



Reparaturleitfaden

e-up! 2014 ➤

up! 2012 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 11.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Servicestellung	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	5
2 Kotflügel	8
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	8
3 Stirnwand	13
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	13
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	14
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	14
55 - Deckel, Klappen	18
1 Frontklappe	18
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	18
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	21
1.3 Frontklappe einstellen	25
1.4 Scharniere aus- und einbauen	31
1.5 Stützstange aus- und einbauen	33
1.6 Dichtungen für Frontklappe aus- und einbauen	36
1.7 Klappenschloss aus- und einbauen	36
1.8 Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen	39
2 Heckklappe	42
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	42
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	44
2.3 Heckklappe einstellen	47
2.4 Scharniere aus- und einbauen	54
2.5 Gasdruckfeder aus- und einbauen	56
2.6 Betätigung aus- und einbauen	60
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	62
2.8 Dichtung aus- und einbauen	65
3 Tankklappeneinheit	68
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	68
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	68
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	71
1 Tür	71
1.1 Montageübersicht - Tür	71
1.2 Tür aus- und einbauen	73
1.3 Tür einstellen	77
1.4 Schließbügel einstellen	80
2 Einbauteile	83
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	83
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	87
2.3 Einbauteile aus- und einbauen	88
2.4 Türgriff aus- und einbauen	94
2.5 Türschloss aus- und einbauen	106
2.6 Türdichtung aus- und einbauen	109
3 Zentralverriegelung	112
3.1 Montageübersicht - Zentralverriegelung	112
3.2 Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	114



58 - Türen hinten/Türeinbauteile	116
1 Tür	116
1.1 Montageübersicht - Tür	116
1.2 Tür aus- und einbauen	118
1.3 Tür einstellen	122
1.4 Schließbügel einstellen	124
2 Einbauteile	127
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	127
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	129
2.3 Einbauteile aus- und einbauen	129
2.4 Türgriff aus- und einbauen	136
2.5 Türschloss aus- und einbauen	143
2.6 Türdichtung aus- und einbauen	146
60 - Schiebe-/Ausstelldach	149
1 Schiebedach	149
1.1 Montageübersicht - Panorama-Schiebedach	149
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	152
1.3 Montageübersicht - Schiebedachrahmen	154
1.4 Montageübersicht - Frontblende	155
1.5 Glasdeckel für Panorama-Ausstelldach ausbauen	155
1.6 Glasdeckel einstellen	162
1.7 Antrieb für Glasdeckel Panorama-Ausstelldach aus- und einbauen	163
1.8 Anlernlauf Antrieb für Panorama-Schiebedach	168
1.9 Deckeldichtung aus- und einbauen	169
1.10 Abdeckung aus- und einbauen	169
1.11 Windabweiser aus- und einbauen	171
1.12 Schiebedachrollo aus- und einbauen	173
1.13 Kulissenführung aus- und einbauen	180
1.14 Schiebedachdichtung aus- und einbauen	185
1.15 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	185
1.16 Frontblende aus- und einbauen	194
2 Wasserablaufschläuche	201
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	201
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	201
63 - Stoßfänger	204
1 Stoßfänger vorn	204
1.1 Montageübersicht - Stoßfänger vorn	204
1.2 Stoßfänger vorn aus- und einbauen	208
1.3 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	211
2 Stoßfänger hinten	212
2.1 Montageübersicht - Stoßfänger hinten	212
2.2 Stoßfänger hinten aus- und einbauen	216
2.3 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	219
64 - Verglasung	220
1 Reparaturhinweise	220
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	220
1.2 Scheibeninstandsetzung	220
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	221
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einglasen vorbereiten	222
1.5 Neue Scheiben zum Einglasen vorbereiten	223
1.6 Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	224
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	225



2	Frontscheibe	227
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	227
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	228
3	Heckscheibe	233
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	233
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	233
4	Seitenscheiben	238
4.1	Montageübersicht - Seitenscheiben hinten	238
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	238
5	Türscheiben	241
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	241
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	242
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	242
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	246
6	Fensterheber	250
6.1	Fensterheber vorn aus- und einbauen	250
6.2	Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen	252
6.3	Fensterheberantrieb vorn aus- und einbauen	255
6.4	Fensterkurbel vorn aus- und einbauen	258
6.5	Fensterbetätigung hinten aus- und einbauen	258
7	Fensterführung und Leisten	261
7.1	Fensterführung vorn aus- und einbauen	261
7.2	Führungsschiene	263
7.3	Fensterführung hinten aus- und einbauen	269
7.4	Fensterschachteiste vorn aus- und einbauen	269
7.5	Fensterschachteiste hinten aus- und einbauen	274
7.6	Fensterdichtung aus- und einbauen	276
66	Außenausstattung	277
1	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	277
1.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	277
1.2	Montageübersicht - Blende A-Säule	279
1.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	279
1.4	Blende B-Säule aus- und einbauen	290
1.5	Radabdeckungen aus- und einbauen	292
1.6	Einstiegsleisten aus- und einbauen	298
1.7	Schutzleisten aus- und einbauen	301
2	Unterbodenverkleidung	303
2.1	Montageübersicht - Abdeckung Gastanks	303
2.2	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung vorn	304
2.3	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung	305
2.4	Montageübersicht - Unterbodenverkleidung e-up!	306
2.5	Montageübersicht - Tunnelbrücke	306
2.6	Unterbodenverkleidung vorn aus- und einbauen	307
3	Dachleisten / Dachreling	310
3.1	Montageübersicht - Dachreling	310
3.2	Dachreling aus- und einbauen	311
4	Außenspiegel	312
4.1	Montageübersicht - Außenspiegel	312
4.2	Spiegelglas aus- und einbauen	314
4.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	316
4.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	320
4.5	Außenspiegel aus- und einbauen	322
5	Radhausschale	330



5.1	Montageübersicht - Radhausschale	330
5.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	331
5.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	331
5.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	334
6	Schriftzüge und Embleme	339
6.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	339
6.2	Folienschriftzug aus- und einbauen	340
6.3	Embleme aus- und einbauen	341
7	Sonderanbauteile	346
7.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile e-up!	346
7.2	Montageübersicht - Sonderanbauteile Cross up!	347

