

Reparaturleitfaden Audi 80 1992 ➤

Karosserie-Montagearbeiten

Ausgabe 07.1996



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi 80 1992 ➤

Karosserie-Montagearbeiten

Reparaturgruppe

- 01 - Eigendiagnose
- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Aussteldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung
- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge

Die Audi-Logo- und Audi-Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Audi AG. Die Audi-Logo- und Audi-Bezeichnungen dürfen nicht für werbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose des Fahrer- und Beifahrer-Airbagsystems (Airbag II)	1
1.1 Eigendiagnose des Fahrer- und Beifahrer-Airbagsystems (Airbag II)	1
1.2 Allgemeines	1
1.3 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	2
1.4 Eigendiagnose des Airbagsystems einleiten	2
1.5 Fehlerspeicher abfragen	3
1.6 Fehlerspeicher löschen	4
1.7 Fehlertabelle 10.92 > 06.93	4
1.8 Fehlertabelle 07.93 >	6
2 Eigendiagnose des Fahrer- und Beifahrer-Airbagsystems BAE (Basis-Auslöse-Einheit; Airbag IV und V)	8
2.1 Eigendiagnose des Fahrer- und Beifahrer-Airbagsystems BAE (Basis-Auslöse-Einheit; Airbag IV und V)	8
2.2 Allgemeines	8
2.3 Eigendiagnose des Airbagsystems einleiten	9
2.4 Fehlertabelle für das BAE-Airbagsystem (Airbag IV und V)	10
2.5 Steuergerät codieren	13
2.6 Meßwertblock lesen	15
50 - Karosserie vorn	18
1 Karosserie vorn	18
1.1 Karosserie vorn	18
1.2 Abschlußblech aus- und einbauen	18
2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	23
2.1 Kotflügel vorn aus- und einbauen	23
3 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	26
3.1 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	26
55 - Deckel, Klappen	28
1 Klappe vorn	28
1.1 Klappe vorn	28
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen	28
1.3 Gasdruckfeder entgasen	32
1.4 Bowdenzug für Klappe vorn aus- und einbauen	33
2 Klappe hinten	34
2.1 Klappe hinten	34
2.2 Klappe hinten aus- und einbauen (Limousine)	34
2.3 Klappe hinten aus- und einbauen (Avant)	37
2.4 Klappenschloß hinten aus- und einbauen (Limousine)	40
2.5 Klappenschloß hinten mit Betätigungsteilen (Avant)	45
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	53
1 Tür vorn	53
1.1 Tür vorn	53
1.2 Türgrundkörper - Montageübersicht	53
1.3 Träger für Türeinbauteile - Montageübersicht	56
1.4 Fensterheber aus- und einbauen	61
2 Türschloß mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	63
2.1 Türschloß mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	63
3 Türgriff vorn - Montageübersicht	68
3.1 Türgriff vorn - Montageübersicht	68
4 Tür einstellen - Einstellreihenfolge	71



4.1	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	71
4.2	I - Türgrundkörper einstellen - Übersicht	71
4.3	II - Träger für Türeinanderbauteile einstellen - Übersicht	73
5	Zentralverriegelung	76
5.1	Zentralverriegelung	76
5.2	Zentralverriegelung Limousine >06.93 - Montageübersicht	77
5.3	Zentralverriegelung Limousine 07.93 >- Montageübersicht	82
5.4	Zentralverriegelung Avant - Montageübersicht	87
5.5	Schlüssel für Infrarot-Fernbedienung synchronisieren	90
58	- Türen hinten/Türeinanderbauteile	91
1	Tür hinten	91
1.1	Tür hinten	91
1.2	Türgrundkörper - Montageübersicht	91
1.3	Träger für Türeinanderbauteile - Montageübersicht	94
1.4	Fensterheber aus- und einbauen	99
2	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	101
2.1	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen - Montageübersicht	101
3	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	107
3.1	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	107
3.2	I - Türgrundkörper einstellen - Übersicht	107
3.3	II - Träger für Türeinanderbauteile einstellen - Übersicht	109
60	- Schiebe-/Ausstelldach	113
1	Schiebe-/Ausstelldach Limousine	113
1.1	Schiebe-/Ausstelldach Limousine	113
1.2	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	113
1.3	Manueller Seilzugantrieb - Montageübersicht	120
1.4	Elektrischer Seilzugantrieb - Montageübersicht	122
1.5	Schiebe-/Ausstelldachdeckel - Montageübersicht	124
1.6	Einstellarbeiten - Reihenfolge	128
1.7	Nullstellung einstellen	131
1.8	Schiebe-/Ausstelldach (Montageeinheit) aus- und einbauen	133
1.9	Führungen hinten (mit Seilzügen) aus- und einbauen	137
1.10	Aussteller und Kulissenführungen aus- und einbauen	138
2	Schiebe-/Ausstelldach Avant	140
2.1	Schiebe-/Ausstelldach Avant	140
2.2	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	140
2.3	Schiebe-/Ausstelldachdeckel - Montageübersicht	143
2.4	Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen	145
2.5	Himmelrahmen aus- und einbauen	146
2.6	Schiebedachmotor aus- und einbauen	147
2.7	Nullstellung des Motors prüfen und einstellen	148
2.8	Kulissenführung mit Seilzug aus- und einbauen	149
2.9	Nullstellung der Kulissenführung prüfen und einstellen	149
2.10	Höhe des Schiebe-/Ausstelldachdeckels einstellen	150
3	Wasserablaufschläuche reinigen	151
3.1	Wasserablaufschläuche reinigen	151
63	- Stoßfänger	153
1	Stoßfänger vorn	153
1.1	Stoßfänger vorn	153
1.2	Stoßfänger vorn- Montageübersicht	153
2	Stoßfänger hinten	157
2.1	Stoßfänger hinten	157
2.2	Stoßfänger hinten Limousine- Montageübersicht	157

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.3	Stoßfänger hinten Avant - Montageübersicht	161
64	- Verglasung	167
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	167
1.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	167
1.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	167
2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	170
2.1	Windschutzscheibe aus- und einbauen	170
2.2	Ausbau	170
2.3	Einbau	174
3	Rückblickscheibe aus- und einbauen	176
3.1	Rückblickscheibe aus- und einbauen	176
3.2	Aus- und Einbau (Limousine)	176
3.3	Aus- und Einbau (Avant)	181
3.4	Spaltabdeckung aus- und einbauen	185
4	Seitenscheibe aus- und einbauen	187
4.1	Seitenscheibe aus- und einbauen	187
4.2	Aus- und Einbau (Limousine)	187
4.3	Aus- und Einbau (Avant)	192
66	- Außenausstattung	201
1	Kühlergrill	201
1.1	Kühlergrill	201
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	201
2	Radhausschalen	202
2.1	Radhausschalen	202
2.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	202
2.3	Radhausschale hinten aus- und einbauen	204
3	Verkleidungen Säule B und C	205
3.1	Verkleidungen Säule B und C	205
3.2	Verkleidung Säule B aus- und einbauen (Limousine)	205
3.3	Verkleidung Säule B aus- und einbauen (Avant)	206
3.4	Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Avant)	208
4	Schutzzierleisten	209
4.1	Schutzzierleisten	209
4.2	Schutzzierleisten aus- und einbauen	209
5	Spaltabdeckung für Unterholm	211
5.1	Spaltabdeckung für Unterholm	211
5.2	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	211
5.3	PUR-Verklebung	212
6	Dachzierleiste	214
6.1	Dachzierleiste	214
6.2	Dachzierleiste aus- und einbauen (Limousine)	214
6.3	Dachzierleiste aus- und einbauen (Avant)	217
7	Flügelspoiler	220
7.1	Flügelspoiler	220
7.2	Flügelspoiler aus- und einbauen	220
7.3	Flügelspoiler nachträglich einbauen	221
8	Dachreling (Avant)	221
8.1	Dachreling (Avant)	221
8.2	Dachreling aus- und einbauen	221
9	Außenspiegel	223
9.1	Außenspiegel	223
9.2	Außenspiegel aus- und einbauen	223

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG ist keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



68 - Innenausstattung	227
1 Sicherheitsgurte	227
1.1 Sicherheitsgurte	227
1.2 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	227
1.3 Gurtstraffer prüfen	227
1.4 Sicherheitsgurt-Befestigungspunkte - Übersicht	228
1.5 A - Kupplungsrohr für ten-Seil aus- und einbauen	230
1.6 B - Dreipunkt-Sicherheitsgurt Säule B mit Mechanischem Gurtstraffer aus- und einbauen	233
1.7 B - Dreipunkt-Sicherheitsgurt Säule B mit Pyrotechnischem Gurtstraffer aus- und einbauen	236
1.8 C - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Limousine)	240
1.9 D - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte	243
1.10 E - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte ohne Retractor	243
1.11 E - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte mit Retractor	244
1.12 F - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	244
1.13 G - Befestigungspunkt Sitzgestell	245
1.14 Sicherheitsgurt-Befestigungspunkte hinten Avant - Übersicht	246
1.15 A - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	247
1.16 B - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte	247
1.17 C - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte ohne Retractor	248
1.18 C - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte mit Retractor	248
1.19 D - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	249
1.20 Funktionsprüfung an Sicherheitsgurten mit Retractor-Funktion	249
2 procon-ten-System instand setzen Linkslenker > 06.94	249
2.1 procon-ten-System instand setzen Linkslenker > 06.94	249
2.2 procon-ten-System nach einem Unfall prüfen	249
2.3 procon-ten-System aus- und einbauen	251
2.4 ten-Seile ausbauen	252
2.5 procon-Seil ausbauen	255
2.6 ten-Seile einbauen	257
2.7 procon-Seil einbauen	262
2.8 Seilfänger aus- und einbauen	267
2.9 Umlenkbock (links) aus- und einbauen	269
2.10 Haltebock (rechts) aus- und einbauen	269
2.11 Kennzeichnung der ten-Seile	270
3 procon-ten-System instand setzen Rechtslenker > 06.93	270
3.1 procon-ten-System instand setzen Rechtslenker > 06.93	270
3.2 procon-ten-System nach einem Unfall prüfen	270
3.3 procon-ten-System aus- und einbauen	271
3.4 ten-Seile ausbauen	272
3.5 procon-Seil ausbauen	274
3.6 ten-Seile einbauen	276
3.7 procon-Seil einbauen	280
3.8 Seilfänger aus- und einbauen	284
3.9 Umlenkbock (rechts) aus- und einbauen	286
3.10 Haltebock (links) aus- und einbauen	286
3.11 Kennzeichnung der ten-Seile	287
4 Innenspiegel aus- und einbauen	287
4.1 Innenspiegel aus- und einbauen	287
4.2 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	288
5 Trenngitter aus- und einbauen (Avant)	289
5.1 Trenngitter aus- und einbauen (Avant)	289
6 Fußstütze	290
6.1 Fußstütze	290
6.2 Fußstütze aus- und einbauen	290

69 - Insassenschutz	291
1 Airbag	291
1.1 Airbag	291
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	291
2 Airbag instand setzen	292
2.1 Airbag instand setzen	292
2.2 Airbag instand setzen 09.92	292
2.3 Fahrer- und Beifahrer-Airbag instand setzen 10.92 > 06.94 (Airbag II)	297
2.4 Fahrer-Airbag instand setzen 07.93 > (Airbag IV), Fahrer- und Beifahrer-Airbag instand setzen 07.94 ä (Airbag IV und V)	304
2.5 Fahrer-Airbageinheit für Sportlenkrad aus- und einbauen	308
2.6 Nachrüstung Airbag-Sportlenkrad	312
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	313
1 Türverkleidungen	313
1.1 Türverkleidungen	313
1.2 Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen (4- und 5-Zylinder > 06.93)	313
1.3 Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen (4- und 5-Zylinder 07.93 >, 6-Zylinder, S2) ..	321
1.4 Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	328
2 Verkleidungen	333
2.1 Verkleidungen	333
2.2 Verkleidungen Säule A aus- und einbauen	333
2.3 Einstiegleiste innen aus- und einbauen	335
2.4 Verkleidung Säule B aus- und einbauen	338
2.5 Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Limousine)	340
2.6 Verkleidung Säule D ausbauen (Limousine)	340
2.7 Hutablage aus- und einbauen	341
2.8 Verkleidung Säule C ausbauen (Avant)	341
2.9 Verkleidung Säule D aus- und einbauen (Avant)	342
2.10 Dachrahmenverkleidung ausbauen (Avant)	342
2.11 Verkleidung für Schloßblech hinten und Seitenverkleidung für Kofferraum aus- und einbauen (Avant)	343
2.12 Verkleidungen für Klappe hinten ausbauen (Avant)	347
3 Dachverkleidung	347
3.1 Dachverkleidung	347
3.2 Formhimmel ersetzen	347
3.3 Formhimmel ausbauen	348
3.4 Formhimmel einbauen	351
4 Schalttafel	353
4.1 Schalttafel	353
4.2 Schalttafel aus- und einbauen	353
4.3 Schalttafel Linkslenker - Montageübersicht	354
4.4 Schalttafel Rechtslenker - Montageübersicht	356
4.5 Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen	358
4.6 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	360
4.7 Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	361
4.8 Mittelteil Schalttafel ausbauen	363
4.9 Ablage Fahrerseite ausbauen	364
4.10 Abdeckung Beifahrerseite ausbauen	365
4.11 Handschuhkasten aus- und einbauen	365
72 - Sitzgestelle	368
1 Sitz vorn	368
1.1 Sitz vorn	368
1.2 Sitz vorn aus- und einbauen	368
1.3 Rückenlehne aus- und einbauen	370



2	Recarositz vorn	372
2.1	Recarositz vorn	372
2.2	Sitz vorn aus- und einbauen	372
2.3	Rückenlehne aus- und einbauen	373
2.4	Sitzgestell aus- und einbauen	374
3	Sitz hinten	375
3.1	Sitz hinten	375
3.2	Rücksitzbank aus- und einbauen (Limousine)	375
3.3	Rücksitzlehne umklappbar aus- und einbauen (Limousine)	376
3.4	Rücksitzlehne starr aus- und einbauen (Limousine)	379
3.5	Rücksitzbank aus- und einbauen (Avant)	380
3.6	Rücksitzlehne aus- und einbauen (Avant)	382
74	Sitz - Polster, Bezüge	384
1	Sitz vorn	384
1.1	Sitz vorn	384
1.2	Sitzbezug aus- und einbauen	384
1.3	Lehnenbezug aus- und einbauen	386
1.4	Sitz-Heizelement ersetzen	387
1.5	Lehnen-Heizelement ersetzen	389
2	Recarositz vorn	392
2.1	Recarositz vorn	392
2.2	Sitzbezug und Sitzpolster-Mittelteil aus- und einbauen	392
2.3	Sitzbezug für Sitztiefenversteller aus- und einbauen	394
2.4	Sitzpolster für Sitztiefenversteller aus- und einbauen	394
2.5	Sitzbezug/Sitzpolster links und rechts aus- und einbauen	394
2.6	Lehnenbezug/Lehnenpolster-Mittelteil aus- und einbauen	395
2.7	Lehnenbezug aus- und einbauen	396
2.8	Lehnenpolster aus- und einbauen	397
2.9	Kopfstützen aus- und einbauen	398
2.10	Sitz-Heizelement ersetzen	398
2.11	Lehnen-Heizelement ersetzen	398
3	Sitz hinten	399
3.1	Sitz hinten	399
3.2	Rücksitzbezug aus- und einbauen (Limousine)	399
3.3	Rücksitzbezug aus- und einbauen (Avant)	399
3.4	Rücksitzlehnenbezug aus- und einbauen (Limousine)	400
3.5	Rücksitzlehnenbezug aus- und einbauen (umklappbare Lehne)	400
4	Rahmenkopfstützen	403
4.1	Rahmenkopfstützen	403
4.2	Rahmenkopfstützenbezug aus- und einbauen	403

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen. Copyright bei Audi AG.