



Reparaturleitfaden Eos 2006 ➤

Karosserie-Montagarbeiten Innen

Ausgabe 01.2011





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen	2
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	3
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen	6
2.3 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	10
2.4 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	18
2.5 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, instandsetzen	19
2.6 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	23
2.7 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	24
2.8 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	25
2.9 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	26
2.10 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen	28
2.11 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen	30
2.12 Handschuhkasten aus- und einbauen	31
2.13 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	32
2.14 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	33
2.15 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen	34
2.16 Sonnenblende aus- und einbauen	35
3 Einstiegleisten	38
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	38
4 Windschott instandsetzen	40
4.1 Werkzeuge	40
4.2 Abgebrochenen Bügel ersetzen	40
4.3 Verriegelungsbolzen ersetzen	42
4.4 Mittleres Gelenk ersetzen	43
69 - Insassenschutz	44
1 Sicherheitsgurte	44
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	44
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	44
1.3 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	44
1.4 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	47
1.5 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	48
1.6 Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	50
1.7 Gurtendbeschläge Sicherheitsgurt, hinten, aus- und einbauen	50
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	51
2.1 Prüfpunkte	51
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	55
3.1 Prüfpunkte	55
4 Überrollschutz	56
4.1 Sicherheitsvorschriften und Hinweise für Arbeiten am Überrollschutz	56
4.2 Abdeckung, Kopfstützen, aus- und einbauen	57
4.3 Verkleidung Überrollschutz aus- und einbauen	57
4.4 Stützteil Verkleidung, Überrollschutz, aus- und einbauen	59
4.5 Überrollschutz aus- und einbauen	60



4.6	Überrollschutz einfahren	62
5	Airbag	63
5.1	Werkzeuge	63
5.2	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	65
5.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	65
5.4	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	66
5.5	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	67
5.6	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	70
5.7	Rücksterring mit Schleifring aus- und einbauen	73
5.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
5.9	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	78
5.10	Bauteile anpassen	81
6	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	82
6.1	Werkzeuge	82
6.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	82
7	Sitzbelegungserkennung (USA)	87
7.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	87
7.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung	87
7.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA)	88
7.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	88
7.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	89
7.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	92
7.7	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	92
7.8	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	96
7.9	Meldepflicht an den Importeur	97
8	Crashsensoren	98
8.1	Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen	98
70 - Verkleidungen/Dämpfungen		99
1	Schalttafel	99
1.1	Werkzeuge	99
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	99
1.3	Montageträger, Linkslenker, aus- und einbauen	104
2	Tür- und Seitenverkleidungen	111
2.1	Werkzeuge	111
2.2	Verkleidung Tür, Fahrerseite, aus- und einbauen	112
2.3	Verkleidung Tür, Beifahrerseite, aus- und einbauen	118
2.4	Abdeckung, Türverkleidung, aus- und einbauen	122
2.5	Seitenverkleidung aus- und einbauen	123
3	Säulenverkleidungen	126
3.1	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	126
3.2	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	127
3.3	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	128
4	Verkleidung Klappe, hinten	131
4.1	Werkzeuge	131
4.2	Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen	131
5	Verkleidungen, Lade- und Kofferraum	133
5.1	Werkzeuge	133
5.2	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen	133
5.3	Abdeckung, Gepäckraumabdeckung, aus- und einbauen	134
5.4	Batterieabdeckungen (6 Zylinder Benzinmotor) aus- und einbauen	135



5.5	Verkleidung, Koffer- und Laderaum, seitlich, rechts, aus- und einbauen	136
5.6	Verkleidung, Koffer- und Laderaum, seitlich, links, aus- und einbauen	138
5.7	Abdeckkappe, Hauptlager, aus- und einbauen	139
5.8	Verkleidung, Rückwand, aus- und einbauen	140
6	Dachquerträger	143
6.1	Verkleidung, Dachquerträger, unten, aus- und einbauen	143
6.2	Verkleidungen, Dachspitzen, aus- und einbauen	144
72	- Sitzgestelle	146
1	Sitze, vorn	146
1.1	Werkzeuge	146
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	147
1.3	Verkleidung, Sitz, schwellerseitig, aus- und einbauen	151
1.4	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	153
1.5	Verkleidungen, E-Sitz, schwellerseitig, aus- und einbauen	154
1.6	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	155
1.7	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	156
1.8	Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen	157
1.9	Verkleidung, Sitz, tunnelseitig, aus- und einbauen	158
1.10	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	160
1.11	Bowdenzug, Lehnverriegelung, aus- und einbauen	162
1.12	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen	163
1.13	Bowdenzug, Easy-Entry-Einheit, aus- und einbauen	165
1.14	Schalter für Sitzverstellung in der Lehne aus- und einbauen	167
1.15	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	168
1.16	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	169
1.17	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	171
1.18	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	173
1.19	Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	174
1.20	Antrieb, Lehnverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	176
2	Sitze, hinten	177
2.1	Werkzeuge	177
2.2	Sitzbank aus- und einbauen	177
2.3	Lehne aus- und einbauen	179
2.4	Deckel, Durchladeeinrichtung, aus- und einbauen	180
2.5	Durchladeeinrichtung, aus- und einbauen	181
74	- Sitz - Polster, Bezüge	183
1	Bezüge und Polster Sitze, vorn	183
1.1	Werkzeuge	183
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	184
1.3	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	186
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	193
2.1	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	193
2.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	193

