



Reparaturleitfaden Crafter 2006 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 10.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.7 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.8 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.9 Airbag-Sicherheitsvorschriften	8
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	11
1.18 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und- Befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	14
1.1 Handschuhfach aus- und einbauen	14
1.2 Taster für Handschuhfach aus- und einbauen	16
1.3 Abdeckung Airbag-Einheit Beifahrerseite unten aus- und einbauen	17
1.4 Blende Ausströmer außen aus- und einbauen	19
1.5 Blende Ausströmer Mitte aus- und einbauen	21
1.6 Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen	23
1.7 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen	24
1.8 Ablagefach Schalttafel, Mitte aus- und einbauen	26
1.9 Lautsprecherblende außen aus- und einbauen	26
1.10 Blende Windschutzscheibenbelüftung aus- und einbauen	27
1.11 Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen	29
1.12 Staukasten Dachgalerie aus- und einbauen	29
1.13 Dachkonsole - Brillenfach aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	32
2.1 Haltegriff aus- und einbauen	32
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	37
3 Trittstufeneinsätze	39
3.1 Montageübersicht Trittstufeneinsatz vorn	39
3.2 Montageübersicht - Trittstufe Schiebetür	40
3.3 Montageübersicht - Abdichtung Trittstufe Schiebetür	41
3.4 Trittstufeneinsatz vorn aus- und einbauen	41
3.5 Trittstufe Schiebetür aus- und einbauen	43
4 Innenspiegel	46
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel manuell abblendbarer	46
4.2 Montageübersicht - Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	47



4.3	Innenspiegel manuell abblendbar aus- und einbauen	48
4.4	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	48
4.5	Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	50
4.6	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	51
69	- Insassenschutz	58
1	Sicherheitsgurte	58
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte vorn und Befestigungspunkte	58
1.2	Montageübersicht - Sicherheitsgurte hinten	60
1.3	Gurtaufrollautomat vorn aus- und einbauen	60
1.4	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	61
1.5	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	63
1.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	63
1.7	Gurtaufrollautomat, Doppelsitzbank aus- und einbauen	64
1.8	Gurtumlenkbeschlag, Doppelsitzbank, aus- und einbauen	65
1.9	Gurtschloss, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	65
1.10	Gurtschloss, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	66
1.11	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	67
1.12	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	68
2	Airbag-System	70
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	70
3	Steuergerät für Airbag	71
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	71
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	71
4	Airbag Fahrerseite	75
4.1	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	75
4.2	Lenkrad aus- und einbauen	78
4.3	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	79
5	Airbag Beifahrerseite	80
5.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	80
6	Seitenairbag	84
6.1	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	84
7	Kopfairbag	87
7.1	Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	87
8	Crashsensoren für Airbag	91
8.1	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	91
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	94
1	Türverkleidungen	94
1.1	Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen	94
1.2	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	96
1.3	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	98
1.4	Verkleidung Heckflügeltür hinten rechts aus- und einbauen	101
1.5	Verkleidung Heckflügeltür hinten links aus- und einbauen	102
1.6	Verkleidung Kabinentür aus- und einbauen	103
1.7	Verkleidung Schiebetür aus- und einbauen	105
2	Schalttafel	107
2.1	Schalttafel aus- und einbauen	107
2.2	Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	109
2.3	Verkleidung Schalttafel unten aus- und einbauen	110
2.4	Verkleidung Lenksäule aus- und einbauen	111
2.5	Verkleidung Mitte unten aus- und einbauen	111
2.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	113
2.7	Verkleidung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	114



3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	117
4	Verkleidungen Innenraum	120
4.1	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrerhaus	120
4.2	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrgastraum	122
4.3	Einbauorteübersicht - Trennwand	124
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	125
4.5	Montageübersicht - Bodenplatte vorn	126
4.6	Trennwand aus- und einbauen	126
4.7	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	128
4.8	A-Säulen-Verkleidung für Fahrzeuge mit Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	129
4.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	131
4.10	Verkleidung D-Säule aus- und einbauen	132
4.11	Verkleidung D-Säule für Fahrzeuge mit elektrisch betätigtem Ausstellfenster aus- und einbauen	133
4.12	Seitenwandverkleidung vorn aus- und einbauen	135
4.13	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen	137
4.14	Seitenwandverkleidung hinten Kasten hinten aus- und einbauen	139
4.15	Verkleidungen Seitenscheiben aus- und einbauen	140
4.16	Bodenbelag Fahrerhaus links aus- und einbauen	141
4.17	Bodenbelag Fahrerhaus rechts aus- und einbauen	142
4.18	Bodenplatte vornaus- und einbauen	142
5	Kofferraumverkleidungen	145
5.1	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	145
6	Dachverkleidungen	147
6.1	Einbauübersicht Formhimmel	147
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	148
72	Sitzgestelle	151
1	Vordersitze	151
1.1	Montageübersicht - Sitzgestell	151
1.2	Montageübersicht - Schwingsitz	153
1.3	Montageübersicht - Drehsitz	154
1.4	Montageübersicht - Lehnengestell	155
1.5	Montageübersicht - Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster	156
1.6	Montageübersicht - Sitzlehne und Sitzpolster für Doppelkabine	157
1.7	Vordersitz mit Längsverstellung aus- und einbauen	157
1.8	Vordersitz ohne Längsverstellung aus- und einbauen	160
1.9	Sitzgestellverkleidung	161
1.10	Sitzpolster aus- und einbauen	164
1.11	Lehnengestell vorn aus- und einbauen	164
1.12	Armlehne am Lehnengestell aus- und einbauen	166
1.13	Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster aus- und einbauen	167
1.14	Sitzkiste vorn aus- und einbauen	168
1.15	Sitzpolster, Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	168
1.16	Doppellehne vorn aus- und einbauen	169
2	Rücksitze	170
2.1	Montageübersicht - Sitze der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum	170
2.2	Montageübersicht - Sitze der 2. Sitzreihe im Fahrgastraum	171
2.3	Sitze der ersten Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	171
2.4	Armlehne Sitzbank aus- und einbauen	172
2.5	Lehnenabdeckung der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	174
2.6	Lehnenabdeckung, der 2. Sitzreihe im Fahrgastraum, aus- und einbauen	175
74	Sitz - Polster, Bezüge	176
1	Bezüge, Polster Vordersitze	176



1.1	Montageübersicht - Bezug und Sitzpolster vorn	176
1.2	Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster vorn	178
1.3	Montageübersicht Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn	179
1.4	Montageübersicht - Bezug und Polster für Doppellehne vorn	180
1.5	Bezug und Sitzpolster vorn aus- und einbauen	180
1.6	Kopfstützenführung aus- und einbauen	182
1.7	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	183
1.8	Bezug und Lehnenpolster vorn aus- und einbauen	184
1.9	Bezug und Lehnenpolster vorn für Fahrzeuge mit Seitenairbag aus- und einbauen	185
1.10	Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	187
1.11	Bezug und Polster für Doppellehne vorn aus- und einbauen	188
1.12	Heizelemente der Vordersitze ersetzen	191
2	Bezüge und Polster Rücksitze	193
2.1	Montageübersicht - Rücksitzbank	193
2.2	Bezug und Lehnenpolster hinten aus- und einbauen	193
2.3	Bezug und Sitzbankpolster hinten aus- und einbauen	195

