

003 - Komfortsystem	1-16
1. Komfortsystem	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	2
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30a	3
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	4
5. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	5
6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	6
7. Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung Beifahrertür	7
8. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	8
9. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	9
10. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe - Diebstahlwarnanlage / Zentralverriegelung, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	10
11. Schalter für Heckklappenentriegelung, Beleuchtung des Fernentriegelungsschalters, Motor für Heckklappenentriegelung	11
12. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Motor für Zentralverriegelung hinten links	12
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	13
14. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür	14
15. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	15
16. Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	16
004 - Lichtschalter	17-25
1. Lichtschalter	17
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	18
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	19
4. Kennzeichenleuchte	20
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	21
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	22
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	23
8. Sicherungen	24
9. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	25
005 - 1,6 l - Motronic/ 74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	26-41
1. 1,6 l - Motronic/ 74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	26
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	27
3. Zündanlassschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	28
4. Kraftstoffpumpenrelais	29
5. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser	30
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt	31
7. Schalter für Handbremskontrolle, Leitungsverteiler für Kl. 30	32
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	33
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	34
10. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	35

11. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung (EPC), Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	36
12. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Kühlerlüfter rechts	37
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	38
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	39
15. Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	40
16. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	41
006 - 1,0 l - 4BV/52 kW, Motorkennbuchstaben AQZ	42-56
1. 1,0 l - 4BV/52 kW, Motorkennbuchstaben AQZ	42
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	43
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	44
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät 4BV, Leitungsverteiler für Kl. 30a	45
5. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät 4BV	46
6. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Steuergerät 4BV, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	47
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät 4BV, Kaltstartventil, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	48
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät 4BV	49
9. Steuergerät 4BV, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	50
10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Steuergerät 4BV	51
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät 4BV, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	52
12. Kraftstoffpumpenrelais	53
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	54
14. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige	55
15. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kühlerlüfter rechts	56
007 - Grundausrüstung	57-78
1. Grundausrüstung	57
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	58
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	59
4. Leitungsverteiler für Kl. 30a	60
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	61
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	62
7. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	63
8. Taster für beheizbare Heckscheibe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe	64
9. Schalter für Rückfahrleuchten	65
10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	66
11. Sicherung 31 auf Sicherungshalter, Sicherung 43 auf Sicherungshalter	67
12. Kennzeichenleuchte	68
13. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Innenleuchte vorn	69
14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	70
15. Beheizbare Heckscheibe	71

16. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	72
17. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links	73
18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Wegfahrsicherung	74
19. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Scheibenwischermotor	75
20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kühlerlüfter	76
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Handbremse	77
22. Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	78
008 - Airbag	79-82
1. Airbag	79
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	80
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30a	81
4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	82
009 - Nebelscheinwerfer	83-91
1. Nebelscheinwerfer	83
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	84
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	85
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt	86
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	87
6. Sicherungen	88
7. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links	89
8. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	90
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer	91
010 - Klimaanlage	92-100
1. Klimaanlage	92
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	93
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	94
4. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	95
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	96
6. Hochdruckgeber, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	97
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Kühlerlüfter rechts	98
8. Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	99
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	100
011 - Klimaanlage	101-108
1. Klimaanlage	101
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	102
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	103
4. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	104
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	105
6. Hochdruckgeber, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	106
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	107
8. Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	108
012 - Scheibenreinigungsanlage / Heckscheibenheizung	109-115
1. Scheibenreinigungsanlage / Heckscheibenheizung	109
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	110

3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	111
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	112
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	113
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe	114
7. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Generator	115
013 - Radio	116-121
1. Radio	116
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	117
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	118
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	119
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	120
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker	121
014 - Multifunktionslenkrad	122-128
1. Multifunktionslenkrad	122
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	123
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	124
4. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	125
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	126
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker	127
7. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Radio	128
018 - Antiblockiersystem ABS	129-134
1. Antiblockiersystem ABS	129
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	130
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	131
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts	132
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Rückförderpumpe für ABS	133
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts	134
019 - Antiblockiersystem ABS	135-140
1. Antiblockiersystem ABS	135
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	136
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30a	137
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS mit EDS, Einlassventil für ABS vorn rechts/links, Auslassventil für ABS vorn rechts/links	138
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS mit EDS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Rückförderpumpe für ABS	139
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA / Dieseldirekteinspritzanlage, Einlassventil für ABS hinten rechts/links, Auslassventil für ABS hinten rechts/links	140
027 - 1,4-l-Benzinmotor , BKR,(F6G)	141-157
1. 1,4-l-Benzinmotor , BKR,(F6G)	141
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	142
3. Zündanlassschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	143
4. Bordnetzsteuergerät	144
5. Bordnetzsteuergerät	145
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für 4EV-Einspritzanlage	146
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	147
8. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	148

9. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	149
10. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	150
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	151
12. Motorsteuergerät	152
13. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	153
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Kühlerlüfter rechts	154
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	155
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Getriebe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	156
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Handbremse, Kontrollleuchte für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	157
028 - Komfortsystem , (F6G)	158-173
1. Komfortsystem , (F6G)	158
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	159
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	160
4. Bordnetzsteuergerät	161
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	162
6. Taster für Warnlicht, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	163
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	164
8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	165
9. Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	166
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Einzelsicherung für Fensterheber	167
11. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	168
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	169
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	170
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte	171
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türwarnleuchte links, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	172
16. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Batterieladezustand, rote Leuchtdiode für weniger als 12 V, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	173
029 - 1,2 l - Simos 3PG - 40 kW, Motorkennbuchstaben BMD (Europa)	174-188
1. 1,2 l - Simos 3PG - 40 kW, Motorkennbuchstaben BMD (Europa)	174
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	175
3. Zündanlassschalter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät	176
4. Stromversorgungsrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	177

5. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	178
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	179
7. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30, Kühlerlüfter rechts	180
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	181
9. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	182
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	183
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung (EPC), Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	184
12. Klopfsensor 1, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	185
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	186
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	187
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Generator	188
030 - Lichtschalter (Europa)	189-198
1. Lichtschalter (Europa)	189
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	190
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	191
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung	192
5. Relais für Tagesfahrlicht, Seitenleuchten, Schlusslicht, Bordnetzsteuergerät	193
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	194
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	195
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	196
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	197
10. Bordnetzsteuergerät, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Kennzeichenleuchte	198
031 - 1,4-l-Dieselmotor , BNM,(F6G)	199-214
1. 1,4-l-Dieselmotor , BNM,(F6G)	199
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	200
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	201
4. Bordnetzsteuergerät	202
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät	203
6. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter rechts	204
7. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät	205
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	206
9. Bordnetzsteuergerät	207
10. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	208
11. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Motor für Saugrohrklappe	209
12. Kupplungspedalschalter, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Relais für Glühkerzen, Motorsteuergerät, Getriebe	210
13. Motordrehzahlgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	211
14. Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Glühkerzen für Motor	212
15. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät,	213

Heizelement für Luftzusatzheizung	
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Handbremse	214
032 - Frontscheibenwisch und -waschanlage und Heckscheibenwisch und -waschanlage / Heckscheibenheizung (Europa)	215-221
1. Frontscheibenwisch und -waschanlage und Heckscheibenwisch und -waschanlage / Heckscheibenheizung (Europa)	215
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	216
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	217
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät	218
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	219
6. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	220
7. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	221
033 - Airbag-Systeme , (F6G)	222-228
1. Airbag-Systeme , (F6G)	222
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	223
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	224
4. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät	225
5. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	226
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	227
7. Schalter für Gurt vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Warnleuchte für Gurtschalter	228
034 - Grundausrüstung (Europa)	229-250
1. Grundausrüstung (Europa)	229
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	230
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	231
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	232
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	233
6. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Zigarrenanzünder, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	234
7. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	235
8. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	236
9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung	237
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	238
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	239
12. Bordnetzsteuergerät	240
13. Relais für Tagesfahrlicht, Seitenleuchten, Schlusslicht, Bordnetzsteuergerät	241
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	242
15. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät	243
16. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	244
17. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Scheibenwischermotor, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	245
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	246

19. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	247
20. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	248
21. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links	249
22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht	250
035 - Heckscheibenheizung (Europa)	251-255
1. Heckscheibenheizung (Europa)	251
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	252
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	253
4. Bordnetzsteuergerät	254
5. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	255
036 - Antiblockiersystem (ABS) , (F6G)	256-263
1. Antiblockiersystem (ABS) , (F6G)	256
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	257
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	258
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	259
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Rückförderpumpe für ABS	260
6. Bordnetzsteuergerät	261
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS	262
8. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	263
037 - Climatic , BKR,(F6G)	264-272
1. Climatic , BKR,(F6G)	264
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	265
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	266
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	267
5. Schalter für Frischluftgebläse, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Gebläse für Temperaturfühler	268
6. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	269
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	270
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	271
9. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	272
038 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (F6G)	273-282
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (F6G)	273
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	274
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	275
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil	276

für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links, Einlassventil für ABS hinten rechts	
5. Taster für ASR und ESP, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Lampe für Beleuchtung im Regler für Schalter und Instrumente, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	277
6. Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Hochdruckschaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil 2 für Fahrdynamikregelung, Rückförderpumpe für ABS	278
7. Bordnetzsteuergerät	279
8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für ESP und ASR	280
9. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	281
10. Lenkwinkelgeber, Querschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP	282
039 - Climatic , BMD,(F6G)	283-291
1. Climatic , BMD,(F6G)	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	284
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	285
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	286
5. Schalter für Frischluftgebläse, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Gebläse für Temperaturfühler	287
6. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	288
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	289
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	290
9. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	291
040 - Radio , (F6G)	292-298
1. Radio , (F6G)	292
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	293
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	294
4. Bordnetzsteuergerät, Radio	295
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	296
6. Radio, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker	297
7. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	298
041 - Climatic (Europa)	299-308
1. Climatic (Europa)	299
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	300
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	301
4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	302
5. Schalter für Klimaanlage, Potenziometer für Drehknopf zur Temperaturwahl, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe	303
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	304
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	305
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Kühlerlüfter rechts	306
9. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät	307

10. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30a	308
042 - Elektrohydraulische Lenkung (Europa)	309-312
1. Elektrohydraulische Lenkung (Europa)	309
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	310
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	311
4. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Lenkungshydraulik	312
043 - Nebelscheinwerfer (Crossfox)	313-319
1. Nebelscheinwerfer (Crossfox)	313
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	314
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	315
4. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	316
5. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links, Lampe für Zusatzfernlicht links	317
6. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	318
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer	319
044 - Lichtschalter (Crossfox)	320-328
1. Lichtschalter (Crossfox)	320
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	321
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	322
4. Kennzeichenleuchte	323
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	324
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	325
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	326
8. Sicherungen	327
9. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links	328
046 - Reserveradentriegelung (Crossfox)	329-332
1. Reserveradentriegelung (Crossfox)	329
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	330
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30a	331
4. Schalter für Reserveradentriegelung, Warnleuchte für Reserveradentriegelung	332
047 - Lichtschalter mit Tagesfahrlicht (Europa)	333-342
1. Lichtschalter mit Tagesfahrlicht (Europa)	333
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	334
3. Zündanlassschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	335
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung	336
5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Tagesfahrlicht, Seitenleuchten, Schlusslicht	337
6. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links	338
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	339
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	340
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	341
10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	342
048 - Schiebedach , (F6G)	343-350
1. Schiebedach , (F6G)	343
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	344
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	345

4. Bordnetzsteuergerät	346
5. Schalter für Schiebedach heben und senken, Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor	347
6. Schalter für Innenraumüberwachung, Sperrdiode, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Schalters zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn	348
7. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	349
8. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	350
049 - Beheizbare Sitze , (F6G)	351-357
1. Beheizbare Sitze , (F6G)	351
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	352
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	353
4. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät	354
5. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	355
6. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	356
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	357
050 - Beheizbare Spritzdüsen , (F6G)	358-362
1. Beheizbare Spritzdüsen , (F6G)	358
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	359
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	360
4. Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse der Scheibenwaschanlage	361
5. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	362
055 - 1,6-l-Motor , BLH,(F0A)	363-378
1. 1,6-l-Motor , BLH,(F0A)	363
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	364
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	365
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	366
5. Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	367
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	368
7. Öldruckschalter, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	369
8. Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	370
9. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	371
10. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	372
11. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker	373
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	374
13. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	375
14. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	376
15. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	377
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	378
056 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe , (F6G)	379-386
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe , (F6G)	379
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	380
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	381

4. Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	382
5. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät	383
6. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	384
7. Taster für beheizbare Heckscheibe, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe	385
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	386
057 - 1,2 l - Simos 9.1 - 40 kW, Motorkennbuchstaben BMD (Europa)	387-401
1. 1,2 l - Simos 9.1 - 40 kW, Motorkennbuchstaben BMD (Europa)	387
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	388
3. Zündanlassschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät	389
4. Stromversorgungsrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	390
5. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	391
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	392
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30, Kühlerlüfter rechts	393
8. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät	394
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	395
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	396
11. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	397
12. Klopfsensor 1, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	398
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	399
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	400
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	401
058 - Spiegel rechts mit Memoryfunktion für Rückwärtsfahrt	402-408
1. Spiegel rechts mit Memoryfunktion für Rückwärtsfahrt	402
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	403
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Kl. 30a	404
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	405
5. Steuergerät für Spiegelmemoryfunktion	406
6. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Steuergerät für Spiegelmemoryfunktion	407
7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	408
059 - automatisch abblendbarer Innenspiegel	409-412
1. automatisch abblendbarer Innenspiegel	409
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	410
3. Zündanlassschalter	411
4. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	412
061 - Leuchtweitenregelung (Europa)	413-417
1. Leuchtweitenregelung (Europa)	413
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	414
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	415
4. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leitungsverteiler für Klemme 30	416
5. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	417
062 - Nebelscheinwerfer , (F6G)	418-423
1. Nebelscheinwerfer , (F6G)	418
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	419
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	420

4. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	421
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links	422
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer	423
065 - Lichtschalter für Nebelscheinwerfer und Doppelscheinwerfer	424-434
1. Lichtschalter für Nebelscheinwerfer und Doppelscheinwerfer	424
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	425
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	426
4. Kennzeichenleuchte	427
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	428
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	429
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	430
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	431
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links	432
10. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	433
11. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlussleuchte	434
067 - Climatic (Europa)	435-443
1. Climatic (Europa)	435
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	436
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	437
4. Schalter für Frischluftgebläse, Temperaturfühler Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	438
5. Schalter für Klimaanlage, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage	439
6. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Frischluftgebläse	440
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	441
8. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	442
9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter rechts	443
068 - 1,0 l - 4BV - 52 kW, Motorkennbuchstaben AQZ	444-457
1. 1,0 l - 4BV - 52 kW, Motorkennbuchstaben AQZ	444
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	445
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	446
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	447
5. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	448
6. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung (EPC), Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	449
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	450
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät	451
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	452
10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	453
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	454
12. Kühlerlüfter	455

13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	456
14. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrolllampe für Öldruck	457
069 - Komfortsystem	458-473
1. Komfortsystem	458
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	459
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	460
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schalter für Rückfahrleuchten, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	461
5. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	462
6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts Fahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	463
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung Beifahrertür	464
8. Schalter für Kofferraumleuchte, Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung	465
9. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	466
10. Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	467
11. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Beleuchtung des Schalters zur Fensterheberverriegelung hinten	468
12. Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	469
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	470
14. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Kofferraumleuchte	471
15. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Innenleuchte vorn	472
16. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator	473
070 - Komfortsystem , (F6G)	474-489
1. Komfortsystem , (F6G)	474
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	475
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	476
4. Bordnetzsteuergerät	477
5. Bordnetzsteuergerät	478
6. Taster für Warnlicht, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	479
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	480
8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	481
9. Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	482
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Einzelsicherung für Fensterheber	483
11. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	484

12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	485
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	486
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte	487
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türwarnleuchte links, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	488
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Batterieladezustand, rote Leuchtdiode für weniger als 12 V, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	489
071 - Grundausrüstung (Europa)	490-511
1. Grundausrüstung (Europa)	490
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	491
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	492
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	493
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	494
6. Warnlichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Zigarrenanzünder, Innenleuchte vorn	495
7. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	496
8. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	497
9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	498
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	499
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	500
12. Bordnetzsteuergerät	501
13. Relais für Tagesfahrlicht, Seitenleuchten, Schlusslicht, Bordnetzsteuergerät	502
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Kennzeichenleuchte	503
15. Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät	504
16. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	505
17. Lampe für Seitenblinkleuchte links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Scheibenwischermotor, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	506
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	507
19. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	508
20. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	509
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	510
22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	511
072 - 1,6 l - ME7.5.10 - 74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	512-526
1. 1,6 l - ME7.5.10 - 74 kW, Motorkennbuchstaben BAH	512
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	513
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	514
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler für Klemme 30	515
5. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	516

6. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung (EPC), Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung (EPC), Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	517
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	518
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät	519
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	520
10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	521
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	522
12. Kühlerlüfter	523
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	524
14. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrolllampe für Öldruck	525
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	526
073 - Lichtschalter für Nebelscheinwerfer	527-537
1. Lichtschalter für Nebelscheinwerfer	527
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	528
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	529
4. Kennzeichenleuchte	530
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	531
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	532
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	533
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	534
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links	535
10. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links	536
11. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlussleuchte	537
074 - Lichtschalter für Nebelscheinwerfer (Crossfox)	538-548
1. Lichtschalter für Nebelscheinwerfer (Crossfox)	538
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	539
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	540
4. Kennzeichenleuchte	541
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	542
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	543
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	544
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	545
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht rechts	546
10. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links	547
11. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlussleuchte	548
075 - Lichtschalter für Nebelscheinwerfer und Doppelscheinwerfer (Crossfox)	549-559
1. Lichtschalter für Nebelscheinwerfer und Doppelscheinwerfer (Crossfox)	549

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	550
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	551
4. Kennzeichenleuchte	552
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	553
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	554
7. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	555
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	556
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht rechts	557
10. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	558
11. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlussleuchte	559
076 - Lichtschalter für Nebelscheinwerfer (Europa)	560-570
1. Lichtschalter für Nebelscheinwerfer (Europa)	560
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	561
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	562
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung	563
5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Tagesfahrlicht, Seitenleuchten, Schlusslicht	564
6. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	565
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	566
8. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links	567
9. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Schalter für Handbremskontrolle, Lampe für Nebelscheinwerfer links	568
10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	569
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer	570
077 - 1,9 l - SDI - 47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	571-584
1. 1,9 l - SDI - 47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	571
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	572
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	573
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät	574
5. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	575
6. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	576
7. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	577
8. Saugrohrtemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät	578
9. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	579
10. Motordrehzahlgeber, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Nadelhubgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	580
11. Kraftstofftemperaturgeber, Regelschieberweggeber, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Einspritzbeginn, Kraftstoffabschaltventil	581
12. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät, Glühkerzen für Motor	582
13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrollleuchte für Bremsanlage	583
14. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige,	584

Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
078 - Klimaanlage	585-593
1. Klimaanlage	585
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	586
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	587
4. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	588
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	589
6. Hochdruckgeber, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	590
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Kühlerlüfter rechts	591
8. Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	592
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	593
079 - Grundausrüstung	594-614
1. Grundausrüstung	594
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	595
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	596
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	597
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	598
6. Warnlichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Innenleuchte vorn	599
7. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	600
8. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	601
9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	602
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	603
11. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Bordnetzsteuergerät	604
12. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	605
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links	606
14. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	607
15. Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät	608
16. Bordnetzsteuergerät, Relais für Abblendlicht	609
17. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose	610
18. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	611
19. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremsleuchte	612
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator	613
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Blinklicht links	614
080 - Klimaanlage	615-623
1. Klimaanlage	615
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	616
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	617
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	618
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	619
6. Relais für Klimaanlageabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Klimaanlage Dieselmotor	620

7. Thermoschalter für Klimaanlageabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter rechts	621
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät	622
9. Hochdruckgeber, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät	623
081 - Airbag	624-630
1. Airbag	624
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	625
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	626
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	627
5. Wickelfeder-Anschlussstecker für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	628
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	629
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	630
082 - Antiblockiersystem ABS	631-640
1. Antiblockiersystem ABS	631
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	632
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	633
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	634
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Einlassventil für ABS vorn rechts	635
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Rückförderpumpe für ABS	636
7. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	637
8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	638
9. Bordnetzsteuergerät	639
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für ABS	640
083 - Komfortsystem	641-660
1. Komfortsystem	641
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	642
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	643
4. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür	644
5. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Motor für Fensterheber hinten links, Motor für Fensterheber hinten rechts	645
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schalter für Kofferraumleuchte, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung	646
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung Beifahrertür	647
8. Türaußengriffschalter in Fahrertür für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	648
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Einzelsicherung für Fensterheber	649
10. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts Fahrerseite, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage	650
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	651
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	652
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	653
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	654
15. Bordnetzsteuergerät, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	655
16. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	656
17. Bordnetzsteuergerät, Türwarnleuchte links	657
18. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung,	658

Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	
19. Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	659
20. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator	660
084 - Radio	661-670
1. Radio	661
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	662
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	663
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	664
5. Bordnetzsteuergerät, Radio, Tieftonlautsprecher hinten links	665
6. Bordnetzsteuergerät, Radio, Tieftonlautsprecher hinten rechts	666
7. Bordnetzsteuergerät, Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	667
8. Bordnetzsteuergerät, Radio, Antenne, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Antennenverstärker	668
9. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder-Anschlussstecker für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Radio	669
10. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmittelmangelanzeige	670
085 - Lichtschalter für Doppelscheinwerfer	671-681
1. Lichtschalter für Doppelscheinwerfer	671
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	672
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	673
4. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	674
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Relais für Abblendlicht	675
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	676
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	677
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Warnleuchten und Blinklicht links	678
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	679
10. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	680
11. Bordnetzsteuergerät	681
086 - Elektrohydraulische Lenkung	682-686
1. Elektrohydraulische Lenkung	682
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	683
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	684
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator	685
5. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Lenkungshydraulik	686
087 - Elektrohydraulische Servolenkung , (F6G)	687-692
1. Elektrohydraulische Servolenkung , (F6G)	687
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	688
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	689
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	690
5. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Lenkungshydraulik	691
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für elektrohydraulische Servolenkung	692
088 - 1,0-l-Motor , CCNA,(F0A)	693-712
1. 1,0-l-Motor , CCNA,(F0A)	693
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	694
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	695
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung	696

38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	
5. Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	697
6. Lambdasonde, Motorsteuergerät	698
7. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	699
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	700
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	701
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	702
11. Motorsteuergerät	703
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	704
13. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	705
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	706
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	707
16. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät	708
17. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	709
18. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	710
19. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage	711
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	712
089 - 1,6-l-Motor , CCRA,(F0A)	713-731
1. 1,6-l-Motor , CCRA,(F0A)	713
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	714
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	715
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	716
5. Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	717
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	718
7. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	719
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	720
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	721
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	722
11. Motorsteuergerät	723
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	724
13. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	725

14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	726
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	727
16. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät	728
17. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	729
18. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage	730
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	731
090 - Frontscheibenwischer und -wascher mit Frontscheibenheizung und Heckscheibenwischer und -wascher mit Heckscheibenheizung	732-738
1. Frontscheibenwischer und -wascher mit Frontscheibenheizung und Heckscheibenwischer und -wascher mit Heckscheibenheizung	732
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	733
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	734
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	735
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	736
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe	737
7. Taster für beheizbare Heckscheibe, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe	738
091 - Klimaanlage	739-747
1. Klimaanlage	739
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	740
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	741
4. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	742
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	743
6. Hochdruckgeber, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter	744
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	745
8. Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	746
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	747
092 - Doppelairbag	748-751
1. Doppelairbag	748
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	749
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	750
4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	751
093 - 1,2-l-Benzinmotor , CHFA,CHFB,(F6G)	752-766
1. 1,2-l-Benzinmotor , CHFA,CHFB,(F6G)	752
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	753
3. Zündanlassschalter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Kühlerlüfter rechts	754
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	755
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Getriebe	756
6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	757
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	758
8. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2	759

mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	760
10. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	761
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	762
12. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	763
13. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	764
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Handbremse, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung	765
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	766
094 - Grundausrüstung , (F6G)	767-787
1. Grundausrüstung , (F6G)	767
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	768
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	769
4. Bordnetzsteuergerät	770
5. Bordnetzsteuergerät	771
6. Bordnetzsteuergerät	772
7. Bordnetzsteuergerät	773
8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	774
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	775
10. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Innenleuchte vorn	776
11. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	777
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Kennzeichenleuchte	778
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	779
14. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Scheibenwischermotor, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	780
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Batterieladezustand, rote Leuchtdiode für weniger als 12 V	781
16. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Feststellbremse	782
17. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	783
18. Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht	784

19. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	785
20. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	786
21. Schalter für Frischluftgebläse, Kontaktschalter für Heizelement der Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	787
095 - Lichtschalter , (F6G)	788-801
1. Lichtschalter , (F6G)	788
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	789
3. Zündanlassschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	790
4. Bordnetzsteuergerät	791
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	792
6. Bordnetzsteuergerät	793
7. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	794
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links	795
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer	796
10. Lesespule für Wegfahrsicherung, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Feststellbremse	797
11. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	798
12. Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Tagesfahrlicht, Standlicht, Schlusslicht	799
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	800
14. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	801
096 - Climatic , CHFB,CHFA,(F6G)	802-810
1. Climatic , CHFB,CHFA,(F6G)	802
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	803
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	804
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	805
5. Schalter für Frischluftgebläse, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Gebläse für Temperaturfühler	806
6. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	807
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	808
8. Thermoventil für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter rechts	809
9. Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	810
097 - 1,6-I-Benzinmotor , CFZA,(F0A)	811-829
1. 1,6-I-Benzinmotor , CFZA,(F0A)	811

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	812
3. Zündanlassschalter, Leitungsverteiler für Kl. 30	813
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	814
5. Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	815
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	816
7. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	817
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	818
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	819
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	820
11. Motorsteuergerät	821
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	822
13. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	823
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	824
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	825
16. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät	826
17. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	827
18. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage	828
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	829
801 - Einbauorte - Massepunkte - 3	830-836
1. Fox Europa	830-836
1.1 Massepunkte im Motorraum	830-832
1.2 Massepunkte im Innenraum	833-834
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeuges	835-836
802 - Einbauorte - Sicherungen - 5	837-857
1. Fox	837-847
1.1 Sicherungshalter Batterie (S)	837-839
1.1.1 Sicherungsfarben:	837
1.1.2 Sicherungshalter Batterie (S):	838-839
1.2 Sicherungshalter (SB) und (SC)	840-845
1.2.1 Sicherungsfarben:	840
1.2.2 Sicherungshalter (SC)	840-842
1.2.3 Sicherungshalter (SB)	843-845
1.3 Einzelsicherung für Fensterheber - auf Relaisträger	846-847
1.3.1 Einzelsicherung für Fensterheber - S37 - (bis April 2009)	846
1.3.2 Einzelsicherung für Fensterheber - S37 - (ab April 2009)	847
2. Fox Europa	848-857
2.1 Sicherungshalter Batterie (S)	848-849
2.1.1 Sicherungsfarben:	848
2.1.2 Sicherungshalter Batterie (S):	849
2.2 Sicherungshalter (SB) und (SC)	850-855
2.2.1 Sicherungsfarben:	850
2.2.2 Sicherungshalter (SC)	851-852
2.2.3 Sicherungshalter (SB)	853-855
2.3 Sicherungen auf Relaisträger	856-857

2.3.1 Einzelsicherung für Fensterheber - S37	856
2.3.2 Sicherungen für Heizelement	857
803 - Einbauorte: Relais - 5	858-865
1. Fox	858-862
1.1 Relais hinter Schalttafel links	858-860
1.1.1 Relaisbeschreibung: (bis April 2009)	858-859
1.1.2 Relaisbeschreibung: (ab April 2009)	860
1.2 Relais oberhalb des Relasträgers	861-862
1.2.1 Relaisbeschreibung:	861-862
2. Fox Europa	863-865
2.1 Relais hinter Schalttafel links	863-865
2.1.1 Relaisbeschreibung:	863-865
804 - Einbauorte - Steuergeräte - 3	866-897
1. Fox Europa	866-897
1.1 Steuergerät für ABS - J104 -	867-868
1.1.2 Steckerbeschreibung:	867-868
1.2 Steuergerät für ABS (Rechtslenker) - J104 -	869-870
1.2.2 Steckerbeschreibung:	869-870
1.3 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz - J131 -	871-872
1.3.2 Steckerbeschreibung:	871-872
1.4 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz - J132 -	873-874
1.4.2 Steckerbeschreibung:	873-874
1.5 Steuergerät für Heizung - J162 -	875-876
1.5.2 Steckerbeschreibung:	875-876
1.6 Steuergerät für Airbag - J234 -	877-878
1.6.2 Steckerbeschreibung:	877-878
1.7 Steuergerät für Schiebedach - J245 -	879-880
1.7.2 Steckerbeschreibung:	879-880
1.8 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz - J285 -	881-883
1.8.2 Steckerbeschreibung:	881-883
1.9 Steuergerät für Kühlerlüfter - J293 -	884-885
1.9.2 Steckerbeschreibung:	884-885
1.10 Steuergerät für Klimaanlage - J301 -	886-887
1.10.2 Steckerbeschreibung:	886-887
1.11 Zentralsteuergerät für Komfortsystem - J393 -	888-889
1.11.2 Steckerbeschreibung:	888-889
1.12 Steuergerät für Lenkhilfe - J500 -	890-891
1.12.2 Steckerbeschreibung:	890-891
1.13 Bordnetzsteuergerät - J519 -	892-893
1.13.2 Steckerbeschreibung:	892-893
1.14 Motorsteuergerät (80fach) - J623 -	894-895
1.14.2 Steckerbeschreibung:	894-895
1.15 Motorsteuergerät (121fach) - J623 -	896-897
1.15.2 Steckerbeschreibung:	896-897