

Reparaturleitfaden

Corrado 1989 ►

Heft Karosserie-Montagearbeiten

Ausgabe 01.90



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Corrado 1989 ►

Heft Karosserie-Montagearbeiten Ausgabe 01.90

Reparaturgruppe	Technische Merkblätter					
00 Materialien						
50 Karosserie vorn						
55 Deckel, Klappen						
57 Türen vorn						
60 Stahlkurbeldach						
63 Stoßfänger						
64 Verglasung						
66 Außenausstattung						
68 Innenausstattung						
70 Verkleidung						
72 Sitzgestelle						
74 Sitz-Polster, Bezüge						

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

00	Materialien	Seite
	Materialien für Karosserie-Montagearbeiten	00- 1
	Klebematerialien	00- 1
	Abdichtmaterialien	00- 6
	Sicherungsmaterialien	00- 9
	Oberflächenschutzmaterialien	00-10
	Chemische Werkstoffe	00-11
50	Karosserie vorn	Seite
	Kotflügel vorn aus- und einbauen	50-1
	Fugenmaß einstellen	50-3
	Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	50-4
	Abschottungsteil ausbauen	50-6
	Scheinwerfer ausbauen	50-6
	Schloßträger aus- und einbauen	50-7
55	Deckel, Klappen	Seite
	Bowdenzug für Klappe vorn - aus- und einbauen	55- 1
	Klappe vorn - instandsetzen	55- 3
	Schloßzapfen einstellen	55- 4
	Klappe vorn - Dämpfung instandsetzen	55- 5
	Scharnier/Klappe vorn - instandsetzen	55- 6
	Klappe vorn - Fugenmaß einstellen	55- 7
	Klappenstütze vorn - ersetzen	55- 7
	Heckklappe - instandsetzen	55- 8
	Heckklappenschloß - instandsetzen	55-10
	Aufsteller für Heckklappe ersetzen	55-15
	Gasdruckfeder - instandsetzen	55-17
	Gasdruckfeder entgasen	55-18
57	Türen	Seite
	Tür vorn - instandsetzen	57- 1
	Tür aus- und einbauen	57- 4
	Fensterheber ausbauen	57- 4
	Fensterheber einbauen	57- 5
	Türfensterscheibe ausbauen	57- 6
	Hebeschiene an Türfensterscheibe ankleben	57- 7
	Einfahrrahmen ausbauen	57- 8
	Einfahrrahmen einbauen	57- 8
	Türschloß mit Betätigungsteilen instandsetzen	57- 9
	Türgriff aus- und einbauen	57-12
	Gleichschließung erhalten	57-12
	Türschloß einbauen	57-13
	Innenbetätigung ausbauen	57-13
	Türinnendichtung ausbauen	57-14
	Zentralverriegelung instandsetzen	57-15
	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	57-20
	Einbruchsicherung prüfen (►Fg - Nr. 50KK004 603)	57-21
	Einbruchsicherung prüfen (Fg - Nr. 50KK004 604►)	57-21

	Seite
60 Stahlkurbeldach	
Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	60- 1
Deckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	60- 4
Deckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	60- 5
Finstellarbeiten - Reihenfolge	60- 7
Klappenhimmel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	60- 8
Deckel einstellen	60-10
Seilzugantrieb (0-Stellung) prüfen	60-11
Schiebe-/Ausstelldach - Montageeinheit ausbauen	60-12
Montageeinheit - Schraubverbindungen	60-16
Reinigung der Wasserablaufschläuche	60-17
63 Stoßfänger	Seite
Stoßfänger vorn - instandsetzen	63-1
Stoßfänger vorn - aus- und einbauen	63-2
Abstandsmaß	63-4
Stoßfänger hinten - instand setzen	63-5
Stoßfänger hinten - aus- und einbauen	63-6
Abstandsmaß	63-8
64 Verglasung	Seite
Aus- und Einbau von kraftschlüssig verklebten Scheiben	64- 1
o Werkzeuge	64- 1
o Materialien	64- 3
o Aushärtezeit des Klebedichtungsmaterials	64- 4
o Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	64- 4
o Scheiben nachdichten	64- 5
Windschutzscheibe aus- und einbauen	64- 6
Rückblickscheibe aus- und einbauen	64-13
o Ausbauen (nicht zerstörte Scheibe)	64-14
o Ausbauen (zerstörte Scheibe)	64-16
Seitenscheibe aus- und einbauen	64-17
o Ausbauen (nicht zerstörte Scheibe)	64-18
o Ausbauen (zerstörte Scheibe)	64-19
Vorbereitungen zum Einglasen	64-21
66 Außenausstattung	Seite
Dachfugenleiste aus- und einbauen	66- 1
Heckspoiler mit Spoilerantrieb aus- und einbauen	66- 3
Kühlergrill ausbauen	66- 6
Radhausschale ersetzen	66- 7
Rückblickspiegel aus- und einbauen	66- 8
Spiegelglas ersetzen	66-10
Schutzleiste ersetzen	66-11
68 Innenausstattung	Seite
Innenspiegel aus- und einbauen	68- 1
Sicherheitsgurte aus- und einbauen	68- 2
Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	68- 3
Gurtautomat vorn und -führungsbügel aus- und einbauen	68- 4
Gurtschloß vorn aus- und einbauen	68- 5
Gurtautomaten hinten aus- und einbauen	68- 6
Beschlag hinten aus- und einbauen	68- 7
Gurtschloß hinten aus- und einbauen	68- 7

70 Verkleidungen	Seite
Formhimmel aus- und einbauen	70- 1
Seitenverkleidung hinten ausbauen	70- 8
Schalttafel aus- und einbauen	70- 9
Cassettenbox ausbauen	70-11
Schalttafeleinsatz (Mittelteil) ausbauen	70-11
Schalttafel - Schraubverbindungen	70-12
Handschuhkasten ausbauen	70-13
Handschuhkastenverschluß instand setzen	70-14
Schließzylinder ausbauen und nachrüsten	70-15
Türschutzfolie ersetzen	70-16
Verkleidung für Tür ausbauen	70-17
Fensterkurbel ausbauen	70-20
Haltegriffoberteil ausbauen	70-21
72 Sitzgestelle	Seite
Sitz vorn aus- und einbauen	72- 1
Sitzlehne vorn ausbauen	72- 2
Rücksitz links/rechts ausbauen	72- 3
Mittelarmlehne aus- und einbauen	72- 3
Rücksitzlehne links/rechts aus- und einbauen	72- 4
74 Sitz-Polster, Bezüge	Seite
Sitzpolster ausbauen	74- 1
Lehnenpolster ausbauen	74- 2
Lehnenbezug aufziehen	74- 6

