



Reparaturleitfaden Polo 2010 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 03.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	3
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	5
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole, ohne Armlehne, aus- und einbauen	8
2.3 Mittelkonsole, mit Armlehne, aus- und einbauen	10
2.4 Stützfuß aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	13
2.5 Getränkehalter, hinten, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	14
2.6 Armlehne aus- und einbauen	14
2.7 Abdeckkappe, Handbremse, aus- und einbauen	15
2.8 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	16
2.9 Schalttafelblenden, Mitte, aus- und einbauen	17
2.10 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	19
2.11 Aufnahme für Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	20
2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	21
2.13 Handschuhfach aus- und einbauen	22
2.14 Abdeckung, Sicherungskasten, aus- und einbauen	23
2.15 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	24
2.16 Sonnenblenden aus- und einbauen	25
3 Einstiegsleisten und Radhausverkleidungen	27
3.1 Einstiegsleisten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	27
3.2 Einstiegsleisten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	28
3.3 Radhausverkleidung aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	28
4 Haltegriffe	31
4.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen	31
69 - Insassenschutz	33
1 Sicherheitsgurte	33
1.1 Werkzeuge	33
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	34
1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	35
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	35
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	35
1.6 Sicherheitsgurte, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	37
1.7 Gurtführungsbügel, 2-Türer, aus- und einbauen	39
1.8 Gurthöhenverstellung, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	41
1.9 Gurthöhenverstellung, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	42
1.10 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	43
1.11 Sicherheitsgurte, hinten, außen, 4-Türer, aus- und einbauen	44
1.12 Sicherheitsgurte, hinten, außen, 2-Türer, aus- und einbauen	45
1.13 Sicherheitsgurte, hinten, Mitte, aus- und einbauen	46
1.14 Doppelgurtschloss, hinten, aus- und einbauen	46
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	48
2.1 Prüfpunkte	48
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	52



3.1	Prüfpunkte	52
4	Airbag	53
4.1	Werkzeuge	53
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	54
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	55
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	55
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	56
4.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	56
4.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	56
4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	57
4.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	60
4.10	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	61
4.11	Seitenairbag aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	64
4.12	Seitenairbag aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	66
4.13	Kopfairbag aus- und einbauen	67
4.14	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	70
4.15	Bauteile anpassen	73
5	Crashsensoren	74
5.1	Werkzeuge	74
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	74
5.3	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	75
5.4	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	76
5.5	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	78
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	79
5.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	81
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	82
1	Schalttafel	82
1.1	Werkzeuge	82
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	82
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	88
2	Tür- und Seitenverkleidungen	97
2.1	Werkzeuge	97
2.2	Türverkleidung, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	97
2.3	Türverkleidung, 2-Türer, aus- und einbauen	102
2.4	Türverkleidung, hinten, aus- und einbauen	106
2.5	Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	110
2.6	Seitenverkleidung aus- und einbauen	111
3	Säulenverkleidungen	114
3.1	Werkzeuge	114
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	114
3.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Fahrerseite)	115
3.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Beifahrerseite)	117
3.5	Obere B-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, lösen und befestigen	118
3.6	B-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, aus- und einbauen	119
3.7	B-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, lösen und befestigen	121
3.8	B-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, aus- und einbauen	122
3.9	C-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, aus- und einbauen	124
3.10	C-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, lösen und befestigen	126
3.11	C-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, aus- und einbauen	127



4	Heckklappenverkleidung	130
4.1	Werkzeuge	130
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	130
5	Kofferraumverkleidungen	132
5.1	Werkzeuge	132
5.2	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	132
5.3	Belag, Kofferraumboden, aus- und einbauen	133
5.4	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen	134
5.5	Aufnahmeteile für variablen Kofferraumboden aus- und einbauen	136
5.6	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	136
6	Dachverkleidungen	138
6.1	Werkzeuge	138
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	139
6.3	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	139
6.4	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	142
6.5	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	145
72	- Sitzgestelle	147
1	Vordersitze	147
1.1	Werkzeuge	147
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	148
1.3	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	152
1.4	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	154
1.5	Betätigungshebel, Sitzhöhenverstellung, aus- und einbauen	156
1.6	Sitzverkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	156
1.7	Aufnahme für Schublade aus- und einbauen	157
1.8	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	158
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen	159
1.10	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	160
2	Rücksitze	164
2.1	Werkzeuge	164
2.2	Sitzbank aus- und einbauen	164
2.3	Lehne aus- und einbauen	165
2.4	Kopfstützenführungen ausbauen	167
2.5	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	168
74	- Sitz - Polster, Bezüge	170
1	Bezüge und Polster Vordersitze	170
1.1	Werkzeuge	170
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	170
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	173
2	Bezüge und Polster Rücksitze	175
2.1	Werkzeuge	175
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank (geteilt), aus- und einbauen	175
2.3	Bezug und Polster, Sitzbank (durchgehend), aus- und einbauen	176
2.4	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	177

