



Reparaturleitfaden Polo 2002 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 11.2007





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel ausbauen	1
1.2 Innenspiegel einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	1
1.4 Automatisch abblendender Innenspiegel	2
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen	3
1.6 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen (Oberteile)	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen (Unterteil)	8
2.3 Handgriff für Handbremshebel ausbauen	9
2.4 Ablage Fahrerseite ausbauen	9
2.5 Ablage Beifahrerseite ausbauen	10
2.6 Handschuhkasten ausbauen	10
2.7 Sonnenblende ausbauen	11
2.8 Sonnenblende Mitte ausbauen	11
3 Einstiegleisten	12
3.1 Einstiegleiste aus- und einbauen (4-türig)	12
3.2 Einstiegleiste aus- und einbauen (2-türig)	13
4 Haltegriffe	15
4.1 Haltegriff (Dach) ausbauen	15
69 - Insassenschutz	16
1 Sicherheitsgurte	16
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	16
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	16
1.3 Gurtstraffer prüfen	16
1.4 Sicherheitsgurt mit Gurtstraffereinheit aus- und einbauen (4-türig)	17
1.5 Sicherheitsgurt mit Gurtstraffereinheit aus- und einbauen (2-türig)	19
1.6 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen	21
1.7 Gurtendbeschlag vorn ausbauen (4-türig)	22
1.8 Gurtführungsbügel vorn ausbauen (2-türig)	23
1.9 Gurtschloß vorn ausbauen	23
1.10 Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen	24
1.11 Gurtschloß und Gurtführung vom 3. Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	26
1.12 3. Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	27
1.13 Beckengurt und Doppelschloß aus- und einbauen	29
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	30
2.1 Prüfpunkte	30
3 Airbag	34
3.1 Übersicht Einbauorte	34
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	34
3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für den Kopfairbag	35
3.4 Entsorgung von Airbageinheiten	35
3.5 Airbagdeaktivierung	36
3.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	36
3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	37
3.8 Lenkrad aus- und einbauen	40
3.9 Rückstrelling mit Schleifring aus- und einbauen	41
3.10 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	42



3.11	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	46
3.12	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	47
3.13	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	49
3.14	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	51
3.15	Crashsensor, rechts, für Kopfairbag aus- und einbauen	53
3.16	Crashsensor, links, für Kopfairbag aus- und einbauen	55
3.17	Bauteile anpassen	56
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	57
1	Schalttafel	57
1.1	Werkzeuge	57
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	57
1.3	Querträger/Schalttafel aus- und einbauen	62
2	Türverkleidungen	66
2.1	Werkzeuge	66
2.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	66
2.3	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	71
2.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	76
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	82
3.1	Werkzeuge	82
3.2	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	82
3.3	Untere Verkleidung Säule A rechts ausbauen	84
3.4	Untere Verkleidung Säule A links ausbauen	85
3.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (4-türig)	86
3.6	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	87
3.7	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (2-türig)	89
3.8	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (4-türig)	91
3.9	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (2-türig)	93
3.10	Untere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	96
3.11	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	98
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	101
4.1	Werkzeuge	101
4.2	Auflage für Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	101
4.3	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen	102
4.4	Kofferraumverkleidung seitlich links aus- und einbauen	103
4.5	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen	104
4.6	Abdeckung Schloßträger hinten aus- und einbauen	105
5	Verkleidungen Klappe hinten	108
5.1	Untere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	108
5.2	Obere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	109
6	Dachverkleidungen	112
6.1	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Schiebe-/Ausstelldach)	112
6.2	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach)	116
7	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	121
7.1	Ausbauen	121
7.2	Einbauen	122
72	- Sitzgestelle	124
1	Sitze vorn	124
1.1	Werkzeuge	124
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	124
1.3	Verkleidung Vordersitz (Basis) aus- und einbauen	128
1.4	Verkleidung Vordersitz (mit paralleler Höhenverstellung) aus- und einbauen	130
1.5	Schublade Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	131
1.6	Lehne vorn aus- und einbauen	132



1.7	Parallele Höhenverstellung aus- und einbauen	134
1.8	Seilzug und Bowdenzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen	135
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen	138
2	Sitze hinten	140
2.1	Sitzbank (geteilt) ausbauen	140
2.2	Lehne (geteilt) aus- und einbauen	140
2.3	Lehne (einteilig) aus- und einbauen	142
74 - Sitz - Polster, Bezüge		144
1	Bezüge, Polster Sitze vorn	144
1.1	Werkzeuge	144
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	145
1.3	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	147
2	Heizelemente für Sitz	150
2.1	Heizelement für Sitz ausbauen	150
2.2	Heizelement für Lehne ausbauen	150
3	Bezüge und Polster Sitze hinten	152
3.1	Werkzeuge	152
3.2	Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen	152
3.3	Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	153
3.4	Bezüge und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	154



