



## Reparaturleitfaden Golf 2013 ➤ e-Golf 2014 ➤

### Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 05.2014





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
1.4 Schlossträger in Stand Setzen	9
<b>2 Kotflügel</b>	<b>12</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Montageübersicht - Deformationselement	13
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	13
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	16
<b>3 Stirnwand</b>	<b>19</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	19
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	20
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	20
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	22
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>26</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>26</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	26
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	28
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	28
1.4 Frontklappe einstellen	30
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	37
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	42
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	43
1.8 Scharniere aus- und einbauen	45
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	47
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	50
1.11 Gasdruckfeder entgasen	51
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	51
<b>2 Heckklappe</b>	<b>55</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	55
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	56
2.3 Heckklappe einstellen	59
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	65
2.5 Betätigung aus- und einbauen	67
2.6 Scharniere aus- und einbauen	72
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	75
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	76
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	78
2.10 Gasdruckfeder entgasen	80
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>81</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	81
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	81
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	84
3.4 Stellelement aus- und einbauen	85
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>86</b>
<b>1 Tür</b>	<b>86</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	86
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	89



1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	91
1.4	Tür aus- und einbauen	92
1.5	Tür einstellen	96
1.6	Schließbügel einstellen	98
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	100
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>103</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	103
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	105
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	106
2.4	Motor für Fensterheber V14 / V15 aus- und einbauen	107
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	109
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	112
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	114
2.8	Abdeckkappe aus- und einbauen, für Schließzylinder	116
2.9	Abdeckkappe aus- und einbauen, ohne Schließzylinder	117
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	121
2.11	Türgriff aus- und einbauen	124
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	126
2.13	Türschloss aus- und einbauen	128
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	133
2.15	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	136
2.16	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	138
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>139</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	139
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	141
3.3	Kappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	143
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>144</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>144</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	144
1.2	Tür aus- und einbauen	146
1.3	Tür einstellen	149
1.4	Schließbügel einstellen	151
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	153
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	155
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>158</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	158
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	160
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	161
2.4	Fensterhebermotor hinten links V26 / Fensterhebermotor hinten rechts V27 aus- und einbauen	161
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	164
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	167
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	170
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	173
2.9	Abdeckkappe aus- und einbauen	174
2.10	Türgriff aus- und einbauen	176
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	178
2.12	Türschloss aus- und einbauen	181
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	185
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	188
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	189
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>191</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>191</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	191



1.2	Montageübersicht - Schiebedachrolle	193
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	194
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	202
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	204
1.6	Glasdeckel einstellen	210
1.7	Kulissenführung aus- und einbauen	212
1.8	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	216
1.9	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	223
1.10	Schiebedach manuell schließen	228
1.11	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	230
1.12	Schiebedachrolle aus- und einbauen	231
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	241
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>242</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	242
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	242
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	244
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>246</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>246</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	246
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	247
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	252
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	252
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	256
1.6	Halter für Einparkhilfe einbauen	256
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>261</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	261
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	262
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	263
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	267
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	268
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	272
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	273
2.8	Halter für Einparkhilfe einbauen	273
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>279</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>279</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	279
1.2	Scheibeninstandsetzung	279
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	280
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	281
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	282
1.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	284
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	285
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>286</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	286
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	287
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>294</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	294
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	295
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>299</b>
4.1	Montageübersicht - Dreieckscheibe	299
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe	300
4.3	Dreieckscheibe aus- und einbauen	300
4.4	Seitenscheibe aus- und einbauen	302



<b>5</b>	<b>Türscheiben</b> .....	<b>305</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	305
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	306
5.3	Montageübersicht - feststehende Türscheibe hinten .....	307
5.4	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	307
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	311
5.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	315
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>317</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b> .....	<b>317</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill .....	317
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen .....	317
<b>2</b>	<b>Spoiler</b> .....	<b>320</b>
2.1	Montageübersicht - Dachkantenspoiler .....	320
2.2	Dachkantenspoiler aus- und einbauen .....	321
2.3	Seitenspoiler aus- und einbauen .....	324
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> .....	<b>327</b>
3.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste .....	327
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung .....	329
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech .....	331
3.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen .....	332
3.5	Unterholmverkleidung .....	333
3.6	Blende B-Säule Tür vorn aus- und einbauen .....	342
3.7	Blende B-Säule Tür hinten aus- und einbauen .....	343
3.8	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	344
3.9	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen .....	345
3.10	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen .....	346
<b>4</b>	<b>Geräuschkämpfung</b> .....	<b>348</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung .....	348
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>351</b>
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	351
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	352
5.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen .....	354
5.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen .....	355
5.5	Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen .....	357
5.6	Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen .....	358
<b>6</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>360</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	360
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	361
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	363
6.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen .....	365
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	367
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen .....	368
<b>7</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>370</b>
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	370
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	371
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	372
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	374
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>376</b>
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe .....	376
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel .....	381
8.3	Embleme Front aus- und einbauen .....	383
8.4	Embleme am Heck aus- und einbauen .....	388
<b>9</b>	<b>Sonderanbauteile</b> .....	<b>389</b>



9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	389
<b>10</b>	<b>Anhängervorrichtung</b>	<b>391</b>
10.1	Montageübersicht - Anhängervorrichtung	391
10.2	Montageübersicht - Bowdenzug	392
10.3	Anhängervorrichtung aus- und einbauen	393
10.4	Bowdenzug aus- und einbauen	395



