

## Reparaturleitfaden Golf, Vento 1992 ▶

Motorkenn- buchstaben	ALL				
<b>Heft</b> 4 Gang-Schaltgetriebe 084					

**Ausgabe 10.91**





# Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>00-13</b>
	<b>Berechnung des Übersetzungsverhältnisses <math>i</math></b> .....	<b>00-18</b>
	<b>Kennzeichnung des Getriebes</b> .....	<b>00-19</b>
	– Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	00-21
	<b>Übersicht Kraftübertragung</b> .....	<b>00-23</b>
<b>30</b>	<b>Kupplung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Kupplung instand setzen</b> .....	<b>30-24</b>
	<b>Kupplungsausrückung instand setzen</b> .....	<b>30-28</b>
	<b>Kupplungsbetätigung instand setzen</b> .....	<b>30-32</b>
	– Montageübersicht .....	30-32
	– Kupplungszug aus- und einbauen .....	30-37
	– Funktionsprüfung .....	30-40
	– Kupplungspedal aus- und einbauen .....	30-41
<b>34</b>	<b>Betätigung, Gehäuse</b>	<b>Seite</b>
	<b>Schaltbetätigung instand setzen</b> .....	<b>34-43</b>
	– Montageübersicht .....	34-43
	– Schalthebel/Schaltstange aus- und einbauen .....	34-49
	– Schaltbetätigung einstellen .....	34-51
	– Abdeckung für Schalthebel montieren .....	34-54
	<b>Getriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>34-55</b>
	– Ausbauen .....	34-55
	– Einbauen .....	34-60
	– Anzugsdrehmomente .....	34-60
	<b>Getriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>34-62</b>
	– Kupplungsgehäuse, Getriebegehäuse, Schaltung, Antriebswelle und Abtriebswelle demontieren und montieren .....	34-68
	– Umkehrhebel für Rückwärtsgang einstellen .....	34-79
	<b>Kupplungsgehäuse instand setzen</b> .....	<b>34-81</b>
	<b>Getriebegehäuse instand setzen</b> .....	<b>34-92</b>
<b>35</b>	<b>Räder, Wellen</b>	<b>Seite</b>
	<b>Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>35-100</b>
	<b>Abtriebswelle (Triebwelle) zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>35-108</b>
	<b>Antriebswelle und Abtriebswelle (Triebwelle) einstellen</b> .....	<b>35-121</b>
<b>39</b>	<b>Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b>	<b>Seite</b>
	<b>Dichtring für Flanschwellen aus- und einbauen</b> .....	<b>39-124</b>
	<b>Ausgleichgetriebe einstellen (Einstellscheiben S1 und S2)</b> .....	<b>39-125</b>
	<b>Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>39-130</b>
	– Zahnrad für Achsantrieb montieren und demontieren .....	39-136
	<b>Einstellübersicht</b> .....	<b>39-142</b>