




Reparaturleitfaden

CC 2012 ➤ , Golf Cabriolet 2012 ➤ ,
Passat 2011 ➤ , Passat Variant 2011 ➤ ,
Sharan 2011 ➤

**4-Zyl. Direkteinspritzer (1,8- und 2,0 l-Motor 4V
Turbolader, Kettenantrieb)**

Motorkenn- buchstaben	CCZ A	CCZ B	CCT A	CBF A	CDA A	CDA B			
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--

Ausgabe 12.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 10 - Motor aus- und einbauen
- 13 - Kurbeltrieb
- 15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb
- 17 - Schmierung
- 19 - Kühlung
- 21 - Aufladung
- 24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung
- 26 - Abgasanlage
- 28 - Zündanlage



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
2 Sicherheitshinweise	3
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	3
2.2 Druckabbau im Hochdruckbereich	4
2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	6
2.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	6
2.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Zündanlage	7
3 Reparaturhinweise	8
3.1 Sauberkeitsregeln	8
3.2 Fremdkörper im Motor	8
10 - Motor aus- und einbauen	9
1 Motor aus- und einbauen	9
1.1 Motor ausbauen	9
1.2 Motor und Getriebe trennen	30
1.3 Motor am Motor- und Getriebehalter befestigen	31
1.4 Motor einbauen	32
2 Aggregatlagerung	34
2.1 Montageübersicht - Aggregatlagerung	34
2.2 Motor in Einbaulage abfangen	38
2.3 Einstellung der Aggregatlager prüfen	43
2.4 Aggregatlager einstellen	43
3 Motorabdeckung	46
3.1 Motorabdeckung aus- und einbauen	46
13 - Kurbeltrieb	47
1 Zylinderblock Riemenscheibenseite	47
1.1 Montageübersicht - Keilrippenriementrieb	47
1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen	49
1.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen	50
1.4 Halter für Nebenaggregate aus- und einbauen	52
1.5 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen	54
1.6 Dichtung für Kurbelwelle Riemenscheibenseite ersetzen	60
2 Zylinderblock Getriebeseite	63
2.1 Montageübersicht - Zylinderblock Getriebeseite	63
2.2 Schwungrad aus- und einbauen	64
2.3 Dichtflansch Getriebeseite aus- und einbauen	65
3 Kurbelwelle	68
3.1 Montageübersicht - Kurbelwelle	68
3.2 Nadellager in der Kurbelwelle ersetzen	69
3.3 Kurbelwellenmaße	72
3.4 Axialspiel der Kurbelwelle messen	72
3.5 Radialspiel der Kurbelwelle messen	72
3.6 Zuordnung der Hauptlagerschalen	73
3.7 Geberrad aus- und einbauen	74
4 Ausgleichswelle	76
4.1 Montageübersicht - Ausgleichswelle	76
4.2 Ausgleichswelle für Einlassnockenwelle aus- und einbauen	78
4.3 Ausgleichswelle für Auslassnockenwelle aus- und einbauen	81
5 Kolben und Pleuel	84



5.1	Montageübersicht - Kolben und Pleuel	84
5.2	Kolben aus- und einbauen	85
5.3	Kolben und Zylinderbohrung prüfen	87
5.4	Neues Pleuel trennen	88
15	- Zylinderkopf, Ventiltrieb	89
1	Zylinderkopf	89
1.1	Montageübersicht - Zylinderkopf	89
1.2	Zylinderkopf aus- und einbauen	92
1.3	Kompressionsdruck prüfen	115
1.4	Unterdruckpumpe aus- und einbauen	117
2	Abdeckung für Steuerkette	119
2.1	Montageübersicht - Abdeckung für Steuerkette	119
2.2	Abdeckung oben für Steuerkette aus- und einbauen	121
2.3	Abdeckung unten für Steuerkette aus- und einbauen	122
3	Kettentrieb	128
3.1	Montageübersicht - Nockenwellensteuerketten	128
3.2	Nockenwellensteuerkette aus- und einbauen	129
3.3	Antriebskette für Ausgleichswelle aus- und einbauen	137
3.4	Steuerzeiten prüfen	139
4	Ventiltrieb	141
4.1	Montageübersicht - Ventiltrieb	141
4.2	Nockenwelle aus- und einbauen	143
4.3	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung N205 aus- und einbauen	158
4.4	Axialspiel der Nockenwelle messen	158
4.5	Ventilschaftabdichtungen aus- und einbauen	159
5	Ein- und Auslassventile	163
5.1	Ventilführungen prüfen	163
17	- Schmierung	164
1	Ölwanne/Ölpumpe	164
1.1	Montageübersicht - Ölwanne/Ölpumpe	164
1.2	Ölwannenunterteil aus- und einbauen	167
1.3	Ölwannenoberteil aus- und einbauen	169
1.4	Ölpumpe aus- und einbauen	173
1.5	Motoröl	176
2	Motorölkühler	178
2.1	Motorölkühler aus- und einbauen	178
3	Kurbelgehäuseentlüftung	180
3.1	Ölabscheider aus- und einbauen	180
4	Ölfilter/Öldruckschalter	181
4.1	Montageübersicht - Ölfilter/Öldruckschalter	181
4.2	Öldruckschalter aus- und einbauen	184
4.3	Öldruck und Öldruckschalter prüfen	186
4.4	Ventil für Öldruckregelung aus- und einbauen, Motorkennbuchstaben CCZA, CCZB, CDAA, CDAB	190
19	- Kühlung	192
1	Kühlsystem/Kühlmittel	192
1.1	Anschlussplan - Kühlmittelschläuche	192
1.2	Kühlmittel ablassen und auffüllen	194
1.3	Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen	199
2	Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregelung	202
2.1	Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler	202
2.2	Montageübersicht - Elektrische Kühlmittelpumpe	204



2.3	Pumpe für Kühlmittelnachlauf V51 aus- und einbauen	204
2.4	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	205
2.5	Zahnriemen für Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	207
2.6	Wellendichtring für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	209
2.7	Kühlmittelregler aus- und einbauen	210
2.8	Kühlmitteltemperaturgeber G62 aus- und einbauen	212
3	Kühlmittelrohre	215
3.1	Montageübersicht - Kühlmittelrohre	215
3.2	Kühlmittelrohre vorn aus- und einbauen	215
3.3	Kleines Kühlmittelrohr aus- und einbauen	218
4	Kühler/Kühlerlüfter	220
4.1	Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter	220
4.2	Kühler aus- und einbauen	222
4.3	Lüfterzarge aus- und einbauen	224
4.4	Kühlerlüfter V7 und Kühlerlüfter 2 V177 aus- und einbauen	225
21	Aufladung	226
1	Abgasturbolader	226
1.1	Übersicht - Abgasturbolader	226
1.2	Montageübersicht - Abgasturbolader, Teil I für Motorkennbuchstaben CDAA, CDAB	228
1.3	Montageübersicht - Abgasturbolader, Teil I für Motorkennbuchstaben CBFA, CCTA, CCZA, CCZB	229
1.4	Montageübersicht - Abgasturbolader, Teil II	230
1.5	Montageübersicht - Abgasturbolader, Teil III	231
1.6	Montageübersicht - Abgasturbolader, Teil IV	232
1.7	Abgasturbolader aus- und einbauen	234
1.8	Druckdose für Abgasturbolader prüfen	240
1.9	Druckdose für Abgasturbolader einstellen	241
1.10	Druckdose für Abgasturbolader ersetzen	246
2	Ladeluftsystem	248
2.1	Montageübersicht - Ladeluft-Schlauchverbindungen	248
2.2	Montageübersicht - Ladeluftsystem	249
2.3	Schematische Übersicht - Ladeluftsystem	251
2.4	Ladeluftkühler aus- und einbauen	251
2.5	Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen	255
24	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	258
1	Einspritzanlage	258
1.1	Einbauorteübersicht - Einspritzanlage	258
2	Einspritzventile	263
2.1	Montageübersicht - Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen	263
2.2	Einspritzventile aus- und einbauen	264
2.3	Dichtringe am Einspritzventil ersetzen	267
2.4	Einspritzventile reinigen	269
3	Hochdruckpumpe	271
3.1	Montageübersicht - Hochdruckpumpe	271
3.2	Hochdruckpumpe aus- und einbauen	272
4	Geber und Sensoren	274
4.1	Montageübersicht - Aktuator für Körperschall und Steuergerät für Körperschall, Golf Cabriolet	274
4.2	Luftmassenmesser G70 aus- und einbauen	275
4.3	Kraftstoffdruckgeber G247 aus- und einbauen	275
4.4	Kraftstoffdruckgeber G247 prüfen	276
5	Saugrohr	280
5.1	Montageübersicht - Saugrohr	280



5.2	Saugrohr mit Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	281
5.3	Drosselklappensteuereinheit J338 aus- und einbauen	288
5.4	Drosselklappensteuereinheit J338 reinigen	289
5.5	Saugrohrumschaltung prüfen	290
6	Luftfilter	293
6.1	Montageübersicht - Luftfiltergehäuse	293
6.2	Luftfiltergehäuse aus- und einbauen	294
7	Motorsteuergerät	295
7.1	Motorsteuergerät aus- und einbauen	295
7.2	Motorsteuergerät mit Schutzgehäuse aus- und einbauen	298
26	- Abgasanlage	303
1	Abgasrohre/Schalldämpfer	303
1.1	Montageübersicht - Schalldämpfer	303
1.2	Abgasrohre/Schalldämpfer trennen	308
1.3	Abgasanlage spannungsfrei einrichten	313
1.4	Einbaulage Klemmhülse	315
1.5	Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen	316
2	Abgasreinigung	317
2.1	Montageübersicht - Abgasreinigung	317
2.2	Katalysator aus- und einbauen	321
3	Abgaskrümmer	326
28	- Zündanlage	327
1	Zündanlage	327
1.1	Montageübersicht - Zündanlage	327
1.2	Zündspulen mit Leistungsendstufen aus- und einbauen	328
1.3	Klopfsensor I G61 aus- und einbauen	329
1.4	Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen	329
1.5	Prüfdaten, Zündkerzen	330