



## Reparaturleitfaden

Golf 1992 ➤

Vento 1992 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Cabriolet**

Ausgabe 09.2007





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 01 - Eigendiagnose
- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 61 - Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung
- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge .....	1
1.2 Fehlerauslesegerät anschließen .....	2
<b>2 Eigendiagnose des Airbag-Systems ▶ 08.94</b> .....	<b>4</b>
2.1 Funktion .....	4
2.2 Eigendiagnose für Airbag einleiten .....	4
2.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	5
2.4 Steuergeräteversion abfragen .....	6
2.5 Fehlerspeicher abfragen .....	6
2.6 Fehlertabelle .....	7
2.7 Fehlerspeicher löschen .....	8
2.8 Ausgabe beenden .....	9
<b>3 Eigendiagnose für Airbagsysteme 09.94 ▶</b> .....	<b>10</b>
3.1 Funktion .....	10
3.2 Eigendiagnose für Airbag einleiten .....	10
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	11
3.4 Steuergeräteversion abfragen .....	12
3.5 Fehlerspeicher abfragen .....	12
3.6 Fehlerspeicher löschen .....	13
3.7 Ausgabe beenden .....	14
3.8 Fehlertabelle .....	14
3.9 Steuergerät für Airbag mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	26
3.10 Messwerteblock lesen .....	28
3.11 Airbageinheit Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung) 09.94 ▶ .....	32
3.12 Airbag-Zusatzprüfgerät VAS 5056 .....	38
3.13 Stellglieddiagnose .....	40
<b>4 Eigendiagnose für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung</b> .....	<b>42</b>
4.1 Funktionsbeschreibung .....	42
4.2 Eigendiagnose für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung einleiten .....	42
4.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	43
4.4 Steuergeräteversion abfragen .....	43
4.5 Fehlerspeicher abfragen .....	44
4.6 Stellglieddiagnose .....	44
4.7 Fehlerspeicher löschen .....	45
4.8 Ausgabe beenden .....	46
4.9 Fehlertabelle .....	46
4.10 Messwerteblock lesen .....	48
4.11 Anzeigegruppenübersicht .....	49
4.12 Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung .....	52
4.13 Einen neuen zusätzlichen Schlüssel anpassen .....	55
4.14 Synchronisieren von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung .....	56
4.15 Batterien für den Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen .....	57
4.16 Batterien für den Hauptschlüssel (klappbar) mit Funkfernbedienung aus- und einbauen ..	59
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>61</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>61</b>
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen instand setzen .....	61
1.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen .....	62
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>64</b>
<b>1 Klappe vorn</b> .....	<b>64</b>
1.1 Seilzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen .....	64



1.2	Klappe vorn Montageübersicht 03.98 ▶	65
1.3	Gasdruckfeder ausbauen	66
<b>2</b>	<b>Klappe hinten ▶ 02.98</b>	<b>67</b>
2.1	Gasdruckfeder ausbauen	67
2.2	Gasdruckfeder entgasen	67
2.3	Klappenschloss aus- und einbauen	68
2.4	Zugstange einstellen	68
2.5	Drucktaste ausbauen	69
2.6	Drucktaste instandsetzen	69
2.7	Gleichschließung erhalten	70
<b>3</b>	<b>Klappe hinten 03.98 ▶</b>	<b>71</b>
3.1	Montageübersicht	71
3.2	Schließteile Montageübersicht	72
3.3	Klappenschloss aus- und einbauen	73
3.4	Griff und Schließzylindergehäuse - Montageübersicht	74
3.5	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	75
3.6	Griff aus- und einbauen	79
<b>57</b>	<b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>80</b>
<b>1</b>	<b>Tür vorn</b>	<b>80</b>
1.1	Werkzeuge	80
1.2	Tür vorn - Montageübersicht	81
1.3	Tür aus- und einbauen	82
1.4	Türfensterscheibe aus- und einbauen	82
1.5	Türfensterscheibe einstellen	83
1.6	Fensterheber aus- und einbauen	88
1.7	Türschloss mit Betätigungsteilen instand setzen	89
1.8	Türschloss aus- und einbauen	89
1.9	Türgriff - Montageübersicht	91
1.10	Türgriff aus- und einbauen	92
1.11	Gleichschließung erhalten	93
1.12	Türgriff mit Innenbahnschlüssel - Montageübersicht	94
1.13	Schließzylinder mit Innenbahnschlüssel aus- und einbauen	94
1.14	Innenbetätigung ausbauen	98
<b>2</b>	<b>Zentralverriegelung instand setzen</b>	<b>99</b>
2.1	Montageübersicht	99
2.2	Neue Kupplungen und Verteilerstücke für Rohrleitungsverbindungen	100
2.3	Bi-Druckpumpe aus- und einbauen	100
2.4	Stellelement Tankklappe aus- und einbauen	101
2.5	Stellelement Türschloss aus- und einbauen	101
2.6	Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen	103
2.7	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	104
2.8	Türeinzelföffnung der Zentralverriegelung aktivieren	105
<b>61</b>	<b>Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Verdeck</b>	<b>106</b>
1.1	Werkzeuge	106
1.2	Montageübersicht ▶ 09.00	107
1.3	Montageübersicht 10.00 ▶	108
1.4	Verdeck einstellen	109
1.5	Verdeck aus- und einbauen	109
1.6	Verdeckbezug ersetzen ▶ 09.00	112
1.7	Verdeckbezug ersetzen 10.00 ▶	117
1.8	Polstermatte ersetzen ▶ 08.98	122
1.9	Polstermatte ersetzen 09.98 ▶	125



1.10	Verdeckhimmel ersetzen .....	130
<b>2</b>	<b>Elektrisch-/ hydraulisches Verdeck .....</b>	<b>132</b>
2.1	Montageübersicht .....	132
2.2	Hydrauliksystem befüllen und entlüften .....	133
2.3	Hydraulikpumpe aus- und einbauen .....	134
2.4	Pumpenrad für Hydraulikpumpe - Montageübersicht .....	136
2.5	Pumpenrad für Hydraulikpumpe aus- und einbauen .....	136
2.6	Ölbehälter, Elektrisch-/ hydraulisches Verdeck - Montageübersicht .....	139
2.7	Ölbehälter aus- und einbauen .....	139
2.8	Hydraulikzylinder aus- und einbauen .....	142
2.9	Hydraulikschlauch aus- und einbauen .....	143
<b>3</b>	<b>Windschutzfensterrahmen .....</b>	<b>144</b>
3.1	Dichtung für Windschutzfensterrahmen aus- und einbauen .....	144
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>146</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn ▶ 02.98 .....</b>	<b>146</b>
1.1	Stoßfänger ausbauen .....	146
1.2	Abdeckung aus- und einbauen .....	146
<b>2</b>	<b>Stoßfänger vorn 03.98 ▶ .....</b>	<b>148</b>
2.1	Stoßfängerabdeckung - Montageübersicht .....	148
2.2	Stoßfängerträger - Montageübersicht .....	150
<b>3</b>	<b>Stoßfänger hinten ▶02.98 .....</b>	<b>151</b>
3.1	Montageübersicht .....	151
3.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen .....	152
<b>4</b>	<b>Stoßfänger hinten 03.98 ▶ .....</b>	<b>153</b>
4.1	Stoßfängerabdeckung - Montageübersicht .....	153
4.2	Stoßfängerträger - Montageübersicht .....	154
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>155</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben .....</b>	<b>155</b>
1.1	Werkzeuge .....	155
1.2	Materialien .....	157
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht .....	158
1.4	Windschutzscheibe aus- und einbauen .....	158
1.5	Wasserabweisleisten aus- und einbauen .....	159
1.6	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten .....	161
1.7	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten .....	161
1.8	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten .....	162
1.9	Einbauhinweise .....	163
1.10	Mindestaushärtezeit .....	163
1.11	Lackschäden ausbessern .....	163
1.12	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	164
<b>2</b>	<b>Seitenscheibe .....</b>	<b>165</b>
2.1	Seitenscheibe - Montageübersicht .....	165
2.2	Verkleidung Säule B, außen, ausbauen .....	165
2.3	Seitenscheibe ausbauen .....	166
2.4	Seitenscheibe einstellen .....	166
2.5	Elektrische Fensterheber aus- und einbauen .....	169
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>171</b>
<b>1</b>	<b>Blenden .....</b>	<b>171</b>
1.1	Kühlergrill aus- und einbauen ▶ 02.98 .....	171
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen 03.98 ▶ .....	172
<b>2</b>	<b>Radhausschale aus- und einbauen .....</b>	<b>174</b>
2.1	Radhausschale vorn .....	174



<b>3</b>	<b>Rückblickspegel</b> .....	<b>175</b>
3.1	Außenspiegel aus- und einbauen .....	175
<b>68</b>	<b>- Innenausstattung</b> .....	<b>176</b>
<b>1</b>	<b>Innenspiegel</b> .....	<b>176</b>
1.1	Innenspiegel aus- und einbauen .....	176
1.2	Reparaturmethode mit Glas-Metall-Kleber .....	176
<b>2</b>	<b>Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>178</b>
2.1	Mittelkonsole aus- und einbauen .....	178
<b>3</b>	<b>Windschott</b> .....	<b>180</b>
3.1	Windschott - Montageübersicht .....	180
3.2	Windschott nachrüsten .....	180
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b> .....	<b>182</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte aus- und einbauen</b> .....	<b>182</b>
1.1	Sicherheitsgurte - Montageübersicht .....	182
1.2	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen .....	182
1.3	Gurtautomat, vorn, und Führungsbügel aus- und einbauen .....	183
1.4	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer .....	184
1.5	Entsorgung von Gurtstraffereinheiten .....	185
1.6	Gurtstraffer prüfen .....	185
1.7	Sicherheitsgurt, vorn, mit Gurtstraffer aus- und einbauen .....	185
1.8	Gurtautomat mit Straffereinheit - Montagübersicht .....	187
1.9	Gurtautomat mit Straffereinheit aus- und einbauen .....	187
1.10	Gurtautomat hinten aus- und einbauen .....	188
1.11	Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	189
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	190
<b>2</b>	<b>Überprüfung von Sicherheitsgurten</b> .....	<b>191</b>
2.1	Prüfpunkte .....	191
<b>3</b>	<b>Airbag</b> .....	<b>195</b>
3.1	Übersicht Einbauorte .....	195
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	195
3.3	Entsorgung von Airbageinheiten .....	196
3.4	Airbagdeaktivierung .....	196
3.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	196
3.6	Airbageinheit Fahrerseite ▶ 02.98 - Montageübersicht .....	198
3.7	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 02.98 .....	198
3.8	Airbageinheit Fahrerseite 03.98 ▶ - Montageübersicht .....	201
3.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 03.98 ▶ .....	201
3.10	Lenkrad aus- und einbauen .....	205
3.11	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen .....	206
3.12	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	207
3.13	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen .....	208
3.14	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht .....	210
3.15	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen .....	211
3.16	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen .....	213
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>214</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b> .....	<b>214</b>
1.1	Mittelkonsole aus- und einbauen .....	214
1.2	Schalttafel aus- und einbauen .....	215
1.3	Abdeckung für Relaisplatte aus- und einbauen .....	217
1.4	Ablage Fahrerseite aus- und einbauen .....	217
1.5	Ablage Beifahrerseite aus- und einbauen .....	218
1.6	Heizungsbetätigung aus- und einbauen .....	218



1.7	Instrumentenblende aus- und einbauen	219
1.8	Handschuhkasten instand setzen	219
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>220</b>
2.1	Verkleidung ausbauen	220
2.2	Dämpfungsfolie ersetzen	222
<b>3</b>	<b>Säulen- / und Seitenverkleidungen</b>	<b>223</b>
3.1	Verkleidung für Windschutzfensterrahmen aus- und einbauen	223
3.2	Verkleidung Säule A aus- und einbauen	223
3.3	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	224
3.4	Seitenverkleidung aus- und einbauen	225
3.5	Verkleidung für Überrollbügel aus- und einbauen	226
<b>4</b>	<b>Verkleidung Klappe hinten</b>	<b>227</b>
4.1	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	227
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>228</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>228</b>
1.1	Werkzeuge	228
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	228
1.3	Lehne - Montageübersicht	232
1.4	Lehne aus- und einbauen	232
<b>2</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>234</b>
2.1	Lehnenunterteil aus- und einbauen	234
2.2	Lehnenoberteil aus- und einbauen	234
2.3	Sitzbank aus- und einbauen	236
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>237</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b>	<b>237</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	237
1.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	238
<b>2</b>	<b>Heizelemente für Sitz</b>	<b>239</b>
2.1	Heizelement für Sitz aus- und einbauen	239
2.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	239
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze hinten</b>	<b>241</b>
3.1	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	241
3.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	242



