



## Reparaturleitfaden Golf 2004 ➤ Golf Plus 2005 ➤

Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren									
Motorkenn- buchstaben	CAV A	CAV B	CAV C	CAV D	BGP	BGQ	CBT A	CBU A	

Ausgabe 11.2011





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Motormerkmale</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>2</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten .....	3
<b>3 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln .....	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter Frontantrieb</b> .....	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	9
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	13
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>19</b>
2.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	19
2.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	23
<b>3 Steckkupplungen trennen</b> .....	<b>25</b>
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>29</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter .....	29
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	31
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>32</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	33
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	35
5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	36
5.4 Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen .....	38
5.5 Übersichtsplan der Aktivkohlebehälteranlage .....	46
5.6 Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem aus- und einbauen .....	47
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>48</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	48
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen .....	48
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>50</b>
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen .....	50



