



Reparaturleitfaden Golf 1984 , Jetta 1984 ➤

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Mono-Jetronic/ TSZ-H Zündanlage | | | | | | | | |
| Motorkenn- buchstaben | RP | | | | | | | |

Ausgabe 06.1989





Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Golf 1984 , Jetta 1984 ►

Mono-Jetronic/ TSZ-H Zündanlage

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Zündanlage



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung | 1 |
| 1 Eigendiagnose | 1 |
| 1.1 Eigendiagnose | 1 |
| 1.2 Funktion | 1 |
| 1.3 Technische Daten der Eigendiagnose | 1 |
| 1.4 Fehlerspeicher abfragen | 1 |
| 1.5 Fehlertabelle | 5 |
| 1.6 Fehlerspeicher löschen | 7 |
| 2 Elektrische Prüfung | 8 |
| 2.1 Elektrische Prüfung | 8 |
| 2.2 Leitungs- und Bauteilprüfung mit Prüfbox V.A.G. 1598 | 8 |
| 2.3 Prüftabelle | 9 |
| 24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung | 12 |
| 1 Mono-Jetronic Einspritzanlage | 12 |
| 1.1 Mono-Jetronic Einspritzanlage | 12 |
| 1.2 Einbauorte-Übersicht | 12 |
| 1.3 Einspritzanlage instand setzen | 15 |
| 1.4 Einspritzeinheit instand setzen | 24 |
| 1.5 Sicherheitsmaßnahmen | 28 |
| 1.6 Sauberkeitsregeln | 29 |
| 1.7 Technische Daten | 29 |
| 1.8 Leerlaufprüfung | 29 |
| 1.9 Leerlaufschalter/Steuerventil prüfen | 31 |
| 1.10 Drosselklappensteller prüfen | 33 |
| 1.11 Drosselklappenpotentiometer prüfen | 34 |
| 1.12 Einspritzventil, Vorwiderstand und Schubabschaltung prüfen | 35 |
| 1.13 Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen | 38 |
| 1.14 Schließdämpfer prüfen und einstellen | 41 |
| 1.15 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen | 41 |
| 1.16 Ansaugluftvorwärmung prüfen | 42 |
| 28 - Zündanlage | 44 |
| 1 TSZ-H Zündanlage instand setzen | 44 |
| 1.1 TSZ-H Zündanlage instand setzen | 44 |
| 1.2 Zündverteiler zerlegen und zusammenbauen | 47 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen | 50 |
| 1.4 Einstelldaten, Zündkerzen | 50 |
| 1.5 Zündverteilerdaten | 51 |
| 1.6 Zündverteiler einbauen | 51 |
| 1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen | 52 |
| 1.8 Zündzeitpunktverstellung prüfen | 53 |
| 1.9 TSZ-H Schaltgerät und Hallgeber prüfen | 55 |

