

Service.

Motorkenn- buchstaben	EM	FB	FH	FK	FN	FP	FT	FV	HN	JB

Reparatur- leitfaden Golf, Jetta, Scirocco.

34 PICT-, Keihin-Vergaser und Zündanlage

Golf	1974 ▶ 1983
Golf Cabriolet	1979 ▶
Jetta	1981 ▶ 1983
Scirocco	1974 ▶
Caddy	1983 ▶

Ausgabe Dezember 1991.



Kundendienst.

Inhaltsverzeichnis

22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	Seite
	Luftfilter - 34 PICT-Vergaser	22-1
	- Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-3
	- Temperaturregler prüfen	22-4
	- Ansaugrohrvorwärmung prüfen	22-5
	34 PICT-Vergaser instand setzen	22-6
	- Vergaser-Oberteil	22-7
	- Vergaser-Unterteil	22-9
	- Vergasereinstelldaten	22-12
	- Vergaserbestückung	22-15
	- Leerlaufeinstellung	22-19
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-21
	- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen	22-23
	- Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen	22-24
	- Grundeinstellung der Drosselklappe	22-24
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-26
	- Belüftung der Schwimmerkammer prüfen	22-28
	- Kaltleerlaufventil	22-30
	- Startautomatik wasser- und elektrisch beheizen	22-32
	- Unterdruckanschlüsse	22-34
	Luftfilter - Keihin-Vergaser	22-36
	- Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-36
	- Ansaugrohrvorwärmung prüfen	22-37
	Keihin-Vergaser ► 07.78 instand setzen	22-38
	- Vergaser-Oberteil	22-39
	- Vergaser-Unterteil	22-40
	- Vergasereinstelldaten	22-43
	- Vergaserbestückung	22-44
	- Leerlaufeinstellung	22-46
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-48
	- Drosselklappenspaltmaß für Schubanhebung einstellen	22-49
	- Drosselklappenversteller prüfen und einstellen	22-50
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-52
	- Starterzug einstellen	22-53
	Keihin-Vergaser 08.78 ► instand setzen	22-54
	- Vergaser-Oberteil	22-56
	- Vergaser-Unterteil	22-58
	- Vergasereinstelldaten	22-61
	- Vergaserbestückung	22-62
	- Leerlaufeinstellung	22-64
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-66
	- Luftklappenspaltmaß prüfen und einstellen	22-68
	- Unterdrucksystem der Pulldown-Einrichtung prüfen	22-69
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-71
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	22-72
	- Unterdruckbegrenzer prüfen	22-73
	- Thermopneumatisches Ventil für Stufe II prüfen	22-74
	- Schwimmerstand prüfen und einstellen	22-75
	- Schub-Anhebung prüfen	22-76
	- Starterzug einstellen	22-83
	- Unterdruckanschlüsse	22-85

28 Zündanlage	Seite
Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	28-1
- Einstelldaten, Zündkerzen	28-5
- Zündverteilerdaten	28-9
- Zündverteiler einbauen	28-14
- Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-16
- Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-18
- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen	28-24
TSZ-H-Zündanlage instand setzen	28-27
- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Zündanlage	28-34
- Einstelldaten, Zündkerzen	28-35
- Zündverteilerdaten	28-36
- Zündverteiler einbauen	28-38
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-40
- Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-42
- TSZ-H-Zündanlage prüfen	28-51
- DLS-Schaltgerät prüfen	28-55
- Blende aus- und einbauen	28-56
- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen	28-57

