

Service.

Motorkenn- buchstaben	DF	DG	EY	SP							

Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter 1980 ▶

34 PICT-, 2E3-, 2E4-Vergaser/Zündanlage (1,9 I-Motor)



Ausgabe Juli 1991



Kundendienst

Service.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter 1980 ▶

Motorkenn- buchstaben	DF	DG	EY	SP						
Heft	34 PICT-, 2E3-, 2E4-Vergaser/Zündanlage (1,9 I-Motor) Ausgabe Juli 1991									

Tragen Sie bitte bei Ablage eines Technischen Merkblattes die Merkblatt-Nr. hinter der entsprechenden Reparaturgruppe ein. Sie können dann beim Benutzen des Reparaturleitfadens auf einen Blick sehen, ob zu der Reparaturgruppe, in der Sie sich informieren wollen, Technische Merkblätter erschienen sind.

Reparaturgruppe	Technische Merkblätter									
01 Eigendiagnose, Elektrische Prüfung										
22 Kraftstoffaufbereitung, Vergaser										
28 Zündanlage										

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
	Elektrische Prüfung	01-1
	- Leitungs- und Bauteilprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598	01-1
22	Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	Seite
	Luftfilter und Unterdruckanschlüsse	22-1
	- 34 PICT-Vergaser	22-1
	- 2E3- und 2E4-Vergaser	22-3
	- Ansaugluftvorwärmung prüfen	22-5
	Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	22-7
	- 34 PICT-Vergaser	22-7
	- 2E3- und 2E4-Vergaser	22-9
	- Ansaugrohrvorwärmer aus- und einbauen	22-12
	34 PICT-Vergaser instand setzen	22-14
	- Vergaseroberteil	22-15
	- Vergaserunterteil	22-17
	- Vergasereinstelldaten	22-20
	- Vergaserbestückung	22-21
	- Leerlaufeinstellung	22-22
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-25
	- Luftklappenspaltmaß einstellen	22-26
	- Kaltlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-26
	- Schließdämpfer und Verzögerungsventil prüfen und einstellen	22-27
	2E3- und 2E4-Vergaser instand setzen	22-28
	- Vergaseroberteil	22-29
	- Vergaserunterteil	22-31
	- Bauteile der Leerlaufstabilisierung instand setzen	22-33
	- Vergasereinstelldaten	22-38
	- Vergaserbestückung	22-40
	- Leerlaufeinstellung	22-45
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-49
	- Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	22-51
	- Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	22-53
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	22-56
	- Teillastkanalbeheizung prüfen	22-57
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	22-58
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I	22-60
	- Drosselklappensteller prüfen	22-61
28	Zündanlage	
	TSZ-H-Zündanlage instand setzen	28-1
	- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Anlage	28-7
	- Einstelldaten	28-8
	- Zündkerzen	28-9
	- Zündverteilerdaten	28-10
	- Zündverteiler-Antriebswelle aus- und einbauen	28-11
	- Zündverteiler einbauen	28-12
	- Blende aus- und einbauen	28-13
	- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-14
	- Zündverteiler prüfen	28-16

TSZ-H-Zündanlage prüfen	28-23
- TSZ-H-Schaltgerät prüfen	28-24
- Hall-Geber prüfen	28-27
- DLS-Schaltgerät prüfen	28-28
Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen	28-30
- Einstelldaten	28-34
- Zündkerzen	28-35
- Zündverteilerdaten	28-36
- Zündverteiler-Antriebswelle aus- und einbauen	28-37
- Zündverteiler einbauen	28-38
- Zündzeitpunkt einstellen	28-39
- Zündverteiler prüfen	28-40

