



## Reparaturleitfaden

Jetta 2011 ➤

Jetta 2013 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Innen**

Ausgabe 07.2014





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	10
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung .....	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	10
1.13 Gurtband prüfen .....	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung .....	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	13
1.19 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	13
1.20 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel .....	14
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>15</b>
2.1 Kontaktkorrosion .....	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung .....	15
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>16</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>16</b>
1.1 Ablagefach aus- und einbauen .....	16
1.2 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen .....	16
1.3 Abdeckung Schalttafel Fahrerseite links aus- und einbauen .....	18
1.4 Handschuhfach aus- und einbauen .....	19
1.5 Schließzylinder Handschuhfach aus- und einbauen .....	21
1.6 Dekorblende Handschuhfach aus- und einbauen .....	22
1.7 Brillenfach aus- und einbauen .....	23
<b>2 Ausstattungen</b> .....	<b>25</b>
2.1 Sonnenblende aus- und einbauen .....	25
2.2 Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	26
2.3 Halter, Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	28
<b>3 Mittelkonsole</b> .....	<b>29</b>
3.1 Mittelkonsole »Basis« aus- und einbauen .....	29
3.2 Mittelkonsole »Komfort und Highline« aus- und einbauen .....	33
3.3 Blende Mittelkonsole hinten »Komfort und Highline« aus- und einbauen .....	37
3.4 Halter Blende Mittelkonsole hinten »Komfort und Highline« aus- und einbauen .....	39
3.5 Deckel Ablagefach Mittelkonsole hinten »Komfort und Highline« aus- und einbauen .....	40
3.6 Befestigungswinkel Mittelkonsole aus- und einbauen .....	40
<b>4 Innenspiegel</b> .....	<b>44</b>
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel .....	44
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen .....	47



4.3	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	53
4.4	Automatisch abblendender Innenspiegel-Funktionsbeschreibung	56
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>58</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>58</b>
1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	58
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	60
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	60
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen	66
1.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte aus- und einbauen	68
1.6	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	71
1.7	Gurtschloss vorn mit Gurtschalter E24 / E25 aus- und einbauen	75
1.8	Doppelgurtschloss hinten aus- und einbauen	78
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>80</b>
2.1	Prüfpunkte	80
2.2	Kindersitzverankerungen in der Hutablage	80
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>81</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	81
3.2	Bauteile anpassen	82
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>83</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	83
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	83
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>86</b>
5.1	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen	86
<b>6</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>91</b>
6.1	„Advanced Airbag-System“ (nur für USA/Kanada)	91
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite N131 / N132 aus- und einbauen	91
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	95
<b>7</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>98</b>
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder für Seitenairbag N199 / N200 aus- und einbauen	98
7.2	Seitenairbag mit Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201 / N202 aus- und einbauen	100
<b>8</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>103</b>
8.1	Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag N251 / N252 aus- und einbauen	103
<b>9</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>109</b>
9.1	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (USA)	109
9.2	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (USA)	111
9.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	113
9.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	117
9.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	117
9.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	121
<b>10</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>122</b>
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	122
10.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen ab Modelljahr 2012 ►	127
<b>11</b>	<b>Sitzbelegungserkennung (USA)</b>	<b>132</b>
11.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	132
11.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung	133
11.3	Montageübersicht Vordersitz „Basis“	133
11.4	Montageübersicht Vordersitz „Komfort“	135
11.5	Montageübersicht Vordersitz „Sport“	137
11.6	Drucksensor für Sitzbelegungserkennung G452 aus- und einbauen	138
11.7	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	148
11.8	Halter Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	150



11.9	Meldepflicht an den Importeur	151
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>153</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>153</b>
1.1	Werkzeuge	153
1.2	Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen	154
1.3	Verkleidung Tür vorn Beifahrerseite aus- und einbauen	158
1.4	Halter für Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen	163
1.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	164
1.6	Halter für Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	168
1.7	Spiegelabdeckung vorn innen aus- und einbauen	170
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>172</b>
2.1	Schalttafelabdeckungen seitlich aus- und einbauen	172
2.2	Blende Schalttafeleinsatz, mit Ausströmer Schalttafel links und Mitte aus- und einbauen	173
2.3	Ausströmer Schalttafel rechts aus- und einbauen	176
2.4	Dekorblende Fahrerseite links aus- und einbauen	178
2.5	Blende Schalttafel Mitte (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen	178
2.6	Blende Schalttafel Mitte (Fahrzeuge mit Climatronic) aus- und einbauen	180
2.7	Schalttafel aus- und einbauen	181
2.8	Deformationselemente für Schalttafel USA	190
2.9	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	191
<b>3</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel</b>	<b>194</b>
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	194
3.2	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	195
3.3	Halter - Zentralrohr Schalttafel (Linkslenker) aus- und einbauen	199
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>201</b>
4.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	201
4.2	A-Säulen-Verkleidung Mitte aus- und einbauen	203
4.3	A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen	204
4.4	A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen	206
4.5	B-Säulen-Verkleidung oben lösen- und befestigen	208
4.6	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	210
4.7	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	213
4.8	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	215
4.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	217
4.10	Verkleidung Radhaus für Fahrzeuge mit Seitenairbag aus- und einbauen	218
4.11	Verkleidung Radhaus für Fahrzeuge ohne Seitenairbag aus- und einbauen	220
4.12	Hutablage aus- und einbauen	221
4.13	Hutablage USA aus- und einbauen	223
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>226</b>
5.1	Belag Kofferraumboden aus- und einbauen	226
5.2	Belag Kofferraumboden (Hybrid) aus- und einbauen	227
5.3	Heckabschlussverkleidung hinten aus- und einbauen	228
5.4	Abdeckung Hochvoltbatterie (Hybrid) aus- und einbauen	230
5.5	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	232
5.6	Kofferraum-Seitenverkleidung (Hybrid) aus- und einbauen	234
5.7	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	237
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>240</b>
6.1	Formhimmel lösen und befestigen	240
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	243
6.3	Dämpfungen/Dachversteifungen aus- und einbauen	248
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>253</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>253</b>



1.1	Montageübersicht - Vordersitz	253
1.2	Montageübersicht - Sitzwanne	257
1.3	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	259
1.4	Vordersitz aus- und einbauen	259
1.5	Lehnenverstellhebel aus- und einbauen	264
1.6	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	265
1.7	Verkleidung links am Sitz ohne Höhenverstellung aus- und einbauen	265
1.8	Verkleidung links am Sitz mit manueller Höhenverstellung aus- und einbauen	267
1.9	Verkleidung links am Sitz mit elektrischer Höhenverstellung aus- und einbauen	269
1.10	Verkleidung rechts am Sitz aus- und einbauen	272
1.11	Schublade mit Aufnahme Vordersitz aus- und einbauen	273
1.12	Bügel und Betätigungshebel Vordersitz aus- und einbauen	274
1.13	Bügel E-Sitz aus- und einbauen	275
1.14	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	277
1.15	Sitzlehne aus- und einbauen	278
1.16	Lordosengestell manuell aus- und einbauen	280
1.17	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	282
1.18	Halter für Feuerlöscher am Sitzgestell aus- und einbauen	283
1.19	Antrieb Lehnenverstellung Sitz (elektrisch) aus- und einbauen	284
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>285</b>
2.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	285
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	286
2.3	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	289
2.4	Seitenpolster mit Seitenairbag, aus- und einbauen	290
2.5	Kopfstützenführungen ausbauen	293
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>295</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>295</b>
1.1	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	295
1.2	Bezug und Polster Sitzlehne aus- und einbauen	301
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>308</b>
2.1	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	308
2.2	Bezug und Polster Lehne 1/3 aus- und einbauen	312
2.3	Bezug und Polster Lehne 2/3 aus- und einbauen	316
2.4	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	320