



## Reparaturleitfaden

Transporter 1991 ➤

Transporter 1996 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Innen**

Ausgabe 05.2005





## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen .....	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel einkleben .....	1
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer .....	3
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten .....	3
1.3 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (mit Gurtstraffer) - Montageübersicht .....	4
1.4 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (ohne Höhenverstellung) - Montageübersicht .....	5
1.5 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (mit Höhenverstellung) - Montageübersicht ..	6
1.6 Verkleidung, Lehnenbeschlag, aus- und einbauen .....	8
1.7 Sicherheitsgurte des Doppelbeifahrersitzes - Montageübersicht .....	8
1.8 Sicherheitsgurte der Zweiersitzbank (mit Dreipunktgurt) - Montageübersicht .....	9
1.9 Sicherheitsgurte der Zweiersitzbank (mit Beckengurt) - Montageübersicht .....	11
1.10 Sicherheitsgurt des Klappsitzes - Montageübersicht .....	11
1.11 Sicherheitsgurt des Einzelsitzes - Montageübersicht .....	13
1.12 Sicherheitsgurte der Dreiersitzbank - Montageübersicht .....	14
1.13 Sicherheitsgurte der Dreiersitzbank (langer Radstand / hinten eingebaut) - Montageübersicht .....	15
1.14 Sicherheitsgurte der Hintersitzbank (Doppelkabine) - Montageübersicht .....	16
<b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b> .....	<b>18</b>
2.1 Prüfpunkte .....	18
<b>3 Airbag</b> .....	<b>22</b>
3.1 Übersicht Einbauorte .....	22
3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	22
3.3 Entsorgung von Airbageinheiten .....	23
3.4 Airbagdeaktivierung .....	23
3.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	23
3.6 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 08.98 .....	25
3.7 Lenkrad aus- und einbauen ▶ 08.98 .....	27
3.8 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 09.98 ▶ .....	29
3.9 Lenkrad aus- und einbauen 09.98 ▶ .....	32
3.10 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen .....	34
3.11 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	34
3.12 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen (gespritzte Schalttafel PR Nr. 4N2) .....	36
3.13 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	38
3.14 Kniepolster aus- und einbauen .....	39
3.15 Bauteile anpassen .....	40
<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>41</b>
<b>1 Schalttafel ▶ 08.98</b> .....	<b>41</b>
1.1 Schalttafel aus- und einbauen .....	41
1.2 Lenkrad aus- und einbauen (ohne Airbageinheit Fahrerseite) .....	42
1.3 Lenkstockschalter und -verkleidung aus- und einbauen .....	42
1.4 Instrumentenblende aus- und einbauen .....	43
1.5 Heizungs-/Frischluftausströmer links aus- und einbauen .....	43
1.6 Schalterkonsole links aus- und einbauen .....	44
1.7 Griff Kaltstartbeschleuniger (KSB) aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Dieselmotor) .....	44
1.8 Abdeckung Relaisplatte aus- und einbauen .....	44
1.9 Heizungs-/Frischluftausströmer mittig aus- und einbauen .....	45



1.10	Schalt- und Bedienelemente im Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen	46
1.11	Handschuhkasten aus- und einbauen	47
1.12	Heizungs-/Frischluftausströmer rechts aus- und einbauen	48
<b>2</b>	<b>Schalttafel 09.98 ▶</b>	<b>50</b>
2.1	Werkzeuge	50
2.2	Schalttafel aus- und einbauen	50
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>56</b>
3.1	Verkleidung Tür vorn - Montageübersicht	56
3.2	Verkleidung Tür vorn ohne elektrischen Fensterheber aus- und einbauen	57
3.3	Fensterkurbel aus- und einbauen	60
3.4	Verkleidung Tür vorn mit elektrischem Fensterheber aus- und einbauen	61
3.5	Distanzstreifen für Verkleidung Fahrer- und Beifahrertür umrüsten	65
3.6	Formverkleidungen Schiebetür - Montageübersicht	68
3.7	Verkleidung Schiebetür unten aus- und einbauen	69
3.8	Verkleidung Flügeltür seitlich aus- und einbauen	70
<b>4</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>71</b>
4.1	Haltegriff aus- und einbauen (Säule A)	71
4.2	Haltegriff aus- und einbauen (Dach)	72
4.3	Verkleidung Säule A Caravelle und Multivan aus- und einbauen	72
4.4	Verkleidung Säule A Kombi, Kastenwagen, Pritsche und Doppelkabine aus- und einbauen	73
4.5	Obere Verkleidung Säule B links aus- und einbauen	75
4.6	Obere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen	78
4.7	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	79
4.8	Verkleidung Säule C links aus- und einbauen	80
4.9	Verkleidung Säule C rechts aus- und einbauen	82
4.10	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	84
4.11	Verkleidung Säule D (Fahrzeuge mit Fahrgastraumbelüftung bzw. Klimaanlage) aus- und einbauen	87
4.12	Verkleidung Dachholm hinten aus- und einbauen	88
4.13	Formverkleidung Seitenwand vorn - Montageübersicht	89
4.14	Formverkleidung Seitenwand hinten links (kurzer Radstand) aus- und einbauen	92
4.15	Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (kurzer Radstand) aus- und einbauen	95
4.16	Formverkleidung Seitenwand hinten links (langer Radstand) aus- und einbauen	97
4.17	Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (langer Radstand) aus- und einbauen	100
4.18	Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (Fahrzeuge mit Fahrgastraumbelüftung bzw. Klimaanlage) aus- und einbauen	102
<b>5</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>106</b>
5.1	Formhimmel - Montageübersicht	106
5.2	Formhimmel Fahrerraum aus- und einbauen	107
5.3	Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen	107
<b>6</b>	<b>Rückwandklappe</b>	<b>110</b>
6.1	Formverkleidung Rückwandklappe - Montageübersicht	110
6.2	Verkleidung Rückwandklappe - Montageübersicht	112
6.3	Schlaufe Rückwandklappe nachrüsten	112
6.4	Verkleidung Flügeltür hinten links - Montageübersicht	115
6.5	Verkleidung Flügeltür hinten rechts - Montageübersicht	116
6.6	Lade-/Liegeboden ausbauen	117
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>118</b>
<b>1</b>	<b>Sitze Fahrerraum</b>	<b>118</b>
1.1	Fahrer-/Beifahrersitz aus- und einbauen	118
1.2	Armlehne aus- und einbauen	120
1.3	Doppelbeifahrersitz mit Sitzgestell ausbauen	120
<b>2</b>	<b>Sitze Fahrgastraum</b>	<b>121</b>



2.1	Einzelstz oder Zweiersitzbank mit Sitzgestell ausbauen	121
2.2	Drehsitz aus- und einbauen	121
2.3	Dreiersitzbank aus- und einbauen	123
2.4	Hintersitzbank (Doppelkabine) ausbauen	125
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>127</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster</b>	<b>127</b>
1.1	Sitzbezug für Einzel-Klappsitz aufziehen	127
1.2	Lehnenbezug für Einzel-Klappsitz aufziehen	129
<b>2</b>	<b>Heizelemente für Sitz</b>	<b>132</b>
2.1	Heizelement für Sitz aus- und einbauen	132
2.2	Heizelement für Lehne aus- und einbauen	132



