

## Reparaturleitfaden Arosa 1997 ➤

### 5 Gang-Schaltgetriebe 085

Ausgabe 10.02

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	1
<b>2 Übersicht Kraftübertragung</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses „i“</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Allgemeine Reparaturhinweise für das Getriebe</b> .....	<b>9</b>
<b>30 - Kupplung</b> .....	<b>12</b>
<b>1 Kupplungsbetätigung instand setzen</b> .....	<b>12</b>
1.1 Kupplungszug mit automatischem Nachstellmechanismus auf Funktion prüfen .....	13
1.2 Kupplungszug aus- und einbauen .....	14
1.3 Kupplungszug bei Rechtslenkerfahrzeugen aus- und einbauen .....	19
1.4 Kupplungspedal aus- und einbauen .....	19
<b>2 Kupplungsausrückung instand setzen</b> .....	<b>23</b>
<b>3 Kupplung instand setzen</b> .....	<b>27</b>
<b>34 - Betätigung, Gehäuse</b> .....	<b>30</b>
<b>1 Schaltbetätigung instand setzen</b> .....	<b>30</b>
1.1 Einbaulage der Schaltbetätigung .....	30
1.2 Schaltgehäuse instand setzen .....	32
1.3 Schaltknäuf und Abdeckung für Schalthebel aus- und einbauen .....	32
1.4 Schalthebel instand setzen .....	34
1.5 Betätigungsseilzüge aus- und einbauen .....	34
1.6 Schaltbetätigung aus- und einbauen .....	38
1.7 Schaltbetätigung einstellen .....	40
<b>2 Getriebe aus- und einbauen</b> .....	<b>44</b>
2.1 Getriebe aus- und einbauen .....	44
<b>3 Getriebeölstand prüfen</b> .....	<b>53</b>
<b>4 Getriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>54</b>
4.1 Montagereihenfolge .....	54
<b>5 Kupplungsgehäuse instand setzen</b> .....	<b>70</b>
<b>6 Schaltfinger und Schalthülse einstellen</b> .....	<b>77</b>
<b>35 - Räder, Wellen</b> .....	<b>80</b>
<b>1 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>80</b>
<b>2 Antriebswelle einstellen</b> .....	<b>86</b>
<b>3 Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>91</b>
<b>4 Abtriebswelle einstellen</b> .....	<b>100</b>
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b> .....	<b>104</b>
<b>1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen</b> .....	<b>104</b>
1.1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen .....	104
<b>2 Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>107</b>
<b>3 Zahnrad für Achsantrieb aus- und einbauen</b> .....	<b>111</b>
3.1 Zahnrad für Achsantrieb aus- und einbauen .....	111
<b>4 Ausgleichsgetriebe einstellen</b> .....	<b>114</b>
<b>5 Einstellübersicht</b> .....	<b>118</b>



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

