



Karosserie-Instandsetzung
Ibiza 1999 ➤
Córdoba 1999 ➤
Córdoba Vario 1999 ➤
Ausgabe 04.00

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zur Karosserie-Instandsetzung

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

50 - Karosserie vorn

51 - Mittelteil der Karosserie

53 - Karosserie hinten



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Allgemeine Angaben	1
1.1 Technische Daten	14
1.2 Karosseriebank	17
1.3 Zu kontrollierende Karosseriebereiche in Abhängigkeit von der Art des Aufpralls	19
1.4 Karosseriereparaturbank MZ (SAT 5330)	33
1.5 Karosseriereparaturbank M-2000 (SAT 5300)	34
1.6 Arbeiten am Richtbanksystem MZ.	36
1.7 Arbeiten am Richtbanksystem MZ.	39
1.8 Überprüfung der oberen Stoßdämpferbefestigungen	42
1.9 Anhang zum Datenblatt für das System M-2000	43
1.10 Arbeiten am Richtbanksystem M-2000	45
1.11 Arbeiten am Richtbanksystem M-2000	47
1.12 Abmessungen	60
50 - Karosserie vorn	71
1 Detaillierung der Ersatzteile	71
1.1 Führungsarmauflage: austauschen	71
1.2 Radkasten vorn: austauschen	75
1.3 Radkasten vorn: austauschen, Teilstück	78
1.4 Vorderer Längsträger innen: austauschen	80
1.5 Ersatzteil	82
1.6 Vorbereiten des Neuteils	82
1.7 Vorderer Längsträger innen: austauschen, Teilstück	83
51 - Mittelteil der Karosserie	86
1 Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 2-türig)	86
1.1 Dach: austauschen	86
1.2 Längsträger Dach: austauschen	88
1.3 Querträger vorderes Dach: austauschen	90
1.4 Dachspiegel: austauschen	92
1.5 Hinterer Querträger: austauschen	94
1.6 Inneres Seitenteil: austauschen	96
1.7 Scharniersäule: austauschen	99
1.8 Trennzonen	99
1.9 Mittelsäule: austauschen	102
1.10 Unterer Längsträger außen: austauschen	103
1.11 Unterer Längsträger innen: austauschen	105
1.12 Bodenblech: austauschen, Teilstück	107
1.13 Querträger Bodenblech: austauschen	109
1.14 Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 4-türig)	112
1.15 Inneres Seitenteil: austauschen	112
1.16 Mittelsäule: austauschen	114
1.17 Unterer Längsträger außen: austauschen, Teilstück	116
1.18 Unterer Längsträger außen: austauschen	118
1.19 Unterer Längsträger außen: austauschen, hinteres Teilstück	120
1.20 Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 2-türig)	123
1.21 Dach: austauschen	123
1.22 Hinterer Längsträger: austauschen	125
1.23 Inneres Seitenteil: austauschen	127
1.24 Ablageblech: austauschen	130
1.25 Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 4-türig)	132
1.26 Inneres Seitenteil: austauschen	132

1.27	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba Vario)	135
1.28	Dach: austauschen	135
1.29	Dachspiegel: austauschen	138
1.30	Hinterer Querträger innen: austauschen	140
1.31	Inneres Seitenteil: auswechseln	142
53	- Karosserie hinten	145
1	 Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza, 2-türig)	145
1.1	Hinteres Endblech: austauschen	145
1.2	Ablageblech: austauschen	147
1.3	Kofferraumboden hinten: austauschen, Teilstück	149
1.4	Zusammenschweißen	152
1.5	Hinterer Längsträger: auswechseln	153
1.6	Hinterer Längsträger: austauschen, Teilstück	156
1.7	Hinteres Seitenteil: austauschen	159
1.8	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	162
1.9	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	165
1.10	Hinteres Radhaus: austauschen	168
1.11	Hintere Radhaushaube: austauschen	171
1.12	Bodentraverse: austauschen	173
1.13	Detaillierung der Ersatzteile (Ibiza 4-türig)	176
1.14	Hinteres Seitenteil: austauschen	176
1.15	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	179
1.16	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba 2 Türen)	183
1.17	Hinteres Abschlussblech: austauschen	183
1.18	Ablageblech: austauschen	185
1.19	Zwischenstück: austauschen	187
1.20	Kofferraumboden: austauschen, Teilstück	189
1.21	Stoßstangenhalter: austauschen	192
1.22	Hinteres Abdeckblech: austauschen	194
1.23	Hinteres Seitenteil: austauschen	197
1.24	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	200
1.25	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	203
1.26	Hinteres Radhaus: auswechseln	206
1.27	Trennzonen	206
1.28	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba, 4-türig)	210
1.29	Hinteres Seitenteil	210
1.30	Hinteres Seitenteil: auswechseln, unteres Teilstück	213
1.31	Hinteres Seitenteil: austauschen, hinteres Teilstück	216
1.32	Detaillierung der Ersatzteile (Córdoba Vario)	219
1.33	Hinteres Abschlussblech	219
1.34	Aufnahmeblech: austauschen	224
1.35	Zwischenstück	225
1.36	Hinterer Kofferraumboden: austauschen, Teilstück	228
1.37	Flanschblech: auswechseln	232
1.38	Verschlussquerträger: austauschen	234
1.39	Hinteres Seitenteil: auswechseln	237
1.40	Hinteres Seitenteil: austauschen, unteres Teilstück	238
1.41	Seitenteil: auswechseln, hinteres Teilstück	241
1.42	Hinteres Radhaus: auswechseln	244