

Reparaturleitfaden Ibiza 2002 ➤, Córdoba 2003 ➤

6 Gang-Schaltgetriebe 02M

Ausgabe 11.01

Getriebe-
kennbuchsta-
ben

FSM

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

Inhaltsverzeichnis

00 – Technische Daten	1
1 Kennzeichnung des Getriebes	1
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	1
2 Übersicht Kraftübertragung	3
3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses „i“	4
4 Allgemeine Reparaturhinweise	5
30 – Kupplung	8
1 Kupplungsbetätigung instand setzen	8
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk	9
1.2 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	10
1.3 Kupplungspedal aus- und einbauen	11
2 Montageübersicht - Hydraulik	13
2.1 Geberzylinder aus- und einbauen	15
2.2 Kupplungsanlage entlüften	18
3 Kupplungsausrückung instand setzen	18
4 Kupplung instand setzen	20
34 – Betätigung, Gehäuse	23
1 Schaltbetätigung instand setzen	23
1.1 Einbaulage der Schaltbetätigung	23
1.2 Schaltknopf und Abdeckung aus- und einbauen	26
1.3 Schalthebel und Schaltgehäuse instand setzen	28
1.4 Betätigungsseilzüge aus- und einbauen; Montageübersicht	30
1.5 Schaltbetätigung aus- und einbauen	31
1.6 Schaltbetätigung einstellen	33
2 Getriebe aus- und einbauen	35
2.1 Getriebe aus- und einbauen	35
3 Getriebeölstand prüfen	43
4 Getriebe zerlegen und zusammenbauen	43
4.1 Montageübersicht Getriebe	44
4.2 Montageübersicht	45
4.3 Schaltbetätigung und Getriebegehäuse aus- und einbauen	46
4.4 Antriebswelle, Antriebswellen (Antriebszahnrad), Differential und Schaltstangen aus- und einbauen	47
4.5 Einbau	49
5 Getriebegehäuse instand setzen	54
6 Kupplungsgehäuse instand setzen	59
7 Getriebeseitige Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen	64
8 Schaltgabeln zerlegen und zusammenbauen	67
35 – Räder, Wellen	68
1 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	68
2 Antriebswelle einstellen	73

3	Abtriebswelle für 1. bis 4. Gang zerlegen und zusammenbauen	76
4	Abtriebswelle für 1. bis 4. Gang einstellen	87
5	Abtriebswelle für 5./6. Gang und Rückwärtsgang zerlegen und zusammenbauen ..	91
6	Abtriebswelle für 5./6. Gang und Rückwärtsgang einstellen	99
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	103
1	Dichtringe für Flanschwellen wechseln	103
1.1	Dichtring für Flanschwellen links wechseln	103
1.2	Dichtring für Flanschwellen rechts wechseln	105
2	Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen	107
3	Einstellungsübersicht	114
4	Ausgleichsgetriebe einstellen	115



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

