

Reparaturleitfaden

Altea XL 2007 >

Altea XL 2009 >

Altea XL Freetrack 2008 >

Altea XL Freetrack 2009 >

Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 03.2012

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Innenspiegel - Montageübersicht | 1 |
| 1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel | 1 |
| 1.3 Innenspiegel aus- und einbauen | 2 |
| 1.4 Grundplatte aus- und einbauen | 5 |
| 2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden | 7 |
| 2.1 Handschuhfach aus- und einbauen | 7 |
| 2.2 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 9 |
| 2.3 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen | 9 |
| 2.4 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen | 11 |
| 2.5 Mittelkonsole aus- und einbauen | 14 |
| 2.6 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen | 17 |
| 2.7 Halter für den Deckel der Mittelkonsole aus- und einbauen | 19 |
| 2.8 Halterung für Schalthebel aus- und einbauen | 20 |
| 2.9 Handgriff für Handbremshebel abnehmen und anbringen | 21 |
| 2.10 Mittlere Armauflage aus- und einbauen | 21 |
| 2.11 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen | 23 |
| 2.12 Ablageeinheit in der Dachverkleidung aus- und einbauen | 26 |
| 2.13 Lenksäulenverkleidungen | 29 |
| 2.14 Sonnenblende aus- und einbauen | 35 |
| 2.15 Griff aus- und einbauen | 36 |
| 2.16 Einstiegsleiste aus- und einbauen | 37 |
| 2.17 Bodenteppich aus- und einbauen | 40 |
| 69 - Insassenschutz | 41 |
| 1 Sicherheitsgurte | 41 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern | 41 |
| 1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall | 41 |
| 1.3 Sicherheitsgurte vorne - Montageübersicht | 42 |
| 1.4 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen | 42 |
| 1.5 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne - Montageübersicht | 45 |
| 1.6 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen | 45 |
| 1.7 Gurtschloss vorne aus- und einbauen | 48 |
| 1.8 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht | 50 |
| 1.9 Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 51 |
| 1.10 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen | 54 |
| 1.11 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen | 55 |
| 2 Prüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall | 57 |
| 2.1 Untersuchungspunkte | 57 |
| 3 Sicherheitsgurte überprüfen | 58 |
| 3.1 Prüfpunkte | 58 |
| 3.2 Prüfung des Gurtbands | 58 |
| 3.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt) | 59 |
| 3.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses | 60 |
| 3.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses | 60 |
| 3.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche | 60 |
| 3.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen | 61 |
| 4 Airbag | 62 |
| 4.1 Airbag: Montageübersicht | 62 |
| 4.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag | 63 |
| 4.3 Airbag prüfen | 64 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.4 | Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen | 65 |
| 4.5 | Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht | 66 |
| 4.6 | Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers | 66 |
| 4.7 | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen | 67 |
| 4.8 | Lenkrad: aus und einbauen | 74 |
| 4.9 | Rückstellring mit Reibring aus und einbauen | 76 |
| 4.10 | Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht | 79 |
| 4.11 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen | 79 |
| 4.12 | Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen | 82 |
| 4.13 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen | 83 |
| 4.14 | Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen | 85 |
| 4.15 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 86 |
| 4.16 | Kopfairbag ▶ 36.2007, Montageübersicht | 88 |
| 4.17 | Kopfairbag ▶ 36.2007 aus- und einbauen | 88 |
| 4.18 | Kopfairbag 36.2007 ▶, Montageübersicht | 91 |
| 4.19 | Kopfairbag 36.2007 ▶ aus- und einbauen | 92 |
| 4.20 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 96 |
| 4.21 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 97 |
| 4.22 | Seitenairbag hinten: Montageübersicht | 100 |
| 4.23 | Seitenairbag hinten aus- und einbauen | 100 |
| 4.24 | Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Montageübersicht | 103 |
| 4.25 | Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 103 |
| 4.26 | Crashsensor für Seitenairbag hinten, Montageübersicht | 106 |
| 4.27 | Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen | 106 |
| 4.28 | Bauteile anpassen | 109 |
| 4.29 | Abschaltung des Airbags | 109 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 110 |
| 1 | Schalttafel | 110 |
| 1.1 | Schalttafel aus- und einbauen | 110 |
| 2 | Querstrebe | 116 |
| 2.1 | Querstrebe aus- und einbauen | 116 |
| 3 | Türverkleidungen | 121 |
| 3.1 | Verkleidung Fahrertür aus- und einbauen | 121 |
| 3.2 | Verkleidung Beifahrertür aus- und einbauen | 127 |
| 3.3 | Verkleidung der Tür hinten mit elektrischen Fensterhebern aus- und einbauen | 132 |
| 3.4 | Verkleidung der Tür hinten mit mechanischen Fensterhebern aus- und einbauen | 138 |
| 3.5 | Sonnenrollo aus- und einbauen | 144 |
| 4 | Säulen- und Seitenverkleidungen | 146 |
| 4.1 | Obere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen | 146 |
| 4.2 | Untere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen | 149 |
| 4.3 | Verkleidung Dreieckblende aus- und einbauen | 150 |
| 4.4 | Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen | 150 |
| 4.5 | Obere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen | 151 |
| 4.6 | Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen | 154 |
| 4.7 | Obere Verkleidung C-Säule aus- und einbauen | 157 |
| 4.8 | Untere Verkleidung C-Säule (ohne Airbag) aus- und einbauen | 160 |
| 4.9 | Untere Verkleidung C-Säule (mit Airbag) aus- und einbauen | 163 |
| 5 | Gepäckraumverkleidung | 167 |
| 5.1 | Seitliche Gepäckraumverkleidung aus- und einbauen | 167 |
| 5.2 | Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen | 170 |
| 5.3 | Hutablagenhalterung aus- und einbauen | 171 |
| 5.4 | Abdeckung Schlossträger hinten abnehmen und anbringen | 173 |
| 5.5 | Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen | 176 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 5.6 | Verkleidung des Heckklappenrahmens aus- und einbauen | 179 |
| 6 | Dachverkleidung | 182 |
| 6.1 | Dachverkleidung - Montageübersicht | 182 |
| 6.2 | Dachverkleidung aus- und einbauen | 183 |
| 6.3 | Dachverkleidung mit Konsole: Montageübersicht | 188 |
| 6.4 | Dachverkleidung mit Konsole: aus- und einbauen | 190 |
| 6.5 | Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelddach - Montageübersicht | 195 |
| 6.6 | Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelddach aus- und einbauen | 196 |
| 72 | Sitzgestelle | 203 |
| 1 | Vordersitze | 203 |
| 1.1 | Vordersitz: Montageübersicht | 203 |
| 1.2 | Vordersitz aus- und einbauen | 206 |
| 1.3 | Vordersitzlehne aus- und einbauen | 212 |
| 1.4 | Klapptisch aus- und einbauen | 219 |
| 1.5 | Kopfstützenführung: aus- und einbauen | 220 |
| 1.6 | Fach mit Schloss: aus- und einbauen | 221 |
| 1.7 | Linke Abdeckung: aus- und einbauen | 227 |
| 1.8 | Knopf des Betätigungshebels für Sitzhöhenverstellung: aus- und einbauen | 229 |
| 1.9 | Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen | 230 |
| 1.10 | Lehnengitter: aus- und einbauen | 234 |
| 2 | Rücksitze | 236 |
| 2.1 | Rücksitz: Montageübersicht | 236 |
| 2.2 | Rücksitz 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen | 241 |
| 2.3 | Rücksitz 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen | 243 |
| 2.4 | Kopfstützenführung des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen | 246 |
| 2.5 | Kopfstützenführung des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen | 248 |
| 2.6 | Verschiebbarer Sitz: aus- und einbauen | 249 |
| 2.7 | Blenden der Sitzlehneinstellung hinten aus- und einbauen | 251 |
| 2.8 | Hebel für Längsverstellung der Rücksitzbank aus- und einbauen | 252 |
| 2.9 | Sitzschienen, Aus- und Einbau | 253 |
| 2.10 | Bowdenzug des Rücksitzes 1/3-Abschnitt rechts: aus- und einbauen | 259 |
| 2.11 | Bowdenzug des Rücksitzes 2/3-Abschnitt links: aus- und einbauen | 261 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 263 |
| 1 | Bezüge und Polster für Vordersitze | 263 |
| 1.1 | Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht | 263 |
| 1.2 | Bezug und Polster für Vordersitz: aus- und einbauen | 263 |
| 1.3 | Heizelement für Vordersitz: ersetzen | 267 |
| 1.4 | Bezug und Polster für Lehne Vordersitz aus- und einbauen | 269 |
| 1.5 | Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen | 271 |
| 1.6 | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen | 273 |
| 2 | Bezug und Polster für Rücksitze | 275 |
| 2.1 | Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht | 275 |
| 2.2 | Bezug und Polster für Sitz: aus- und einbauen | 277 |
| 2.3 | Bezug und Polster für verschiebbaren Sitz: aus- und einbauen | 279 |
| 2.4 | Bezug und Polster für Rücksitzlehne: aus- und einbauen | 282 |
| 2.5 | Bezug und Polster für Lehne des verschiebbaren Sitzes: aus- und einbauen | 285 |
| 2.6 | Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen | 288 |
| 2.7 | Bezug und Polsterung der Einheit Durchladeeinrichtung / mittlere Armlehne: aus- und einbauen | 290 |
| 3 | Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit | 293 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. ist gestattet. SEAT S.A. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

