

Reparaturleitfaden

Exeo 2009 >

Exeo ST 2009 >

Karosserie, Montagearbeiten Außen

Ausgabe 05.2013



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

50 - Karosserie vorn

55 - Deckel, Klappen

57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung

58 - Türen hinten/Türeinbauteile

60 - Schiebe-/Ausstelldach

63 - Stoßfänger

64 - Verglasung

66 - Außenausstattung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger in Servicestellung	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	5
1.4 Leiste unter der Frontscheibe: Montageübersicht	14
1.5 Leiste unter der Frontscheibe: aus- und einbauen	14
1.6 Querstütze (Domstrebe) aus- und einbauen	17
1.7 Kotflügel vorne: Montageübersicht	18
1.8 Schließeteil: aus- und einbauen	18
1.9 Kotflügel vorn aus- und einbauen	19
1.10 Geräuschkämpfung - Montageübersicht	22
55 - Deckel, Klappen	24
1 Motorraumklappe	24
1.1 Motorraumklappe - Montageübersicht	24
1.2 Motorraumklappe aus- und einbauen	25
1.3 Motorraumklappe einstellen	26
1.4 Verriegelung der Motorraumklappe aus- und einbauen	29
1.5 Fanghaken aus- und einbauen	31
1.6 Gasdruckdämpfer aus- und einbauen, entgasen	32
1.7 Spaltmaß der Klappe vorn	32
1.8 Geräuschkämpfung der Motorraumklappe aus- und einbauen	33
1.9 Seilzug für Klappe vorn: Montageübersicht	34
1.10 Seilzug für Klappe vorn: aus- und einbauen	35
2 Heckklappe	38
2.1 Heckklappe: Montageübersicht	38
2.2 Heckklappe: aus- und einbauen	39
2.3 Heckklappe: einstellen	41
2.4 Schließbügel aus- und einbauen	43
2.5 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	43
2.6 Heckklappenschloss und Griff-Herstellerzeichen: Montageübersicht	45
2.7 Griff-Herstellerzeichen: aus- und einbauen	45
2.8 Heckklappenschloss aus- und einbauen	47
2.9 Heckklappenscharnier: aus- und einbauen	48
2.10 Gasdruckdämpfer aus- und einbauen, entgasen	51
2.11 Dichtung für Heckklappe: aus- und einbauen	51
3 Heckklappe Exeo ST 2009	53
3.1 Heckklappe Exeo ST 2009: Montageübersicht	53
3.2 Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	54
3.3 Heckklappe Exeo ST 2009: einstellen	57
3.4 Scharnier der Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	58
3.5 Schlossfalle Exeo ST 2009: aus- und einbauen	60
3.6 Gasdruckdämpfer Exeo ST 2009: aus- und einbauen	61
3.7 Gasdruckfeder entgasen	62
3.8 Dichtung der Heckklappe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	62
3.9 Griff-Herstellerzeichen „ST“ aus- und einbauen	63
3.10 Heckklappenschloss „ST“ aus- und einbauen	64
3.11 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	66
4 Tankklappe	68
4.1 Tankklappe: Montageübersicht	68
4.2 Tankklappe aus- und einbauen	68
4.3 Tankklappentopf aus- und einbauen	70

4.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 : aus- und einbauen	71
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	75
1	Tür vorn	75
1.1	Vordertür - Montageübersicht	75
1.2	Tür aus- und einbauen	78
1.3	Fensterrahmen und Fensterhebereinheit aus- und einbauen	80
1.4	Vordertür einstellen	84
1.5	Ausrichtung der Tür mit der Schablone T40038/1 kontrollieren	86
1.6	Einstellungsmaße für Fensterrahmen vorne	88
1.7	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	89
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	91
1.9	Türgriff, Fahrerseite: aus- und einbauen	92
1.10	Türgriff, Beifahrerseite: aus- und einbauen	97
1.11	Schließzylinder aus und einbauen	99
1.12	Türgriffblende: aus- und einbauen	102
1.13	Türschloss, Fahrerseite: aus- und einbauen	102
1.14	Türschloss, Beifahrerseite: aus- und einbauen	107
1.15	Zuteilung einer Neuen Identität	111
2	Zentralverriegelung	112
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	112
2.2	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 : aus- und einbauen	114
2.3	Zentralverriegelung instand setzen	115
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	116
1	Tür hinten	116
1.1	Fensterrahmen und Fensterhebereinheit aus- und einbauen	116
1.2	Tür aus- und einbauen	119
1.3	Tür hinten einstellen	122
1.4	Einstellungsmaße für Fensterrahmen hinten	123
1.5	Ausrichten mit der Vorlage T40038/1	124
1.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	126
1.7	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen	126
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	129
1.9	Türschloss aus- und einbauen	129
1.10	Türgriffblende: aus- und einbauen	133
60	- Schiebe-/Ausstelldach	135
1	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	135
1.1	Motor - Montageübersicht	135
1.2	Windabweiser aus- und einbauen	135
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen (Montageübersicht)	137
1.4	Schiebedachhimmel aus- und einbauen	138
1.5	Zierleiste aus- und einbauen	138
1.6	Dichtungsbalg aus- und einbauen	139
1.7	Schiebedachdeckel: ausbauen	139
1.8	Schiebedachdeckel: einstellen	140
1.9	Deckeldichtung ersetzen	140
1.10	Nulleinstellung (Motor) einstellen	140
1.11	Nulleinstellung (Kulissenführung) prüfen und einstellen	141
2	Wasserablaufschläuche	142
2.1	Wasserablaufschläuche reinigen	142
63	- Stoßfänger	143
1	Stoßfänger vorn	143
1.1	Stoßfänger vorn ► 45.11: Montageübersicht	143

1.2	Stoßfänger vorn 45.11 ▶: Montageübersicht	145
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn ▶ 45.11: aus- und einbauen	146
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn 45.11 ▶: aus- und einbauen	150
1.5	Stoßfängerabdeckung instand setzen	153
1.6	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung ▶ 45.11: aus- und einbauen	153
1.7	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung 45.11 ▶: aus- und einbauen	157
1.8	Führungsprofil: Montageübersicht	161
1.9	Führungsprofil: aus- und einbauen	161
1.10	Stoßfängerstreben: aus- und einbauen	162
1.11	Querträger vorne: Montageübersicht	164
1.12	Querträger vorne aus- und einbauen	164
2	Stoßfänger hinten	166
2.1	Stoßfänger hinten: Montageübersicht	166
2.2	Stoßfänger hinten Exeo ST: Montageübersicht	168
2.3	Stoßfängerverkleidung hinten aus- und einbauen	169
2.4	Stoßfängerabdeckung hinten, EXEO ST: aus- und einbauen	172
2.5	Stoßfängerabdeckung instand setzen	175
2.6	Führungsprofil der Verkleidung hinten aus- und einbauen	175
2.7	Spoiler der Verkleidung hinten: aus- und einbauen	176
2.8	Zierleiste der Verkleidung hinten ST: aus- und einbauen	178
2.9	Querträger des Stoßfängers hinten: aus- und einbauen	180
2.10	Auflageleiste der Verkleidung hinten: aus- und einbauen	181
64	Verglasung	183
1	Windschutzscheibe	183
1.1	Windschutzscheibe: Montageübersicht	183
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	184
1.3	Scheibenreparatur mit dem Scheiben-Reparatur-Set VAS 6092	190
2	Seitenscheibe aus und einbauen	192
2.1	Seitenscheibe mit Umspritzung - Montageübersicht	192
2.2	Seitenscheibe mit Glanzpaket - Montageübersicht	193
2.3	Nicht zerstörte Scheibe ausbauen	194
2.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe. -	196
2.5	Seitenscheibe einbauen	197
3	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009	198
3.1	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009: Montageübersicht	198
3.2	Hintere Seitenscheibe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	199
4	Heckscheibe aus- und einbauen	208
4.1	Motor-Montageübersicht	208
4.2	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	208
4.3	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	210
4.4	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe. -	211
4.5	Rückblickscheibe einbauen	213
5	Heckscheibe Exeo ST 2009	215
5.1	Heckscheibe Exeo ST 2009: Montageübersicht	215
5.2	Heckscheibe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	217
5.3	Mindestaushärtezeit	224
5.4	Lackschäden ausbessern	225
5.5	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	225
6	Scheiben der Türen vorne	226
6.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	227
6.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	228
6.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	231
6.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	231
6.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	232

6.6	Fensterschachtabdichtung außen mit verchromten Blenden der Tür vorne aus- und einbauen	233
6.7	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	234
6.8	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	235
6.9	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	236
6.10	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	238
7	Scheiben der Türen hinten	241
7.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	242
7.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	243
7.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	244
7.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	245
7.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	245
7.6	Fensterschachtabdichtung außen mit verchromten Blenden der Tür hinten aus- und einbauen	247
7.7	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	248
7.8	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	249
7.9	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	250
7.10	Fensterhebereinheit Tür hinten aus- und einbauen	252
66	- Außenausstattung	255
1	Dachleisten	255
1.1	Dachfugenleiste aus- und einbauen	255
1.2	Dachfugenleiste Exeo ST 2009: aus- und einbauen	256
1.3	Dachzierleiste: aus- und einbauen	256
1.4	Seitlicher Dachrahmen Exeo ST 2009: Montageübersicht	258
1.5	Seitlicher Dachrahmen Exeo ST 2009: aus- und einbauen	258
1.6	Blende der Seitenscheibe Exeo ST 2009: aus- und einbauen	260
2	Dachreling	262
2.1	Dachreling: aus- und einbauen	262
3	Leisten und Anagramme	263
3.1	Firmenemblem vorn „SEAT“ > KW 45.11: aus- und einbauen	263
3.2	Firmenemblem vorn „SEAT“ KW 45.11 >: aus- und einbauen	263
3.3	Heckklappe, selbstklebendes Firmenemblem „EXEO“: austauschen	265
3.4	Heckklappe, selbstklebendes Firmenemblem „EXEO ST“: austauschen	267
3.5	Kotflügel vorn, selbstklebendes Firmenemblem „TDI-TSI“: entfernen und anbringen	269
3.6	Seitenschutzleisten ersetzen	270
3.7	Spaltabdeckung für Unterholm: Montageübersicht	272
3.8	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	272
3.9	Formteil der B-Säule: Montageübersicht	274
3.10	Formteil der B-Säule aus- und einbauen	274
4	Außenrückspiegel	276
4.1	Bauteile des Außenspiegels	276
4.2	Außenspiegel: Montageübersicht	277
4.3	Außenspiegel mit elektrischer Klappvorrichtung: aus- und einbauen	277
4.4	Außenspiegel mit manueller Klappvorrichtung: aus- und einbauen	279
4.5	Spiegelglas des Außenspiegels: aus- und einbauen	283
4.6	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	285
5	Einstiegleiste außen	287
5.1	Einstiegleiste außen ersetzen	287
6	Unterholmverkleidung: Montageübersicht	288
6.1	Halter für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	288
6.2	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	289
6.3	Abschlussdeckel des Schwellers: aus- und einbauen	291
7	Bodenverkleidungen	294
7.1	Bodenverkleidungen: Montageübersicht	294

7.2	Tunnelstrebe aus- und einbauen	297
8	Radhausschale	298
8.1	Radhausschale vorne - Montageübersicht	298
8.2	Radhausschale hinten: Montageübersicht	299
8.3	Radspoiler vorn: Montageübersicht	300
8.4	Radspoiler hinten: Montageübersicht	301
9	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	302



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

