



Reparaturleitfaden

Exeo 2009 ➤

Exeo ST 2009 ➤

Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren							
Motor-kenn- buchstaben	CDH A	CDH B	CDN D				

Ausgabe 05.2012

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 20 - Kraftstoffversorgung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Motornummer	1
2 Motormerkmale	2
3 Sicherheitsmaßnahmen	3
3.1 Bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	3
3.2 Bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten	4
4 Allgemeine Reparaturhinweise	5
4.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung, an der Einspritzung und am Abgasturbolader	5
4.2 Prüfbedingungen:	5
4.3 Kontaktkorrosion!	5
4.4 Leitungsverlegung und -befestigung	6
20 - Kraftstoffversorgung	7
1 Kraftstoffbehälter und Bauteile	7
1.1 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Montageübersicht	7
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren	9
1.3 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen	10
2 Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	16
2.1 Kraftstoff-Fördereinheit und Kraftstoffvorratsgeber - Montageübersicht	16
2.2 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen	18
2.3 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 prüfen	20
2.4 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen	23
2.5 Kraftstoff-Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen	28
2.6 Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen	31
2.7 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen	35
2.8 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	37
3 Kraftstofffilter	39
3.1 Kraftstofffilter aus- und einbauen	39
4 Aktivkohlebehälteranlage	41
4.1 Funktion	41
4.2 Aktivkohlebehälter-Anlage - Montageübersicht	42
4.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	42
5 Gasbetätigung	45
5.1 Funktionsweise des E-Gases	45
5.2 Gaspedalmodul - Montageübersicht	46
5.3 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber aus- und einbauen	46
6 Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	48
6.1 Graphische Information über entsprechende Werkzeuge und Geräte bei SEAT	51
6.2 Graphische Informationen zu Werkzeug- und Geräteentsprechungen bei SEAT	59

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung SEAT S.A.. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

