

Reparaturleitfaden

Ibiza 2008 ➤

Ibiza ST 2010 ➤

| Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|
| Motorkenn- buchstaben | CAV E | CAV F | CBZ B | CTH F | CTJB | CNU B | CTJC | CTH E | CPT A |

Ausgabe 01.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Motormerkmale | 1 |
| 2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung | 2 |
| 2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung | 2 |
| 2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 5 |
| 2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 5 |
| 2.4 Kraftstoffhochdruck abbauen | 6 |
| 3 Allgemeine Hinweise | 8 |
| 3.1 Sauberkeitsregeln | 8 |
| 20 - Kraftstoffversorgung | 9 |
| 1 Kraftstoffbehälter | 9 |
| 1.1 Kraftstoffbehälter - Montageübersicht | 9 |
| 1.2 Kraftstoffbehälter: ablassen | 12 |
| 1.3 Kraftstoffbehälter: aus- und einbauen | 20 |
| 2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber | 26 |
| 2.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber: Montageübersicht | 26 |
| 2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen | 27 |
| 2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G : aus- und einbauen | 31 |
| 2.4 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G : aus- und einbauen | 32 |
| 3 Schnellkupplungen | 33 |
| 3.1 Steckkupplungen trennen | 33 |
| 4 Kraftstofffilter | 37 |
| 4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter | 37 |
| 4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen | 37 |
| 5 Aktivkohlebehälter-Anlage | 39 |
| 5.1 Aktivkohlebehälter-Anlage - Montageübersicht | 39 |
| 5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen | 39 |
| 6 Gasbetätigung | 44 |
| 6.1 Gaspedalmodul - Montageübersicht | 44 |
| 7 Kraftstoffpumpe | 45 |
| 7.1 Kraftstoffpumpe prüfen | 45 |
| 8 Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit | 72 |
| 8.1 Graphische Information über entsprechende Werkzeuge und Geräte bei SEAT | 75 |
| 8.2 Graphische Informationen zu Werkzeug- und Geräteentsprechungen bei SEAT | 85 |



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

