

Reparaturleitfaden Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 >

Bremsanlagen

Ausgabe 05.99



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

45 - Antiblockiersystem

46 - Bremse, Bremsmechanik

47 - Bremse, Bremshydraulik



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Bremsen	1
45 - Antiblockiersystem	4
1 Antiblockiersystem (ABS) ITT Mark 20 IE	4
1.1 Allgemeine Hinweise zu diesem ABS, ABS/EDS	4
1.2 Unterscheidungsmerkmale des ABS ITT Mark 20 IE	5
1.3 Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS, ABS/EDS	5
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	7
2.1 Anzeige von Fehlern über die Kontrolllampen K14 , K47 und K118	9
3 Hydraulikeinheit, Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Montageübersicht, Linkslenker	13
4 Hydraulikeinheit - Montageübersicht, Rechtslenker	14
4.1 Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	16
5 Teile der ABS-Anlage an der Vorder- und Hinterachse aus- und einbauen	19
5.1 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen, Bremssattel VW II	19
5.2 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen, Bremssattel Fa. Lucas ..	23
5.3 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Trommelbremsen)	27
46 - Bremse, Bremsmechanik	30
1 Vorderradbremse instand setzen	30
1.1 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel VW II	30
1.2 Bremsbeläge/Bremssattel aus- und einbauen	31
1.3 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel Fa. Lucas	34
1.4 Bremsbeläge aus- und einbauen	35
1.5 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel Cupra -R-	37
1.6 Bremssättel aus- und einbauen	38
1.7 Bremsbeläge aus- und einbauen	38
2 Hinterradbremse instand setzen (Trommelbremse)	40
2.1 Hinterradbremse aus- und einbauen	41
2.2 Bremse zurückstellen	42
2.3 Hinterradbremse instand setzen	42
2.4 Bremsbacken aus- und einbauen	44
2.5 Handbremse einstellen	46
3 Handbremsseil aus- und einbauen (Trommelbremse)	47
3.1 Handbremsseil aus- und einbauen (Trommelbremse)	47
4 Handbremshebel - Montageübersicht	49
5 Bremspedal - Montageübersicht	50
5.1 Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen	51
5.2 Bremspedal aus- und einbauen	52
5.3 Bremslichtschalter einstellen	52
47 - Bremse, Bremshydraulik	54
1 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel VW II	54
1.1 Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	54
2 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel Fa. Lucas	57
2.1 Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	58
3 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel Cupra -R-	60
3.1 Kolben für vorderen Bremssattel aus- und einbauen	60

4	Montageübersicht: Bremskraftregler	63
5	Bremskraftregler prüfen und einstellen	64
5.1	Einstellwerte des lastabhängigen Bremskraftreglers	65
6	Bremsanlage entlüften, Fahrzeuge mit und ohne ABS	67
6.1	Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät SAT 1150	67
6.2	Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät	68
7	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	69
7.1	Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker (Dieselfahrzeuge) aus- und einbauen	70
8	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	72
8.1	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	72
9	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	73
9.1	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	73
10	Was bedeutet -	74



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

