

Reparaturleitfaden

Córdoba 2003 >

Ibiza 2002 >

Karosserie, Montagearbeiten innen

Ausgabe 10.2007

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur

mit Genehmigung des SEAT S.A. Das SEAT S.A. und keine Gewährleistung für die Sicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel - Montageübersicht	2
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen	3
1.5 Innenspiegel (mit Regensensor) - Montageübersicht	5
1.6 Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen	6
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Zubehörteile der Mittelkonsole - Montageübersicht	7
2.2 Mittelkonsole - Montageübersicht	8
2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	8
2.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels aus- und einbauen	10
2.5 Griff für Handbremshebel aus- und einbauen	11
2.6 Abdeckung Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen	12
2.7 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen	14
2.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
2.9 Sonnenblende aus- und einbauen	17
2.10 Mittlere Sonnenblende aus- und einbauen	18
3 Haltegriffe	20
3.1 Haltegriff (an der Decke) aus- und einbauen	20
4 Einstiegsleisten	21
4.1 Einstiegsleiste (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	21
4.2 Einstiegsleiste (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	21
4.3 Einstiegsleiste (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	23
4.4 Einstiegsleiste (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	23
5 Bodenteppich	26
5.1 Bodenteppich aus- und einbauen	26
69 - Insassenschutz	28
1 Sicherheitsgurte	28
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern	28
1.2 Gurtstraffer nach einem Unfall prüfen	28
1.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	30
1.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	30
1.5 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	33
1.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	33
1.7 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts - Montageübersicht	36
1.8 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts aus- und einbauen	36
1.9 Beschlag vorne (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	38
1.10 Beschlag vorne (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	39
1.11 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	40
1.12 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	42
1.13 Seitliche Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	43
1.14 Seitliche Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	43
1.15 Mittlerer Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	45
1.16 Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt aus- und einbauen	46
2 Sicherheitsgurte kontrollieren	48
2.1 Untersuchungspunkte	48
2.2 Prüfung des Gurtbands	48
2.3 Prüfung des automatischen Aufrollers (Blockiereffekt)	49
2.4 Gurtschloss-Sichtprüfung	50

2.5	Prüfung der Funktionsweise des Gurtverschlusses	50
2.6	Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche	51
2.7	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	51
3	Airbag	52
3.1	Airbag: Montageübersicht	52
3.2	Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag	53
3.3	Überprüfung des Airbag	54
3.4	Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen	54
3.5	Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht	55
3.6	Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	55
3.7	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	57
3.8	Lenkrad aus- und einbauen	69
3.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	71
3.10	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht	74
3.11	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	74
3.12	Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	77
3.13	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	79
3.14	Schlosszylinder des Schalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	81
3.15	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	82
3.16	Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	84
3.17	Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	84
3.18	Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	87
3.19	Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	88
3.20	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	90
3.21	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	91
3.22	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	94
3.23	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	94
3.24	Crashsensor für Seitenairbag hinten - Montageübersicht	97
3.25	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	97
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	101
1	Schalttafel	101
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	101
2	Querträger	107
2.1	Querträger - Montageübersicht	107
2.2	Querträger aus- und einbauen	108
2.3	Trägereinheit der Lenksäule aus- und einbauen	114
2.4	Versteifungsstrebe aus- und einbauen	116
3	Vordertürverkleidungen	119
3.1	Verkleidung der Vordertür Fahrerseite - Montageübersicht	119
3.2	Verkleidung der Vordertür Fahrerseite aus- und einbauen	119
3.3	Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite - Montageübersicht	122
3.4	Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite aus- und einbauen	122
3.5	Verkleidung der Hintertür - Montageübersicht	125
3.6	Verkleidung der Hintertür aus- und einbauen	125
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	129
4.1	Obere Verkleidung der A-Säule - Montageübersicht	129
4.2	Obere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen	130
4.3	Untere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen	132
4.4	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	133
4.5	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	133
4.6	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	136
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	136
4.8	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	138
4.9	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	138

4.10	Untere Verkleidung der B-Säule - Montageübersicht	140
4.11	Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	141
4.12	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	142
4.13	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	142
4.14	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	144
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	144
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) - Montageübersicht	146
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) aus- und einbauen	146
4.18	Untere Verkleidung der C-Säule - Montageübersicht	148
4.19	Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	148
4.20	Verkleidung der Dachquerstrebe aus- und einbauen	149
5	Verkleidung des Kofferraums	152
5.1	Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) - Montageübersicht	152
5.2	Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) aus- und einbauen	152
5.3	Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) - Montageübersicht	154
5.4	Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) aus- und einbauen	155
5.5	Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) - Montageübersicht	156
5.6	Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) aus- und einbauen	157
5.7	Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) - Montageübersicht	158
5.8	Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) aus- und einbauen	158
5.9	Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) - Montageübersicht	160
5.10	Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) aus- und einbauen	161
5.11	Ablage (Córdoba) - Montageübersicht	162
5.12	Ablage (Córdoba) aus- und einbauen	163
5.13	Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) - Montageübersicht	164
5.14	Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen	165
5.15	Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) - Montageübersicht	166
5.16	Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) aus- und einbauen	167
6	Dachverkleidung	168
6.1	Formhimmel - Montageübersicht	168
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	169
6.3	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	171
72	Sitzgestelle	175
1	Vordersitze	175
1.1	Vordersitz - Montageübersicht	175
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	176
1.3	Vordersitzlehne - Montageübersicht	180
1.4	Vordersitzlehne aus- und einbauen	181
1.5	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	184
1.6	Lehnengestell - Montageübersicht	186
1.7	Seilzug für Lehnverriegelung aus- und einbauen	187
2	Blenden des Vordersitzes	191
2.1	Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach - Montageübersicht	191
2.2	Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach aus- und einbauen	192
2.3	Sitzblenden mit Ablagefach - Montageübersicht	194
2.4	Sitzblenden mit Ablagefach aus- und einbauen	195
2.5	Sitzblende ohne Höhenverstellung - Montageübersicht	198
2.6	Sitzblende ohne Höhenverstellung aus- und einbauen	199
2.7	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	201
3	Rücksitze	205
3.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	205
3.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	205
74	Sitz - Polster, Bezüge	208

1	Bezüge und Polster für Vordersitze	208
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank aus- und einbauen	208
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne aus- und einbauen	213
2	Heizelemente der Sitze	218
2.1	Sitzheizungselement aus- und einbauen	218
2.2	Lehnenheizungselement aus- und einbauen	219
3	Bezug und Polster für Rücksitze	222
3.1	Bezug und Polster für die Rücksitzbank - Montageübersicht	222
3.2	Bezug und Polster für die Rücksitzbank aus- und einbauen	223
3.3	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne - Montageübersicht	225
3.4	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne aus- und einbauen	226
3.5	Verriegelungen der Rücksitzlehnen aus- und einbauen	228
4	Äquivalenztabelle je nach Anwendbarkeit	230



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

