

Reparaturleitfaden

Córdoba 2003 >

Ibiza 2002 >

Karosserie, Montagearbeiten Außen

Ausgabe 05.2010



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	1
1.3 Schlossträger in Servicestellung	4
2 Kotflügel vorne	7
2.1 Kotflügel vorne: Montageübersicht	7
2.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	8
2.3 Distanzstück aus- und einbauen	11
2.4 Kotflügelmaße	11
3 Mittlere Geräuschkämpfung	13
3.1 Mittlere Geräuschkämpfung - Montageübersicht	13
3.2 Mittlere Geräuschkämpfung aus- und einbauen	13
3.3 Unterbodenschutz - Montageübersicht	15
3.4 Unterbodenschutz aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	17
1 Motorraumklappe	17
1.1 Motorraumklappe - Montageübersicht	17
1.2 Motorraumklappe aus- und einbauen	18
1.3 Motorraumklappe einstellen	19
1.4 Scharniere der Motorraumklappe aus- und einbauen	19
1.5 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	20
1.6 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	22
1.7 Geräuschkämpfung des Wasserkasten aus- und einbauen	24
1.8 Lufteinlass-Abdeckung aus- und einbauen	26
1.9 Geräuschkämpfung der Motorraumklappe aus- und einbauen	26
1.10 Bowdenzug - Montageübersicht	28
1.11 Betätigungshebel aus- und einbauen	29
1.12 Verriegelung der Motorraumklappe - Montageübersicht	31
1.13 Verriegelung der Motorraumklappe aus- und einbauen	31
2 Gepäckraumklappe Cordoba	33
2.1 Gepäckraumklappe - Montageübersicht	33
2.2 Gepäckraumklappe aus- und einbauen	33
2.3 Gepäckraumklappe einstellen	35
2.4 Gasdruckfeder ausbauen	35
2.5 Gasdruckfeder entgasen	36
2.6 Scharnier der Gepäckraumklappe aus- und einbauen	36
2.7 Schloss der Gepäckraumklappe aus- und einbauen	38
3 Heckklappe Ibiza	39
3.1 Heckklappe - Montageübersicht	39
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	39
3.3 Heckklappe einstellen	41
3.4 Gasdruckfeder ausbauen	41
3.5 Gasdruckfeder entgasen	42
3.6 Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	42
3.7 Schloss der Heckklappe - Montageübersicht	44
4 Tankklappeneinheit	46
4.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht	47
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	47
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	49

1	Vordertür	49
1.1	Vordertür - Montageübersicht	49
1.2	Vordertür aus- und einbauen	51
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	53
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	54
1.5	Vordertür einstellen	57
1.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	59
1.7	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	59
1.8	Türgriff der Vordertür: aus- und einbauen	61
1.9	Schloss der Vordertür: aus- und einbauen	62
1.10	Türinnengriff aus- und einbauen	65
1.11	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen	65
1.12	Türabdichtungen - Montageübersicht	67
2	Zentralverriegelung	69
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	69
2.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	72
2.3	Batterie für Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	72
2.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus und einbauen	74
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	76
1	Hintertür	76
1.1	Hintertür - Montageübersicht	76
1.2	Hintertür aus- und einbauen	78
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht	80
1.4	Scharniere der Hintertür aus- und einbauen	81
1.5	Hintertür einstellen	83
1.6	Türgriff und Verriegelung der Hintertür: Montageübersicht	84
1.7	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen	84
1.8	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen	87
1.9	Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen	89
1.10	Türinnendichtung aus- und einbauen	90
60	- Schiebe-/Ausstelldach	91
1	Schiebedach	91
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht	92
1.2	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	93
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	94
1.4	Deckeldichtung einstellen	95
1.5	Deckeldichtung ersetzen	95
1.6	Windabweiser ausbauen	96
1.7	Sonnenblende aus- und einbauen	96
1.8	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	97
1.9	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	98
1.10	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	99
1.11	Parallellauf prüfen	99
1.12	Parallellauf einstellen	99
1.13	Rahmen aus- und einbauen	100
1.14	Kulissenführung ausbauen	101
1.15	Wasserablaufschläuche reinigen	102
63	- Stoßfänger	103
1	Stoßfängerverkleidung vorn	103
1.1	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2002 - Montageübersicht	103
1.2	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2002 aus- und einbauen	104
1.3	Oberes Gitter der Verkleidung des Stoßfängers: ersetzen	106
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2006 - Montageübersicht	107

1.5	Verkleidung des vorderen Stoßfängers; Ibiza 2006 aus- und einbauen	108
1.6	Oberes Gitter der Verkleidung des Stoßfängers: ersetzen	110
1.7	Unteres Gitter der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - aus- und einbauen	111
1.8	Seitliches Gitter der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - aus- und einbauen	112
1.9	Zierdeckel des seitlichen Gitters der Stoßfängerverkleidung - Ibiza 2006 - ersetzen	113
2	Stoßfängerverkleidung hinten	114
2.1	Stoßfängerverkleidung hinten - Cordoba - Montageübersicht	114
2.2	Stoßfängerverkleidung hinten - Cordoba - aus und einbauen	115
2.3	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2002 - Montageübersicht	116
2.4	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2002 aus- und einbauen	117
2.5	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2006 - Montageübersicht	119
2.6	Verkleidung des hinteren Stoßfängers; Ibiza 2006 aus- und einbauen	120
64	- Verglasung	122
1	Eingeklebte Scheiben	122
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	122
1.2	Frontscheibe aus- und einbauen	123
1.3	Heckscheibe Modell Cordoba - Montageübersicht	128
1.4	Heckscheibe Modell Cordoba aus- und einbauen	129
1.5	Heckscheibe Modell Ibiza - Montageübersicht	132
1.6	Heckscheibe Modell Ibiza aus- und einbauen	133
1.7	Seitenscheibe (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	137
1.8	Seitenscheibe (Zweitürer) aus- und einbauen	138
1.9	Seitenscheibe (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	141
1.10	Seitenscheibe (Viertürer) aus- und einbauen	142
1.11	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	145
1.12	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	145
1.13	Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	146
1.14	Einbauhinweise	147
1.15	Mindestaushärtezeit	148
1.16	Lackschäden ausbessern	149
1.17	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	149
2	Verschraubte Seitenscheibe (Zweitürer)	150
2.1	Verschraubte Seitenscheibe (2-Türer) - Montageübersicht	150
2.2	Verschraubte Seitenscheibe (Zweitürer) aus- und einbauen	150
3	Türscheiben vorne	152
3.1	Scheibe der Vordertür - Montageübersicht	153
3.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	154
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	158
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	159
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	160
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	162
3.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	164
3.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	166
3.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	169
3.10	Fensterhebermechanik der Tür vorne aus- und einbauen	170
3.11	Türaggregateträger vorn aus und einbauen	171
4	Türscheiben hinten	177
4.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	178
4.2	Scheibe der Hintertür: aus- und einbauen	179
4.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenlaufs	182
4.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik: Inbetriebsetzung	183
4.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	184
4.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	186
4.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	188

4.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	189
4.9	Türaggregateträger hinten aus und einbauen	192
66	- Außenausstattung	199
1	Radhausschale	199
1.1	Radhausschale vorne - Montageübersicht	199
1.2	Radhausschale vorne aus- und einbauen	200
1.3	Radhausschale hinten Modell Ibiza - Montageübersicht	203
1.4	Radhausschale hinten Modell Ibiza aus- und einbauen	205
1.5	Radhausschale hinten Modell Cordoba - Montageübersicht	207
1.6	Radhausschale hinten Modell Cordoba aus- und einbauen	209
2	Außenrückspiegel	212
2.1	Elektrischer Außenspiegel - Montageübersicht	212
2.2	Manuell einstellbarer Rückspiegel - Montageübersicht	213
2.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	213
3	Markenzeichen	215
3.1	Markenzeichen vorn ersetzen	215
4	Klebeleisten und Typenklebezeichen	216
4.1	Klebeembleme am vorderen Kotflügel: aus- und einbauen	217
4.2	Klebeleiste am Seitenteil - Montageübersicht	219
4.3	Klebeleiste für Seitenteil aus- und einbauen	220
4.4	Aufkleber „CUPRA“ an der äußeren B-Säule abnehmen und anbringen	222
4.5	Klebeleisten der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen	224
4.6	Klebeleisten der Heckklappe (Cordoba) aus- und einbauen	226
5	Wasserablaufleisten	228
5.1	Wasserablaufleiste der Türen aus- und einbauen	228
5.2	Wasserablaufleiste der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen	229
5.3	Wasserablaufleiste der Heckklappe (Cordoba) aus- und einbauen	231
6	Spoiler	233
6.1	Spoiler - Montageübersicht	233
6.2	Spoiler aus- und einbauen	233
7	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	237