



## Reparaturleitfaden Inca 2000 ➤

### Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 10.01

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>- Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Karosserie vorn</b> .....	1
1.1	Schloßträger Anbauteilen: aus- und einbauen .....	2
1.2	Kühler und Kondensator: abschrauben .....	3
1.3	Schloßträger in Servicestellung .....	3
1.4	Kotflügel vorn: aus- und einbauen .....	4
1.5	Abstandselement: aus- und einbauen .....	6
1.6	Maße der Kotflügel .....	6
1.7	Geräuschdämpfung: Montageübersicht .....	8
<b>55</b>	<b>- Deckel, Klappen</b> .....	<b>9</b>
1	<b>Klappe vorn</b> .....	9
1.1	Klappe vorn: Montageübersicht .....	9
1.2	Klappe vorn: aus- und einbauen .....	10
1.3	Klappe vorn: einstellen .....	10
1.4	Seilzug für Klappenschloß vorn: aus- und einbauen .....	11
2	<b>Tankklappeneinheit</b> .....	12
2.1	Montageübersicht .....	12
2.2	Tankklappeneinheit: aus- und einbauen .....	12
2.3	Tankklappeneinheit: zerlegen und zusammenbauen .....	14
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>16</b>
1	<b>Tür vorn</b> .....	16
1.1	Tür vorn: Montageübersicht .....	16
1.2	Tür vorn: aus- und einbauen .....	17
1.3	Tür vorn: einstellen .....	17
1.4	Türgriff: Montageübersicht .....	19
1.5	Türgriff: aus- und einbauen .....	20
1.6	Innenbetätigung: ausbauen .....	20
1.7	Gleichschließung: erhalten .....	21
1.8	Türschloß: Montageübersicht .....	22
1.9	Türschloß: aus- und einbauen .....	22
2	<b>Zentralverriegelung</b> .....	24
2.1	Zentralverriegelung: Montageübersicht .....	24
2.2	Neue Kupplungen und Verteilerstücke zur Leitungsverbindung .....	25
2.3	Bi-Druckpumpe: aus- und einbauen .....	25
2.4	Stellelement Türschloß vorn: aus- und einbauen .....	26
2.5	Stellelement Türschloßbetätigung hinten: aus- und einbauen .....	28
2.6	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung .....	28
2.7	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funkfernsteuerung .....	29
2.8	Synchronisierung der Schlüssel mit Funkfernbedienung ▶ 09.99 .....	29
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>31</b>
1	<b>Tür hinten</b> .....	31
1.1	Flügeltüren hinten: instandsetzen .....	31
1.2	Türschlösser der Flügeltüren : einstellen .....	32
1.3	Türschloßbetätigung Flügeltür links: instandsetzen .....	34
1.4	Türschlösser der Flügeltüren : einstellen .....	35
1.5	Türschloßbetätigung Flügeltür rechts: instandsetzen .....	35
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b> .....	<b>37</b>
1	<b>Stoßfänger vorn</b> .....	37
1.1	Montageübersicht .....	37

<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b> .....	<b>38</b>
2.1	Montageübersicht .....	38
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b> .....	<b>39</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben</b> .....	<b>39</b>
1.1	Materialien .....	40
1.2	Windschutzscheibe: Montageübersicht .....	41
1.3	Windschutzscheibe: ausbauen .....	41
1.4	Windschutzscheibe: einbauen .....	42
1.5	Vorbereitung der nicht zerstörten Scheibe für den Einbau .....	43
1.6	Vorbereitung einer neuen Scheibe .....	43
1.7	Vorbereitung des Karosseriefianschs für den Einbau der Scheibe .....	44
1.8	Einbauanleitung .....	44
1.9	Mindestaushärtungszeit .....	45
1.10	Lackschäden: Nacharbeit .....	45
1.11	Entfernung der durch das Klebedichtungsmaterial verursachten Verschmutzung .....	46
<b>2</b>	<b>Seitenfenster: aus- und einbauen</b> .....	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Türfensterscheiben</b> .....	<b>48</b>
3.1	Türfensterscheibe vorn: Montageübersicht .....	48
3.2	Türfensterscheibe vorn: ausbauen .....	48
3.3	Türfensterscheibe vorn: einstellen .....	49
3.4	Fensterheber: aus- und einbauen .....	49
<b>4</b>	<b>Türfensterscheiben hinten</b> .....	<b>50</b>
4.1	Türfensterscheiben der Flügeltüren: Montageübersicht .....	50
4.2	Türfensterscheiben der Flügeltüren: ausbauen .....	50
4.3	Türscheiben der Flügeltüren: einbauen .....	51
4.4	Festes hinteres Seitenfenster: Montageübersicht .....	52
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>53</b>
<b>1</b>	<b>Dachleisten: aus- und einbauen</b> .....	<b>53</b>
1.1	Dachleiste vorn .....	53
1.2	Dachleiste hinten .....	54
<b>2</b>	<b>Zierteile</b> .....	<b>56</b>
2.1	Kühlergrill mit Blendrahmen: aus- und einbauen .....	56
2.2	Schriftzüge hinten: ersetzen .....	57
<b>3</b>	<b>Wasserkastenabdeckung: aus- und einbauen</b> .....	<b>58</b>
<b>4</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>59</b>
4.1	Radhausschale vorn: aus- und einbauen .....	59
<b>5</b>	<b>Seitliche Schutzleisten: ersetzen</b> .....	<b>60</b>
<b>6</b>	<b>Rückspiegel</b> .....	<b>61</b>
6.1	Rückspiegel: Montageübersicht .....	61

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

