

Reparaturleitfaden Inca 2000 ➤

5 Gang-Schaltgetriebe 085

Ausgabe 06.01



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1	1
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	1
2 Übersicht Kraftübertragung	3
3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses „i“	5
4 Allgemeine Hinweise zur Reparatur des Getriebes	6
30 - Kupplung	9
1 Kupplungsbetätigung instand setzen	9
1.1 Montageübersicht	9
1.2 Kupplungszug auf Funktion prüfen (automatische Nachstellung)	10
1.3 Kupplungszug aus- und einbauen (automatische Nachstellung)	12
1.4 Kupplungszug aus- und einbauen (ohne automatische Nachstellung)	17
1.5 Kupplungspedal aus- und einbauen	20
2 Kupplungsausrückung instand setzen	22
3 Kupplung instand setzen	26
34 - Betätigung, Gehäuse	29
1 Schaltbetätigung instand setzen	29
1.1 Abdeckung für Schalthebel auf Schaltknopf montieren	33
1.2 Schaltbetätigung aus- und einbauen	33
1.3 Schaltbetätigung einstellen	34
2 Getriebe aus- und einbauen	38
2.1 Getriebe aus- und einbauen für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument, Copyright bei SEAT S.A.	38
3 Getriebeöl prüfen	47
4 Getriebe zerlegen und zusammenbauen	48
4.1 Montagereihenfolge	51
5 Schaltfinger und Schalthülse einstellen	65
6 Kupplungsgehäuse instandsetzen	68
35 - Räder, Wellen	75
1 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	75
2 Antriebswelle einstellen	81
3 Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	86
4 Abtriebswelle einstellen	95
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	99
1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen	99
1.1 Dichtringe für Flanschwellen aus- und einbauen	99
2 Differential zerlegen und zusammenbauen	102
3 Zahnkranz für Ausgleichgetriebe aus- und einbauen	107
3.1 Zahnkranz für Ausgleichgetriebe aus- und einbauen	107
4 Ausgleichgetriebe einstellen	110
5 Einstellübersicht	114



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

