

## Reparaturleitfaden Mii 2012 ➤

### Karosserie, Montagearbeiten Außen

Ausgabe 05.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Schlossträger - Montageübersicht .....	1
1.2 Servicestellung .....	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen .....	5
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kotflügel - Montageübersicht .....	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	8
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>13</b>
3.1 Stirnwand - Montageübersicht .....	13
3.2 Wasserkastenabdeckung - Montageübersicht .....	14
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	14
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>18</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>18</b>
1.1 Frontklappe - Montageübersicht .....	18
1.2 Frontklappe aus- und einbauen .....	21
1.3 Frontklappe einstellen .....	25
1.4 Scharniere aus- und einbauen .....	31
1.5 Stützstange aus- und einbauen .....	33
1.6 Dichtung für Frontklappe aus- und einbauen .....	36
1.7 Klappenschloss aus- und einbauen .....	36
1.8 Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen .....	39
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>42</b>
2.1 Heckklappe: Montageübersicht .....	42
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	43
2.3 Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen .....	46
2.4 Heckklappengriff: aus- und einbauen .....	49
2.5 Heckklappenschloss aus- und einbauen .....	51
2.6 Schloss hinten einstellen .....	52
2.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	52
2.8 Einstellpuffer einstellen .....	53
2.9 Heckklappe einstellen .....	54
2.10 Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen .....	56
2.11 Gasdruckfeder - Montageübersicht .....	56
2.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	57
2.13 Gas aus der Gasdruckfeder ablassen .....	59
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>60</b>
3.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht .....	60
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	60
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>63</b>
<b>1 Tür</b> .....	<b>63</b>
1.1 Tür - Montageübersicht .....	63
1.2 Tür aus- und einbauen .....	65
1.3 Tür einstellen .....	69
1.4 Schließbügel einstellen .....	72
<b>2 Einbauteile</b> .....	<b>75</b>
2.1 Einbauteile - Montageübersicht .....	75
2.2 Türgriff und Türschloss - Montageübersicht .....	79
2.3 Einbauteile aus- und einbauen .....	80
2.4 Türgriff aus- und einbauen .....	86

2.5	Türschloss aus- und einbauen	98
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	101
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>104</b>
3.1	Zentralverriegelung - Montageübersicht	104
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	106
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>108</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>108</b>
1.1	Tür - Montageübersicht	108
1.2	Tür aus- und einbauen	109
1.3	Tür einstellen	114
1.4	Schließbügel einstellen	116
<b>2</b>	<b>Anpassungsteile</b>	<b>119</b>
2.1	Anpassungsteile - Montageübersicht	119
2.2	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	121
2.3	Anpassungsteile aus- und einbauen	121
2.4	Türgriff aus- und einbauen	128
2.5	Türschloss aus- und einbauen	135
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	138
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>141</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>141</b>
1.1	Panoramaschiebedach - Montageübersicht	141
1.2	Schiebedachrollo - Montageübersicht	144
1.3	Schiebedachrahmen - Montageübersicht	146
1.4	Frontblende - Montageübersicht	147
1.5	Glasdeckel des Panorama-Ausstelltdachs ausbauen	147
1.6	Glasdeckel einstellen	154
1.7	Antrieb des Glasdeckels für Panorama-Ausstelltdach aus- und einbauen	155
1.8	Anlernlauf Antrieb für Panorama-Schiebedach	160
1.9	Deckeldichtung aus- und einbauen	161
1.10	Abdeckung aus- und einbauen	161
1.11	Windabweiser aus- und einbauen	163
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	165
1.13	Kulissenführung aus- und einbauen	172
1.14	Schiebedachdichtung aus- und einbauen	177
1.15	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	177
1.16	Frontblende aus- und einbauen	186
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>193</b>
2.1	Wasserablaufschläuche - Montageübersicht	193
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	193
<b>63</b>	<b>Stoßfänger</b>	<b>196</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>196</b>
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht	196
1.2	Stoßfängerverkleidung vorn aus- und einbauen	197
1.3	Unterer Spoiler vorne: aus- und einbauen	199
1.4	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	200
1.5	Unteres, mittleres Gitter: aus- und einbauen	201
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	203
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>204</b>
2.1	Stoßfänger hinten: Montageübersicht	204
2.2	Stoßfängerverkleidung hinten aus- und einbauen	205
2.3	Querträger hinten aus- und einbauen	208
2.4	Halter des Gebers für Parklenkassistent hinten: ersetzen	209

2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	210
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>211</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>211</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	211
1.2	Scheibeninstandsetzung .....	211
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	212
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einglasen vorbereiten .....	213
1.5	Neue Scheiben zum Einglasen vorbereiten .....	214
1.6	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten .....	215
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....	216
<b>2</b>	<b>Frontscheibe .....</b>	<b>218</b>
2.1	Frontscheibe - Montageübersicht .....	218
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	219
<b>3</b>	<b>Heckscheibe .....</b>	<b>223</b>
3.1	Heckscheibe - Montageübersicht .....	223
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	224
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben .....</b>	<b>230</b>
4.1	Seitenscheibe hinten - Montageübersicht .....	230
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	231
<b>5</b>	<b>Türscheiben .....</b>	<b>236</b>
5.1	Türscheibe vorn - Montageübersicht .....	236
5.2	Türscheibe hinten - Montageübersicht .....	237
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	237
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	241
<b>6</b>	<b>Fensterheber .....</b>	<b>245</b>
6.1	Fensterheber vorn aus- und einbauen .....	245
6.2	Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen .....	247
6.3	Fensterheberantrieb vorn aus- und einbauen .....	250
6.4	Fensterkurbel vorn aus- und einbauen .....	253
6.5	Fensterbetätigung hinten aus- und einbauen .....	253
<b>7</b>	<b>Fensterführung und Leisten .....</b>	<b>256</b>
7.1	Fensterführung vorn aus- und einbauen .....	256
7.2	Führungsschiene .....	258
7.3	Fensterführung hinten aus- und einbauen .....	264
7.4	Fensterschachtleiste vorn aus- und einbauen .....	264
7.5	Fensterschachtleiste hinten aus- und einbauen .....	270
7.6	Fensterdichtung aus- und einbauen .....	272
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>273</b>
<b>1</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen .....</b>	<b>273</b>
1.1	Blende A-Säule - Montageübersicht .....	273
1.2	Blende B-Säule aus- und einbauen .....	273
1.3	Einstiegsleisten aus- und einbauen .....	275
1.4	Schutzleisten aus- und einbauen .....	278
<b>2</b>	<b>Unterbodenverkleidung .....</b>	<b>281</b>
2.1	Abdeckung Gastanks .....	281
2.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	281
<b>3</b>	<b>Außenspiegel .....</b>	<b>283</b>
3.1	Außenspiegel - Montageübersicht .....	283
3.2	Spiegelglas aus- und einbauen .....	285
3.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen .....	287
3.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen .....	291
3.5	Außenspiegel aus- und einbauen .....	293

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

<b>4</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>301</b>
4.1	Radhausschale - Montageübersicht .....	301
4.2	Radhausschale aus- und einbauen .....	301
<b>5</b>	<b>Embleme und Leisten</b> .....	<b>308</b>
5.1	Embleme hinten aus- und einbauen .....	309
5.2	Firmenemblem an den Trittleisten .....	319
5.3	Emblem vorn aus- und einbauen .....	321



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

