

Reparaturleitfaden

León 2013 >

León ST 2013 >

Karosserie - Montagearbeiten Innen

Ausgabe 08.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	10
1.11 Unfall ohne Airbagauslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.3 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.4 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel	21
1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	21
1.6 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	23
1.7 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	26
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	27
1.10 Bremsenhandbuch Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.11 Ablagefach, Fahrerseite, aus- und einbauen	27
1.12 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	28
2 Ausstattungen	32
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	32
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	34
2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff	35
2.4 Netztrennwand aus- und einbauen	35
2.5 Haken für das Trennnetz: aus- und einbauen	36
2.6 Vordere Halterung Haken für das Trennnetz: aus- und einbauen	36
2.7 Hintere Halterung Haken für das Trennnetz: aus- und einbauen	37

2.8	Halter Netztrennwand aus- und einbauen	38
2.9	Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	38
2.10	Sonnenblende aus- und einbauen	38
2.11	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	39
2.12	Dachhaltegriff aus- und einbauen	40
3	Mittelkonsole	43
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	43
3.2	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	47
3.3	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	48
3.4	Verlängerung Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.5	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.6	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	50
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	52
3.8	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	52
3.9	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	52
3.10	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	54
4	Mittelarmlehne vorn	56
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	56
4.2	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	56
4.3	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	57
5	Innenspiegel	59
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	59
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	61
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	66
5.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	68
5.5	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	69
5.6	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	69
6	Feuerlöscher	70
6.1	Montageübersicht - Feuerlöscher	70
6.2	Feuerlöscher aus- und einbauen	70
69 - Insassenschutz		73
1	Sicherheitsgurte	73
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	73
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	78
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	80
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	83
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	84
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	85
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	86
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	88
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	94
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	95
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	97
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	98
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	99
2	Kindersitzverankerungen	101
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	101
2.2	Führung der ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen	102
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	102
3	Airbag-System	104
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	104
4	Steuergerät für Airbag	107
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	107
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	107

5	Airbag Fahrerseite	111
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	111
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	111
6	Airbag Beifahrerseite	115
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	115
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	116
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	119
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	121
7	Seitenairbags	122
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	122
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	124
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	124
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	126
8	Kopfairbags	129
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	129
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	130
9	Knieairbags	134
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	134
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	134
10	Crashsensoren für Airbag	139
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	139
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	141
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	144
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	146
11	Gurttrageerkennung	149
11.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	149
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	151
1	Türverkleidungen vorn	151
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	151
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	152
1.3	Emblem „SEAT SOUND“ an Verkleidung der Vordertür anpassen	157
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	161
1.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	162
2	Türverkleidungen hinten	163
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	163
2.2	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe	164
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	165
2.4	Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen	168
2.5	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	168
2.6	Blende aus- und einbauen	169
3	Schalttafel	171
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	171
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	173
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	173
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	174
3.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	175
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	175
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	180
3.8	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	182
3.9	Abdeckung im Fußraum Fahrerseite: aus- und einbauen	182
3.10	Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite: aus- und einbauen	183
4	Zentralrohr Schalttafel	185
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	185

4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	186
4.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	187
5	Verkleidungen Innenraum	192
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	192
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	196
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	198
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	199
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	202
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	205
5.7	Montageübersicht - Seitenverkleidung	206
5.8	Montageübersicht - Radhausverkleidung	207
5.9	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	210
5.10	Montageübersicht - Hutablage	212
5.11	Einstiegsleiste aus- und einbauen	214
5.12	Geräuschdämmung der Querwand: Montageübersicht	219
5.13	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	219
5.14	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	221
5.15	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	229
5.16	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	237
5.17	Seitenverkleidung aus- und einbauen	239
5.18	Radhausverkleidung aus- und einbauen	241
5.19	Fußstütze aus- und einbauen	246
5.20	Bodenbelag aus- und einbauen	248
6	Kofferraumverkleidungen	252
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	252
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	255
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	256
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	259
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	260
6.6	Heckabschlussverkleidung: Montageübersicht	261
6.7	Halterung Gepäckraumboden, Modell ST: Montageübersicht	263
6.8	Bodenteppich des Kofferraums: Montageübersicht	264
6.9	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	264
6.10	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	265
6.11	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	266
6.12	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	267
6.13	Auflage Hutablage aus- und einbauen	269
6.14	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	272
6.15	Verzurröse aus- und einbauen	275
6.16	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	275
7	Dachverkleidungen	277
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	277
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	282
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	286
72	Sitzgestelle	287
1	Übersicht Sitzvarianten	287
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	287
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	288
2	Vordersitze	292
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	293
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	294
2.3	Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe	297
2.4	Montageübersicht - Lehne vorn	299
2.5	Montageübersicht - Kopfstütze	307

2.6	Montageübersicht - Sitzwanne	309
2.7	Vordersitz aus- und einbauen	312
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	315
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	318
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	319
2.11	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	320
2.12	Lehnenverstellung aus- und einbauen	322
2.13	Lehne vorn aus- und einbauen	323
2.14	Kopfstütze aus- und einbauen	327
2.15	Kopfstützenführung aus- und einbauen	328
2.16	Federmatte aus- und einbauen	329
2.17	Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	331
2.18	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	331
2.19	Verbindungsbowdenzug, 2-Türer: aus- und einbauen	334
2.20	Lager der Lehnenentriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	335
2.21	Bowdenzug der Lehnenentriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen	338
2.22	Bowdenzug der Lehnenentriegelung, 2-Türer, einstellen	340
2.23	Bowdenzug A der Einstiegshilfe, 2-Türer, aus- und einbauen	342
2.24	Bowdenzug A der Einstiegshilfe, 2-Türer, einstellen	344
2.25	Bowdenzug B der Einstiegshilfe, 2-Türer, aus- und einbauen	345
2.26	Gleitstein aus- und einbauen	348
2.27	Leitungsverlegung am Vordersitz	348
2.28	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen	349
2.29	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen	350
2.30	Ablagefach aus- und einbauen	351
2.31	Torsionsstab, 2-Türer, aus- und einbauen	352
2.32	Lager des Torsionsstabs, 2-Türer, aus- und einbauen	355
2.33	Sitzwanne aus- und einbauen	356
2.34	Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen	357
3	Rücksitze	358
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	358
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	360
3.3	Montageübersicht - Mittelarmlehne	364
3.4	Montageübersicht - Verriegelung	365
3.5	Montageübersicht - Fernentriegelung Rückenlehne	366
3.6	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	367
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	368
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	370
3.9	Lagerbolzen innen: aus- und einbauen	373
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	374
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	374
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	374
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	376
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	377
3.15	Bowdenzug für Fernentriegelung Rückenlehne trennen und verbinden	377
3.16	Betätigung für Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	378
3.17	Bowdenzug Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	379
3.18	Kopfstütze aus- und einbauen	381
3.19	Kopfstützenführung aus- und einbauen	382
74	Sitz - Polster, Bezüge	383
1	Bezüge und Polster Vordersitze	383
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	383
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	387
1.3	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	389
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	389

1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	393
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	399
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	402
1.8	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	405
1.9	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	407
1.10	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	408
2	Bezüge und Polster Rücksitze	409
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	409
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	410
2.3	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	412
2.4	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	417



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

