

Reparaturleitfaden

León 2013 >

León ST 2013 >

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 08.2014



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 50 - Karosserie vorn | 1 |
| 1 Schlossträger | 1 |
| 1.1 Montageübersicht - Schlossträger | 1 |
| 1.2 Montageübersicht - Belüftungsregler | 3 |
| 1.3 Schlossträger aus- und einbauen | 3 |
| 1.4 Servicestellung durchführen und zurücksetzen | 9 |
| 1.5 Schlossträger: ersetzen | 15 |
| 1.6 Luftführung aus- und einbauen | 17 |
| 1.7 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen | 18 |
| 1.8 Belüftungsregler aus- und einbauen | 19 |
| 1.9 Windabweiser vorn aus- und einbauen | 20 |
| 1.10 Windabweiser hinten aus- und einbauen | 21 |
| 2 Kotflügel | 23 |
| 2.1 Montageübersicht - Kotflügel | 23 |
| 2.2 Kotflügel aus- und einbauen | 24 |
| 2.3 Distanzstück aus- und einbauen | 25 |
| 3 Stirnwand | 27 |
| 3.1 Montageübersicht - Stirnwand | 27 |
| 3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung | 28 |
| 3.3 Stirnwand aus- und einbauen | 28 |
| 3.4 Wasserkastenabdeckung, aus- und einbauen | 31 |
| 3.5 Gitterabdeckung Lufteinlass: aus- und einbauen | 33 |
| 3.6 Gitter Lufteinlass: aus- und einbauen | 34 |
| 55 - Deckel, Klappen | 35 |
| 1 Frontklappe | 35 |
| 1.1 Montageübersicht - Frontklappe | 35 |
| 1.2 Montageübersicht - Bowdenzug | 37 |
| 1.3 Frontklappe aus- und einbauen | 38 |
| 1.4 Frontklappe einstellen | 39 |
| 1.5 Klappenschloss aus- und einbauen | 42 |
| 1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen | 44 |
| 1.7 Schließbügel aus- und einbauen | 46 |
| 1.8 Scharniere aus- und einbauen | 47 |
| 1.9 Geräuschdämpfung aus- und einbauen | 48 |
| 1.10 Bowdenzug aus- und einbauen | 49 |
| 1.11 Stützstange aus- und einbauen | 51 |
| 2 Heckklappe | 52 |
| 2.1 Montageübersicht - Heckklappe | 52 |
| 2.2 Heckklappe aus- und einbauen | 54 |
| 2.3 Heckklappe einstellen | 57 |
| 2.4 Heckklappenschloss aus- und einbauen | 63 |
| 2.5 Betätigung aus- und einbauen | 64 |
| 2.6 Scharniere aus- und einbauen | 65 |
| 2.7 Schließbügel aus- und einbauen | 66 |
| 2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen | 67 |
| 2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen | 68 |
| 2.10 Gasdruckfeder entgasen | 70 |
| 3 Tankklappeneinheit | 71 |
| 3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit | 71 |
| 3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen | 71 |
| 3.3 Tankklappe aus- und einbauen | 73 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. sind zulässig. SEAT S.A. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Informationen auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.4 | Stellelement aus- und einbauen | 74 |
| 57 | Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung | 75 |
| 1 | Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung: Hauptbauteile | 75 |
| 2 | Tür | 76 |
| 2.1 | Montageübersicht - Tür | 76 |
| 2.2 | Montageübersicht - Türdichtungen | 77 |
| 2.3 | Türdichtung innen aus- und einbauen | 77 |
| 2.4 | Türdichtung außen aus- und einbauen | 80 |
| 2.5 | Tür aus- und einbauen | 81 |
| 2.6 | Tür einstellen | 83 |
| 2.7 | Türscharnier aus- und einbauen | 86 |
| 2.8 | Türfeststeller aus- und einbauen | 88 |
| 3 | Türeinbauteile | 90 |
| 3.1 | Montageübersicht - Türeinbauteile | 90 |
| 3.2 | Montageübersicht - Fensterheber | 91 |
| 3.3 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 92 |
| 3.4 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 94 |
| 3.5 | Fensterheber aus- und einbauen | 94 |
| 3.6 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 97 |
| 3.7 | Schließbügel aus- und einbauen | 98 |
| 3.8 | Türgriff aus- und einbauen | 98 |
| 3.9 | Lagerbügel aus- und einbauen | 101 |
| 3.10 | Türschloss aus- und einbauen | 101 |
| 3.11 | Fensterführung aus- und einbauen | 102 |
| 3.12 | Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen | 103 |
| 3.13 | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen | 105 |
| 3.14 | Tülle zur Türverstärkung, Dreitürer: ersetzen | 107 |
| 3.15 | Schließzylinder aus- und einbauen | 107 |
| 3.16 | Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen | 109 |
| 3.17 | Kabel des Außengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen | 111 |
| 3.18 | Kabel des Innengriffs (Tür vorn) aus- und einbauen | 113 |
| 4 | Zentralverriegelung | 115 |
| 4.1 | Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung | 115 |
| 4.2 | Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen | 119 |
| 4.3 | Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen | 119 |
| 4.4 | Schlüsselanpassung | 120 |
| 58 | Türen hinten/Türeinbauteile | 121 |
| 1 | Türen hinten/Türeinbauteile: Hauptbauteile | 121 |
| 2 | Tür | 122 |
| 2.1 | Montageübersicht - Tür | 122 |
| 2.2 | Dichtung an der Hintertür – Montageübersicht | 123 |
| 2.3 | Tür aus- und einbauen | 123 |
| 2.4 | Tür einstellen | 124 |
| 2.5 | Türscharniere aus- und einbauen | 128 |
| 2.6 | Türfeststeller aus- und einbauen | 129 |
| 2.7 | Türdichtungen aus- und einbauen | 130 |
| 2.8 | Abdeckung der Verriegelung des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen | 132 |
| 2.9 | Kabel des Außengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen | 134 |
| 2.10 | Kabel des Innengriffs (Tür hinten) aus- und einbauen | 136 |
| 3 | Türeinbauteile | 137 |
| 3.1 | Montageübersicht - Türeinbauteile | 137 |
| 3.2 | Montageübersicht - Fensterheber | 138 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.3 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 139 |
| 3.4 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 141 |
| 3.5 | Fensterheber aus- und einbauen | 141 |
| 3.6 | Fensterkurbel aus- und einbauen | 144 |
| 3.7 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 145 |
| 3.8 | Schließbügel aus- und einbauen | 145 |
| 3.9 | Türgriff aus- und einbauen | 145 |
| 3.10 | Lagerbügel aus- und einbauen | 148 |
| 3.11 | Türschloss aus- und einbauen | 148 |
| 3.12 | Fensterführung aus- und einbauen | 150 |
| 3.13 | Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen | 152 |
| 3.14 | Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen | 154 |
| 3.15 | Manuellen Antrieb aus- und einbauen | 156 |
| 3.16 | Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen | 156 |
| 60 | - Schiebe-/Ausstelldach | 157 |
| 1 | Schiebedach | 157 |
| 1.1 | Montageübersicht - Schiebedach | 157 |
| 1.2 | Montageübersicht - Kulisse und Ausstellmechanik | 159 |
| 1.3 | Montageübersicht - Schiebedachrollo | 160 |
| 1.4 | Montageübersicht - Windabweiser | 161 |
| 1.5 | Schiebedachrahmen aus- und einbauen | 162 |
| 1.6 | Windabweiser aus- und einbauen | 182 |
| 1.7 | Glasdeckel aus- und einbauen | 185 |
| 1.8 | Schiebedachdeckel einstellen | 188 |
| 1.9 | Kulissenführung aus- und einbauen | 191 |
| 1.10 | Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen | 194 |
| 1.11 | Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen | 204 |
| 1.12 | Schiebedachdichtungen aus- und einbauen | 205 |
| 1.13 | Schiebedachrollo aus- und einbauen | 207 |
| 1.14 | Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen | 210 |
| 1.15 | Steuergerät für Schiebedach J245 codieren | 212 |
| 1.16 | Zugspriegel aus- und einbauen | 212 |
| 2 | Wasserablaufschläuche | 215 |
| 2.1 | Montageübersicht - Wasserablaufschläuche | 215 |
| 2.2 | Wasserablaufschläuche reinigen | 215 |
| 2.3 | Wasserablaufschläuche aus- und einbauen | 222 |
| 3 | Panoramaschiebedach | 224 |
| 3.1 | Werkzeuge | 224 |
| 3.2 | Funktion | 224 |
| 3.3 | Normierungslauf Panorama-Schiebedach | 225 |
| 3.4 | Montageübersicht - Panorama-Schiebedach | 226 |
| 3.5 | Montageübersicht - Kulisse und Ausstellmechanik | 228 |
| 3.6 | Glasdeckel vorn aus- und einbauen | 230 |
| 3.7 | Glasdeckel hinten aus- und einbauen | 234 |
| 3.8 | Glasdeckel einstellen | 236 |
| 3.9 | Panorama-Schiebedachdichtungen aus- und einbauen | 238 |
| 3.10 | Windabweiser aus- und einbauen | 245 |
| 3.11 | Vorwahlautomatik für Glasdeckel und Sonnenschutzrollo aus- und einbauen | 248 |
| 3.12 | Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen | 249 |
| 3.13 | Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen | 253 |
| 3.14 | Schiebedachrollo aus- und einbauen | 256 |
| 3.15 | Spiegel Schiebedachrollo aus- und einbauen | 264 |
| 3.16 | Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen | 265 |
| 3.17 | Schiebedachrahmen aus- und einbauen | 268 |
| 3.18 | Heckteil aus- und einbauen | 271 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3.19 | Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen | 275 |
| 3.20 | Wartung und Pflege | 280 |
| 3.21 | Stromlose Betätigung | 280 |
| 63 | - Stoßfänger | 283 |
| 1 | Stoßfänger vorn | 283 |
| 1.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 283 |
| 1.2 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 289 |
| 1.3 | Aufprallträger aus- und einbauen | 293 |
| 1.4 | Anbauteile aus- und einbauen | 296 |
| 1.5 | Stoßfängerabdeckung in Stand setzen | 311 |
| 2 | Stoßfänger hinten | 312 |
| 2.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 312 |
| 2.2 | Montageübersicht - Aufprallträger | 322 |
| 2.3 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 323 |
| 2.4 | Anbauteile aus- und einbauen | 330 |
| 2.5 | Stoßfängerabdeckung in Stand setzen | 337 |
| 64 | - Verglasung | 338 |
| 1 | Scheiben, Hauptbauteile | 338 |
| 2 | Reparaturhinweise | 339 |
| 2.1 | Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben | 339 |
| 2.2 | Scheibeninstandsetzung | 339 |
| 2.3 | Einbauhinweise für geklebte Scheiben | 340 |
| 2.4 | Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 345 |
| 2.5 | Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 348 |
| 2.6 | Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten | 349 |
| 2.7 | Lackschäden ausbessern | 351 |
| 2.8 | Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff | 351 |
| 3 | Frontscheibe | 352 |
| 3.1 | Montageübersicht - Frontscheibe | 352 |
| 3.2 | Frontscheibe aus- und einbauen | 354 |
| 4 | Heckscheibe | 361 |
| 4.1 | Montageübersicht - Heckscheibe | 361 |
| 4.2 | Heckscheibe aus- und einbauen | 363 |
| 5 | Seitenscheiben | 368 |
| 5.1 | Montageübersicht - Seitenscheibe | 368 |
| 6 | Türscheiben | 379 |
| 6.1 | Montageübersicht - Türscheibe vorn | 379 |
| 6.2 | Montageübersicht - Türscheibe hinten | 380 |
| 6.3 | Türscheibe vorn aus- und einbauen | 380 |
| 6.4 | Türscheibe vorn einstellen | 384 |
| 6.5 | Türscheibe hinten aus- und einbauen | 385 |
| 6.6 | Türscheibe hinten einstellen | 389 |
| 66 | - Außenausstattung | 390 |
| 1 | Außenausstattung, Hauptbauteile | 390 |
| 2 | Kühlergrill/Frontblende | 391 |
| 2.1 | Kühlergrill aus- und einbauen | 391 |
| 2.2 | Frontblende aus- und einbauen | 392 |
| 3 | Spoiler | 394 |
| 3.1 | Montageübersicht - Spoiler | 394 |
| 3.2 | Seitenschutzleisten ersetzen | 394 |
| 3.3 | Spoiler aus- und einbauen | 401 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.4 | Die Spoilerhalterung ersetzen | 413 |
| 4 | Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen | 426 |
| 4.1 | Montageübersicht - Wasserfangleiste | 426 |
| 4.2 | Montageübersicht - Unterholmverkleidung | 427 |
| 4.3 | Montageübersicht - Wärmeschutzblech | 428 |
| 4.4 | Unterholmverkleidung aus- und einbauen | 429 |
| 4.5 | Radabdeckungen - aus- und einbauen | 434 |
| 4.6 | Wärmeschutzblech für Gepäckraumboden aus- und einbauen | 440 |
| 4.7 | Wärmeschutzblech für Unterboden hinten aus- und einbauen | 441 |
| 4.8 | Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen | 443 |
| 4.9 | Wärmeschutzblech für Kardanwelle aus- und einbauen | 446 |
| 4.10 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 449 |
| 4.11 | Blende A-Säule ein- und ausbauen | 451 |
| 4.12 | Blende B-Säule Tür vorn aus- und einbauen | 453 |
| 4.13 | Blende B-Säule Tür hinten aus- und einbauen | 453 |
| 5 | Geräuschkämpfung | 454 |
| 5.1 | Montageübersicht - Geräuschkämpfung | 454 |
| 5.2 | Geräuschkämpfung aus- und einbauen | 454 |
| 6 | Unterbodenverkleidung | 457 |
| 6.1 | Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen | 457 |
| 6.2 | Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen | 458 |
| 6.3 | Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen | 460 |
| 6.4 | Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen | 462 |
| 6.5 | Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen | 464 |
| 6.6 | Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen | 465 |
| 6.7 | Unterbodenverkleidung für Erdgastank aus- und einbauen | 467 |
| 7 | Dachleisten / Dachreling | 469 |
| 7.1 | Montageübersicht - Dachreling | 469 |
| 7.2 | Dachreling aus- und einbauen | 469 |
| 8 | Außenspiegel | 473 |
| 8.1 | Montageübersicht - Außenspiegel | 473 |
| 8.2 | Außenspiegel aus- und einbauen | 473 |
| 8.3 | Spiegelglas des Außenspiegels aus- und einbauen | 475 |
| 8.4 | Spiegelkappe aus- und einbauen | 476 |
| 9 | Radhausschale | 479 |
| 9.1 | Montageübersicht - Radhausschale vorn | 479 |
| 9.2 | Montageübersicht - Radhausschale hinten | 480 |
| 9.3 | Radhausschale vorn aus- und einbauen | 481 |
| 9.4 | Radhausschale hinten aus- und einbauen | 482 |
| 9.5 | Spoiler Radhaus vorn aus- und einbauen | 484 |
| 9.6 | Spoiler Radhaus hinten aus- und einbauen | 485 |
| 10 | Schriftzüge und Embleme | 487 |
| 10.1 | Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme | 487 |
| 10.2 | Maßangaben, Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe | 488 |
| 10.3 | Selbstklebende, seitliche Embleme, 3- und 5-Türer: ersetzen | 521 |
| 10.4 | Embleme Front aus- und einbauen | 524 |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur
 genehmigt. Die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © SEAT S.A.





SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

