

## Reparaturleitfaden

León 2006 >

León 2009 >

**Karosserie - Montagearbeiten innen**

Ausgabe 09.2013



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Innenspiegel - Montagerübersicht .....	1
1.2 Automatisch abblendbarer Innenspiegel .....	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen .....	2
1.4 Grundplatte aus- und einbauen .....	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>7</b>
2.1 Handschuhfach Beifahrerseite: Montageübersicht .....	7
2.2 Handschuhfach Beifahrerseite aus- und einbauen .....	7
2.3 Deckel des Handschuhfachs Beifahrerseite aus- und einbauen .....	10
2.4 Untere Abdeckungen: Montageübersicht .....	10
2.5 Untere Abdeckung auf der Fahrerseite aus- und einbauen .....	11
2.6 Untere Abdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen .....	12
2.7 Mittelkonsole: Montageübersicht .....	14
2.8 Mittelkonsole: aus- und einbauen .....	15
2.9 Befestigungsrahmen mit Schalthebelmanschette aus- und einbauen .....	17
2.10 Halter für die Seitendeckel der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	19
2.11 Griff für den Handbremshebel aus- und einbauen .....	21
2.12 Gerüst der Mittelkonsole: Montageübersicht .....	21
2.13 Gerüst der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	22
2.14 Verkleidung Lenksäule: Montageübersicht .....	24
2.15 Sonnenblende aus- und einbauen .....	30
2.16 Griff aus- und einbauen .....	31
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>33</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>33</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern .....	33
1.2 Gurtstraffer - Prüfung nach einem Unfall .....	33
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	34
1.4 Sicherheitsgurt vorne: Montageübersicht .....	34
1.5 Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen .....	35
1.6 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne: Montageübersicht .....	38
1.7 Gurthöhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen .....	38
1.8 Gurtschloss vorne aus- und einbauen .....	41
1.9 Sicherheitsgurt hinten: Montageübersicht .....	43
1.10 Seitliche Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen .....	44
1.11 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen .....	45
1.12 Gurtschlösser für Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen .....	46
<b>2 Prüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b> .....	<b>48</b>
2.1 Untersuchungspunkte .....	48
<b>3 Sicherheitsgurte überprüfen</b> .....	<b>49</b>
3.1 <b>Prüfpunkte</b> .....	<b>49</b>
3.2 Prüfung des Gurtbands .....	49
3.3 Prüfung des Aufrollautomaten (Blockiereffekt) .....	50
3.4 Sichtprüfung des Gurtschlusses .....	51
3.5 Funktionsprüfung des Gurtschlusses .....	51
3.6 Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche. ....	51
3.7 Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen .....	52
<b>4 Airbag</b> .....	<b>53</b>
4.1 Airbag: Montageübersicht .....	53
4.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	55

Urheberrechte vorbehalten. Nicht für andere als die angegebenen und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

4.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	56
4.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	57
4.5	Airbag prüfen	57
4.6	Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen	57
4.7	Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	58
4.8	Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	58
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	59
4.10	Lenkrad: aus und einbauen	66
4.11	Rückstellring mit Reibring aus und einbauen	67
4.12	Airbageinheit Beifahrerseite: Montageübersicht	70
4.13	Airbageinheit auf der Beifahrerseite: aus- und einbauen	71
4.14	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	73
4.15	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	75
4.16	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	76
4.17	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	77
4.18	Kopfairbag ▶ 36.2007: Montageübersicht	79
4.19	Kopfairbag ▶ 36.2007 aus- und einbauen	80
4.20	Kopfairbag 36.2007 ▶ Montageübersicht	82
4.21	Kopfairbag 36.2007 ▶ aus- und einbauen	83
4.22	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	87
4.23	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	88
4.24	Seitenairbag hinten: Montageübersicht	91
4.25	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	91
4.26	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128: Montageübersicht	94
4.27	Sitzbelegungssensor, Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	94
4.28	Bauteile anpassen	96
4.29	Abschaltung des Airbags	97
<b>5</b>	<b>Crashsensoren</b>	<b>98</b>
5.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	98
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	99
5.3	Crashsensoren für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 ▶ 11.07 aus- und einbauen	100
5.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 ▶ 11.07 aus- und einbauen	102
5.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 11.07 ▶ aus- und einbauen	103
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 11.07 ▶ aus- und einbauen	105
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>107</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>107</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	107
<b>2</b>	<b>Querträger</b>	<b>115</b>
2.1	Querträger ▶ 22.08 (Linkslenkerfahrzeuge): Montageübersicht	115
2.2	Querträger 22.08 ▶ (Linkslenkerfahrzeuge): Montageübersicht	116
2.3	Querträger (Rechtslenker): Montageübersicht	117
2.4	Querstrebe aus- und einbauen	118
<b>3</b>	<b>Vordertürverkleidungen</b>	<b>123</b>
3.1	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	123
3.2	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	128
<b>4</b>	<b>Türverkleidung hinten</b>	<b>130</b>
4.1	Verkleidung des Aggregateträgers aus- und einbauen	130
4.2	Verkabelung in der Türverkleidung hinten	136
<b>5</b>	<b>Säulen- und Seitenverkleidungen</b>	<b>138</b>
5.1	Säulen- und Seitenverkleidungen: Montageübersicht	138
5.2	Verkleidungen A-Säule links und rechts ausbauen	139
5.3	Untere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen	141
5.4	Verkleidung der Fußauflage aus- und einbauen	142

5.5	Einstiegleiste: aus- und einbauen	142
5.6	Untere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen	144
5.7	Obere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	147
5.8	Verkleidung der B-Säule: lösen und befestigen	149
5.9	Obere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	151
5.10	Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	153
<b>6</b>	<b>Gepäckraumverkleidung</b>	<b>158</b>
6.1	Seitliche Gepäckraumverkleidung: aus- und einbauen	158
6.2	Halterung der hinteren Ablage aus- und einbauen	160
6.3	Verkleidung des Schlossträgers hinten aus- und einbauen	162
6.4	Seitliches Verkleidungsgitter aus- und einbauen	163
<b>7</b>	<b>Verkleidung der Heckklappe</b>	<b>166</b>
7.1	Verkleidung der Heckklappe aus- und einbauen	166
<b>8</b>	<b>Dachverkleidung</b>	<b>170</b>
8.1	Dachverkleidung - Montageübersicht	170
8.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	171
8.3	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	176
8.4	Dachverkleidung bei Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	177
<b>9</b>	<b>Bodenteppiche</b>	<b>185</b>
9.1	Bodenteppiche: Montageübersicht	185
9.2	Bodenteppich aus- und einbauen	186
<b>10</b>	<b>Dämpfungen Innenraum</b>	<b>191</b>
10.1	Dämpfungen Innenraum, Montageübersicht	191
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>193</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitz</b>	<b>193</b>
1.1	Vordersitz: Montageübersicht	193
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	194
1.3	Vordersitzlehne aus- und einbauen	199
1.4	Kopfstützenführung aus- und einbauen	203
<b>2</b>	<b>Blenden des Vordersitzes</b>	<b>206</b>
2.1	Sitzblenden mit Ablagefach aus- und einbauen	206
2.2	Befestigungsstange der seitlichen Blende aus- und einbauen	213
2.3	Hebel der Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	215
2.4	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	216
2.5	Blenden des Vordersitzes ohne Ablagefach: Montageübersicht	220
2.6	Blende vorne aus- und einbauen	221
2.7	Abdeckung für CD-Wechsler aus- und einbauen	223
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>226</b>
3.1	Rücksitze: Montageübersicht	226
3.2	Rücksitzbank aus- und einbauen	226
3.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	228
3.4	Kopfstützenführung aus- und einbauen	230
3.5	Blende der Verriegelung aus- und einbauen	231
3.6	Verriegelung aus- und einbauen	232
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>233</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für Vordersitze</b>	<b>233</b>
1.1	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	233
1.2	Bezüge und Polster für die Vordersitze: Montageübersicht	234
1.3	Bezug und Polster für Sitzkissen Vordersitz aus- und einbauen	235
1.4	Heizelement für Vordersitz: ersetzen	238
1.5	Bezug und Polster für Vordersitzlehne: aus- und einbauen	239
1.6	Heizelement für Vordersitzlehne: ersetzen	243
1.7	Bezug und Polster für Lehne Sport-Vordersitz aus- und einbauen	245

1.8	Rückenplatte der Lehne Sport-Vordersitz aus- und einbauen .....	248
1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen .....	250
<b>2</b>	<b>Bezug und Polster für Rücksitze .....</b>	<b>252</b>
2.1	Bezug und Polster für Rücksitze: Montageübersicht .....	252
2.2	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen .....	253
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	256
2.4	Top Tether: aus- und einbauen .....	259
<b>3</b>	<b>Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit .....</b>	<b>261</b>



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

