

Reparaturleitfaden

Toledo 1999 >

León 1999 >

Karosserie, Montagearbeiten außen

Ausgabe 05.2005



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen	2
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	2
1.3 Schlossträger mit Anbauteilen für Modell Leon Cupra R	5
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen für Leon Cupra R aus- und einbauen	5
1.5 Schlossträger - Servicestellung	7
1.6 Schlossträger-Servicestellung für Modell Leon Cupra R	8
1.7 Kühler und Kondensator abschrauben	10
1.8 Kotflügel vorn	11
1.9 Kotflügel vorn aus- und einbauen	11
1.10 Abstandsstück ausbauen	13
1.11 Kotflügelmaße	13
1.12 Geräuschkämpfung für Benzinmotor	15
1.13 Geräuschkämpfung für Dieselmotor	16
1.14 Geräuschkämpfung für Leon Cupra R	17
55 - Deckel, Klappen	18
1 Klappe vorn	18
1.1 Montageübersicht	18
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen	19
1.3 Klappe vorn einstellen	19
1.4 Gasdruckfeder ausbauen	20
1.5 Gasdruckfeder entgasen	20
1.6 Bowdenzug aus- und einbauen	21
1.7 Betätigungshebel aus- und einbauen	21
1.8 Klappenschloß vorn	24
1.9 Schloß für Klappe vorn aus- und einbauen	24
2 Klappe hinten	26
2.1 Montageübersicht	26
2.2 Klappe hinten aus- und einbauen	27
2.3 Klappe hinten einstellen	27
2.4 Gasdruckfeder aus- und einbauen	28
2.5 Gasdruckfeder entgasen	28
2.6 Scharnier für Klappe hinten aus- und einbauen	28
3 Heckklappe	31
3.1 Montageübersicht	31
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	32
3.3 Gasdruckfeder ausbauen	32
3.4 Gasdruckfeder entgasen	33
3.5 Heckklappe einstellen	33
3.6 Heckklappenschloß aus- und einbauen	35
3.7 Schließzylinder	36
3.8 Schließzylinder aus- und einbauen	36
4 Tankklappeneinheit	38
4.1 Montageübersicht	38
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	38
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	41
1 Vordertüren	41
1.1 Montageübersicht	42
1.2 Vordertür aus- und einbauen	43
1.3 Tür einstellen	44

1.4	Türgriff und Türschloss	45
1.5	Schließzylindergehäuse aus und einbauen	46
1.6	Türgriff aus- und einbauen	46
1.7	Türschloss ausbauen	47
1.8	Türschloss einbauen	51
1.9	Türinnengriff ausbauen	53
1.10	Sicherungsknopf für Sicherungsstab aus- und einbauen	53
1.11	Türdichtungen	56
2	Zentralverriegelung	57
2.1	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	57
2.2	Batterien in die Schlüssel einsetzen	57
3	Komfortsystem für Türfensterscheiben	61
3.1	Elektrischer Komfortfensterheber	61
3.2	Funktion der Fensterheber bei eingeschalteter Zündung	61
3.3	Funktion der Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung	62
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik aktivieren	62
3.5	Überwindung von Hindernissen unter Aufhebung der Einklemmschutzfunktion	63
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	64
1	Hintertüren	64
1.1	Montageübersicht	65
1.2	Hintertür aus- und einbauen	66
1.3	Hintertür einstellen	66
1.4	Türgriff und Türschloss	67
1.5	Türgriff aus- und einbauen	68
1.6	Türschloss ausbauen	69
1.7	Türschloss einbauen	72
1.8	Türfensterscheibe an Fensterheber montieren	74
1.9	Türinnengriff ausbauen	74
1.10	Sicherungsknopf für Sicherungsstab aus und einbauen	74
1.11	Türinnendichtung ausbauen	75
60	- Schiebe-/Ausstelldach	76
1	Schiebedach	76
1.1	Funktion	76
2	Schiebe/Aufstelldach mit Glasdeckel	77
2.1	Montageübersicht	77
2.2	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach aus- und einbauen	78
2.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	79
2.4	Deckeldichtung ersetzen	80
2.5	Windabweiser ausbauen	80
2.6	Sonnenschutz ausbauen	81
2.7	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	81
2.8	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	82
2.9	Vorwahlautomatik für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	82
2.10	Parallellauf prüfen	83
2.11	Parallellauf einstellen	83
2.12	Gerüst aus- und einbauen	83
2.13	Kulissenführung ausbauen	85
2.14	Wasserablaufschläuche reinigen	86
63	- Stoßfänger	87
1	Stoßfängerabdeckung vorn	87
1.1	Montageübersicht	87
1.2	Stoßfängerabdeckung vorne aus und einbauen	88

1.3	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra	90
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra aus und einbauen	91
1.5	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra R	94
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn für Modell Leon Cupra R aus und einbauen	95
2	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Toledo	98
2.1	Montageübersicht	98
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten aus und einbauen	99
3	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon	101
3.1	Montageübersicht	101
3.2	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon Cupra/Cupra R	104
3.3	Stoßfängerabdeckung hinten für Modell Leon Cupra/Cupra R aus- und einbauen	105
64	- Verglasung	107
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	107
1.1	Materialien	108
1.2	Windschutzscheibe	109
1.3	Windschutzscheibe aus und einbauen	109
1.4	Heckscheibe für Modell Toledo 1999 ▶	112
1.5	Heckscheibe für Modell Leon	113
1.6	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	113
1.7	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	114
1.8	Heckscheibe einbauen	115
1.9	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	115
1.10	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	116
1.11	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	117
1.12	Einbauhinweise	117
1.13	Mindestaushärtezeit	118
1.14	Lackschäden ausbessern	119
2	Türfensterscheiben	120
2.1	Montageübersicht	120
2.2	Türfensterscheibe vorn ausbauen	120
2.3	Türfensterscheibe einstellen	121
2.4	Aggregateträger Tür vorn aus und einbauen	121
2.5	Türfensterscheibe hinten	124
2.6	Türfensterscheibe hinten ausbauen	124
2.7	Türfensterscheibe an Fensterheber montieren	126
2.8	Aggregateträger Tür hinten aus und einbauen	126
66	- Außenausstattung	130
1	Außenausstattung	130
1.1	Radhausschalen vorne aus und einbauen	131
1.2	Radhausschalen hinten aus und einbauen	132
1.3	Außenspiegel - Montageübersicht	133
1.4	Spiegelgehäuse aus und einbauen	133
2	Anbauteile	135
2.1	Seitenschutzleisten ersetzen	135
2.2	Firmenzeichen vorn ersetzen	135
2.3	Modellzeichen und Markenzeichen hinten ersetzen	136
2.4	Wasserablaufleisten (Dach und Türen)	136
3	Spoiler aus und einbauen	138
3.1	Heckspoiler für Modell Toledo 1999 ▶	138
3.2	Heckspoiler für Modell Leon	139
4	Einstiegsleisten für Modell Leon Cupra/Cupra R	140
4.1	Montageübersicht	140
4.2	Einstiegsleiste aus und einbauen	141

4.3 Rastdeckel aus- und einbauen 142



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

