

BMW X3 – E83

(2003 – 2010)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien f. private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Inhaltsverzeichnis

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-DVD-Wechsler	5
65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler	5
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen	7
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	8
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	9
65 12 050 Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (unter Vordersitz)	9
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	11
65 12 072 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen, Top-HiFi-System)	12
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	13
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Vordertür)	13
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Vordertür)	13
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Tür hinten).....	14
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Tür hinten)	14
6520 Antenne, Entstörfilter	15
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	15
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	18
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	19
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	20
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	21
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen	21
65 24 030 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (links oder rechts)	22
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	23
65 50 011 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen)	23
65 50 055 Central Information Display aus- und einbauen/ersetzen	24
6552 Bordmonitor.....	25
65 52 AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte.....	25
6575 Diebstahlwarnanlage	26
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	26
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen).....	27
65 75 551 Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	28
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	29
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	29
65 77 001 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (zentrales Airbagsteuergerät, Airbagsystem)	30
65 77 002 Nacharbeitslösung OC3-Matte	32
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen).....	38
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	39
65 77 534 Sensor vorn rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	39

65 77 560	Steuerelektronik für Beifahrersitz-Belegungserkennung aus- und einbauen/ersetzen	40
65 77 600	Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	40
65 77 604	Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	41
65 77 720	Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	42
65 77 740	Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen)	43
6581	Bordcomputer, Außentempersensur.....	44
65 81 050	Gong aus- und einbauen/ersetzen.....	44
65 81 060	Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	44
6590	Navigationssystem	45
65 90 001	Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern.....	45
65 90 511	Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen (ersetzen)	47
65 90 550	CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen.....	48
84	Kommunikationssysteme	51
8411	Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon.....	51
84 11 519	Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen.....	51
84 11 550	Freisprechemikrofon aus- und einbauen/ersetzen.....	52
84 11 600	Schnurlosen Bedienthörer ersetzen	52
84 11 650	Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen) (SA633/SA638/SA639)	53
8421	Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	53
84 21 522	Leitungskompensator aus- und einbauen/ersetzen	53
84 21 535	Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen).....	55
8441	Steuergerät für Spracheingabesysteme.....	56
84 41 510	Steuergerät für Spracheingabesystem aus- und einbauen/ersetzen.....	56
8450	Antennen, Bluetooth-Antenne.....	57
65 20 030	Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen	57
84 50 060	Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen.....	60