

61 Allgemeine Fahrzeugelektrik	13-220
6100 Störungssuche	13-24
61 00 000 Ausführung mit AFS: Lenkwinkel aufsetzen	13
61 00 001 Batterie	14
61 00 002 Batterieladecalender	14
61 00 003 Diagnose für den Condition Based Service	15-17
61 00 004 Hinweise zum Umgang mit Hochdruckreiniger	18
61 00 005 Hinweise zum Umgang mit Kabelbäumen und Leitungen	19-20
61 00 006 Hinweise zum Umgang mit Lichtwellenleitern	21
61 00 007 Reparieren von Airbagleitungen	22
61 00 008 Steuergerät (e) programmieren/kodieren	23
61 00 009 Sicherheitshinweise im Umgang mit der Fahrzeugbatterie	24
6111 Kabelbaum, Reparaturkabel	25-33
61 11 000 Reparaturkabel Batterieplus VVT einbauen	25-28
61 11 001 Reparatursatz Batterieplusleitung Übergabestützpunkt einbauen	29-33
6112 Zusatzkabel, Reparaturkabel	34-41
61 12 AZD Zusatzkabel	34
61 12 000 Hinweise zum Intelligenten Batteriesensor (IBS)	35
61 12 002 Batterieleitung Plus ersetzen (von Batterie zum Verbinder Gepäckraum)	36
61 12 004 batterieleitung Plus ersetzen	37-39
61 12 013 batterieleitung Minus ersetzen	40
61 12 200 Kabelbaum der Vordertür links oder rechts ersetzen	41
6113 Steckverbindung, Klemme, Sicherungskasten	42-105
61 13 AZD Sicherungskasten	42
61 13 000 Ablängen und Abisolieren von Kabeln	43
61 13 001 Abschneiden, Abisolieren und Ablängen von Lichtwellenleitern	44-46
61 13 002 Bearbeiten von Kabeln und Lichtwellenleitern	47
61 13 003 Buchsengehäuse (Radiostecker), Hybrid System MQS/MPQ	48-50
61 13 004 Buchsengehäuse 2x21-, 2x27-polig, Hybrid Systeme MQS/MPQ, Elo/Elo-Power	51-52
61 13 005 Buchsengehäuse 42-, 43-polig, Hybrid System MQS / MPQ	53
61 13 006 Crimpen von Anschlagteilen	54-57
61 13 007 Crimpen von Lichtwellenleitern	58-59
61 13 008 Crimpen von Micro Power Quadlock Kontakten (MPQ)	60
61 13 009 Crimpen von Micro Quadlock System Kontakten (MQS)	61
61 13 010 Crimpen von Rundkontakten	62
61 13 011 Entriegeln und Trennen verschiedener Steckverbindungen	63-67
61 13 012 Hauptrelaisstecker der DME	68
61 13 013 Kammverbinder für Nachrüstung/Reparatur einbauen	1-74
61 13 014 OBD-II-Steckdose aus- und einbauen/ersetzen	75
61 13 015 Öffnen der Steckergehäuse und Ausbau der Kontakte verschiedener Stecksysteme	76-77
61 13 016 Reihenstecker 2-polig, System JPT ELA	78
61 13 017 Reihenstecker 24-polig, Hybrid System MQS / MPQ	79-80
61 13 018 Reihenstecker 30-polig, Hybrid System MQS/MPQ	81-82
61 13 019 Reihenstecker 6- bis 50-polig, System Elo	83-84
61 13 020 Reihenstecker 6-, 8-polig, System MQS	85
61 13 021 Reihenstecker 8-, 12-polig, System D2,5	86
61 13 022 Relaisträger	87
61 13 023 Reparatur von Flachbandleitungen	88
61 13 024 Reparieren von Airbagleitungen (betroffener Baustand 04/08 bis 07/08)	89-92
61 13 025 Sicherungshalter	93
61 13 026 Sockel von Flachsteckgehäusen	93
61 13 027 Spezialwerkzeuge für die Kabelbaumreparatur	94-96
61 13 028 Steckergehäuse, LSK-Kontakt (Laststromkontakt)	97-98
61 13 029 Stoßverbinder für die Reparatur einer Steckverbindung	99-102
61 13 030 Verbinder Lichtwellenleiter aus- und einbauen/ersetzen	103
61 13 050 Sicherungskasten Innenraum aus- und einbauen (ersetzen) (ab 03/2007)	104
61 13 051 Sicherungskasten Innenraum aus- und einbauen (ersetzen) (bis 03/2007)	105
6114 Stromverteiler, Stromstützpunkte	106-109
61 14 AZD Stromverteiler, Stromstützpunkte	106
61 14 000 Stützpunkt B+ Motorraum aus- und einbauen/ersetzen	107-108
61 14 010 Stromverteiler (auf Batterie) aus- und einbauen/ersetzen	109

6120 Batterie	110-120
61 20 000 Batterieladung	110
61 20 001 Hinweise zum Batteriewechsel	111
61 20 002 Hinweise zur AGM-Batterie	112-115
61 20 003 Schwellenwerte für Batteriebefundung aller Batterien (außer Telefonbatterien)	116
61 20 005 Batterie mit Batterietester prüfen	117
61 20 503 Ruhestromprüfung der Fahrzeugbatterie	118
61 20 900 Batterieminusleitung ab- und anklemmen	119
61 20 908 Batterie TM Powerreset TM durchführen (zu Steuergerät(e) programmieren/codieren)	120
6121 Batterie	121-123
61 21 AZD Batterie mit Klemme	121
61 21 010 Batterie aus- und einbauen (ersetzen)	122
61 21 028 Batterie nachladen	123
6127 Hochvolt-Batterieeinheit Einzelkomponenten	124-126
61 27 000 Hinweise zum Öffnen und Schließen von Kabelbindern an Elektro- und Hybrid-Fahrzeug	124-126
6130 Schalter, Signalhorn, Kleingeräte	127
61 30 020 Schalterblock aus- und einbauen/ersetzen (M3)	127
6131 Schalter	128-172
61 31 AZD Schalter	128
61 31 000 Übersicht Schalter	129
61 31 005 Parksperre aus- und einbauen/ ersetzen ab Serienstand 09/2008	130
61 31 006 Aufnahme für Schalter der Lenksäule (SZL) aus- und einbauen (ersetzen)	131
61 31 008 Schaltzentrum Lenksäule aus- und einbauen/ ersetzen	132-133
61 31 009 Schaltzentrum Lenksäule (SZL) instandsetzen	134-139
61 31 011 Wickelfederkassette aus- und einbauen/ersetzen	140
61 31 023 Schalter Start/Stop aus- und einbauen/ersetzen	141
61 31 037 Bedieneinheit Licht aus- und einbauen/ersetzen	142
61 31 038 Schalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen (ersetzen)	1-143
61 31 043 Schaltzentrum Dach aus- und einbauen (ersetzen)	144
61 31 052 Schaltzentrum Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen, ohne CCC/ASK)	145-146
61 31 054 Schaltzentrum Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen, mit CCC/ASK, CIC)	147
61 31 078 Schalter für Verdeck-Betätigung aus- und einbauen/ersetzen	148
61 31 079 Schalter für Warnblinkanlage/Zentralverriegelung aus- und einbauen/ersetzen	148
61 31 083 Schalter für Heckklappenentriegelung aus- und einbauen/ersetzen	149
61 31 100 Schalter für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen/ersetzen	149
61 31 101 Schalter für Lehnenbreitenverstellung aus- und einbauen/ersetzen	150
61 31 113 Beide Schaltwippen für Automatikgetriebe aus- und einbauen/ersetzen	150
61 31 115 Wippschalter für Seitenfensterbetätigung (vorn) ersetzen	151-152
61 31 122 Schalter Anhängervorrichtung aus- und einbauen/ersetzen	153
61 31 133 Anschlussbuchse AV & USB-/AUDIO-SCHNITTSTELLE aus- und einbauen/ersetzen	154
61 31 192 Knopf für Controller ersetzen (bis 09/2008)	155
61 31 194 Taster Drivelogic aus- und einbauen/ersetzen (M3)	156
61 31 195 Controller vorn aus- und einbauen (ersetzen, ab 09/2008)	157
61 31 196 Controller vorn aus- und einbauen (ersetzen, bis 09/2008)	1-158
61 31 198 Chromring Controller ersetzen	159
61 31 204 Schalterkombination für Sitzverstellung ersetzen	160
61 31 208 Schalter für Lordosenstütze aus- und einbauen/ersetzen	161
61 31 229 Beide Schalter an Sportlenkrad aus- und einbauen/ersetzen	162
61 31 235 Mikroschalter an Vordersitz links oder rechts ersetzen	163
61 31 241 Frontklappen-Kontaktschalter aus- und einbauen/ersetzen	164
61 31 241 Frontklappen-Kontaktschalter aus- und einbauen/ersetzen (M3)	165
61 31 270 Schalter für Rückfahrscheinwerfer ersetzen	166
61 31 299 Kupplungsschaltermodul aus- und einbauen/ersetzen	167
61 31 342 Gangwahlschalter (Doppelkupplungsgetriebe) aus- und einbauen (ersetzen)	168
61 31 342 Gangwahlschalter (Doppelkupplungsgetriebe) aus-/einbauen/ ersetzen	169
61 31 382 Niveauschalter für Kühlwasser ersetzen	170
61 31 492 Niveauschalter für Scheibenwaschanlage ersetzen	171
61 31 996 Lenkwinkelsensorabgleich durchführen	172
6133 Fanfare, Signalhorn	173-176

61 33 AZD Signalhorn	173
61 33 050 Fanfare links aus- und einbauen/ersetzen	174
61 33 055 Fanfare rechts aus- und einbauen/ersetzen	175
61 33 060 Beide Fanfaren aus- und einbauen/ersetzen (M3)	176
6135 Steuergeräte, Module, Sensoren, Antennen	177-197
61 35 000 Übersicht Steuergeräte	177
61 35 001 Anhängermodul aus- und einbauen	178
61 35 002 Hinweise zum ESD-Schutz (Electro Static Discharge)	179-180
61 35 003 Übersicht Regensensoren	181-185
61 35 015 Steuergerät für Car Access System aus- und einbauen (ersetzen)	186
61 35 080 Steuergerät/Modul für Sitzverstellung li/re aus- und einbauen (ersetzen)	187
61 35 107 Junctionbox Elektronik aus- und einbauen (ersetzen)	188
61 35 115 Fußraummodul aus- und einbauen (ersetzen)	189
61 35 146 Cabrio-Top-Modul aus- und einbauen (ersetzen)	190
61 35 177 Regen-Licht-Sensor aus- und einbauen (ersetzen)	191
61 35 502 Anhängermodul ersetzen (09/2006-03/2009)	192-193
61 35 679 Regen-Licht-(Solar)Sensor initialisieren	194
61 35 950 Steuergerät für Komfort-Zugangssystem aus- und einbauen (ersetzen)	195
61 35 953 Innenraumantenne (vorn) aus- und einbauen/ersetzen	196
61 35 954 Innenraumantenne (hinten) aus- und einbauen/ersetzen	196
61 35 970 Gepäckraumantenne aus- und einbauen/ersetzen	197
61 35 975 Stoßstangenantenne aus- und einbauen/ersetzen	197
6142 DC/DC-WANDLER AUS- UND EINBAUEN/ERSETZEN	198-199
61 42 001 DC/DC-Wandler aus- und einbauen/ersetzen	198-199
6161 Frontscheibenwischer	200-212
61 61 TED Frontscheibenwischer E93 /	200
61 61 AZD Frontscheibenwischer	201-202
61 61 000 Einstellung Scheibenwischer links oder rechts	203-204
61 61 001 Übersicht Scheibenwischer- und Reinigungsanlage	205
61 61 010 Anstellwinkel der Scheibenwischerarme zur Frontscheibe prüfen/einstellen	206-207
61 61 041 Beide Scheibenwischerblätter ersetzen	208-209
61 61 100 Beide Scheibenwischerarme ab- und anbauen/ersetzen	210-211
61 61 270 Konsole für Scheibenwischeranlage aus- und einbauen (ersetzen)	212
6167 Scheinwerferreinigungsanlage, Spritzdüsen Night-Vision	213-215
61 67 010 Waschpumpe der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen/ersetzen	213
61 67 083 Hochdruckdüse der Scheinwerferreinigungsanlage li/re aus-/einbauen/ersetzen	214-215
6171 Scheibenwaschanlage	216-220
61 71 015 Eine Spritzdüse der Scheibenwaschanlage aus- und einbauen/ersetzen	216-217
61 71 061 Wasserbehälter für Scheibenwaschanlage ersetzen	218-219
61 71 100 Scheibenwaschpumpe aus- und einbauen/ersetzen	220
62 Instrumente	221-222
6211 KOMBI	221-222
62 11 AZD Instrumentenkombination	221
62 11 280 Instrumentenkombination aus- und einbauen (ersetzen)	222
63 Leuchten	223-307
6310 Scheinwerfereinstellung	223-236
63 10 TED Einstellung von Leuchten	223
63 12 000 Antrieb/Elektronikbox für Adaptives Kurvenlicht links ersetzen	224
63 10 001 Fernlicht einstellen (mit Scheinwerfereinstellgerät MAHA Lite 3)	225
63 10 002 Leuchtbilder vom Abblendlicht verschiedener Scheinwerfertypen	226-228
63 10 003 Prüfvoraussetzungen zum Scheinwerfer einstellen	229-233
63 10 004 Scheinwerfer einstellen	234
63 10 005 Nebelscheinwerfer einstellen (mit Scheinwerfereinstellgerät MAHA Lite 3)	235
63 10 014 Nebelscheinwerfer einstellen	236
6311 Frontleuchten	237-241
63 11 000 Reparatursatz Scheinwerfer einbauen	237
63 11 701 Blinkleuchte (LED) links ersetzen	238
63 11 721 Steuergerät Blinkleuchte (LED) links ersetzen	239
63 11 731 LED Module Tagfahrlicht links ersetzen	240
63 11 741 Steuergerät Tagfahrlicht links ersetzen	241
6312 Scheinwerfer	242-257
63 12 TED Scheinwerfer, Frontleuchtenkombination E93	242

63 12 TED Scheinwerfer, Frontleuchtenkombination E92 / E93	242
63 12 AZD Scheinwerfer	243
63 12 001 Reparieren von Scheinwerfern	244
63 12 002 Schadensbilder Scheinwerferbeschlag	245
63 12 010 Scheinwerfer li/re aus- und einbauen (ersetzen, Xenon-Scheinwerfer)	246-247
63 12 015 Scheinwerfer li/re aus- und einbauen (ersetzen, Adaptives Kurvenlicht)	248-249
63 12 860 Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer links ersetzen	250
63 12 861 Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer rechts ersetzen	251
63 12 870 Zündteil für Xenon-Scheinwerfer links ersetzen (mit Xenon-Lampe)	252-253
63 12 871 Zündteil für Xenon-Scheinwerfer rechts ersetzen (mit Xenon-Lampe)	254-255
63 12 890 Antrieb/Elektronikbox für Adaptives Kurvenlicht links ersetzen	256
63 12 895 Elektronikbox/Steuergerät für Adaptives Kurvenlicht li/re ersetzen	257
6313 Blinkleuchten	258-263
63 13 TED Blinkleuchten E93 ohne M3	258
63 13 TED Blinkleuchten E90 / E92 / E93 / M3	259
63 13 AZD Blinkleuchten	259
63 13 080 Einsatz Blinkleuchte links aus- und einbauen/ ersetzen ab Serienstand 09/ 2008	260
63 13 200 Zusatzblinkleuchte vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	261
63 13 201 Zusatzblinkleuchte vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (M3)	262-263
6314 Begrenzungs- und Seitenleuchten	264
63 14 060 Seitenmarkierung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen (M3/US)	264
6317 Nebelleuchten, Zusatzleuchten	265-267
63 17 TED Nebelleuchten, Zusatzleuchten E92 / E93 ohne M3	265
63 17 070 Nebelscheinwerfer links aus- und einbauen (ersetzen)	266
63 17 071 Nebelscheinwerfer rechts aus- und einbauen (ersetzen)	267
6321 Heckleuchteinheit	268-274
63 21 TED Heckleuchteinheit E93	268
63 21 AZD Heckleuchteinheit	268
63 21 055 Ein Fassungsgehäuse für Heckleuchte links oder rechts ersetzen (Seitenwand)	269
63 21 057 Ein Fassungsgehäuse für Heckleuchte links oder rechts ersetzen (an Heckklappe)	270
63 21 070 Lampenträger der Heckleuchte links (oder rechts) aus- und einbauen/ersetzen	270
63 21 101 Dichtrahmen für Heckleuchte links oder rechts ersetzen (an Seitenwand)	271
63 21 104 Dichtrahmen für Heckleuchte links oder rechts ersetzen (an Heckklappe)	271
63 21 180 Heckleuchte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (an Seitenwand)	272
63 21 181 Heckleuchte links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	273
63 21 183 Heckleuchte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (an Heckklappe)	274
6325 Bremsleuchten	275-276
63 25 AZD Bremsleuchten	275
63 25 000 Zusatz-Bremsleuchte aus- und einbauen/ersetzen	276
6326 Kennzeichenleuchte	277-278
63 26 TED Kennzeichenleuchte E90 / E92 / E93	277
63 26 TED Kennzeichenleuchte E90 / E92 / E93 / M3	277
63 26 000 Kennzeichenleuchte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	278
6331 Innenbeleuchtung	279-284
63 31 TED Innere Leuchten E93	279
63 31 020 Fußraumleuchte aus- und einbauen/ersetzen (Fußraum)	280
63 31 021 Fußraumleuchte aus- und einbauen/ersetzen (Tür)	280
63 31 023 Fußraumleuchte aus- und einbauen/ersetzen (an Ablagefach hinten)	281
63 31 050 Spiegelleuchte aus- und einbauen/ersetzen	281
63 31 080 Gepäckraumleuchte aus- und einbauen/ersetzen	282
63 31 085 Gepäckraumleuchte aus- und einbauen/ersetzen (Heckklappe)	282
63 31 150 Handschuhkastenleuchte aus- und einbauen/ersetzen	283
63 31 180 LED für Türverkleidungsbeleuchtung vorn ersetzen	284
63 31 185 LED für Seitenverkleidungsbeleuchtung ersetzen	284
6399 Glühlampen	285-307
63 99 000 Hinweise zum Erneuern der Abdeckklappe Scheinwerfer	285
63 99 001 Hinweise zum Glühlampenwechsel (Innenbeleuchtung)	286
63 99 002 Hinweise zum Umgang mit Glühlampen / Leuchtmittel	287
63 99 003 Sicherheitshinweise zum Umgang mit Glühlampen / Leuchtmittel	288
63 99 072 Halogen-Glühlampe für Fahrscheinwerfer links oder rechts ersetzen	289-290

63 99 145	Glühlampe für Standlicht vorn links (oder rechts) ersetzen	291
63 99 160	Glühlampe für Abbiegelicht vorn links (oder rechts) ersetzen	292
63 99 201	Halogen-Glühlampe für Nebelscheinwerfer links oder rechts ersetzen	293
63 99 273	Glühlampe für Blinkleuchte vorn links (oder rechts) ersetzen	294-295
63 99 295	Glühlampe für Zusatzblinkleuchte vorn links oder rechts ersetzen	296
63 99 315	Glühlampe(n) für Heckleuchte links oder rechts ersetzen	297-298
63 99 401	Glühlampe für Kennzeichenleuchte links oder rechts ersetzen	299
63 99 431	Glühlampe(n) für Deckenleuchte (Schaltzentrum Dach) ersetzen	300
63 99 437	Glühlampe für Fußraumleuchte ersetzen	301-302
63 99 445	Glühlampe(n) für Spiegelleuchte ersetzen	303
63 99 451	Glühlampe für Gepäckraumleuchte ersetzen	304-305
63 99 452	Glühlampe für Gepäckraumleuchte ersetzen (an Heckklappe)	306
63 99 461	Glühlampe für Handschuhkastenleuchte ersetzen	307
65	Audio, Navigation, Infosysteme	308-374
6511	Radio, CD-/DVD-Wechsler	308-310
65 11 000	Satellitenradio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen); (nur US-Ausführung)	308
65 11 072	CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen	309
65 11 080	Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	310
6512	Radio, Audioverstärker, Headunit	311-322
65 12 050	Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (unter Vordersitz)	311
65 12 070	Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (HiFi-System)	312
65 12 071	Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (HiFi-System, mit CD-Wechsler)	313-314
65 12 072	Verstärker (Top-HiFi-System) aus- und einbauen (ersetzen)	315-316
65 12 073	Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (Top-HiFi-System, mit CD-Wechsler)	317
65 12 200	Audiosystem-Kontroller aus- und einbauen (ersetzen)	318
65 12 220	Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), (nur US-Ausführung ab 09/2009)	319
65 12 221	Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), (nur US-Ausführung bis 09/2009)	320-321
65 12 230	DAB-Tuner aus- und einbauen/ersetzen	322
6513	Lautsprecher und Abdeckung	323-328
65 13 AZD	Lautsprecher	323
65 13 050	Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Spiegeldreieck)	324
65 13 060	Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	325
65 13 070	Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	326
65 13 080	Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	327
65 13 090	Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	327
65 13 400	Frequenzweiche links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	328
6520	Antenne, Entstörfilter	329-337
65 20 090	Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen	329
65 20 130	Antennen-Verstärker li/re aus- und einbauen/ersetzen	330
65 20 140	Antenne li/re aus- und einbauen/ersetzen (AM/FM)	331
65 20 150	Back-Up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	332
65 20 160	TV-Antenne aus- und einbauen/ersetzen	333
65 20 220	Verstärker Heckscheibenantenne aus- und einbauen/ersetzen	334
65 20 240	Telefonantenne vorn aus- und einbauen/ersetzen	335
65 20 250	Telefonantenne hinten aus- und einbauen/ersetzen	335
65 20 300	Stoßstangenantenne aus- und einbauen/ersetzen	336
65 20 780	Antenne des Global Positions System (GPS) aus- und einbauen/ersetzen	337
6524	Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	338
65 24 020	Sperrkreis (links oder rechts) aus- und einbauen/ersetzen	338
6550	Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	339
65 50 011	Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen)	339
6552	Bordmonitor	340
65 52 AZD	CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte	340
6575	Diebstahlwarnanlage	341-343
65 75 055	Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	341
65 75 080	Modul für Innenraumschutz an Vordertür li/re aus-/einbauen/ersetzen	342
65 75 090	Modul für Innenraumschutz an B-Säule links oder rechts aus- und einbauen	343
6576	Fußgängerschutz	344-346
65 76 605	Sensor Fußgängerschutz Mitte aus- und einbauen (ersetzen)	344

65 76 625 Sensor Fußgängerschutz (Lichtwellenleiter) aus- und einbauen (ersetzen)	345-346
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	347-358
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung	347
65 77 000 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren	348-349
65 77 001 Übersicht Sensoren für Airbagsystem	350
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	351
65 77 541 Beschleunigungssensor vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	352
65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitzbelegungserkennung ersetzen	353-354
65 77 604 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	355
65 77 720 Sensor B-Säule links/rechts aus- und einbauen (ersetzen)	356
65 77 740 Sensor Vordertür links/rechts aus- und einbauen (ersetzen)	357
65 77 770 Roll-Over-Controller aus- und einbauen (ersetzen)	358
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	359-360
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen	359
65 81 061 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (M3)	360
6582 Zentrale Anzeige- und Bedieneinheit	361-362
65 82 000 Frontblende vom Central Information Display (CID) ersetzen, (ab 09/2009)	361
65 82 001 Frontblende vom Central Information Display (CID) ersetzen, (ab 09/2009)	361
65 82 050 Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen)	362
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	363-374
65 83 010 Car Communication Computer aus- und einbauen (ersetzen)	363
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen)	364
65 83 550 Lüfter für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	365
65 83 560 Frontblende für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	366
65 83 570 CD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	367-368
65 83 580 DVD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	369-371
65 83 590 Gyro-Sensor für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	372
65 83 600 HIP-Modul für Car Communication Computer ersetzen	373-374
66 Distanzsysteme, Geschwindigkeitsregelung	375-391
6612 Funkschließsystem	375-376
66 12 100 Einschub für Funkschlüssel aus- und einbauen (ersetzen)	375-376
6620 Park Distance Control (PDC)	377-384
66 20 508 Steuergerät aus- und einbauen (ersetzen, Park Distance Control)	377
66 20 518 Einen Ultraschallwandler vorn (außen) ab- und anbauen/ersetzen	378
66 20 520 Einen Ultraschallwandler vorn (innen) ab- und anbauen/ersetzen	379
66 20 534 Ultraschallwandler hinten links ab- und anbauen/ersetzen (Park Distance Control)	380
66 20 538 Einen Ultraschallwandler hinten (Mitte) ab- und anbauen/ersetzen	381
66 20 540 Einen Ultraschallwandler hinten (links/rechts) ab- und anbauen/ersetzen	382
66 20 560 Signalgeber hinten aus- und einbauen/ersetzen (Park Distance Control)	383
66 20 565 Signalgeber vorn aus- und einbauen/ersetzen (Park Distance Control)	384
6631 Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)	385-391
66 31 000 Schrauben an ACC - Sensoreinheit tauschen	385-386
66 31 001 ACC-Sensor einstellen	387-388
66 31 006 ACC-Sensor aus- und einbauen (ersetzen)	389-390
66 31 100 Längsdynamikmodul aus- und einbauen/ersetzen	391
67 Elektrische Antriebe	392-417
6711 Stellantriebe	392-398
67 11 510 Stellantrieb für Türverriegelung vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	392
67 11 555 Stellantrieb für Tankeinfüllklappe aus- und einbauen/ersetzen	393-394
67 11 590 Stellantrieb für Handschuhkastenverriegelung aus- und einbauen/ersetzen	395-397
67 11 610 Stellantrieb in Ablagefach aus- und einbauen/ersetzen	398
6713 Antrieb für Spiegelverstellung	399-400
67 13 001 Antrieb für elektrisch verstellbaren Außenspiegel links oder rechts ersetzen	399
67 13 025 Spiegelelektronik für elektrisch verstellbaren Außenspiegel li/re ersetzen	400
6716 Stell-/Positionierantriebe	401-402
67 16 011 Leuchtweitensteller li/re aus- und einbauen/ersetzen (Xenonscheinwerfer)	401-402
6731 Antrieb Sitzverstellung	403-409
67 31 000 Übersicht Antriebe für Sitzverstellung	403
67 31 501 Antrieb für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen/ersetzen	404-405

67 31 511 Antrieb für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen/ ersetzen	406
67 31 521 Antrieb für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen/ ersetzen	407
67 31 531 Antrieb für Lehnenneigungsverstellung aus- und einbauen/ ersetzen	408
67 31 572 Antrieb für Kopfstützenhöhenverstellung li/re aus-einbauen/ ersetzen	409
6762 Antrieb Fensterheber	410-415
67 62 AZD Antriebe Fensterheber	410
67 62 000 Flachmotor für Fensterheber vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	411-412
67 62 001 Hinweise zur Initialisierung des elektrischen Fensterhebers der Vordertür	413-414
67 62 020 Flachmotor für Fensterheber hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	415
6763 Wischermotor, Stellantriebe	416
67 63 512 Wischermotor ersetzen	416
6766 Antrieb Sitzverstellung	417
67 66 010 Antriebseinheit für Lordosenstütze an Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	417
84 Kommunikationssysteme	418-430
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	418
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen)	418
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	419-423
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen	419-420
84 11 660 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen	421-423
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator	424-427
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen)	424-425
84 21 542 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen)	426-427
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	428-429
84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen	428
84 31 541 Freisprechmikrofon an Lenksäule aus- und einbauen/ersetzen	429
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne	430
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen	430