

## **BMW 3er – E92**

(2005 – 2013)



### **Karosserie Ausstattung**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien f. private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	13
5100 Allgemeines.....	13
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband .....	13
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsdichtungen .....	15
51 00 003 Servicestellung der Frontklappe.....	17
51 00 004 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen .....	19
51 00 005 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK) .....	19
5111 Stoßstange vorn.....	20
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	20
51 11 001 Abdeckung für SRA links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	21
51 11 002 Abdeckung für SRA links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	22
51 11 003 Polizeiliches Kennzeichen (ohne Unterlage) anbauen / ersetzen .....	23
51 11 004 Übersicht Stoßstange vorn .....	24
51 11 005 Übersicht Stoßstange vorn .....	25
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	26
51 11 051 Träger für Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	27
51 11 055 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten ab- und anbauen/ersetzen.....	28
51 11 056 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten ab- und anbauen/ersetzen.....	29
51 11 156 Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen .....	30
51 11 157 Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen .....	32
51 11 158 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	34
51 11 159 Stoßstangenverkleidung vorn ersetzen.....	36
51 11 160 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	37
51 11 180 Ziergitter für Stoßstangenverkleidung Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	37
51 11 181 Ziergitter für Stoßstangenverkleidung Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	38
51 11 185 Ziergitter für Stoßstangenverkleidung seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	38
51 11 773 Deformationselement vorn unten links oder rechts ersetzen.....	39
5112 Stoßstange hinten .....	40
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	40
51 12 001 Übersicht Stoßstange hinten .....	41
51 12 002 Übersicht Stoßstange hinten .....	42
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen .....	43
51 12 051 Träger für Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen .....	44
51 12 090 Ziergitter in Stoßstangenverkleidung ab- und anbauen/ersetzen.....	45
51 12 156 Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen .....	46
51 12 157 Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen .....	48
51 12 158 Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen .....	50
51 12 159 Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen .....	50

51 12 801 Halter für Stoßstange hinten links oder rechts (aus- und einbauen) ersetzen.....	51
51 12 821 Beide Halter für Stoßstange hinten ersetzen .....	52
51 12 825 Führung für Stoßstange hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen .....	53
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	54
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten .....	54
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	55
51 13 017 Rahmen für Ziergitter in Frontklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen ..	56
51 13 023 Ziergitter in Frontklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	57
51 13 047 Ziergitter an Seitenwand vorn li/re ab- und anbauen (ersetzen) .....	58
51 13 061 Radlaufblende an Seitenwand vorn links oder rechts ersetzen .....	59
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen.....	61
51 13 117 Abdeckung Windlauf ersetzen.....	63
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) .....	64
51 13 281 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) .....	65
51 13 286 Aufnahme für Dachträger links oder rechts ersetzen.....	66
51 13 312 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) .....	67
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	68
51 14 000 BMW Plakette vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	68
51 14 001 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien.....	69
51 14 002 Hinweise zur Schriftzugverklebung.....	72
51 14 011 BMW Plakette hinten ersetzen.....	73
51 14 110 Modell-Bezeichnung hinten ab- und anbauen/ersetzen .....	74
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	76
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	76
51 16 000 Übersicht Ablagefach (Mittelkonsole).....	77
51 16 001 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	78
51 16 002 Blende an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	79
51 16 003 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	80
51 16 004 Kompass im Innenspiegel kalibrieren (ab 09/08).....	81
51 16 005 Kompass im Innenspiegel kalibrieren (bis 09/08).....	83
51 16 006 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	84
51 16 007 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	86
51 16 008 Spiegelsockelverklebung.....	88
51 16 009 Übersicht Fondkonsole.....	90
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	91
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	93
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	94
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Mautinnenspiegel Japan) aus- und einbauen/ersetzen .....	95
51 16 061 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- und einbauen/ersetzen .....	98
51 16 062 Rückspiegel innen (mit Fernlichtassistent) aus- und einbauen/ersetzen.....	101

51 16 063	Rückspiegel innen (mit Spiegelarm-Abschlusskappen) aus- und einbauen/ersetzen.	104
51 16 064	Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	107
51 16 080	Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	109
51 16 154	Einsatz für Mittelkonsole aus und einbauen/ersetzen.....	110
51 16 156	Aschereinsatz ersetzen .....	110
51 16 200	Ablagefach aus- und einbauen .....	111
51 16 201	Ablagefach ersetzen.....	113
51 16 202	Dosenhalter vorn (innen oder außen) aus- und einbauen/ersetzen.....	114
51 16 204	Dosenhalter hinten aus- und einbauen/ersetzen .....	115
51 16 206	Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen.....	116
51 16 210	Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen .....	117
51 16 212	Blende für Ablagefach aus- und einbauen.....	118
51 16 213	Blende für Ablagefach ersetzen.....	119
51 16 260	Blende Fondkonsole vorn aus- und einbauen (ersetzen).....	120
51 16 265	Blende Fondkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	121
5117	Klappen.....	122
51 17 400	Anschlagpuffer mit Auswerfer für Einfüllklappe aus- und einbauen/ersetzen .....	122
5121	Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	123
51 21 AZD	Türschlösser vorn.....	123
51 21 000	Übersicht Türschlösser vorn .....	124
51 21 001	Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen.....	125
51 21 003	Türraste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	126
51 21 090	Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	127
51 21 091	Übersicht Türschloss der Vordertür li/re aus- und einbauen/ersetzen .....	130
51 21 125	Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder li/re aus-/einbauen/ersetzen.....	131
51 21 140	Schließzylinder komplett der Vordertür li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	133
51 21 147	Schlösser für Gleichschließung mit CAS-Steuergerät ersetzen .....	134
51 21 150	Fahrzeug-Schlüssel im EWS-Steuergerät sperren ggf. initialisieren.....	134
51 21 170	Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	135
51 21 180	Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen .....	136
51 21 225	Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	137
51 21 235	Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür li/re aus-/einbauen/ersetzen.....	138
51 21 280	Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	139
51 21 300	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	141
51 21 301	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen vorn ab- und anbauen/ersetzen ..	143
51 21 330	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen .....	144
5123	Frontklappenverschluß, Schlösser.....	146
51 23 AZD	Frontklappenverschluss, Schlösser.....	146
51 23 001	Aktor prüfen .....	146
51 23 002	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	147

51 23 003 Demontage / Montage von Kugelfallen mit Klammer.....	149
51 23 100 Frontklappen-Schloß rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	150
51 23 110 Frontklappen-Schloß links aus- und einbauen/ersetzen.....	152
51 23 155 Bügel für Fanghaken aus- und einbauen/ersetzen.....	153
51 23 160 Fanghaken an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	154
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser (zum Innenraum) aus- und einbauen/ersetzen .....	155
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	157
51 23 400 Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen (aktiver Fußgängerschutz).....	158
5124 Heckklappenverschluss, Schlösser .....	160
51 24 AZD Heckklappenverschluss, Schlösser .....	160
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen (Heckklappenschloss-Unterteil).....	161
51 24 050 Verschluss (Schließzylinder) für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	163
51 24 100 Heckklappenschloss (Heckklappenschloss-Oberteil) aus- und einbauen/ersetzen....	165
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen.....	166
51 24 145 Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ersetzen.....	167
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	168
5131 Front- und Heckscheibe .....	169
51 31 000 Frontscheibe aus- und einbauen (ersetzen).....	169
51 31 001 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben..	173
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	179
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	181
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer .....	184
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000" .....	186
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider" .....	192
51 31 007 Halteleiste für Abdeckung Windlauf aus- und einbauen/ersetzen.....	198
51 31 008 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung .....	199
51 31 009 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung.....	203
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben .....	204
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen).....	206
51 31 241 Gummifassung (oben/seitlich) für Heckscheibe ersetzen.....	210
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	211
51 32 AZD Fensteranlagen vorn .....	211
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen .....	212
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	217
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen .....	219
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	220
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn .....	220
51 33 001 Elektrischen Fensterheber für Türschlossausbau in Vordertür li/re z.T. lösen.....	221
51 33 002 Elektrischen Fensterheber in Vordertür li/re aus- und einbauen (ersetzen).....	224
5136 Ausstellfenster .....	225

51 36 047 Blende an Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen .....	225
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen) .....	227
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	231
51 37 242 Fensterschacht-Abdeckleiste außen für Seitenscheibe hinten li/re ersetzen .....	231
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen.....	232
51 41 AZD Vordertür-Verkleidung mit Armstützen .....	232
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen.....	233
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	236
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn (Beifahrerseite) ab- und anbauen/ersetzen .....	237
51 41 018 Lautsprecherblende an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	238
51 41 030 Dekorleiste an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	239
51 41 090 Leuchtleiste an Türverkleidung vorn ersetzen.....	240
51 41 241 Abdeckung für Armstütze an Fahrertür ab- und anbauen/ersetzen.....	241
51 41 270 Blende an Türtasche ab- und anbauen/ersetzen .....	242
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen.....	243
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armstützen .....	243
51 43 002 Seitenverkleidung hinten links oder rechts aus- und einbauen .....	244
51 43 004 Dekorleiste an Seitenverkleidung links oder rechts aus- und/einbauen.....	246
51 43 005 Seitenverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	247
51 43 018 Lautsprecherblende an Seitenverkleidung li/re ab-/anbauen/ersetzen .....	247
51 43 063 Oberteil an Armstütze hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	248
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	249
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	251
51 43 090 Leuchtleiste an Seitenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen .....	252
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	253
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	255
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) li/re ab-/anbauen/ ersetzen .....	257
5144 Dach-Verkleidung.....	258
51 44 001 Himmelbespannung (ohne Schiebehebedach) aus- und einbauen/ersetzen .....	258
51 44 011 Himmelbespannung (mit Schiebehebedach) aus- und einbauen/ ersetzen.....	259
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	261
51 45 001 Seitliche Abdeckung an Instrumententafel ersetzen.....	261
51 45 002 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen .....	262
51 45 003 Übersicht Instrumententafel .....	264
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen.....	265
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen .....	267
51 45 181 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	269
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen/ersetzen .....	270
51 45 263 Blende an Instrumententafel rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	271
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen (ersetzen) .....	272

51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	273
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	274
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	274
51 46 001 Abdeckung für Sicherheitsgurt hinten li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	275
51 46 002 Verkleidung für Ablegeboden (Hutablage) aus- und einbauen.....	276
51 46 007 Verkleidung für Ablegeboden (Hutablage) ersetzen.....	277
51 46 050 Blende am Heck-Abschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen.....	278
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	279
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	279
51 47 001 Ablageschale im Gepäckraum links aus- und einbauen.....	280
51 47 002 Unterbodenverkleidung links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen.....	280
51 47 003 Unterbodenverkleidung links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen.....	281
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	282
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	282
51 47 102 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	283
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	284
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	286
51 47 171 Klappe in Gepäckraumverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	287
51 47 312 Fußstütze für Fahrgastraum vorn ersetzen.....	288
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	290
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	292
51 47 490 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	293
51 47 491 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen (Allrad).....	294
51 47 492 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	295
51 47 493 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	296
51 47 494 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	297
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	298
51 48 001 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	298
51 48 002 Dämpfungsbelag an Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	300
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	301
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	303
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	303
5161 Versteifung KARosserie.....	304
51 61 AZD Versteifung Karosserie.....	304
5164 Vorderwand Frontend.....	305
51 64 AZD Versteifung Karosserie.....	305
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	306
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile.....	306
51 71 001 Abdeckung Durchgang Federstütze links aus- und einbauen/ersetzen.....	309
51 71 002 Abdeckung Durchgang Federstütze rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	310



51 71 003 Abdeckung Lenkgetriebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	311
51 71 004 Abdeckung Versteifung links/rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	312
51 71 005 Abdeckung Versteifung links/rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	312
51 71 006 Abdeckung Versteifung links/rechts aus- und einbauen/ersetzen (Allrad) .....	312
51 71 007 Abdeckung für Aktivkohlefilter aus- und einbauen/ersetzen .....	313
51 71 008 Abdichtung Kühler aus- und einbauen/ersetzen.....	314
51 71 009 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	315
51 71 010 Dieselsapselung links aus- und einbauen/ersetzen (Allrad).....	316
51 71 011 Dieselsapselung rechts aus- und einbauen/ersetzen (Allrad).....	316
51 71 012 Domstrebenring links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	317
51 71 013 Hinweise zur Montage von Abdeckungen im Radhaus vorn.....	318
51 71 014 Multifunktionswanne aus- und einbauen/ersetzen.....	319
51 71 015 Multifunktionswanne aus- und einbauen/ersetzen.....	321
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) li/re ab-/anbauen/ersetzen.....	323
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	324
51 71 040 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) li/re ab-/anbauen/ersetzen.....	325
51 71 041 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	326
51 71 042 Abdeckung-Radhaus hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	327
51 71 345 Domstrebe links (oder rechts) aus- und einbauen/ersetzen.....	328
51 71 348 Aufnahme Domstrebe aus- und einbauen/ersetzen.....	329
51 71 371 Zugstrebe an Federbeindom links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	330
51 71 382 Zugstreben hinten aus- und einbauen/ersetzen .....	332
51 71 407 Heckspoiler ersetzen (M).....	333
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger li/re ab-/anbauen/ersetzen.....	336
5172 Kantenschutz für Türen.....	338
51 72 001 Montage Abdichtungen .....	338
5175 Unterbodenverkleidung .....	340
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	340
51 75 001 Abdeckung Unterboden links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	340
<b>52 Sitze .....</b>	<b>341</b>
5210 Vordersitze.....	341
52 10 AZD Vordersitze .....	341
5213 Vordersitz, normal, manuell .....	342
52 13 000 Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts aus- und einbauen.....	342
52 13 001 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen.....	344
52 13 021 Flexmatte am Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	345
52 13 025 Sitzmechanik (normal/manuell) links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	346
52 13 030 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	347
52 13 034 Entriegelungsmechanik am Vordersitz li/re aus- und einbauen/ersetzen .....	349
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	351

52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen .....	352
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	353
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	353
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	354
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	358
52 13 455 Heizelemente für Vordersitz (Basis) links oder rechts ersetzen .....	361
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	363
52 14 001 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen .....	363
52 14 002 Träger für Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen.....	364
52 14 003 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung .....	365
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	369
52 14 050 Lordosenkissen am Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	371
52 14 060 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus- und einbauen/ersetzen.....	373
52 14 392 Crash-aktive Kopfstütze vorn li/re aus- und einbauen/ersetzen (ab 09/08).....	374
52 14 886 Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen.....	376
52 14 888 Beide Gaspatronen für Crash-aktive Kopfstütze ersetzen.....	378
5215 Vordersitz, Sport, manuell .....	379
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz li/re ab- oder anbauen.....	379
52 15 055 Lordosenkissen an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen .....	381
52 15 057 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus- und einbauen/ersetzen.....	383
52 15 060 Ein Luftkissen für Lehnenbreitenverstellung links oder rechts ersetzen .....	384
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz li/re ab- oder anbauen/ersetzen .....	385
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport/manuell) links oder rechts ersetzen.....	386
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	388
52 16 001 Heizelement für Vordersitz (M3 Sportsitz) links oder rechts ersetzen .....	388
52 16 048 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz li/re ab- und anbauen .....	390
52 16 050 Lordosenkissen an Vordersitz (M3 Sportsitz) aus- oder einbauen/ ersetzen .....	392
52 16 055 Ein Luftkissen für Lehnenbreitenverstellung li/re ersetzen .....	394
52 16 056 Ein Luftkissen für Lehnenbreitenverstellung links oder rechts ersetzen .....	395
52 16 058 Ventilgehäuse für Lordosenstütze (M3 Sportsitz) aus- und einbauen/ ersetzen.....	396
52 16 059 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus- und einbauen/ ersetzen.....	398
52 16 400 Sitzbezug für Vordersitz (M3 Sportsitz) links oder rechts ersetzen .....	399
52 16 401 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/elektrisch) links oder rechts ersetzen.....	403
52 16 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (M3 Sportsitz) links oder rechts ersetzen .....	408
52 16 406 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen .....	411
5224 Hintersitz, normal.....	413
52 24 AZD Hintersitz (normal) manuell.....	413
52 24 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne.....	413
52 24 400 Sitzbezug für Hintersitz ersetzen .....	414
5226 Hintersitz, Durchlade .....	416

52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	416
52 26 001 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	417
52 26 002 Dosenhalter in Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ersetzen...	417
52 26 003 Skisack mit Kassette am Rücksitz (Durchladesystem) aus- und einbauen/ersetzen..	418
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	420
52 26 020 Beide Rückenlehnen für Hintersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	421
52 26 021 Beide Rückenlehnen für Hintersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	422
52 26 030 Mittelarmlehne für Hintersitz-Rückenlehne komplett aus- und einbauen.....	423
52 26 070 Füllstück aus- und einbauen/ersetzen.....	425
52 26 199 Rückwand an Rücksitzlehne links ab- und anbauen/ersetzen.....	426
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	427
52 26 303 Betätigung für Hintersitz-Rückenlehne li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	428
52 26 311 Schloss für Hintersitz-Rückenlehne li/re aus- und einbauen/ersetzen.....	429
52 26 390 Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	430
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links ersetzen.....	431
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Hintersitz rechts ersetzen.....	433
<b>54 Schiebehebedach und Verdeck.....</b>	<b>435</b>
5400 Allgemein.....	435
54 00 001 Hinweise für Glas-Schiebehebedach.....	435
5410 Schiebedach.....	437
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	437
5412 Mechanische Komponenten Schiebedach.....	440
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebedach.....	440
54 12 001 Kulissenpaar für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	441
54 12 002 Rahmen-Schiebehebedach komplett ersetzen.....	444
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen.....	445
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	447
54 12 115 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	447
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen.....	448
54 12 136 Himmelrahmen für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen.....	449
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	451
54 12 180 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	452
54 12 190 Anschlag für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	453
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen.....	454
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	456
5413 Elektrische Komponenten Schiebedach.....	457
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebedach.....	457
<b>72 Teile+Zubehör (Karosserie).....</b>	<b>458</b>
7200 Allgemeines.....	458

72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines .....	458
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	459
7211 Sicherheitsgurte .....	461
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	461
72 11 001 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen.....	463
72 11 002 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	467
72 11 010 Gurtbringer links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen.....	469
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen oder ersetzen.....	470
72 11 041 Untergurt (Gurtstrammer) vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	472
72 11 080 Gurtbringer-Hand links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (ab 09/07).....	474
72 11 081 Hand Gurtbringer links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (bis 09/07) .....	478
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	481
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	481
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234) .....	482
72 12 AZD Airbagmodule .....	482
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln .....	483
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	487
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter.....	488
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem) ....	490
72 12 004 Knieairbagmodul Fahrerschutz aus- und einbauen/ersetzen .....	492
72 12 005 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	494
72 12 006 Knieairbagmodul für Beifahrerschutz aus- und einbauen/ersetzen .....	497
72 12 007 Übersicht Airbagmodule, Airbagsteuergerät, Gurtstrammer.....	498
72 12 050 Seitenairbag (Basissitz) aus- und einbauen.....	499
72 12 055 Seitenairbag (Sportsitz) aus- und einbauen .....	502
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	504
7214 Kindersitz Schnellbefestigungssystem .....	512
72 14 001 Top Tether Ösen für Kindersitz aus- und einbauen/ersetzen .....	512