

BMW 3er – F30

(2011 - 2015)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien f. private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	13
5100 Allgemeines.....	13
51 00 002 Servicestellung der Frontklappe.....	13
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	14
51 00 004 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	14
5111 Stoßstange vorn	15
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	15
51 11 000 Halter für PDC/PMA/Side View Kamera l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	17
51 11 001 Löcher in Stoßfängerverkleidung stanzen.....	18
51 11 002 Übersicht Löcher in Stoßfängerverkleidung stanzen.....	21
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	22
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen	23
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	25
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	28
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	29
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	31
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	33
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn ab-/anbauen/ersetzen.....	34
5112 Stoßstange hinten	35
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	35
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	36
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen	37
51 12 157 Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen	40
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	42
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen.....	43
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	44
51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	44
51 13 001 Aufsatz Trennwand rechts aus- und einbauen/ersetzen	45
51 13 002 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	47
51 13 061 Radlaufblende an Seitenwand vorn links oder rechts ersetzen.....	48
51 13 063 Radlaufblende an Seitenwand hinten links oder rechts ersetzen.....	50
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	52
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	53
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	55
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	56
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen.....	56
51 14 008 Schriftzug an Seitenwand vorn links oder rechts ersetzen.....	57
51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	57

51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen	58
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	60
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	60
51 16 000 Halter Haltegriffe aus- und einbauen	61
51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	65
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	67
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	68
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	70
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	72
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	73
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	75
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht)	77
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	80
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen)	83
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	84
51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM.....	85
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	87
51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	88
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)	89
51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	90
51 16 162 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	95
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	100
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	101
51 16 166 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	103
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	106
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	107
51 16 211 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	108
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	110
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen	111
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	112
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen	114
51 16 400 Sonnenschutzrollo aus-/ einbauen/ersetzen.....	115
51 16 405 Sonnenrollo an Seitenfenster der Hintertür l/r aus- und einbauen / ersetzen	116
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen	117
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	119
51 21 AZD Türschlösser vorn	119
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen	120
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen	121
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	122
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen	127

51 21 126	Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen	129
51 21 140	Schließzylinder komplett der Vordertür aus- und einbauen/ ersetzen	131
51 21 170	Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	133
51 21 180	Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ ersetzen	134
51 21 225	Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	136
51 21 235	Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	138
51 21 280	Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	139
51 21 300	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	141
51 21 330	Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen	142
5122	Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten	143
51 22 AZD	Türschlösser hinten.....	143
51 22 001	Türraste (Schließkeil) hinten links oder rechts ersetzen.....	144
51 22 090	Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	145
51 22 126	Träger für Türaußengriff an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	147
51 22 170	Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	149
51 22 180	Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	150
51 22 225	Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	152
51 22 235	Bowdenzug für Türöffner innen an Tür hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	154
51 22 280	Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	155
51 22 300	Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür außen ab- und anbauen/ersetzen	156
51 22 330	Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen	157
5123	Frontklappenverschluß, Schlösser.....	158
51 23 AZD	Frontklappenverschluss	158
51 23 000	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	159
51 23 001	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	161
51 23 002	Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	163
51 23 003	Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	166
51 23 004	Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	167
51 23 100	Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	169
51 23 110	Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen.....	170
51 23 131	Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen	171
51 23 211	Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	172
51 23 265	Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	174
5124	Heckklappenverschluß, Schlösser.....	175
51 24 AZD	Heckklappenverschluss	175
51 24 000	Hinweise zur Einstellung Schließkraft Heckklappe	176
51 24 004	Heckklappenverschluss einstellen.....	177
51 24 105	Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	179
51 24 130	Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	180
51 24 147	Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	181

51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	182
51 24 324 Zugfeder für Heckklappe rechts aus- und einbauen/ersetzen	183
51 24 325 Zugfeder für Heckklappe links aus- und einbauen/ersetzen	184
5131 Front- und Heckscheibe	186
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben..	186
51 31 001 Frontscheibe aus- und einbauen	192
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	193
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	195
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	198
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	201
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	207
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	214
51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden	217
51 31 011 Frontscheibe ersetzen.....	218
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe.....	223
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen	224
51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	227
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)	228
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	232
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	233
51 32 160 Abdeckung an Fensterrahmen l/r innen aus- und einbauen/ersetzen.....	233
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	234
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen	235
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	237
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	238
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	238
51 33 000 Elektrischer Fensterheber in Vordertür aus- und einbauen / ersetzen	239
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten.....	241
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen l/r innen aus- und einbauen/ersetzen	241
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	243
51 34 190 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten l/r aus- und einbauen.....	245
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen	250
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	254
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür ab- /anbauen/ersetzen (vorn).....	255
51 34 426 Blende Fensterführungssteg links oder rechts ersetzen.....	256
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten.....	258
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten.....	258
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	259
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten l/r komplett aus- und einbauen.....	259
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	260

51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen	260
51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	261
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen.....	262
51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	265
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	266
51 41 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	267
51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	268
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	270
51 41 090 Leuchteleiste an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	272
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	273
51 42 AZD Türverkleidung hinten mit Armauflagen.....	273
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen \PREMIUM.....	274
51 42 001 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen	281
51 42 002 Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	284
51 42 018 Abdeckung an Türgriff hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	285
51 42 019 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	287
51 42 020 Türgriff an Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	288
51 42 060 Armstütze an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	290
51 42 090 Leuchteleiste an Türverkleidung hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	292
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	293
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	293
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	294
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	295
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	297
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	298
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen	299
5144 Dach-Verkleidung.....	300
51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen	300
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen	301
5145 Verkleidung Instrumententafel	302
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel	302
51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	303
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen.....	305
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen	307
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen).....	308
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen).....	311
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	312
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	313
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen.....	314
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen)	315

5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	317
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenschutzrollo.....	317
51 46 001 Verkleidung für Ablegeboden (Hutablage) aus-und einbauen (ersetzen).....	318
51 46 011 Verkleidung für Ablegeboden aus- und einbauen (ersetzen)	321
51 46 013 Heckscheibenrollo aus- und einbauen/ersetzen.....	323
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen	324
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung	325
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	325
51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	326
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	327
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg (außen) vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen	328
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg (außen) hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen	329
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	330
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen	331
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen	333
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	335
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen	336
51 47 490 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen	337
51 47 491 Aggregateunterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	338
51 47 493 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen	339
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe	340
51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	340
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	343
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	344
51 48 070 Schallisolierung an Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	346
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	348
51 49 000 Blende Wasserrinne an Seitenwand hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	348
51 49 001 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	349
51 49 002 Verkleidung für Scharnier Heckklappe l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	350
5161 Versteifung Karosserie	351
51 61 AZD Versteifung Karosserie	351
5164 Vorderwand Frontend	353
51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen.....	353
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile	354
51 71 000 Schablonen für Abdichtung Tür auf Türinnenblech verkleben	354
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ ersetzen	356
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/r ab- und anbauen/ ersetzen.....	357
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) l/r ab- und anbauen / ersetzen.....	358
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	358
51 71 115 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ersetzen	359

51 71 215 Abdichtung an Hintertür links oder rechts ersetzen	361
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	363
51 71 374 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen.....	364
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	365
5172 Kantenschutz für Türen.....	366
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen	366
51 72 001 Montage Abdichtungen	367
51 72 010 Kantenschutz für Hintertür links oder rechts ersetzen.....	369
5175 Unterbodenverkleidung	370
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	370
51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen	371
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen	371
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen.....	372
51 75 031 Schallisolierung Stirnwand-Oberteil Mitte aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM..	373
52 Sitze	376
5210 Vordersitze.....	376
52 10 AZD Vordersitze.....	376
5213 Vordersitz, normal, manuell	377
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen.....	377
52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen.....	378
52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen.....	381
52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	384
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	386
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	388
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	389
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	389
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen	390
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen	394
52 13 455 Hezelemente für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	397
52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	399
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	400
52 14 000 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung.....	400
52 14 001 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen.....	403
52 14 002 Vordersitz-Fahrerseite (normal/elektrisch) links oder rechts aus- und einbauen.....	404
52 14 003 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/elektrisch) l/r aus- und einbauen.....	407
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen	410
52 14 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen	411
52 14 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen...	414
5215 Vordersitz, Sport, manuell.....	417
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz links oder rechts ab- oder anbauen	417

52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	419
52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen	421
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/r ersetzen.....	422
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen	423
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen.....	424
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab- oder anbauen/ersetzen.....	428
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen.....	429
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport/manuell) links oder rechts ersetzen.....	432
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	434
52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/r ersetzen	434
52 16 065 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	436
5224 Hintersitz, normal.....	438
52 24 AZD Rücksitz (normal) manuell.....	438
52 24 000 Dosenhalter in Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ersetzen ..	439
52 24 001 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen	439
52 24 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	440
52 24 010 Rückenlehne aus- und einbauen/ersetzen.....	441
52 24 030 Mittelarmlehne für Hintersitz-Rückenlehne komplett aus- und einbauen	442
52 24 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	442
52 24 390 Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	443
52 24 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen	444
52 24 408 Rückenlehnenbezug für Rücksitz ersetzen	446
5226 Hintersitz, Durchlade	448
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	448
52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen	449
52 26 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne.....	449
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	450
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	451
52 26 011 Rückenlehne für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen.....	453
52 26 012 Rückenlehne für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	454
52 26 020 Beide Rückenlehnen für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	455
52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen.....	456
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	456
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	457
52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	458
52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen.....	460
52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	460
52 26 303 Betätigung für Hintersitz-Rückenlehne l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	461
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne l/r (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen	462
52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	463

52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	465
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	466
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen.....	468
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen.....	470
52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen.....	475
54 Schiebehebedach und Verdeck	478
5410 Schiebedach	478
54 10 000 Hinweise für Glas-Schiebehebedach	478
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen	480
5412 Schiebehebedach	483
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach	483
54 12 000 Mechanik für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	484
54 12 001 Schiebedachrahmen ersetzen	488
54 12 002 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	489
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen	490
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	492
54 12 115 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen	493
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen.....	494
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen.....	495
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	496
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen.....	497
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen	498
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	501
5413 Panorama-Glasdach.....	502
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach.....	502
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	503
7200 Allgemeines.....	503
72 00 000 Gurtclip ersetzen	503
72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines	504
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren	505
7211 Sicherheitsgurte	507
72 11 AZD Sicherheitsgurt	507
72 11 AZD Sicherheitsgurt	509
72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen.....	511
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt	515
72 11 002 Prüfliste für Vordersitz	517
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	518
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	522
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	524

72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	526
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	527
72 11 097 Untergurte hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	529
72 11 098 Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ersetzen	530
72 11 101 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen	532
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	533
72 12 AZD Airbagmodule	533
72 12 000 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	534
72 12 001 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln	535
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	539
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren	541
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	543
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	546