

BMW 3er – F80

(2012 - 2015)



Heizung und Klimaanlage

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

64 Heiz- und Klimaanlage.....	5
6400 Hinweise, Übersicht Komponenten Heiz-Klimaanlage.....	5
64 00 000 Übersicht Komponenten Heiz-/Klimaanlage.....	5
64 00 001 Hinweise zum Umgang mit Reinigungsmittel/Lacken (persönliche Schutzausrüstung).6	
6411 Heizgerät mit Betätigung	8
64 11 000 Übersicht der Stellantriebe am Heiz-/Klimagerät.....	8
64 11 001 Stellantrieb einbauen.....	9
64 11 206 Heiz-Klimagerät aus- und einbauen/ersetzen (S55).....	10
64 11 208 Heizkörper ersetzen.....	13
64 11 213 Gebläse für Heiz-/Klimagerät aus- und einbauen/ersetzen.....	15
64 11 225 Regler für Gebläse der Heiz-/Klimaanlage ersetzen.....	15
64 11 261 Zusatzwasserpumpe aus- und einbauen/ersetzen (S55).....	16
64 11 377 Bedienteil der Heiz-/Klimaanlage aus- und einbauen.....	17
64 11 380 Steuergerät für Heiz-/Klimaanlage aus-und einbauen/ersetzen.....	17
64 11 806 Stellantrieb der Frisch-/Umluftklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	18
64 11 830 Stellantrieb der Belüftungsklappe links ersetzen (Klimaanlage High).....	19
64 11 832 Stellantrieb der Belüftungsklappe rechts ersetzen (Klimaanlage High).....	20
64 11 835 Stellantrieb der Schichtungsklappe links ersetzen	21
64 11 837 Stellantrieb der Schichtungsklappe rechts ersetzen	22
64 11 850 Stellantrieb der Fondraumklappe ersetzen.....	24
64 11 866 Stellantrieb der Luftmischklappe aus- und einbauen/ersetzen (links)	25
64 11 868 Stellantrieb der Defrostklappe aus- und einbauen/ ersetzen	26
64 11 872 Stellantrieb der Luftmischklappe aus- und einbauen/ersetzen (rechts).....	27
64 11 891 Bedienteil der Heiz-/Klimaanlage ersetzen	28
64 11 908 Temperaturfühler Fußraum aus- und einbauen/ersetzen (links).....	29
64 11 909 Temperaturfühler Fußraum aus- und einbauen/ersetzen (rechts).....	29
64 11 943 Verdampfer-Temperaturfühler ersetzen	30
64 11 991 Sensor für automatische Umluft-Control (AUC) aus- und einbauen/ersetzen.....	31
6412 Zusatzheizgerät mit Steuerelementen.....	32
64 12 000 Handsender Telestart initialisieren.....	32
6422 Düsen und Ausströmorgane	33
64 22 115 Frischluftgrill links aus- und einbauen.....	33
64 22 118 Frischluftgrill links ersetzen	33
64 22 125 Frischluftgrill rechts aus- und einbauen (ersetzen)	34
64 22 165 Frischluftgrill Mitte aus- und einbauen (ersetzen)	35
64 22 191 Frischluftgrill-Fondraum- aus- und einbauen/ersetzen (Klimaanlage High).....	36
6431 Microfilter.....	37
64 31 010 Mikrofilter für Innenraumbelüftung ersetzen.....	37

6450 Klimaanlage, Lecksuche	39
64 50 TED Heiz-Klimaanlage Kältemittelmengen.....	39
64 50 000 Hinweise für den Umgang mit Kältemittel R134a.....	40
64 50 001 Klimaleistungsprüfung.....	41
64 50 002 Lecksuche mit Formiergas	42
64 50 003 Lecksuche mittels ultravioletten Additiven (UV-Additive) (BMW Lecksuchkoffer)	51
64 50 004 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kältemittel R134a	55
64 50 005 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kältemittelöl.....	56
64 50 010 Klimaanlage absaugen, evakuieren und befüllen (R134a)	58
64 50 010 Klimaanlage absaugen, evakuieren und befüllen	64
6451 Klimagerät (Verdampfer), Schaltelemente	68
64 51 TED Klimagerät (Expansionsventil), Schaltelemente	68
64 51 TED Klimagerät (Verdampfer), Schaltelemente.....	68
64 51 000 Dichtheitskontrolle für Verdampfer durchführen	69
64 51 001 Verdampfer reinigen (Linkslenkerfahrzeuge).....	71
64 51 520 Expansionsventil aus- und einbauen/ersetzen (S55)	74
64 51 591 Verdampfer aus- und einbauen/ersetzen	76
6452 Kompressor	82
64 52 AZD Klimakompressor.....	82
64 52 000 Hinweise für das Öffnen und den Teiletausch im Kältemittelkreislauf.....	84
64 52 001 Hinweise zum Klimakompressorwechsel.....	86
64 52 002 Hinweise zum Klimakompressorwechsel.....	90
64 52 521 Kompressor für Klimaanlage ersetzen (S55)	95
6453 Kondensator und Trockner mit Leitungen.....	98
64 53 AZD Kältemittelleitungen und Expansionsventil.....	98
64 53 000 Hinweise zum Ersatz von Klimakondensatoren und Kühler	100
64 53 001 Hinweise zum Tausch des Trocknereinsatzes.....	101
64 53 520 Sicherheitsdruckschalter ersetzen	102
64 53 551 Kondensator (mit Trocknereinsatz) für Klimaanlage aus- und einbauen/ersetzen	103