

## **BMW 3er – F80**

(2012 - 2015)



### **Karosserie Ausstattung**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	12
5100 Allgemeines.....	12
51 00 000 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband .....	12
51 00 001 Hinweise zur Montage von Fensterführungsdichtungen .....	13
51 00 002 Servicestellung der Frontklappe.....	14
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen .....	15
51 00 004 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK) .....	15
5111 Stoßstange vorn .....	16
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	16
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	18
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen .....	19
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen .....	20
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	23
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	24
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	24
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn l/r ab-/ anbauen/ersetzen.....	25
5112 Stoßstange hinten .....	31
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	31
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen .....	32
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen .....	33
51 12 157 Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen .....	36
51 12 223 Blende für Stoßfängerverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen ....	38
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	39
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen.....	40
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten .....	41
51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	41
51 13 001 Aufsatz Trennwand rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	42
51 13 002 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	44
51 13 045 Zierblende an Seitenwand vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	45
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	46
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) .....	47
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	49
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	50
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien .....	50
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen.....	53
51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	54
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen .....	55
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	57

51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	57
51 16 000 Halter Haltegriffe aus- und einbauen .....	58
51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	62
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen) .....	64
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	65
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	67
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	68
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	69
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht) .....	70
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	73
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	75
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen) .....	78
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM.....	79
51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	81
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	82
51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	83
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen) .....	84
51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM.....	85
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	90
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	91
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen .....	93
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	94
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	95
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen .....	96
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	98
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen .....	100
51 16 400 Sonnenschutzrollo an feststehendem aus- einbauen/ersetzen .....	101
51 16 405 Sonnenrollo an Seitenfenster der Hintertür l/r aus- und einbauen / ersetzen .....	102
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen .....	103
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	105
51 21 AZD Türschlösser vorn .....	105
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen .....	106
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	107
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	107
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	112
51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	114
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür li/re aus- und einbauen/ ersetzen.....	116
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	118
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ ersetzen.....	119
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	121

51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	123
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	124
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen .....	126
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen .....	127
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten .....	128
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	128
51 22 001 Türaste (Schließkeil) hinten links oder rechts ersetzen.....	129
51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	129
51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür li/re aus- und einbauen/ersetzen .....	132
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	134
51 22 180 Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	135
51 22 225 Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	137
51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Tür hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	139
51 22 280 Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	140
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür außen ab- und anbauen/ersetzen .....	141
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen .....	142
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	143
51 23 AZD Frontklappenverschluss .....	143
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	144
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	146
51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	148
51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen .....	151
51 23 004 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer .....	152
51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	154
51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen .....	156
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen .....	158
51 23 211 Zug für Frontklappenschloss vorn aus- und einbauen/ersetzen .....	159
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen .....	162
51 23 400 Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011 .....	163
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser.....	164
51 24 AZD Heckklappenverschluss .....	164
51 24 000 Hinweise zur Einstellung Schließkraft Heckklappe .....	165
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen.....	167
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	169
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen .....	170
51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	171
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	172
51 24 324 Zugfeder für Heckklappe rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	173
51 24 325 Zugfeder für Heckklappe links aus- und einbauen/ersetzen.....	174
5131 Front- und Heckscheibe.....	176

51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben..	176
51 31 001 Frontscheibe aus- und einbauen .....	183
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	184
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	186
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer .....	189
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000" .....	191
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider" .....	197
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung .....	203
51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden .....	206
51 31 011 Frontscheibe ersetzen.....	207
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe.....	212
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen .....	213
51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	216
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen) .....	217
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen) .....	221
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	222
51 32 160 Abdeckung an Fensterrahmen links oder rechts innen aus- und einbauen/ersetzen.	222
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	223
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen .....	224
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	226
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	227
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn .....	227
51 33 000 Elektrischer Fensterheber in Vordertür li/re aus- und einbauen (ersetzen).....	228
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten .....	231
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen li/re innen aus- /einbauen/ersetzen .....	231
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen .....	234
51 34 190 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten li/re aus-/einbauen .....	235
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen .....	240
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	244
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür (vorn) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	245
51 34 426 Blende Fensterführungssteg links oder rechts ersetzen .....	246
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten .....	248
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten.....	248
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	249
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten l/r komplett aus- und einbauen.....	249
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen .....	250
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	250
51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn li/re ab-/anbauen/ersetzen .....	251
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen .....	252
51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen .....	255

51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	256
51 41 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen .....	257
51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	258
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	260
51 41 090 Leuchteleiste an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen ....	262
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen .....	263
51 42 AZD Türverkleidung hinten mit Armauflagen.....	263
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen .....	264
51 42 001 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen \PREMIUM.....	267
51 42 002 Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen .....	274
51 42 017 Abdeckung an Türgriff hinten li/re ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM .....	275
51 42 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	277
51 42 019 Türgriff an Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	278
51 42 060 Armstütze an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	280
51 42 090 Leuchteleiste an Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.	282
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen .....	283
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	283
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	284
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	285
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	287
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	288
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	289
5144 Dach-Verkleidung.....	290
51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen .....	290
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen .....	290
5145 Verkleidung Instrumententafel .....	291
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel .....	291
51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen....	292
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen .....	294
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen .....	296
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen).....	297
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen).....	300
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	301
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	302
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen.....	303
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen) .....	304
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo .....	306
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenschutzrollo .....	306
51 46 011 Verkleidung für Ablegeboden aus- und einbauen (ersetzen) .....	307
51 46 013 Heckscheibenrollo aus- und einbauen/ersetzen.....	309

51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen .....	310
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung .....	311
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	311
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	312
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	313
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg (außen) vorn li/re ab- und anbauen/ersetzen .....	314
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg (außen) hinten li/re ab- /anbauen/ersetzen .....	315
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	316
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen .....	317
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	319
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	321
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen .....	322
51 47 490 Aggregateunterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen .....	323
51 47 491 Aggregateunterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen .....	325
5148 Dämpfungsbelaag Frontklappe .....	326
51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen .....	326
51 48 001 Dämpfungsbelaag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	328
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	329
51 48 070 Schallisolierung an Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	331
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	333
51 49 000 Blende Wasserrinne an Seitenwand hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	333
51 49 001 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	334
51 49 002 Verkleidung für Scharnier Heckklappe li/re aus- und einbauen/ersetzen .....	335
5161 Versteifung Karosserie .....	336
51 61 AZD Versteifung Karosserie .....	336
51 61 060 Carbon-Strebe aus- und einbauen/ersetzen .....	338
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile .....	340
51 71 000 Schablonen für Abdichtung Tür auf Türinnenblech verkleben .....	340
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ ersetzen .....	342
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	343
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) links oder rechts ab- und anbauen / ersetzen	344
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	344
51 71 115 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ersetzen .....	345
51 71 215 Abdichtung an Hintertür links oder rechts ersetzen .....	347
51 71 360 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen .....	349
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen .....	350
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	353
5172 Kantenschutz für Türen .....	354
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen.....	354
51 72 001 Montage Abdichtungen .....	355



51 72 010 Kantenschutz für Hintertür links oder rechts ersetzen.....	357
5175 Unterbodenverkleidung .....	358
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	358
51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen .....	359
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen .....	359
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen.....	360
<b>52 Sitze .....</b>	<b>361</b>
5210 Vordersitze.....	361
52 10 AZD Vordersitze.....	361
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	362
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen.....	362
52 14 001 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung.....	363
52 14 110 Lordosenkissen links ersetzen.....	366
52 14 112 Lordosenkissen rechts ersetzen.....	367
5215 Vordersitz, Sport, manuell .....	368
52 15 001 Vordersitz-Fahrerseite aus- und einbauen.....	368
52 15 002 Vordersitz-Beifahrerseite aus- und einbauen .....	371
52 15 040 Abdeckung außen am Vordersitz (manuell) li/ re ab- und anbauen/ersetzen.....	374
52 15 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	376
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz links oder rechts ersetzen.....	377
52 15 115 Lordosenpumpe (mit Ventilblock) links ersetzen .....	378
52 15 117 Lordosenpumpe (mit Ventilblock) rechts ersetzen .....	381
52 15 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	384
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz ersetzen .....	386
52 15 407 Rückenlehnenbezug für Fahrersitz ersetzen .....	390
52 15 408 Rückenlehnenbezug für Beifahrersitz ersetzen.....	395
52 15 415 Auflage für Vordersitz links oder rechts ersetzen .....	400
52 15 422 Auflage für Beifahrersitz-Rückenlehne ersetzen .....	401
52 15 423 Auflage für Fahrersitz-Rückenlehne ersetzen.....	401
52 15 526 Sitzmechanik am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	402
52 15 530 Rückenlehnenrahmen für Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	404
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch .....	406
52 16 040 Abdeckung außen am Vordersitz (elektrisch) l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	406
5226 Hintersitz, Durchlade.....	408
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem) .....	408
52 26 000 Kopfstütze für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	409
52 26 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne .....	409
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen .....	410
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	411
52 26 011 Rückenlehne für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen .....	412

52 26 012 Rückenlehne für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	413
52 26 080 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen.....	414
52 26 085 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	414
52 26 199 Rückwand an Rücksitz-Rückenlehne links ab- und anbauen/ersetzen.....	415
52 26 200 Rückwand an Rücksitz-Rückenlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	416
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	417
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	418
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links ersetzen.....	420
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen.....	423
<b>54 Schiebehebedach und Verdeck.....</b>	<b>425</b>
5410 Schiebedach.....	425
54 10 000 Hinweise für Glas-Schiebehebedach.....	425
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	427
5412 Schiebehebedach.....	431
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach.....	431
54 12 000 Mechanik für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	432
54 12 001 Schiebedachrahmen ersetzen.....	436
54 12 002 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	437
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen.....	438
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	440
54 12 115 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	441
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen.....	442
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen.....	443
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	444
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen.....	445
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen.....	446
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	449
5413 Panorama-Glasdach.....	450
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach.....	450
<b>72 Teile+Zubehör (Karosserie).....</b>	<b>451</b>
7200 Allgemeines.....	451
72 00 000 Gurtclip ersetzen.....	451
72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines.....	452
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	453
7211 Sicherheitsgurte.....	455
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	455
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	457
72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen.....	459
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	463

72 11 002 Prüfliste für Vordersitz .....	465
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	466
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen .....	470
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen .....	472
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	474
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	475
72 11 097 Untergurte hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen .....	477
72 11 101 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen .....	478
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234).....	479
72 12 AZD Airbagmodule.....	479
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln .....	480
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	485
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter .....	486
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem).....	488
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	490
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	494
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	497
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	500