

## **BMW X1 – E84**

(2008 - 2015)



### **Karosserie Ausstattung**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien f. private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	13
5100 Allgemeines.....	13
51 00 000 Übersicht Vordertür.....	13
51 00 001 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK).....	14
51 00 002 Übersicht Hintertür.....	15
51 00 003 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband.....	16
51 00 004 Servicestellung der Frontklappe.....	17
51 00 005 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen.....	19
51 00 006 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummi.....	20
5111 Stoßstange vorn.....	21
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	21
51 11 000 Abdeckung für SRA links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	22
51 11 001 Frontspoiler ab- und anbauen/ersetzen (Stoßfänger abgebaut).....	23
51 11 002 Frontspoiler ab- und anbauen/ersetzen (Stoßfänger abgebaut).....	24
51 11 003 Ziergitter Stoßstangenverkleidung Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	25
51 11 004 Ziergitter Stoßstangenverkleidung seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	26
51 11 050 Träger für Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	27
51 11 141 Stoßfängerverkleidung-Unterteil aus- und einbauen/ersetzen.....	29
51 11 142 Stoßfängerverkleidung-Unterteil aus- und einbauen/ersetzen.....	30
51 11 156 Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen.....	31
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	33
51 11 180 Ziergitter in Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	34
51 11 181 Ziergitter in Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	35
5112 Stoßstange hinten.....	36
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	36
51 12 000 Abdeckung unten (Mitte) aus- und einbauen / ersetzen.....	37
51 12 001 Blende an Stoßstangen-Unterverkleidung hintenab- und anbauen/ersetzen.....	37
51 12 050 Träger für Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	38
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen.....	39
51 12 157 Stoßstangen-Verkleidung hinten ersetzen.....	41
51 12 160 Stoßstangen-Unterverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	42
51 12 825 Führung für Stoßstange hinten Mitte ab- und anbauen / ersetzen.....	44
51 12 828 Führung für Stoßfänger hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	44
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	45
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	45
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	46
51 13 000 Montage neuer Gewindebolzen an Dachreling.....	47
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen.....	49

51 13 115 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen/ ersetzen \PREMIUM.....	50
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen/ersetzen.....	60
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	61
51 13 305 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	63
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	65
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien.....	65
51 14 001 BMW Plakette vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	67
51 14 002 Hinweise zur Schriftzugverklebung.....	68
51 14 006 Schriftzug an Vordertür links oder rechts ersetzen .....	69
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen.....	70
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	71
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	71
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer .....	73
51 16 000 Übersicht Ablagefach (Mittelkonsole).....	74
51 16 001 Brillenablage ab- und anbauen / ersetzen .....	75
51 16 002 Halter Haltegriff hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	76
51 16 003 Halter Haltegriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	77
51 16 004 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	78
51 16 005 Halterung für Faltpaket Kopfairbag an Halter Haltegriff ab-/ anbauen .....	80
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	81
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	82
51 16 045 Haltering an Außenspiegel l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	83
51 16 046 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	84
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Fernlichtassistent) aus- und einbauen/ersetzen.....	85
51 16 061 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen.....	88
51 16 062 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- und einbauen/ersetzen .....	91
51 16 063 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen.....	94
51 16 064 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	97
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager l/r ab- und anbauen/ ersetzen .....	100
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	101
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen / ersetzen .....	103
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen .....	105
51 16 212 Blende für Ablagefach aus- und einbauen / ersetzen.....	107
51 16 282 Gehäuseunterteil links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	108
51 16 283 Gehäuseunterteil links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	108
51 16 341 Schließzylinder für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen .....	109
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	110
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen / ersetzen.....	111
51 16 400 Sonnenrollo an feststehendem Seitenfenster der Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	113

51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ ersetzen.....	113
51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen.....	114
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	116
51 21 AZD Türschlösser vorn.....	116
51 21 000 Übersicht Türschlösser vorn .....	117
51 21 001 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen.....	118
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	119
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	120
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- /einbauen/ersetzen .....	122
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen .....	124
51 21 141 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen .....	126
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	128
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen .....	129
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	131
51 21 233 Bowdenzug für Türaußengriff an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	132
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	133
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	134
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen .....	135
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	136
51 21 370 Abdeckung an Vordertür unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	137
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten .....	138
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	138
51 22 000 Übersicht Türschlösser hinten.....	139
51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	140
51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	143
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	145
51 22 180 Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	146
51 22 225 Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	148
51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Hintertür l/r aus- /einbauen/ersetzen.....	149
51 22 280 Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	150
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür l/r außen ab- und anbauen/ ersetzen .....	152
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen .....	153
51 22 370 Abdeckung an Hintertür unten l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	154
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	155
51 23 AZD Frontklappenverschluss, Schlösser.....	155
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	156
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen .....	157
51 23 002 Demontage / Montage von Kugelfannen mit Klammer .....	159
51 23 003 Zug für Frontklappenschlösser aus- und einbauen / ersetzen.....	160
51 23 110 Frontklappen-Schloß links aus- und einbauen / ersetzen .....	162

51 23 160 Fanghaken an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	163
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen / ersetzen .....	164
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	166
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser .....	167
51 24 AZD Heckklappenverschluss, Schlösser .....	167
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen .....	168
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	169
51 24 130 Schließbügel für Heckklappen-verschluß aus- und einbauen / ersetzen .....	170
51 24 145 Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen / ersetzen.....	171
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	172
5131 Front- und Heckscheibe .....	173
51 31 000 All. Vorgehensweise zur Demontage & Montage verklebter Fensterscheiben .....	173
51 31 001 Frontscheibe aus- und einbauen/ ersetzen .....	178
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	182
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	183
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer .....	186
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000" .....	188
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider" .....	194
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung .....	200
51 31 008 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung.....	202
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben .....	203
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe (oben) aus- und einbauen/ersetzen .....	204
51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	206
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen) .....	207
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	211
51 32 160 Abdeckung an Türfensterrahmen l/r innen aus- und einbauen/ersetzen .....	211
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	212
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen .....	214
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	215
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	217
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn .....	217
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür links oder rechts aus-/einbauen/ersetzen..	218
51 33 001 Elektrischen Fensterheber für Türschlossausbau in Vordertür l/r zum Teil lösen.....	219
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten.....	221
51 34 000 Blende Fensterführungsschiene links oder rechts ersetzen.....	221
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen l/r innen aus- und einbauen/ersetzen .....	223
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	225
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen .....	227
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	231
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	233

51 34 425 Blende am Fensterrahmen der Hintertür hinten l/r ab- /anbauen/ersetzen.....	234
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten .....	235
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten .....	235
5136 Ausstellfenster.....	236
51 36 030 Blende an C-Säule links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	236
51 36 040 Leiste an Seitenscheibe hinten unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen ....	237
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen) .....	238
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	242
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten l/r komplett aus-/einbauen/ersetzen .....	242
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen.....	243
51 41 AZD Vordertür-Verkleidung mit Armstützen .....	243
51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen.....	244
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	246
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn (Beifahrerseite) ab- und anbauen/ersetzen .....	247
51 41 030 Dekorleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	248
51 41 031 Dekorleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	249
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen .....	250
51 42 AZD Hintertür-Verkleidung mit Armstützen .....	250
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen .....	251
51 42 001 Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	253
51 42 017 Abdeckung an Türgriff hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	254
51 42 030 Dekorleiste an Türverkleidung hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	255
51 42 031 Dekorleiste an Türverkleidung hinten l/r ab- und anbauen / ersetzen.....	256
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen.....	257
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armstützen .....	257
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	258
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	259
51 43 148 Verkleidung für Türsäule links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	260
51 43 150 Verkleidung für Türsäule links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	261
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn l/r ab- und anbauen/ ersetzen .....	262
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten l/r ab- und anbauen / ersetzen .....	264
5144 Dach-Verkleidung.....	265
51 44 002 Himmelbespannung (ohne Panoramadach) aus- und einbauen/ ersetzen .....	265
51 44 013 Himmelbespannung (mit Panoramadach) aus- und einbauen / ersetzen .....	268
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	271
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel .....	271
51 45 000 Übersicht Instrumententafel .....	272
51 45 001 Blende Instrumententafel rechts aus- und einbauen / ersetzen .....	273
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen.....	275
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen .....	277

51 45 075	Träger für Instrumententafel aus- und einbauen/ersetzen.....	278
51 45 115	Lautsprecherblende aus- und einbauen / ersetzen.....	282
51 45 180	Verkleidung für Instrumententafel unten links ab- und anbauen/ersetzen.....	283
51 45 181	Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	284
51 45 184	Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen / ersetzen.....	285
51 45 187	Verkleidung für Instrumententafel unten links ab- und anbauen.....	286
51 45 263	Blende an Instrumententafel rechts ab- und anbauen.....	287
51 45 266	Blende an Instrumententafel rechts ab- und anbauen / ersetzen.....	289
51 45 460	Ablagefach Instrumententafel oben aus- und einbauen/ ersetzen.....	290
5146	Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	291
51 46 003	Verkleidung für Ablegeboden (Hutablage) aus- und einbauen/ersetzen.....	291
51 46 020	Aufnahme für Ablegeboden links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	292
51 46 050	Blende an Heck-Abschlußblech oben ab- und anbauen / ersetzen .....	294
5147	Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung .....	296
51 47 AZD	Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	296
51 47 000	Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	297
51 47 030	Einstiegabdeckleiste hinten (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	298
51 47 065	Abdeckblende am Einstieg vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	299
51 47 101	Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen / ersetzen.....	300
51 47 102	Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM .....	301
51 47 151	Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen / ersetzen .....	302
51 47 161	Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen / ersetzen .....	303
51 47 490	Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	304
51 47 491	Aggregate-Unterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM .....	305
51 47 492	Aggregateunterschutzn hinten aus- und einbauen/ersetzen .....	306
5148	Dämpfungsbelag Frontklappe .....	307
51 48 000	Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	307
51 48 060	Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	309
51 48 070	Schallisolierung an Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	311
5149	Verkleidung für Heckklappe.....	313
51 49 000	Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen / ersetzen .....	313
51 49 003	Blende für Heckfensterrahmen links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	314
51 49 015	Blende für Heckscheibenrahmen oben ab- und anbauen / ersetzen .....	315
5161	Versteifung Karosserie .....	316
51 61 AZD	Versteifung Karosserie .....	316
5171	Dichtungen, lose Karosserieteile.....	317
51 71 AZD	Dichtungen, lose Karosserieteile .....	317
51 71 000	Blende an Radlauf vorn links oder rechts teilweise ab- und anbauen.....	321
51 71 001	Blende an Radlauf vorn links oder rechts teilweise ab- und anbauen.....	322
51 71 002	Multifunktionswanne aus- und einbauen/ersetzen.....	323



51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.	324
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	325
51 71 040 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen / ersetzen .....	325
51 71 041 Abdeckung-Radhaus hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	326
51 71 371 Zugstrebe an Federbeindom links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	327
51 71 382 Zugstrebe (an Hinterachse) aus- und einbauen/ersetzen .....	330
51 71 383 Zugstreben hinten aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	331
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger li/re ab-/anbauen / ersetzen.....	332
51 71 470 Blende an Radlauf vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	334
51 71 478 Blende an Radlauf hinten links oder rechts ab- und anbauen / ersetzen.....	334
5172 Kantenschutz für Türen.....	335
51 72 000 Montage Abdichtungen .....	335
5175 Unterbodenverkleidung .....	337
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	337
51 75 000 Unterbodenverkleidung (Aktivkohlefilter) aus- und einbauen / ersetzen .....	338
51 75 020 Fußgängerschutz aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	339
51 75 021 Fußgängerschutz unten aus- und einbauen / ersetzen.....	341
<b>52 Sitze .....</b>	<b>342</b>
5210 Vordersitze.....	342
52 10 AZD Vordersitze.....	342
5213 Vordersitz, normal, manuell .....	343
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen.....	343
52 13 001 Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts aus- und einbauen.....	344
52 13 021 Flexmatte am Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	347
52 13 025 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	348
52 13 030 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen....	349
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen .....	351
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	353
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ ersetzen.....	354
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	355
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen .....	356
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen .....	361
52 13 415 Auflage für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen .....	364
52 13 416 Auflage für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen .....	365
52 13 455 Hezelemente für Vordersitz (Basis) links oder rechts ersetzen.....	366
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	368
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel durchführen.....	368
52 14 001 Träger für Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen.....	369
52 14 002 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung.....	370
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen .....	373

52 14 050 Lordosenkissen an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen .....	376
52 14 060 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus- und einbauen/ersetzen.....	378
5215 Vordersitz, Sport, manuell .....	379
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz links oder rechts ab- oder anbauen.....	379
52 15 055 Lordosenkissen an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen .....	381
52 15 057 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus-/einbauen/ersetzen.....	383
52 15 060 Ein Luftkissen für Lehnenbreitenverstellung links oder rechts ersetzen.....	384
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/manuell) links oder rechts ersetzen .....	385
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab- oder anbauen/ersetzen.....	391
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen .....	392
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz links oder rechts ersetzen.....	395
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	397
52 16 048 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen .....	397
52 16 055 Ein Luftkissen für Lehnenbreitenverstellung links oder rechts ersetzen .....	399
52 16 058 Ventilgehäuse für Lordosenstütze aus- und einbauen/ ersetzen.....	400
5226 Hintersitz, Durchlade .....	401
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	401
52 26 000 Blende für Armlehne aus- und einbauen/ ersetzen .....	402
52 26 001 Kopfstützenaufnahme hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	404
52 26 002 Rückenlehnenbezug für Rücksitz mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	405
52 26 003 Rückenlehnenbezug für Rücksitz mitte oben aus- und einbauen/ ersetzen .....	406
52 26 004 Rückenlehnenbezug für Rücksitz mitte unten aus- und einbauen/ ersetzen.....	407
52 26 005 Hintersitz aus- und einbauen /ersetzen.....	409
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne l/r aus- und einbauen/ ersetzen.....	411
52 26 016 Lehnenträger mit Rückenlehne komplett aus- und einbauen.....	412
52 26 018 Lehnenträger für Rücksitz ersetzen.....	413
52 26 030 Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ ersetzen.....	413
52 26 032 Dosenhalter in Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ ersetzen .	414
52 26 080 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links aus- und einbauen/ ersetzen.....	415
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz mitte aus- und einbauen/ ersetzen.....	416
52 26 085 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ ersetzen .....	417
52 26 115 Bowdenzug für Rücksitzlehne links aus- und einbauen/ ersetzen.....	418
52 26 117 Bowdenzug für Rücksitzlehne rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	420
52 26 201 Rückwand an Hintersitz-Rücksitzlehne l/r aus- und einbauen/ ersetzen .....	421
52 26 202 Rückwand an Hintersitz-Rücksitzlehne mitte ab- und anbauen/ ersetzen.....	422
52 26 210 Kopfstütze für Hintersitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	423
52 26 303 Betätigung für Hintersitz-Rückenlehne l/r aus- und einbauen/ ersetzen.....	423
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	424
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links aus- und einbauen/ ersetzen.....	426
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	429

<b>54 Schiebehebedach und Verdeck</b> .....	<b>432</b>
5400 Hinweise.....	432
54 00 000 Hinweise für Panorama-Glasdach .....	432
5410 Schiebedach .....	435
54 10 000 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen .....	435
54 10 050 Mechanik für Schwebehimmel aus- und einbauen/ ersetzen.....	438
54 10 060 Mechanik für Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn aus- und einbauen/ersetzen .....	439
54 10 170 Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn aus- und einbauen.....	450
54 10 250 Glasdeckel hinten aus- und einbauen .....	452
54 10 260 Panorama-Glasdach aus- und einbauen.....	454
54 10 270 Panorama-Glasdach ersetzen.....	460
54 10 290 Antriebskabel Glasdeckel aus- und einbauen/ersetzen.....	461
54 10 295 Antriebskabel Schwebehimmel aus- und einbauen/ ersetzen.....	472
54 10 300 Wasserrinne aus- und einbauen.....	473
5412 Schiebehebedach .....	474
54 12 AZD Mechanische Komponenten Panoramadach .....	474
5413 Panorama-Glasdach.....	475
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebedach.....	475
54 13 000 Glas-Schiebehebedach-Deckel hinten einstellen.....	476
54 13 001 Glas-Schiebehebedach-Deckel vorn einstellen.....	479
54 13 007 Glas-Schiebehebedach-Deckel hinten einstellen.....	481
54 13 055 Dichtung für Rahmen Schiebehebedach ersetzen .....	484
54 13 060 Schwebehimmel für Glas-Schiebehebedach vorn aus- und einbauen/ ersetzen.....	485
54 13 065 Schwebehimmel für Glas-Schiebehebedach hinten aus- und einbauen/ ersetzen .....	486
54 13 090 Windabweiser aus- und einbauen/ersetzen.....	487
<b>72 Teile+Zubehör (Karosserie)</b> .....	<b>489</b>
7200 Allgemeines.....	489
72 00 000 Gurtclip ersetzen .....	489
72 00 001 Sicherheitshinweise und Allgemeines.....	490
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren .....	491
7211 Sicherheitsgurte.....	493
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	493
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	495
72 11 000 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen .....	497
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	500
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen.....	502
72 11 041 Untergurt (Gurtstrammer) vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	504
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	506
72 11 098 Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ ersetzen.....	508

72 11 101 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ ersetzen .....	509
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234) .....	511
72 12 AZD Airbagmodule .....	511
72 12 000 Übersicht Airbagmodule, Sicherheitsgurte, Airbagsensoren und Airbagsteuergerät..	512
72 12 001 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln .....	513
72 12 002 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen .....	517
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren .....	518
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	520
72 12 050 Seitenairbag (Basissitz) aus- und einbauen.....	523
72 12 055 Seitenairbag (Sportsitz) aus- und einbauen .....	526
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	528