

BMW X1 – E84

(2008 - 2015)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 000 Satellitenradio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen); (nur US-Ausführung).....	5
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen	6
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	7
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 000 Reparaturhinweise nach einem Diebstahl der Headunit.....	8
65 12 050 Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	9
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen, HiFi).....	10
65 12 072 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen, Top-HiFi).....	11
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen/ersetzen.....	12
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	13
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Spiegeldreieck)..	13
65 13 065 Lautsprecherträger vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	14
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	16
65 13 188 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ ersetzen	16
65 13 195 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Ablegeboden).....	17
6520 Antenne, Entstörfilter	18
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	18
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	21
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen	22
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	23
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen (links oder rechts).....	23
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	24
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen (Gepäckraum)	24
65 24 025 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen (in der Heckklappe).....	25
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	26
65 50 AZD Central Informations Display (CID)	26
65 50 055 Central Information Display (CID) aus- und einbauen/ersetzen	27
65 50 170 Blende für Central Information Display (CID) aus- und einbauen/ersetzen.....	28
6575 Diebstahlwarnanlage	30
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	30
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen).....	31
65 75 072 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen / ersetzen.....	32
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	34
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	34
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen).....	35
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	36

65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitzbelegungserkennung ersetzen	37
65 77 604 Sensormatte (CIS-Matte) für Sitzbelegungserkennung Beifahrer ersetzen	39
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	40
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen, nur US-Ausführung)	41
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	42
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	42
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	43
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen)	43
84 Kommunikationssysteme	46
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	46
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen)	46
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	47
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen.....	47
84 11 555 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen.....	48
84 11 660 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen) (SA633/SA639).....	49
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator	51
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen).....	51
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	53
84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen.....	53
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	54
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen.....	54