

BMW 5er – E39

(1995 - 2003)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	12
5100 Allgemeines.....	12
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien	12
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	13
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummi	14
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	15
5111 Stoßstange vorn	16
51 11 AZD Stoßstange vorn	16
51 11 000 Stoßstange vorn komplett ab- und anbauen.....	17
51 11 001 Stoßstange vorn ersetzen	19
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	21
51 11 170 Stoßleiste für Stoßstange links oder rechts ersetzen.....	22
51 11 701 Halter für Stoßstange vorn links oder rechts ersetzen.....	23
51 11 792 Stoßdämpfer für Stoßstange vorn links ersetzen	24
51 11 793 Stoßdämpfer für Stoßstange vorn rechts ersetzen	24
5112 Stoßstange hinten	25
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	25
51 12 000 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen (touring)	26
51 12 001 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen.....	28
51 12 002 Stoßstange hinten ersetzen (touring).....	30
51 12 003 Stoßstange hinten ersetzen.....	31
51 12 432 Stoßleiste für Stoßstange hinten Mitte ersetzen	33
51 12 433 Stoßleiste für Stoßstange hinten Mitte ersetzen (touring).....	34
51 12 435 Stoßleiste für Stoßstange hinten seitlich links oder rechts ersetzen	35
51 12 436 Stoßleiste für Stoßstange hinten seitlich links oder rechts ersetzen (touring)	36
51 12 747 Einen Stoßdämpfer für Stoßstange hinten ersetzen (touring).....	37
51 12 801 Halter für Stoßstange hinten links oder rechts ersetzen	40
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	41
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	41
51 13 065 Blende an Scheinwerfergehäuse links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	42
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen.....	43
51 13 281 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (touring).....	44
51 13 286 Aufnahme für Dachträger links oder rechts ersetzen	45
51 13 305 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen (touring).....	46
51 13 402 Griffleiste (an Heckklappe) ab- und anbauen.....	48
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen	49
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	49
51 14 110 Modell-Bezeichnung hinten ab- und anbauen/ ersetzen.....	51
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer.....	53

51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	53
51 16 000 Übersicht Außenspiegel Anklappbar	53
51 16 001 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ersetzen	54
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen	55
51 16 003 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	56
51 16 004 Spiegelsockelverklebung	58
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	60
51 16 027 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen (M5)	62
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Spiegelarm-Abschlusskappen) aus- und einbauen/ersetzen ..	64
51 16 061 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- und einbauen/ersetzen	67
51 16 062 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen.....	70
51 16 063 Rückspiegel innen (mit Vollfuß) aus- und einbauen/ersetzen.....	72
51 16 064 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	73
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	75
51 16 200 Ablagefach aus- und einbauen.....	76
51 16 201 Ablagefach ersetzen.....	79
51 16 202 Dosenhalter (vorn) aus- und einbauen/ ersetzen.....	81
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ ersetzen.....	82
51 16 215 Schiebeeinheit-Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen.....	83
51 16 220 Holzblenden für Ablagefach (Mittelkonsole) ersetzen.....	84
51 16 340 Verschluss für Handschuhkasten rechts aus- und einbauen/ ersetzen	86
51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- und einbauen.....	87
51 16 361 Handschuhkasten rechts ersetzen.....	89
51 16 400 Sonnenrollo aus-/einbauen/ ersetzen.....	90
51 16 405 Sonnenrollo an Seitenfenster der Hintertüre aus-/ einbauen/ ersetzen	91
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ ersetzen	92
51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut)	93
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	95
51 21 090 Türschloß der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen.....	95
51 21 130 Verschluss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	99
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	101
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	103
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ ersetzen.....	104
51 21 351 Fensterschacht-Abdichtung an Vordertür links oder rechts innen ersetzen.....	105
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten.....	106
51 22 090 Türschloß der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	106
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	108
51 22 200 Außengriff und Schloßbetätigung der Hintertür aus- und einbauen/ ersetzen.....	110
51 22 225 Türöffner innen der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	112
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür außen ab- /anbauen/ ersetzen	113

51 22 301 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür außen ab- und anbauen/ersetzen	115
51 21 303 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ ersetzen.....	116
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ ersetzen	117
51 22 351 Fensterschacht-Abdichtung an Hintertür links oder rechts innen ersetzen	118
5123 Frontklappenverschluss, Schlösser.....	119
51 23 AZD Frontklappenverschluss, Schlösser.....	119
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	120
51 23 001 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	122
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	123
5124 Heckklappenverschluss, Schlösser.....	124
51 24 AZD Heckklappenverschluss, Schlösser.....	124
51 24 000 Hinweise für automatische Heckklappenbetätigung.....	125
51 24 050 Verschluss (Schließzylinder) für Heckklappe aus- und einbauen/ ersetzen	130
51 24 100 Heckklappen-Schloß (Heckklappenschloß-Oberteil) aus- und einbauen/ ersetzen.....	132
51 24 101 Heckklappen-Schloß (Heckklappenschloß-Oberteil) aus- und einbauen/ ersetzen.....	134
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ ersetzen.....	135
51 24 145 Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ ersetzen	136
51 24 146 Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	138
51 24 150 Hydroaggregat für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ ersetzen.....	139
51 24 151 Hydraulik-Zylinder für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen (touring).....	141
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	144
51 24 301 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	145
51 24 321 Gasdruckfeder für Heckscheibe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	150
51 24 391 Gummipuffer für Heckklappenaufgabe ersetzen.....	155
5131 Front- und Heckscheibe.....	156
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage & Montage verklebter Fensterscheiben	156
51 31 001 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung	161
51 31 002 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	162
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer.....	165
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	167
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	173
51 31 006 Frontscheibe aus- und einbauen.....	179
51 31 007 Frontscheibe aus- und einbauen (Protection).....	190
51 31 008 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung.....	205
51 31 009 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung	207
51 31 010 Hinweise zur Front- und Heckscheibenverklebung (Protection)	208
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben.....	212
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (Protection).....	213
51 31 201 Heckscheibe aus- und einbauen (touring).....	225
51 31 202 Heckscheibe aus- und einbauen.....	234

51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	242
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	243
51 32 AZD Fensteranlagen vorn.....	243
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen (Protection).....	244
51 32 155 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen	246
51 32 170 Türfensterscheibe vorne links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	248
51 32 171 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen (Protection) 249	
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	251
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	251
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür links oder rechts aus- und einbauen	252
51 33 001 Elektrischen Fensterheber in Vordertür links oder rechts aus- und einbauen	254
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten.....	257
51 34 000 Abdeckung an Türscheibe feststehend der Hintertür innen ab-/anbauen/ ersetzen .	257
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen (Hintertür) innen aus-/einbauen/ ersetzen	258
51 34 161 Abdeckung an Türfensterrahmen innen aus-/einbauen/ ersetzen (Protection)	259
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	261
51 34 172 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen (Protection).....	263
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen	265
51 34 192 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen	269
51 34 193 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten ersetzen (Protection)	275
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	281
51 34 212 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	282
51 34 380 Zierrahmen an Fensterrahmen der Hintertür (oben) ab-/ anbauen/ ersetzen	283
51 34 381 Zierrahmen an Fensterrahmen der Hintertür (oben)s ab- /anbauen/ ersetzen	284
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür (vorn) ab- und anbauen/ ersetzen	285
51 34 421 Blende an Fensterrahmen der Hintertür (vorn) ab- und anbauen/ ersetzen	286
51 34 425 Blende am Fensterrahmen der Hintertür hinten ab- und anbauen/ ersetzen.....	288
5136 Ausstellfenster	289
51 36 030 Blende an C-Säule (außen an Seitenscheibe hinten) ab- und anbauen/ ersetzen	289
51 36 035 Blende an Seitenscheibe hinten oben links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen ..	291
51 36 040 Leiste an Seitenscheibe hinten unten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen..	292
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (touring).....	293
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	302
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten links oder rechts komplett aus- und einbauen.....	302
51 37 001 Elektrischen Fensterheber hinten links oder rechts komplett aus- und einbauen.....	303
51 37 261 Fensterschacht-Abdeckleiste innen ab-/anbauen/ ersetzen	305
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	308
51 41 000 Schutzmatte für Türgriff vorn links oder rechts ersetzen (Protection).....	308
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen	309
51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen (Protection).....	312

51 41 003 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	314
51 41 004 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (Protection)	317
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen.....	320
51 42 000 Schutzmatte in Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	320
51 42 001 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen	322
51 42 002 Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	326
51 42 003 Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen (Protection).....	327
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen.....	328
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	328
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	330
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	331
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) ab- /anbauen/ ersetzen.....	333
51 43 252 Verkleidung für Dachsäule hinten (D-Säule) li/re ab-/anbauen/ ersetzen.....	334
51 43 253 Verkleidung für Dachsäule hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	335
5144 Dach-Verkleidung.....	336
51 44 001 Himmelbespannung aus- und einbauen/ ersetzen	336
51 44 011 Himmelbespannung (mit Schiebehebedach) aus- und einbauen/ ersetzen.....	338
51 44 012 Himmelbespannung (mit Schiebehebedach) aus- und einbauen/ersetzen (touring)..	341
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	344
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel (Unterteil) aus- und einbauen.....	344
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel (Unterteil) ersetzen	347
51 45 050 Verkleidung für Instrumententafel-Oberteil aus- und einbauen.....	348
51 45 051 Verkleidung für Instrumententafel-Oberteil ersetzen.....	351
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen/ersetzen	354
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	355
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	355
51 46 000 Verkleidung für Ablegeboden (Hutablage) aus- und einbauen/ersetzen.....	356
51 46 050 Blende für Heck-Abschlußblech oben ab- und anbauen/ ersetzen.....	360
51 46 051 Blende für Heck-Abschlußblech oben ab- und anbauen/ ersetzen (touring).....	361
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	363
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	363
51 47 001 Fehlersuche am ausziehbarem Gepäckraum-Ladeboden (touring).....	364
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	365
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ ersetzen	366
51 47 102 Gepäckraum-Bodenverkleidung (hinten) aus- und einbauen (touring)	366
51 47 103 Gepäckraum-Bodenverkleidung (hinten) ersetzen (touring)	367
51 47 111 Gepäckraum-Ladeboden (ausziehbar) einstellen (touring).....	368
51 47 112 Gepäckraum-Ladeboden (ausziehbar) aus- und einbauen/ ersetzen (touring).....	377
51 47 113 Schiene für Ladeboden (ausziehbar) aus- und einbauen/ ersetzen	380
51 47 114 Rollenbock für Ladeboden (ausziehbar) aus- und einbauen/ ersetzen	380

51 47 115 Rollenbock für Ladeboden (ausziehbar) Mitte aus-/einbauen/ ersetzen	381
51 47 131 Verkleidung für Gepäckraumboden vorn aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	382
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	384
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe	385
51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen	385
51 48 001 Schallisolierung an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	387
51 48 002 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	390
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	393
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe (oben) aus- und einbauen/ ersetzen.....	393
51 49 001 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ ersetzen (touring).....	394
51 49 005 Verkleidung für Heckklappe unten aus- und einbauen/ ersetzen	397
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	398
51 71 040 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	398
51 71 407 Heckspoiler ersetzen (M3 und M5).....	399
5172 Kantenschutz für Türen	401
51 72 000 Montage Abdichtungen	401
5175 Unterbodenverkleidung.....	403
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	403
52 Sitze	404
5210 Vordersitze	404
52 10 AZD Vordersitze	404
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	405
52 13 000 Vordersitz (normal/ manuell) links oder rechts aus- und einbauen	405
52 13 010 Beide Sitzschienen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ ersetzen	408
52 13 013 Bowdenzug für Längsverstellung am Vordersitzlinks oder rechts einstellen.....	411
52 13 014 Bowdenzug für Längsverstellung am Vordersitz links oder rechts ersetzen	412
52 13 015 Betätigungseinheit am Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	413
52 13 020 Sitzrahmen an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	415
52 13 030 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen ..	417
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	418
52 13 050 Lordosenkissen am Vordersitz (normal/ manuell) links oder rechts ersetzen	419
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen	421
52 13 390 Kopfstütze vorn (normal/ manuell) links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen..	421
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/ manuell) links oder rechts ersetzen	422
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	426
52 13 560 Ventilgehäuse für Lordosenstütze vorne li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	431
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	432
52 14 000 Vordersitz (normal/ elektrisch) links oder rechts aus- und einbauen.....	432
52 14 380 Kopfstützenaufnahme am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen ..	435
52 14 899 Zusatzarbeit (normal/ elektrisch) bei defektem Antrieb für Längsverstellung.....	436

5217 Vordersitz, Komfort.....	439
52 17 010 Beide Sitzschienen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	439
52 17 020 Sitzrahmen an Vordersitz (komfort) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen....	442
52 17 025 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen...	442
52 17 030 Antrieb für Aktivsitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	443
52 17 040 Abdeckung am Vordersitz links oder rechts außen ab- und anbauen/ ersetzen	448
52 17 041 Abdeckung am Vordersitz (komfort) li/re innen ab- und anbauen/ ersetzen.....	450
52 17 050 Lordosenkissen am Vordersitz (komfort) links oder rechts ersetzen	451
52 17 200 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne oben ab- und anbauen/ ersetzen.....	453
52 17 201 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne oben ab- und anbauen/ersetzen.....	459
52 17 202 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne unten ab- und anbauen/ersetzen.....	461
52 17 203 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne unten ab- und anbauen/ersetzen.....	462
52 17 380 Kopfstützenaufnahme am Vordersitz (komfort) li/ec ab- und anbauen/ ersetzen	463
52 17 390 Kopfstütze vorn (komfort) links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	465
52 17 400 Sitzbezug für Vordersitz (komfort) links oder rechts ersetzen	466
52 17 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (komfort) links oder rechts ersetzen	469
5223 Kindersitz	474
52 23 000 Reparaturlösung für Kindersitz-Mechanik links oder rechts	474
52 23 401 Bezug für Kindersitz links oder rechts ersetzen	476
52 23 511 Zusatzarbeit mit integrierten Kindersitzen.....	478
5224 Hintersitz, normal	480
52 24 AZD Hintersitz (normal) manuell.....	480
52 24 005 Hintersitz (normal) aus- und einbauen/ ersetzen.....	481
52 24 010 Rückenlehne für Hintersitz (normal) aus- und einbauen/ ersetzen.....	482
52 24 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ ersetzen.....	483
52 24 390 Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	483
5226 Hintersitz, Durchlade.....	484
52 26 005 Hintersitz (Durchlade) aus- und einbauen/ ersetzen (touring).....	484
52 26 008 Lehnenseitenteil an Hintersitz-Rückenlehne li/re aus- und einbauen/ ersetzen.....	486
52 26 009 Lehnenseitenteil an Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ ersetzen	487
52 26 015 Rückenlehne für Hintersitz (Durchlade) li/re aus- und einbauen/ ersetzen.....	487
52 26 016 Rückenlehne für Hintersitz (Durchlade) li/re aus- und einbauen/ ersetzen.....	488
52 26 030 Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ ersetzen	489
52 26 080 Rückenlehnenrahmen für Hintersitz links aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	489
52 26 199 Rückwand an Hintersitz-Rückenlehne (Durchlade) links ab-/anbauen/ ersetzen.....	490
52 26 301 Betätigung für Hintersitz-Rückenlehne links aus- und einbauen/ ersetzen (touring)	495
52 26 305 Schließzylinder für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ ersetzen.....	498
52 26 309 Schloß für Hintersitz-Rückenlehnen links aus- und einbauen/ ersetzen (touring).....	499
52 26 400 Sitzbezug für Hintersitz (Durchladesystem) ersetzen.....	501
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Hintersitz (Durchlade) links ersetzen.....	502

54 Schiebehebedach und Verdeck.....	505
5400 Hinweise.....	505
54 00 000 Hinweise für Stahl- und Glas-Schiebehebedach.....	505
5410 Schiebedach.....	508
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	508
5412 Schiebehebedach.....	510
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebedach.....	510
54 12 003 Glasschiebehebedach-Deckel einstellen.....	511
54 12 004 Schiebehebedach einstellen	513
54 12 015 Faltenbalg für Glasschiebehebedach links oder rechts ersetzen	516
54 12 100 Schiebehebedachdeckel aus- und einbauen	517
54 12 115 Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	521
54 12 120 Abdichtung für Schiebe-Hebedachdeckel ersetzen	525
54 12 126 Himmelrahmen-Mechanik für Glasschiebehebedach aus- und einbauen/ ersetzen....	526
54 12 132 Himmelrahmen für Schiebehebedach-Deckel vorn aus- und einbauen/ ersetzen.....	529
54 12 136 Himmelrahmen für Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ ersetzen.....	531
54 12 138 Wasserrinne für Glasschiebehebedach aus- und einbauen/ ersetzen.....	533
54 12 210 Schiebehebedach (Rahmen) komplett aus- und einbauen.....	534
54 12 220 Steuerschiene für Glasschiebehebedach links oder rechts ersetzen.....	536
54 12 265 Beide Antriebskabel für Glasschiebehebedach-Betätigung einstellen.....	539
54 12 496 Windabweiser aus- und einbauen/ ersetzen	541
54 12 645 Schiebehebedach-Rahmen ersetzen	542
54 12 646 Glasschiebehebedach-Rahmen ersetzen.....	542
5413 Panorama-Glasdach	543
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebedach	543
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	544
7200 Allgemeines	544
72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines	544
72 00 001 Gurtclip ersetzen.....	545
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit Bauteilen des Airbagsystems.....	546
72 00 003 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	548
7211 Sicherheitsgurte	550
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	550
72 11 000 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen.....	551
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	554
72 11 030 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen (komplett). 556	
72 11 100 Sicherheitsgurt hinten links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen	558
72 11 102 Alle Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen oder ersetzen.....	562
72 11 103 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen / ersetzen	565

7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234).....	570
72 12 AZD Airbagmodule.....	570
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	571
72 12 001 Deaktivierung der Airbags.....	576
72 12 002 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen oder ersetzen	579
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem).....	584
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	585
72 12 010 Airbagmodul an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	588
72 12 011 Airbagmodul an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	590
72 12 015 Airbagmodul an Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	592
72 12 016 Airbagmodul an Hintertür li/re aus- und einbauen/ersetzen (Protection)	593
72 12 020 ITS Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen	594
72 12 025 ITS Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen	607
72 12 030 Kopfairbag im Fond links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen	608
72 12 035 Kopfairbag im Fond links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen	612