

BMW 3er – E39

(1995 - 2003)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen / ersetzen	5
65 11 055 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen (mit Bordmonitor).....	7
65 11 056 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen (mit Bordmonitor, touring).....	8
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen	11
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	12
65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	12
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (HiFi-Anlage).....	13
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	15
65 13 071 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hutablage).....	15
65 13 200 Supwooferbox für Top-HiFi-System komplett aus-und einbauen/ersetzen (touring) ..	16
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	17
65 24 010 Antennen-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (touring).....	17
65 24 030 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (touring C-Säule).....	19
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	20
65 50 510 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen (touring).....	20
65 50 511 Videomodul fürBordmonitor aus- und einbauen/ersetzen (Limusine).....	21
6552 Bordmonitor.....	22
65 52 000 Kassettenlaufwerk aus- und einbauen/ ersetzen	22
65 52 013 Bordmonitor komplett aus- und einbauen (Wide Screen).....	24
65 52 023 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil, Wide Screen).....	25
65 52 043 Gehäuse mit Laufwerk für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen (Wide Screen)..	26
65 52 510 Bordmonitor komplett aus- und einbauen	27
65 52 520 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil).....	29
65 52 530 LC-Display für Bordmonitor aus- und einbauen/ ersetzen	30
6575 Diebstahlwarnanlage	32
65 75 570 Steuergerät für Funkinnenraumschutz aus und einbauen/ersetzen	32
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	33
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	33
65 77 016 Airbag-Steuergerät aus- und einbauen	34
65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen.....	36
65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	37
65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen.....	39
65 77 552 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts ersetzen.....	41
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	42
65 81 010 Multi-Informations-Display aus- und einbauen / ersetzen (MID bzw. IRIS).....	42
6590 Navigationssystem.....	44

65 90 000	Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern.....	44
65 90 001	Räderkalibrierung für Navigationssystem 1 (bis 9/97 mit Wegstrecke ausmessen).....	46
65 90 510	Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen	47
65 90 520	Empfangsmodul des Global Positioning System (GPS) aus- und einbauen/ersetzen.....	48
65 90 525	Empfängermodul des Global Positioning System (GPS) aus- und einbauen/ersetzen...	49
65 90 530	Magnetfeldsonde aus- und einbauen/ersetzen.....	50
65 90 540	Antenne des Global Positions System (GPS) aus- und einbauen/ersetzen.....	51
65 90 541	Antenne des Global Positions System (GPS) aus- und einbauen/ersetzen (touring).....	52
65 90 550	CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen.....	53
84	Kommunikationssysteme	56
8411	Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon.....	56
84 11 510	Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen.....	56
84 11 530	Interface für D-Netz Autotelefon aus- und einbauen/ersetzen.....	59
84 11 620	Sende-Empfangsgerät aus- und einbauen (Schnurloser Bedienthörer).....	60
84 11 622	Sende-Empfangsgerät ersetzen (Schnurloser Bedienthörer).....	60
8421	Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	61
84 21 520	Leitungskompensator aus- und einbauen/ersetzen (Handy).....	61
84 21 530	Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen/ersetzen.....	62
84 21 535	Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen).....	63
8450	Antennen, Bluetooth-Antenne.....	64
84 50 050	Basisantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	64
84 50 055	Basisantenne aus- und einbauen/ersetzen (bei Ausführung mit Schiebehebedach)	64