

## Reparaturleitfaden Audi Q7 2007 ➤

### Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 07.2011



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 68 - Innenausstattung
- 69 - Insassenschutz
- 70 - Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 - Sitzgestelle
- 74 - Sitz - Polster, Bezüge
- 76 - Gas, Wasser, Elektrik



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
<b>2 Leitungsverlegung und -befestigung</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Kontaktkorrosion</b> .....	<b>3</b>
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>4</b>
1.1 Schalttafelabdeckungen Fahrerseite - Montageübersicht .....	5
1.2 Schalttafelabdeckung unten Fahrerseite aus- und einbauen .....	6
1.3 Schalttafelabdeckung oben Fahrerseite (Kniefänger) aus- und einbauen .....	6
1.4 Knieaufprallträger Fahrerseite Montageübersicht - Ländervariante .....	9
1.5 Knieaufprallträger links Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	10
1.6 Knieaufprallträger rechts Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	10
1.7 Strebe Knieaufprallträger Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	11
1.8 Handschuhfach und Schalttafelabdeckung Beifahrerseite - Montageübersicht .....	12
1.9 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel betätigen .....	13
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen .....	14
1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	14
1.12 Bremseselement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	15
1.13 Motor für Handschuhfachentriegelung V327 aus- und einbauen .....	15
1.14 Seilzug für Handschuhfachdeckel einstellen .....	16
1.15 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	16
1.16 Knieaufprallträger Beifahrerseite Montageübersicht - Ländervariante .....	17
1.17 Knieaufprallträger links Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	18
1.18 Knieaufprallträger rechts Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	18
1.19 Strebe Knieaufprallträger Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	18
<b>2 Mittelkonsole</b> .....	<b>20</b>
2.1 Mittelkonsole - Montageübersicht .....	21
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	22
2.3 Ausströmer Mittelkonsole aus- und einbauen .....	23
2.4 Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen .....	24
2.5 Schubfach für Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn J523 aus- und einbauen .....	24
2.6 Feder für Schubfach für Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn J523 aus- und einbauen .....	26
2.7 Einbaurahmen für Bedieneinheit für Multimedia E380 aus- und einbauen .....	27
2.8 Ascher vorn/Ablage vorn aus- und einbauen .....	28
2.9 Blende für Ascher vorn aus- und einbauen .....	29
2.10 Befestigungswinkel für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	30
<b>3 Mittelarmlehne vorn mit klappbarem Polsterteil</b> .....	<b>31</b>
3.1 Mittelarmlehne vorn - Montageübersicht .....	31
3.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	33
3.3 Polsterteile für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	34
3.4 Ablagefach für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	35
3.5 Getränkehalter aus- und einbauen .....	36
3.6 Träger für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	36
3.7 Stützfußober- und Stützfußunterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	36
<b>4 Mittelarmlehne vorn mit festem Polsterteil</b> .....	<b>38</b>
4.1 Mittelarmlehne vorn - Montageübersicht .....	38
4.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	39
4.3 Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	39
4.4 Verkleidung oben für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	40

4.5	Getränkehalter aus- und einbauen	40
4.6	Träger für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	41
<b>5</b>	<b>Multibox</b>	<b>42</b>
5.1	Montageübersicht Multibox Bauteile	42
5.2	Montageübersicht Multibox aus- und einbauen	45
5.3	Multibox aus- und einbauen	45
5.4	Blende für Mittelarmlehne aus- und einbauen	46
5.5	Blenden Stützfuß 1 und 2 für Mittelarmlehne aus- und einbauen	47
5.6	Mittelarmlehne Polsterteil aus- und einbauen	48
5.7	Gasdruckfeder aus- und einbauen	49
5.8	Bowdenzug aus- und einbauen	49
5.9	Bowdenzug einstellen	50
5.10	Getränkehalter aus- und einbauen	50
5.11	Getränkehaltereinsatz aus- und einbauen	52
5.12	Blende für Getränkehalterdeckel aus- und einbauen	52
<b>6</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>54</b>
6.1	Montageübersicht Innenspiegel	55
6.2	Montageübersicht Innenspiegel mit Spurhalteassistent	56
6.3	Innenspiegel aus- und einbauen	56
6.4	Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	58
6.5	Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	58
6.6	Automatische Ablendfunktion aus, -einschalten	59
6.7	Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	59
6.8	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	59
6.9	Digitalkompass kalibrieren	60
6.10	Automatisch abblendbaren Innenspiegel Y7 auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	61
6.11	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	62
6.12	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	67
<b>69 - Insassenschutz</b>		<b>69</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b>	<b>69</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	70
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	71
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	72
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	73
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	73
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	74
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	74
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	75
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	77
1.10	Unfall ohne Airbag-Auslösung	77
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	77
1.12	Gurtband prüfen	78
1.13	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	78
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	79
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	79
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	79
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	80
1.18	Überprüfen der Kindersitzhalterfunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	80
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top Tether)	80
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>82</b>

2.1	Montageübersicht Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte mit 2. Sitzreihe als Zweidrittelbank und Einzelsitz	83
2.2	Montageübersicht Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte mit 2. Sitzreihe als Einzelsitze und mit Multibox	84
2.3	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	85
2.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne - Montageübersicht	87
2.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen	88
2.6	Befestigungspunkt Gurtschloss aus- und einbauen	91
2.7	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) ersetzen	91
2.8	Gurtführung vorne aus- und einbauen	93
2.9	Gurthöhenverstellung vorne - Montageübersicht	94
2.10	Gurthöhenverstellung vorne aus- und einbauen	94
2.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe außen - Montageübersicht	97
2.12	Dreipunkt-Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen	98
2.13	Gurtführung hinten (2. Sitzreihe) aus- und einbauen	101
2.14	Gurthöhenverstellung hinten (2. Sitzreihe) aus- und einbauen	102
2.15	Befestigungspunkt Gurtschloss 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen	103
2.16	Dreipunkt-Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe Mitte - Montageübersicht	104
2.17	Dreipunkt-Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe Mitte aus- und einbauen	104
2.18	Befestigungspunkt Gurtschloss 2. Sitzreihe Mitte aus- und einbauen	107
2.19	Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe - Montageübersicht	108
2.20	Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe - aus- und einbauen	109
2.21	Gurtschloss 3. Sitzreihe Mitte aus- und einbauen	109
2.22	Gurtschloss 3. Sitzreihe außen aus- und einbauen	110
2.23	Gurtschloss/Gurtendbeschlag ent- und verriegeln	111
<b>3</b>	<b>ISOFIX-Kindersitzverankerungen</b>	<b>112</b>
3.1	ISOFIX-Kappen aus- und einbauen	112
3.2	ISOFIX-Kappen aus- und einbauen - 2. Sitzreihe 3-Sitzer	112
3.3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (ISOFIX)	113
<b>4</b>	<b>Airbag instand setzen</b>	<b>114</b>
4.1	Airbag - Übersicht	114
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	115
4.3	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	116
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen bis etwa 05.2011</b>	<b>119</b>
5.1	Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht	119
5.2	Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	120
5.3	Steckverbindung an der Airbag-Einheit ersetzen	122
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen ab etwa 06.2011</b>	<b>124</b>
6.1	Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht	124
6.2	Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen	125
6.3	Steckverbindung an der Airbag-Einheit ersetzen	128
<b>7</b>	<b>Airbag Beifahrerseite instand setzen</b>	<b>130</b>
7.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite - Montageübersicht	130
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	131
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	133
7.4	Halter für Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	135
7.5	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	135
<b>8</b>	<b>Seitenairbags instand setzen</b>	<b>136</b>
8.1	Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 und Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 vorne (Normalsitz, Elektrositz) aus- und einbauen	136
8.2	Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201 und Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite N202	138
<b>9</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>141</b>
<b>10</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante)</b>	<b>143</b>



<b>11</b>	<b>Abschaltung Seitenairbag hinten</b>	<b>146</b>
11.1	Abschalten	146
11.2	Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten	148
11.3	Anschalten	148
<b>12</b>	<b>Kopfairbag instand setzen</b>	<b>150</b>
12.1	Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 - Montageübersicht	150
12.2	Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 - aus- und einbauen	151
<b>13</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen</b>	<b>154</b>
13.1	Übersicht der Einbauorte	154
13.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 und Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	155
13.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 und Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 vorne aus- und einbauen	156
13.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 und Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	158
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>161</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b>	<b>161</b>
1.1	Türverkleidung - Montageübersicht Türseite	162
1.2	Türverkleidung - Montageübersicht Innenraumseite	163
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	164
1.4	Zierblende aus- und einbauen	167
1.5	Zuziehgriff Beifahrerseite aus- und einbauen	168
1.6	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	169
1.7	Blende/Aufnahme für Bedienungseinheit für Sitz mit Memoryfunktion aus- und einbauen	169
1.8	Armlehne aus- und einbauen	170
1.9	Schalteaufnahme aus- und einbauen	171
1.10	Luftführungskanal aus- und einbauen	171
1.11	Lufteinlassgitter für Luftführungskanal aus- und einbauen	172
1.12	Luftaustrittsgitter für Luftführungskanal aus- und einbauen	172
1.13	Zierblende für BOSE-Sound-System aus- und einbauen	173
1.14	Türtasche aus- und einbauen	173
1.15	Verkleidung für Fensterrahmen aus- und einbauen	174
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b>	<b>177</b>
2.1	Türverkleidung - Montageübersicht Türseite	178
2.2	Türverkleidung - Montageübersicht Innenraumseite	179
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	180
2.4	Zierblende aus- und einbauen	182
2.5	Zuziehgriff aus- und einbauen	183
2.6	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	183
2.7	Ascher aus- und einbauen	184
2.8	Armlehne aus- und einbauen	184
2.9	Schalteaufnahme aus- und einbauen	185
2.10	Lautsprecherblende aus- und einbauen	185
2.11	Zierblende für BOSE-Sound-System aus- und einbauen	186
2.12	Türtasche aus- und einbauen	186
2.13	Verkleidung für Fensterrahmen aus- und einbauen	187
2.14	Sonnenschutzrollo - Montageübersicht	188
2.15	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	189
2.16	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	190
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>191</b>
3.1	Übersicht Schalttafel	191
3.2	Schalttafel - Montageübersicht	192

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.3	Schalttafel aus- und einbauen	194
3.4	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	198
3.5	Blende für indirekte Belüftung aus- und einbauen	198
3.6	Schalttafel ausströmer seitlich aus- und einbauen	199
3.7	Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	200
3.8	Entriegelungsgriff für Feststellbremse aus- und einbauen	201
3.9	Lufführung Mitte oben aus- und einbauen	202
3.10	Lufführung Mitte aus- und einbauen	202
3.11	Einbaurahmen aus- und einbauen	202
<b>4</b>	<b>Zentralrohr für Schalttafel</b>	<b>203</b>
4.1	Zentralrohr für Schalttafel - Montageübersicht	203
4.2	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	204
4.3	Haltewinkel für Zentralrohr aus- und einbauen	212
<b>5</b>	<b>Verkleidungen</b>	<b>213</b>
5.1	Übersicht Verkleidungen	213
5.2	A-Säulen-Verkleidung oben - Montageübersicht	214
5.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	214
5.4	A-Säulen-Verkleidung unten - Montageübersicht	217
5.5	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	217
5.6	Stegteil - Montageübersicht	219
5.7	Stegteil aus- und einbauen	220
5.8	Abdeckung und Halter für Fußstütze - Montageübersicht	221
5.9	Abdeckung und Halter für Fußstütze aus- und einbauen	221
5.10	B-Säulen-Verkleidung - Montageübersicht	223
5.11	B-Säulen-Verkleidung - aus- und einbauen	223
5.12	Mantelhaken aus- und einbauen	226
5.13	Einstiegsleiste - Montageübersicht	227
5.14	Einstiegsleiste aus- und einbauen	227
5.15	C-Säulen-Verkleidung - Montageübersicht	229
5.16	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	229
5.17	Radhausverkleidung - Montageübersicht	232
5.18	Radhausverkleidung aus- und einbauen	232
5.19	Radhausverkleidung von C-Säule ab- und anbauen (nicht ausbauen)	234
5.20	D-Säulen-Verkleidung - Montageübersicht	236
5.21	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	236
5.22	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	238
5.23	Dachabschlussverkleidung - Montageübersicht	239
5.24	Dachabschlussverkleidung aus- und einbauen	239
5.25	Bodenbelag - Montageübersicht	241
5.26	Bodenbelag hinten aus- und einbauen	241
5.27	Bodenbelag vorn aus- und einbauen	242
5.28	Teppichrahmen für Tankzugang einsetzen	243
5.29	Heckklappenverkleidung - Montageübersicht	244
5.30	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	245
5.31	Durchbruch für Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum E406 nachträglich in die Verkleidung unten für Heckklappe einarbeiten	247
5.32	Heckabschlussverkleidung - Montageübersicht	248
5.33	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	249
5.34	Kofferraum-Seitenverkleidung - Montageübersicht	250
5.35	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	250
5.36	Kofferraumbodenabdeckung - Montageübersicht	252
5.37	Halteschiene für Verzurrösen aus- und einbauen	253
5.38	Spaltabdeckung aus- und einbauen	253
5.39	Verzurröse mit Spaltabdeckung aus- und einbauen	254
5.40	Ladeboden beziehungsweise Auflage Ladeboden aus- und einbauen	255
5.41	Griff für Kofferraumboden aus- und einbauen	255

<b>6</b>	<b>Dachverkleidung</b>	<b>256</b>
6.1	Formhimmel - Montageübersicht	256
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	258
6.3	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach	263
6.4	Aufnahme für Netztrennwand aus- und einbauen	263
6.5	Sonnenblende aus- und einbauen - Montageübersicht	265
6.6	Sonnenblende aus- und einbauen	265
6.7	Dachhaltegriff aus- und einbauen	266
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>268</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>268</b>
1.1	Übersicht 5-/7-Sitzer	268
1.2	Übersicht 4-/6-Sitzer	269
1.3	Fahrersitz in Servicestellung bringen	270
<b>2</b>	<b>Konsole, Aufnahmeteile und Winkel</b>	<b>273</b>
2.1	Übersicht Konsole, Aufnahmeteile und Winkel	273
2.2	Montageübersicht Konsole Fahrersitz	274
2.3	Konsole Fahrersitz aus- und einbauen	274
2.4	Verkleidung Konsole vorn (Fahrersitz) aus- und einbauen	275
2.5	Verkleidung Konsole links (Fahrersitz) aus- und einbauen	276
2.6	Montageübersicht Konsole Beifahrersitz mit Schublade	277
2.7	Konsole Beifahrersitz aus- und einbauen	277
2.8	Verkleidung Konsole vorn (Beifahrersitz) aus- und einbauen	278
2.9	Verkleidung Konsole rechts (Beifahrersitz) aus- und einbauen	279
2.10	Schublade aus- und einbauen	279
2.11	Montageübersicht Konsole und Aufnahmeteil, 2. Sitzreihe für 5- und 7-Sitzer	280
2.12	Konsole aus- und einbauen	281
2.13	Aufnahmeteil aus- und einbauen	281
2.14	Montageübersicht Konsole und Aufnahmeteile, 2. Sitzreihe für 6-Sitzer	283
2.15	Montageübersicht Winkel für Multibox, 2. Sitzreihe für 6-Sitzer	284
2.16	Winkel für Multibox aus- und einbauen	284
<b>3</b>	<b>Mechanisch verstellbare Vordersitze</b>	<b>286</b>
3.1	Montageübersicht Vordersitz - Fahrersitz	287
3.2	Montageübersicht Vordersitz - Beifahrersitz	288
3.3	Vordersitz aus- und einbauen	289
3.4	Steckverbindungen trennen	292
3.5	Airbag-Adapter anschließen	294
3.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	298
3.7	Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	298
3.8	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	299
3.9	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	301
3.10	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	301
3.11	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	302
3.12	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	305
3.13	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	309
3.14	Lehne vorn - Montageübersicht	310
3.15	Lehne vorn aus- und einbauen	310
3.16	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	314
3.17	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	314
3.18	Montageübersicht Lehnenabdeckung	316
3.19	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	316
3.20	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	320
3.21	Kopfstützen mit Bildschirm für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	320
3.22	Fußraumleuchte hinten aus- und einbauen	321



3.23	Montageübersicht Vordersitz (Normalsitz) ohne aktives Kopfstützensystem - Fahrzeuge ab 07.06	321
3.24	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	321
3.25	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	321
3.26	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	322
3.27	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	323
3.28	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	323
3.29	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	323
3.30	Montageübersicht Sitzwanne	323
3.31	Sitzwanne ersetzen	324
3.32	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne	326
3.33	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne aus- und einbauen	326
<b>4</b>	<b>Elektrisch verstellbare Vordersitze (Memorysitz, Elektrositz)</b>	<b>330</b>
4.1	Montageübersicht Vordersitz - Fahrersitz	332
4.2	Montageübersicht Vordersitz - Beifahrersitz	334
4.3	Vordersitz aus- und einbauen	335
4.4	Vordersitz ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängsverstellung	340
4.5	Steckverbindungen trennen	343
4.6	Airbag-Adapter anschließen	346
4.7	Steckverbindungen Kupplungsstation	349
4.8	Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	349
4.9	Blenden schweller- und tunnelseitig	352
4.10	Montagedeckel aus- und einbauen	352
4.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	353
4.12	Blende aus- und einbauen	354
4.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	355
4.14	Schalter für Sitz- und Lehnenverstellung	357
4.15	Schalter Sitzverstellung aus- und einbauen	357
4.16	Schalter Lehnenverstellung aus- und einbauen	358
4.17	Lehne vorn	359
4.18	Lehne vorn aus- und einbauen	359
4.19	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	362
4.20	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	363
4.21	Montageübersicht Lehnenabdeckung	363
4.22	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	364
4.23	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze - Fahrzeuge bis 07.06	367
4.24	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 07.06	367
4.25	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	371
4.26	Kopfstützen mit Bildschirm für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	371
4.27	Fußraumleuchte hinten aus- und einbauen	372
4.28	Montageübersicht Sitzwanne	372
4.29	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	373
4.30	Montageübersicht Vordersitz (Memorysitz, Elektrositz) ohne aktives Kopfstützensystem - Fahrzeuge ab 07.06	376
4.31	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	378
4.32	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen	378
4.33	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	378
4.34	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	381
4.35	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	382
4.36	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	382
4.37	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	382



4.38	Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung V243 beziehungsweise V244	382
4.39	Motor für Sitzneigungsverstellung V243 beziehungsweise V244 aus- und einbauen	383
4.40	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung V288	385
4.41	Motor für Sitzlängsverstellung V288 aus- und einbauen	385
4.42	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46	387
4.43	Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46 aus- und einbauen	388
4.44	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	391
4.45	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze V125 beziehungsweise V126 aus- und einbauen	391
4.46	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze V129 beziehungsweise V130 aus- und einbauen	393
4.47	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	393
4.48	Motor für Sitzhöhenverstellung V245 / V246 aus- und einbauen	394
4.49	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177	398
4.50	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177 aus- und einbauen	399
4.51	Schalter für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung ( E418 , E421 , E424 , E425 )	400
4.52	Schalter für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung ( E418 , E421 , E424 , E425 ) aus- und einbauen	401
4.53	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 beziehungsweise J521	402
4.54	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 beziehungsweise J521 aus- und einbauen	402
4.55	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne	406
4.56	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne aus- und einbauen	406
<b>5</b>	<b>Elektrisch verstellbare Vordersitze (Komfortsitz mit oder ohne Memoryfunktion)</b>	<b>411</b>
5.1	Montageübersicht Vordersitz - Komfortsitz	413
5.2	Elektrisch verstellbarer Vordersitz (Komfortsitz) aus- und einbauen	417
5.3	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	417
5.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	417
5.5	Airbag-Adapter anschließen	417
5.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	417
5.7	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	418
5.8	Montageübersicht Blende schweller- und tunnelseitig	418
5.9	Montagedeckel aus- und einbauen	418
5.10	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	418
5.11	Blende aus- und einbauen	418
5.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	418
5.13	Montageübersicht Halter und Haltebügel für Blende	419
5.14	Haltebügel für Blende aus- und einbauen	419
5.15	Halter für Blende aus- und einbauen	420
5.16	Montageübersicht Sitzlehne vorn	420
5.17	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	420
5.18	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	420
5.19	Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	420
5.20	Montageübersicht Lehnenabdeckung	420
5.21	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	420
5.22	Montageübersicht Gestell Sitzwanne	421
5.23	Obergestell der Sitzwanne aus- und einbauen	422
5.24	Untergestell der Sitzwanne aus- und einbauen	422
5.25	Montageübersicht Kopfstütze	423
5.26	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	423
5.27	Kopfstützenführung aus- und einbauen	423
5.28	Montageübersicht Steuergerät für Sitzlüftung (Funktion Sitzheizung integriert)	424

5.29	Steuergerät für Sitzlüftung J799 / J800 (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen	424
5.30	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	427
5.31	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	427
5.32	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	427
5.33	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen und Sitzlehne	428
5.34	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	429
5.35	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	429
5.36	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen	430
5.37	Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen	431
5.38	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung	431
5.39	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	431
5.40	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	431
5.41	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	432
5.42	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	432
5.43	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	432
5.44	Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	432
5.45	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	432
5.46	Montageübersicht Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung	432
5.47	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	432
5.48	Betätigung für Lehnenverstellung aus- und einbauen	433
5.49	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	433
5.50	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	433
5.51	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	434
5.52	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	434
<b>6</b>	<b>Vordersitze (Sportsitze)</b>	<b>438</b>
6.1	Sitztiefenverstellung - Montageübersicht	438
6.2	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	439
6.3	Blende aus- und einbauen	441
6.4	Griff aus- und einbauen	443
<b>7</b>	<b>2. Sitzreihe 3-Sitzer</b>	<b>445</b>
7.1	Montageübersicht 2. Sitzreihe 3-Sitzer	446
7.2	Sitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen	448
7.3	Sitzkissen Sitzbank aus- und einbauen	452
7.4	Steckverbindungen trennen	453
7.5	Airbag-Adapter anschließen	455
7.6	Steckerbelegung Kupplungsstation	458
7.7	Kappe Sitzschiene hinten aus- und einbauen	458
7.8	Kappe Sitzschiene vorn aus- und einbauen	459
7.9	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	459
7.10	Sitzschienen - Montageübersicht	460
7.11	Sitzschienen ersetzen	461
7.12	Kopfstütze außen - Montageübersicht	465
7.13	Kopfstütze außen aus- und einbauen	465
7.14	Abdeckung Kopfstütze außen aus- und einbauen	466
7.15	Kopfstütze Mitte aus- und einbauen	466
7.16	Mittellarmlehne aus- und einbauen	467
7.17	Blenden - 2. Sitzreihe, Sitzbank, Vorderseite	468
7.18	„Blende Mittelsitz umklappen“ aus- und einbauen	468
7.19	Blende Mittelturt aus- und einbauen	469
7.20	Griff (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	469
7.21	Blende (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	470
7.22	Blende seitlich links, Außenteil aus- und einbauen	471
7.23	Blende seitlich links, Innenteil aus- und einbauen	471
7.24	Blende seitlich rechts aus- und einbauen	472
7.25	Blenden - 2. Sitzreihe, Sitzbank, Rückseite	473

Urheberrechte vorbehalten für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise.  
 Nicht genehmigungspflichtig. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie  
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7.26	Blende Mittelsitzschloss aus- und einbauen	473
7.27	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	474
7.28	Blende Rückseite, unten links aus- und einbauen	474
7.29	Aufbau Lehne Mittelsitz	475
7.30	Getränkehalter aus- und einbauen	476
7.31	Montageübersicht Seilzug des Lehnverstellhebels	477
7.32	Lehnverstellhebel aus- und einbauen	477
7.33	Seilzug des Lehnverstellhebels aus- und einbauen	478
7.34	Seilzug des Lehnverstellhebels einstellen	479
7.35	Montageübersicht Seilzüge und Gehäuse Einstiegshilfe	481
7.36	Seilzüge und Gehäuse für Einstiegshilfe aus- und einbauen	481
7.37	Seilzüge für Einstiegshilfe einstellen	483
<b>8</b>	<b>2. Sitzreihe 2-Sitzer</b>	<b>484</b>
8.1	Montageübersicht 2. Sitzreihe 2-Sitzer	485
8.2	Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen	486
8.3	Sitzkissen aus- und einbauen	489
8.4	Steckverbindungen trennen	491
8.5	Airbag-Adapter anschließen	493
8.6	Steckerbelegung Kupplungsstation	496
8.7	Kappe Sitzschiene hinten aus- und einbauen	496
8.8	Kappe Sitzschiene vorn aus- und einbauen	497
8.9	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	497
8.10	Kopfstütze	498
8.11	Blenden - 2. Sitzreihe, Einzelsitz rechts	499
8.12	Montageübersicht Seilzug des Lehnverstellhebels	500
8.13	Montageübersicht Seilzüge und Gehäuse Einstiegshilfe	501
<b>9</b>	<b>3. Sitzreihe</b>	<b>502</b>
9.1	Montageübersicht 3. Sitzreihe	502
9.2	Sitze 3. Sitzreihe aus- und einbauen	503
9.3	Sitzkissen 3. Sitzreihe aus- und einbauen	505
9.4	Aufnahmetülle aus- und einbauen	505
9.5	Blende aus- und einbauen	506
9.6	Griff aus- und einbauen	506
9.7	Abdeckung aus- und einbauen	507
9.8	Abdeckung Mittellager aus- und einbauen	508
9.9	Montageübersicht Kopfstütze	508
9.10	Kopfstütze aus- und einbauen	509
9.11	Abdeckung Kopfstütze aus- und einbauen	510
9.12	Steuernocken-Mechanismus für Kopfstütze aus- und einbauen	511
9.13	Montageübersicht Lehne rechts und links	511
9.14	Lehne rechts oder links aus- und einbauen	513
9.15	Seilzug und Gehäuse der Lehnentriegelung aus- und einbauen	515
9.16	Seilzug Lehnentriegelung einstellen	516
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>518</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für mechanisch verstellbare Vordersitze</b>	<b>518</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzwanne	519
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	519
1.3	Bezug und Polster für Lehne	522
1.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	523
1.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	526
1.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	527
1.7	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	527
1.8	Kopfstützenführungen	529
1.9	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	529

<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster für elektrisch verstellbare Vordersitze (Memorysitz, Elektrositz)</b>	<b>531</b>
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne	531
2.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	532
2.3	Bezug und Polster für Lehne	534
2.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	535
2.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	538
2.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	538
2.7	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschleiberriegelung aus- und einbauen	538
2.8	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	538
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster für elektrisch verstellbare Vordersitze (Komfortsitz mit oder ohne Memoryfunktion)</b>	<b>539</b>
3.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzwanne	539
3.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	539
3.3	Bezug vom Polster trennen für Sitzwanne	539
3.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	539
3.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	540
3.6	Bezug vom Polster trennen für Lehne	540
3.7	Montageübersicht Sitz-Heizelement	540
3.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	541
3.9	Montageübersicht Sitzlehnen-Heizelement	542
3.10	Sitzlehnen-Heizelement aus- und einbauen	543
3.11	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschleiberriegelung aus- und einbauen	543
3.12	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	543
<b>4</b>	<b>Bezüge und Polster für Sportsitz</b>	<b>544</b>
4.1	Bezug und Polster für Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	544
4.2	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	544
<b>5</b>	<b>Bezüge und Polster für 2. Sitzreihe, Einzelsitz</b>	<b>546</b>
5.1	Bezug und Polster für Sitzwanne	546
5.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	547
5.3	Bezug und Polster für Lehne	549
5.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	550
5.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	552
5.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	553
5.7	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	553
<b>6</b>	<b>Bezüge und Polster für 2. Sitzreihe, Zweidrittelbank (ohne Mittelsitz)</b>	<b>555</b>
6.1	Bezug und Polster für Sitzwanne	555
6.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	556
6.3	Bezug und Polster für Lehne	558
6.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	559
6.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	561
6.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	561
6.7	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	562
<b>7</b>	<b>Bezüge und Polster für 2. Sitzreihe, Mittelsitz</b>	<b>563</b>
7.1	Lehne Mittelsitz	563
7.2	Lehne Mittelsitz aus- und einbauen	564
7.3	Aufbau Lehne Mittelsitz	565
7.4	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	566
7.5	Bezug und Polster Lehne aus- und einbauen	566
7.6	Entriegelungsmechanismus aus- und einbauen	568
7.7	Schloss aus- und einbauen	568
7.8	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	569
<b>8</b>	<b>Bezüge und Polster für 3. Sitzreihe</b>	<b>570</b>
8.1	Bezug und Polster für Sitzwanne	570
8.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	571
8.3	Bezug und Polster für Lehne	573

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



8.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	573
8.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen .....	575
<b>76</b>	<b>- Gas, Wasser, Elektrik .....</b>	<b>577</b>
<b>1</b>	<b>Kühlbox instand setzen .....</b>	<b>577</b>
1.1	Montageübersicht Kühlbox .....	577
1.2	Deckel für Kühlbox J698 aus- und einbauen .....	579
1.3	Kühlbox J698 aus- und einbauen .....	580
1.4	Lüfter aus- und einbauen .....	582
1.5	Platine aus- und einbauen .....	583
1.6	Steckeraufnahme aus- und einbauen .....	583
1.7	Schalter für Kühlbox-Kompressor aus- und einbauen .....	584
1.8	LED für Kühlleistung ersetzen .....	584
1.9	Steuergerät für Kühlbox-Kompressor aus- und einbauen .....	584



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.