

BMW X6 – E71

(2007 - 2014)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	14
5100 Allgemeines.....	14
51 00 000 Übersicht Hintertür	14
51 00 001 Übersicht Vordertür	15
51 00 002 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	16
51 00 005 Servicestellung der Frontklappe	17
51 00 006 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	19
5111 Stoßstange vorn	20
51 11 AZD Stoßstange vorn	20
51 11 000 Übersicht Stoßstange vorn	21
51 11 001 Halter Side View Kamera links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	22
51 11 050 Träger für Stoßstangenverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen	23
51 11 141 Stoßfängerverkleidung unten vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	25
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	26
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	28
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	30
51 11 180 Ziergitter in Stoßstangenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	30
51 11 182 Ziergitter in Stoßstangenverkleidung oben aus- und einbauen/ersetzen	31
51 11 185 Ziergitter in Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen/ersetzen	32
5112 Stoßstange hinten	33
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	33
51 12 000 Übersicht Stoßstange hinten	34
51 12 050 Träger für Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	35
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten aus- und einbauen.....	36
51 12 157 Stoßstangenverkleidung hinten ersetzen	38
51 12 162 Stoßstangenverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	39
51 12 210 Verkleidung an Stoßstangen-Seitenteil hinten l/r aus bauen/ersetzen.....	41
51 12 223 Blende für Stoßstangenverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen .	42
51 12 825 Führung für Stoßstange hinten Mitte ab und anbauen/ersetzen.....	44
51 12 828 Führung für Stoßfänger hinten links oder rechts aus- und anbauen/ersetzen.....	45
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	46
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	46
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	47
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	48
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	49
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	50
51 13 305 Reling links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	52
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen	54

51 14 001 BMW Plakette vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	54
51 14 011 BMW Plakette hinten ersetzen.....	55
51 14 110 Modell-Bezeichnung hinten ab- und anbauen/ersetzen	56
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	57
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	57
51 16 000 Übersicht Mittelkonsole (Ablagefach).....	58
51 16 001 Blende oben Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	59
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	61
51 16 003 Blende vorn Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	63
51 16 004 Dekorblende an Fondkonsole links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	64
51 16 005 Dosenhalter Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen	65
51 16 006 Einsatz für Handschuhkasten rechts aus- und einbauen	66
51 16 007 Kabelanschluss für Sonnenblende links oder rechts ersetzen.....	67
51 16 008 Kompass im Innenspiegel kalibrieren (ab 09/08).....	68
51 16 009 Kompass im Innenspiegel kalibrieren (bis 09/08).....	70
51 16 010 Seitenteppich an Ablagefach (Mittelkonsole) ab- und anbauen/ersetzen.....	71
51 16 011 Spiegelsockelverklebung	72
51 16 012 Verriegelungsstange für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen / ersetzen	74
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen.....	75
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	76
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	77
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	79
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Fernlichtassistent) aus- und einbauen/ersetzen.....	80
51 16 062 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- und einbauen/ersetzen	83
51 16 063 Rückspiegel innen aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht).....	86
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	88
51 16 081 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	90
51 16 130 Kniepad links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	91
51 16 160 Blende Mittelkonsole (Gangwahlschalter) aus- und einbauen (ersetzen).....	92
51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	94
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	98
51 16 164 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen \PREMIUM.....	99
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen \PREMIUM.....	103
51 16 166 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	122
51 16 176 Mittelarmlehne an Ablagefach l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	124
51 16 193 Blende an Dosenhalter vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	125
51 16 202 Dosenhalter vorn aus- und einbauen/ersetzen	126
51 16 225 Dekorblende an Mittelkonsole links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	128
51 16 227 Blende an Mittelkonsole seitlich links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	129
51 16 240 Ablagebox hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	130

51 16 270 Fondkonsole hinten komplett aus- und einbauen.....	132
51 16 325 Verschluss für Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	133
51 16 342 Schließzylinder für Beifahrer-Airbagabschaltung aus- und einbauen/ersetzen.....	136
51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- und einbauen	138
51 16 371 Handschuhkasten-Deckel oben aus- und einbauen / ersetzen.....	140
51 16 372 Handschuhkasten-Deckel unten aus- und einbauen / ersetzen	142
51 16 373 Verriegelung für Handschuhkastendeckel l/r aus- und einbauen / ersetzen.....	144
51 16 375 Kinematik für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen / ersetzen.....	146
51 16 378 Scharnier für Handschuhkasten-Deckel oben aus- und einbauen/ersetzen	147
51 16 405 Sonnenrollo an Seitenfenster der Hintertür l/r aus- /einbauen/ersetzen	148
51 16 450 Haltegriff vorn/hinten l /r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	149
5117 Klappen.....	150
51 17 400 Anschlagpuffer mit Auswerfer für Einfüllklappe aus- und einbauen/ersetzen	150
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	151
51 21 AZD Türschlösser vorn.....	151
51 21 000 Übersicht Türschlösser vorn	152
51 21 001 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen.....	153
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen.....	154
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	154
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	158
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l /r aus- und einbauen/ersetzen	160
51 21 150 Fahrzeug-Schlüssel im EWS-Steuergerät sperren ggf. initialisieren.....	161
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	162
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen	163
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/raus- und einbauen/ersetzen.....	165
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	166
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	168
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen	169
51 21 360 Dichtung für Türfuge/Dachrahmen an Vordertür links oder rechts ersetzen.....	170
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten	171
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	171
51 22 000 Übersicht Türschlösser hinten.....	172
51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	173
51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür l/r aus- und einbauen/ersetzen	177
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	179
51 22 180 Abdeckung an Außengriff links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	180
51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Hintertür l/r aus- /einbauen/ersetzen.....	182
51 22 280 Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	182
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür l/r außen ab- /anbauen/ersetzen	183
51 22 351 Fensterschacht-Abdichtung an Hintertür links oder rechts innen ersetzen	183

51 22 360 Dichtung für Türfuge/Dachrahmen an Hintertür links oder rechts ersetzen	184
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser	185
51 23 AZD Frontklappenverschluss, Schlösser	185
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen.....	186
51 23 001 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer.....	188
51 23 100 Frontklappen-Schloß rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	189
51 23 110 Frontklappen-Schloß links aus- und einbauen/ersetzen.....	191
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen.....	194
51 23 201 Entriegelung für Fanghaken an Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	194
51 23 212 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen	195
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	195
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser	196
51 24 AZD Heckklappenverschluss, Schlösser	196
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen	197
51 24 105 Heckklappen-Schloss aus- und einbauen/ersetzen.....	198
51 24 145 Taster für Heckklappenbetätigung aus- und einbauen/ersetzen.....	199
51 24 165 Anschlagpuffer Heckklappe seitlich l/r aus- /einbauen/ersetzen.....	200
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	201
51 24 400 Elektrischer Spindeltrieb Heckklappe l/r aus- /einbauen/ersetzen	202
5131 Front- und Heckscheibe	206
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage & Montage verklebter Fensterscheiben	206
51 31 001 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	211
51 31 002 Frontscheibe aus- und einbauen	212
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	213
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	216
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	218
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	224
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	230
51 31 008 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung.....	232
51 31 011 Frontscheibe ersetzen.....	233
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben	237
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe (oben) aus- und einbauen/ersetzen	238
51 31 022 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	240
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen	241
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	245
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	246
51 32 160 Abdeckung an Türfensterrahmen l/r innen aus- und einbauen/ersetzen	246
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	247
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe links oder rechts vorn ersetzen	248
51 32 390 Zierrahmen an Fensterrahmen der Vordertür l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	249

51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	250
51 32 421 Blende am Fensterrahmen der Vordertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	251
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn	252
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	252
51 33 000 Elektrischen Fensterheber für Türschlossausbau in Vordertür l/r zum Teil lösen	253
51 33 001 Elektrischen Fensterheber in Vordertür l/r aus- und einbauen	254
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten	255
51 34 000 Blende für Fensterführung der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	255
51 34 160 Abdeckung an Türfensterrahmen vorn l/r innen aus- und einbauen/ersetzen	256
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	257
51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen	258
51 34 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	262
51 34 380 Zierrahmen an Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	263
51 34 420 Blende Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	264
51 34 425 Blende Fensterrahmen der Hintertür l/r ab- und anbauen/ersetzen	265
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten	266
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten	266
5136 Ausstellfenster	267
51 36 056 Zierleiste an Seitenfenster hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	267
51 36 071 Seitenfenster hinten links oder rechts ersetzen	268
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt	271
51 37 001 Elektrischen Fensterheber hinten l/r komplett aus- und einbauen	271
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	272
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen	272
51 41 000 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	273
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	274
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn rechts ab- und anbauen/ersetzen	279
51 41 030 Dekorleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen	280
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	280
51 42 AZD Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	281
51 42 000 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen	282
51 42 001 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	283
51 42 002 Lautsprecherblende an Türverkleidung hinten l/r aus- /einbauen/ersetzen	287
51 42 017 Abdeckung an Türgriff hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	288
51 42 030 Dekorleiste an Türverkleidung hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen	289
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	290
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armstützen	290
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen	291
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	292
51 43 148 Verkleidung für Türsäule l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	293

51 43 149 Verkleidung für Türsäule (oben) l/ r ab- und anbauen/ersetzen	298
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) l/r ab- und anbauen/ersetzen	299
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	301
51 43 202 Verkleidung für Dachsäule vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	303
51 43 230 Blende an C-Säule unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	306
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten l/r ab- /anbauen/ersetzen.....	307
51 43 259 Verkleidung für Dachsäule hinten l/r ab- und anbauen (ersetzen).....	308
5144 Dach-Verkleidung.....	309
51 44 001 Himmelbespannungaus- und einbauen (ersetzen)	309
51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen (ersetzen)	310
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	313
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel.....	313
51 45 000 Übersicht Instrumententafel.....	314
51 45 001 Seitliche Abdeckung an Instrumententafel ersetzen	315
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	316
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen.....	320
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen.....	321
51 45 076 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen \PREMIUM.....	325
51 45 105 Funktionsträger an Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen/ersetzen	332
51 45 181 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	333
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen/ersetzen.....	334
51 45 310 Blende für Instrumententafel Mitte aus- und einbauen (ersetzen).....	335
51 45 372 Dekorleiste an Instrumententafel Fahrerseite links aus-/ einbauen/ersetzen.....	336
51 45 374 Dekorleiste an Instrumententafel Fahrerseite rechts aus- /einbauen /ersetzen.....	336
51 45 376 Dekorleiste an Frischluftgrill links aus- und einbauen/ersetzen	337
51 45 377 Dekorleiste an Frischluftgrill Mitte aus- und einbauen/ersetzen	338
51 45 378 Dekorleiste an Frischluftgrill rechts aus- und einbauen/ersetzen	339
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung	340
51 47 000 Ablagefach C-Säule unten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	340
51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) l/r ab- und anbauen/ersetzen	342
51 47 002 Ablagefach im Gepäckraum links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	344
51 47 003 Batterieabdeckung aus- und einbauen/ersetzen	345
51 47 004 Staulippe hinten links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen	345
51 47 005 Staulippe vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	346
51 47 006 Unterbodenverkleidung links oder rechts ab-und anbauen/ersetzen.....	347
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	349
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	350
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg hinten l/r ab- und anbauen/ersetzen	351
51 47 105 Blende an D-Säule links oder rechts unten ab- und anbauen/ersetzen.....	352
51 47 126 Griff an Verkleidung für Gepäckraumboden ersetzen.....	353

51 47 128 Verkleidung für Gepäckraumboden aus- und einbauen (ersetzen)	354
51 47 134 Schiene im Gepäckraumboden l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	355
51 47 135 Verzurrtschiene im Gepäckraumboden l/r aus- und einbauen/ersetzen	356
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	357
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	359
51 47 156 Brüstung im Gepäckraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	361
51 47 157 Abdeckung für Brüstung im Gepäckraum l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	361
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM ...	362
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	364
51 47 172 Klappe in Gepäckraum-Verkleidung l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	366
51 47 490 Aggregate-Unterschutz vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	367
51 47 491 Aggregate-Unterschutz hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	367
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	368
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	368
51 48 002 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	369
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen	371
51 48 070 Schallisolierung an Hintertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen	374
5149 Verkleidung für Heckklappe	376
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen	376
51 49 002 Verkleidung für Heckfensterrahmen (oben) ab- und anbauen/ersetzen.....	377
51 49 017 Verkleidung für Heckfensterrahmen l/r ab- und anbauen/ersetzen	378
5164 Vorderwand Frontend.....	379
51 64 001 Luftklappensteuerung oben aus- und einbauen/ersetzen.....	379
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	380
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile.....	380
51 71 000 Abdeckung Lenkgetriebe oben links aus- und einbauen/ersetzen	381
51 71 001 Abdeckung Lenkgetriebe oben rechts aus- und einbauen/ersetzen	382
51 71 002 Abdeckung Lenkgetriebe unten l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	383
51 71 003 Trennwand Aggregaterraum Mitte oben abdichten (Baustand bis 10/2012)	384
51 71 004 Unterfahrerschutz vorn ab- und anbauen.....	386
51 71 017 Unterbodenverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	387
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	388
51 71 039 Abdeckung- Radhaus vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	390
51 71 040 Abdeckung-Radhaus vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	398
51 71 041 Abdeckung-Radhaus hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	400
51 71 099 Luftführung Wasserkühler aus- und einbauen/ersetzen	401
51 71 115 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ersetzen.....	402
51 71 215 Abdichtung an Hintertür links oder rechts ersetzen	406
51 71 280 Trennwand Motorraum oben aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	410
51 71 281 Trennwand Aggregaterraum aus- und einbauen/ersetzen.....	412

51 71 372 Beide Zugstreben an Federbeindome aus- und einbauen/ersetzen	413
51 71 373 Beide Zugstreben an Federbeindome aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	414
51 71 385 Blende Wasserrinne hinten (Heckklappe) Mitte aus- und einbauen/ersetzen	417
51 71 387 Blende Wasserrinne hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	418
51 71 445 Stützteil Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen/ersetzen	419
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/r ab- und anbauen / ersetzen	420
51 71 470 Blende an Radlauf vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	422
51 71 471 Blende an Radlauf vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	424
51 71 476 Trittbrett links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	425
51 71 478 Blende an Radlauf hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	426
5172 Kantenschutz für Türen	427
51 72 000 Montage Abdichtungen	427
5175 Unterbodenverkleidung.....	429
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	429
52 Sitze	430
5210 Vordersitze	430
52 10 AZD Vordersitze	430
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	431
52 13 000 Führung für Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	431
52 13 015 Betätigungseinheit am Vordersitz l/r aus- und einbauen/ersetzen	432
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	433
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	434
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	436
52 13 886 Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen.....	439
5214 Vordersitz, normal, elektrisch	444
52 14 000 Blende Oberschiene außen aus- und einbauen	444
52 14 001 Vordersitz links oder rechts aus- und einbauen	445
52 14 002 Führung für Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	448
52 14 010 Beide Sitzschienen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen	449
52 14 020 Sitzrahmen an Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	451
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	452
52 14 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen.....	455
52 14 050 Lordosenkissen am Vordersitz links oder rechts ersetzen	456
52 14 060 Ventilgehäuse für Lordosenstütze vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen	457
52 14 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ersetzen	458
52 14 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	459
52 14 392 Crash-aktive Kopfstütze vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen	460
52 14 400 Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	462
52 14 886 Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen (ab 06/2010).....	465
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	470

52 16 000	Auflage für Vordersitz-Oberschenkelaufgabe ersetzen.....	470
52 16 001	Sitzbezug für Vordersitz in Stand setzen (Sport/elektrisch)	471
52 16 002	Träger für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab-/anbauen/ersetzen	474
52 16 023	Verstelleinheit für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r aus-/einbauen/ersetzen ..	475
52 16 392	Crash-aktive Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	479
52 16 400	Sitzbezug für Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	481
52 16 405	Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	485
5217	Vordersitz, Komfort.....	489
52 17 000	Alle Blenden an Sitzschienen links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	489
52 17 001	Auflage für Vordersitz-Oberschenkelaufgabe ersetzen.....	494
52 17 002	Oberschenkelaufgabe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	496
52 17 020	Sitzrahmen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	497
52 17 023	Verstelleinheit für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r aus-/einbauen/ersetzen ..	498
52 17 026	Druckverteiler für Aktivsitz-Fahrersitz aus- und einbauen/ ersetzen	502
52 17 027	Druckverteiler für Aktivsitz-Beifahrersitz aus- und einbauen/ ersetzen.....	504
52 17 028	Pumpe für Druckverteiler aus- und einbauen/ ersetzen.....	506
52 17 030	Rückenlehnenrahmen am Vordersitz l/ r ab-und anbauen/ ersetzen.....	507
52 17 034	Welle für Lehnenkopferstellung aus- und einbauen/ ersetzen	508
52 17 035	Getriebe für Lehnenkopferstellung aus- und einbauen/ ersetzen	508
52 17 054	Verstelleinheit für Lehnenbreiteneinstellung an Vordersitz aus-/einbauen/ersetzen	509
52 17 205	Beide Rückwände an Vordersitz-Rückenlehne ab-/anbauen/ersetzen	510
52 17 385	Gaspatrone für aktive Kopfstütze an Vordersitz l/ r ersetzen.....	512
52 17 390	Kopfstütze vorn l/r aus- und einbauen/ersetzen	514
52 17 400	Sitzbezug für Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	515
52 17 405	Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Komfort) links oder rechts ersetzen.....	519
52 17 415	Auflage für Vordersitz (Komfort) links oder rechts ersetzen	523
52 17 420	Auflage für Vordersitz-Rückenlehne l/r ersetzen.....	524
52 17 886	Gaspatrone für Crash-aktive Kopfstütze links oder rechts ersetzen	525
5226	Hintersitz, Durchlade	530
52 26 AZD	Rücksitze (Durchladesystem).....	530
52 26 000	Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	531
52 26 002	Skisack am Rücksitz aus- und einbauen/ ersetzen	532
52 26 020	Rückenlehne für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	534
52 26 030	Armlehne für Rücksitzlehne aus- und einbauen/ ersetzen	535
52 26 080	Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen.....	536
52 26 085	Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	536
52 26 199	Rückwand an Rücksitzlehne links ab- und anbauen/ersetzen	537
52 26 200	Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	539
52 26 311	Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	541

52 26 390	Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (4+1)	543
52 26 405	Sitzbezug für Rücksitz links oder rechts ersetzen	546
52 26 411	Rückenlehnenbezug für Rücksitz links ersetzen	547
52 26 412	Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen	549
54	Schiebehebedach und Verdeck.....	551
5400	Hinweise	551
54 0 000	Hinweise für Glas-Schiebehebedach.....	551
5410	Schiebedach.....	553
54 10 000	Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	553
5412	Schiebehebedach.....	556
54 12 AZD	Mechanische Komponenten Schiebedach.....	556
54 12 000	Übersicht Glas-Schiebehebedach	557
54 12 003	Glasschiebehebedach-Deckel einstellen.....	558
54 12 015	Faltenbalg für Glasschiebehebe-dach links oder rechts ersetzen.....	560
54 12 115	Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	562
54 12 117	Abdichtung für Glasschiebehebedach-Deckel ersetzen.....	563
54 12 136	Himmelrahmen für Glasschiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen	564
54 12 138	Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	565
54 12 211	Glas-Schiebehebedach (Rahmen) komplett aus— und einbauen	566
54 12 270	Versteller für Glas-Schiebehebedach-Deckel li/re aus-/einbauen/ersetzen.....	569
54 12 497	Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	571
5413	Panorama-Glasdach	573
54 13 AZD	Elektrische Komponenten Schiebedach	573
72	Teile+Zubehör (Karosserie).....	574
7200	Allgemeines	574
72 00 000	Gurtclip ersetzen.....	574
72 00 001	Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	575
7211	Sicherheitsgurte	577
72 11 AZD	Sicherheitsgurt.....	577
72 11 AZD	Sicherheitsgurt.....	579
72 11 000	Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen.....	581
72 11 001	Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	584
72 11 033	Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	586
72 11 041	Untergurt (Gurtstrammer) vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	588
72 11 050	Endbeschlagstrammer vorn aus- und einbauen/ersetzen	589
72 11 092	Sicherheitsgurt hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	591
72 11 096	Untergurt hinten links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	592
7212	Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	593
72 12 AZD	Airbagmodule	593

72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	594
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	598
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	599
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem).....	601
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	603
72 12 048 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	605
72 12 050 Seitenairbag (Vordersitz) aus- und einbauen.....	606
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ ersetzen	608