

BMW X6 – E72

(2009 - 2011)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	6
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	6
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen.....	6
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	7
65 12 000 Antennensplitter (IBOC) aus- und einbauen/ersetzen (nur US-Ausführung).....	7
65 12 001 Reparaturhinweise nach einem Diebstahl der Headunit.....	8
65 12 050 Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	9
65 12 071 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	10
65 12 072 Verstärker (Top-Hifi-System) aus- und einbauen (ersetzen).....	12
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen),	14
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen (ersetzen)	15
65 12 240 Digitalradio (IBOC) aus- und einbauen (ersetzen, nur US-Ausführung)	16
65 12 250 Kopfhörermodul aus- und einbauen/ersetzen	17
65 12 265 DVD-Player in Fondkonsole aus- und einbauen/ersetzen.....	18
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	19
65 13 AZD Lautsprecher.....	19
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher, Tür vorn).....	20
65 13 065 Lautsprecherträger vorn aus- und einbauen/ersetzen (Instrumententafel).....	21
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	23
65 13 071 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	24
65 13 080 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Türverkleidung).....	36
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	37
65 13 110 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	38
65 13 160 Lautsprecherträger hinten links oder rechts aus- und einbauen.....	39
6520 Antenne, Entstörfilter	40
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	40
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	43
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen (Diversity)	44
65 20 150 Back-Up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	45
65 20 252 Entstörfilter links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	45
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	46
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen (links oder rechts).....	46
65 24 030 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen	47
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	48
65 50 AZD Central Informations Display (CID)	48
65 50 000 Übersicht Einzelteile Fondmonitor	49
65 50 001 Blende Fondmonitor-Fuß Mitte -aus - und einbauen/ersetzen.....	50
65 50 002 Blenden Fondmonitor Display seitlich aus- und einbauen/ersetzen	51

65 50 003 Blenden Fondmonitor -Fuß hinten- aus- und einbauen/ersetzen.....	52
65 50 004 IR-Platine Fondmonitor aus - und einbauen/ersetzen	53
65 50 011 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen).....	54
65 50 057 Central Information Display (CID) aus- und einbauen/ersetzen.....	55
65 50 121 Fondmonitor aus- und einbauen (komplett).....	56
65 50 150 Blende Fondmonitor-Fuß vorn und hinten aus- und einbauen \PREMIUM.....	57
65 50 151 Blende Fondmonitor-Fuß vorn und hinten- aus - und einbauen/ersetzen.....	59
65 50 160 Blende Fondmonitor -Display vorn und hinten - aus- und einbauen/ersetzen.....	60
65 50 170 Blende für Central Informations Display (CID) ersetzen (ab 10/2009)	62
65 50 171 Blende für Central Informations Display (CID) ersetzen (bis 10/2009)	64
65 50 570 Display Fondmonitor ersetzen.....	65
6552 Bordmonitor	66
65 52 AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte	66
65 52 AZD Fondmonitor	67
6575 Diebstahlwarnanlage	68
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	68
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	70
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	70
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem.....	71
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	72
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen (Beschleunigungssensor)	73
65 77 534 Sensor vorn rechts aus- und einbauen/ersetzen (Beschleunigungssensor)	74
65 77 604 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	75
65 77 605 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	76
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	77
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen).....	79
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	80
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	80
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	81
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen)	81

84 Kommunikationssysteme.....	83
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon.....	83
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen).....	83
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon.....	84
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen	84
84 11 555 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen.....	87
84 11 660 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen) (SA633/SA639)	88
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator	89
84 21 541 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen).....	89
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne	90
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen	90