

BMW 5er – E61

(2003 - 2010)



Radio, Navigation und Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	6
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	6
65 11 000 CD-Wechsler-Magazin aus- und einbauen (ersetzen).....	6
65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler	7
65 11 072 CD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen).....	8
65 11 074 Blende CD-Wechsler ersetzen	10
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	12
65 12 050 Zentralbass links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen (unter Vordersitz)	12
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	14
65 12 072 Verstärker (Top-HiFi-System) aus- und einbauen (ersetzen).....	15
65 12 200 Audiosystem-Kontroller aus- und einbauen (ersetzen).....	16
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen (ersetzen)	17
65 12 250 Kopfhörermodul aus- und einbauen/ersetzen	18
65 12 355 Lüfter (Gepäckraummulde) aus- und einbauen/ersetzen	19
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	20
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtוןlautsprecher, Tür vorn).....	20
65 13 060 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	21
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher, Tür vorn).....	21
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher, Tür hinten)	22
65 13 188 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Formhimmel)	23
65 13 195 Hochtוןlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Formhimmel).....	24
65 13 400 Frequenzweiche links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	24
6520 Antenne, Entstörfilter	25
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	25
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	28
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen (Diversity)	31
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	31
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	32
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	34
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen	34
65 24 030 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen (einen)	36
65 24 100 Antenne aus- und einbauen/ersetzen (AM-Sonde)	36
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	37
65 50 011 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen)	37
6552 Bordmonitor.....	38
65 52 AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte.....	38
6575 Diebstahlwarnanlage	39
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	39

65 75 071 Modul für Innenraumschutz (mit Panoramadach) aus- und einbauen/ersetzen.....	40
65 75 072 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen)	41
65 75 073 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen/ersetzen.....	42
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	45
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	45
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem (ab 09/2005)	46
65 77 001 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren.....	47
65 77 002 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren.....	49
65 77 003 Nacharbeitslösung OC3-Matte.....	51
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (Baustand ab 09/2005)	55
65 77 541 Beschleunigungssensor vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	56
65 77 560 Steuerelektronik für Beifahrersitz-Belegungserkennung aus- und einbauen/ersetzen.....	57
65 77 598 Sensormatte für Fahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	58
65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	59
65 77 602 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	60
65 77 603 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	61
65 77 680 Steuergerät Airbag mit Gatewaymodul aus- und einbauen (ersetzen).....	62
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	63
65 77 721 Sensor B-Säule links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	65
65 77 730 Sensor Fahrzeugzentrum aus- und einbauen (ersetzen).....	66
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen).....	67
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	68
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	68
65 81 061 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (bis 03/2007)	68
6582 Zentrale Anzeige- und Bedieneinheit.....	69
65 82 000 Frontblende vom Central Information Display (CID) ersetzen, (ab 09/2009)	69
65 82 050 Bordmonitor aus- und einbauen (ersetzen).....	70
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	71
65 83 000 Frontblende für Car Infotainment Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	71
65 83 010 Car Communication Computer aus- und einbauen (ersetzen)	72
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen)	73
65 83 550 Lüfter für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	75
65 83 560 Frontblende für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	76
65 83 570 CD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen	77
65 83 580 DVD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	79
65 83 590 Gyro-Sensor für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	82
65 83 600 HIP-Modul für Car Communication Computer ersetzen	83
84 Kommunikationssysteme	85
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	85
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen)	85

8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon.....	86
84 11 550 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen.....	86
84 11 600 Schnurlosen Bedienhörer ersetzen.....	87
84 11 610 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (schnurloser Bedienhörer).....	87
84 11 650 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen)	88
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator	89
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen)	89
84 21 542 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen).....	90
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher).....	92
84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen.....	92
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne	93
84 50 010 Telefonantenne aus- und einbauen/ersetzen	93
84 50 050 Basisantenne aus- und einbauen/ersetzen	93
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen	94