

BMW MINI – R50

(2000 - 2006)



Automatikgetriebe CVT

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

22 Motor- und Getriebeaufhängung.....	5
2200 Übersicht.....	5
22 00 000 Übersicht Motor- / Getriebelagerung	5
2211 Motoraufhängung.....	6
22 11 AZD Motoraufhängung.....	6
22 11 001 Motorlager rechts ersetzen	7
22 11 040 Motortragbügel oben ersetzen	9
22 11 045 Motortragbügel unten ersetzen.....	9
22 11 055 Halter Motortragbügel unten ersetzen.....	10
22 11 060 Motortragbügellager aus- und einbauen / ersetzen.....	10
22 11 100 Motortragbock rechts ersetzen (ab12.03).....	11
22 11 101 Motortragbock rechts ersetzen (bis 12.03).....	11
2231 Getriebeaufhängung, Schaltgetriebe	12
22 31 001 Gummilager der Getriebeaufhängung austauschen.....	12
22 31 005 Getriebelagerbock aus- und einbauen/ ersetzen.....	13
2232 Getriebeaufhängung, Automatikgetriebe	14
22 32 AZD Getriebeaufhängung.....	14
24 Automatikgetriebe	15
2400 Getriebe komplett	15
24 00 028 Getriebe (CVT) aus- und einbauen.....	15
24 00 049 Austauschgetriebe einbauen(CVT)	18
2411 Getriebegehäuse, Ölwanne	19
24 11 AZD Getriebegehäuse, Ölwanne	19
24 11 000 Getriebebezeichnungen.....	21
24 11 001 Getriebeölwanne aus- und einbauen/abdichten oder austauschen	23
24 11 150 Primärdeckel (CVT) aus- und einbauen/ersetzen.....	27
24 11 155 Sekundärdeckel (CVT) ersetzen.....	29
2421 Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen.....	31
24 21 200 Dichtung der linken Achswelle ausbauen (CVT).....	31
24 21 210 Dichtung der rechten Achswelle ausbauen (CVT).....	32
24 21 510 Radialwellendichtring für Antriebswelle ersetzen (GACVT-16Z).....	33
2431 Ölpumpe.....	35
24 31 151 Getriebeölsieb aus- und einbauen/austauschen.....	35
2435 Kabelbaum, Schaltelemente und Fühler	36
24 35 AZD Kabelbaum, Schaltelemente und Fühler	36
24 35 551 Impulsgeber (Abtriebsdrehzahl) austauschen	37
24 35 600 Getriebebeschalter austauschen.....	38
2450 Schaltung.....	39

24 50 502 Radialwellendichtring für Handschalt-Ventilwelle (CVT) ersetzen	39
2461 Steuergerät	41
24 61 AZD Steuergerät	41
24 61 501 Steuergerät ausbauen und einbauen oder ersetzen.....	42
25 Schaltung.....	43
2516 Mittelschaltung automatisches Getriebe.....	43
25 16 AZD Schalterblock - Automatikgetriebe.....	43
25 16 056 Schaltbock (CVT) aus- und einbauen/austauschen.....	44
25 16 061 Griff für Schalthebel	47
25 16 175 Schaltsperrseilzug (CVT) einstellen.....	48